

# Monteringsanvisning Läckagebrytare WaterFuse Utrustning

## DET HÄR INGÅR I SYSTEMET:

**1. Centralenhet** som placeras i anslutning till huvudvattenkranen. Här slår du av och på vattnet, gör inställningar, ser aktuellt vattentryck. Enheten kan också kopplas till ditt hus larm eller fjärrstyrning.

**2. Vattenenhet** som monteras på vattenledningen så tidigt som möjligt i vattensystemet. Öppning och stängning sker mjukt för att undvika tryckslag med hjälp av kulventil. Enheten kan också hanteras manuellt. Ventilen motioneras var tredje dag för att säkerställa funktion.

**3. Vattensensor** av bomull klistras där risk för läckage finns.

## ENKEL INSTALLATION

Vattenfelsbrytaren monteras snabbt av VVS-installatör. Inga andra hantverkare behövs. Utförlig monteringsanvisning finns på [tollco.se](http://tollco.se) och medföljer i förpackningen.



## TEKNISKA FAKTA

### Centralenhet:

- Drivs med 230v DC-adapter.
- In/ut-signal till larmcentral.
- Fördröjt AV inställbart i timmes steg, max fyra timmar.
- Vatten på eller av efter strömavbrott.

### Vattenenhet:

- Monteras på vattenledningen så tidigt som möjligt i vattensystemet. Dimension G20 (DN20) vilket är standard i Sverige.

### Vattensensor:

- Fångar upp läckage.
- Gjord av bomull.
- Klisterbitar av kardborre för enkel bort- och ditsättning vid städning.



SCANNA KOD FÖR MER  
INFO OM PRODUKTEN.



### Produkt

Läckagebrytare WaterFuse Utrustning  
Läckagebrytare WaterFuse Utrustning

### RSK

561 98 84  
561 98 30

### Art nr

VFB300-DN15  
VFB300-DN20

### Extra enheter

Vattensensor bomull  
Vattensensor tape

### RSK

521 65 82  
521 66 12

### Art nr

2230011  
2230022

Sintef TG godkänd. Tillverkat i Sverige.

**TOLLCO AB** Rubanksgatan 4, 741 71 Knivsta.  
Tel +46 18 34 90 10. [info@tollco.se](mailto:info@tollco.se) [tollco.se](http://tollco.se)



Accepterad  
monteringsanvisning  
2021-1

**TOLLCO**  
Ditt skydd mot vattenskador

20210629