wilo

Wilo-Smart Gateway



- de Einbau- und Betriebsanleitung
- en Installation and operating instructions
- fr Notice de montage et de mise en service
- **nl** Inbouw– en bedieningsvoorschriften
- es Instrucciones de instalación y funcionamiento
- it Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione
- pt Manual de Instalação e funcionamento
- el Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας
- tr Montaj ve kullanma kılavuzu
- sv Monterings- och skötselanvisning
- no Monterings- og driftsveiledning
- fi Asennus- ja käyttöohje

- da Monterings- og driftsvejledning
- hu Beépítési és üzemeltetési utasítás
- pl Instrukcja montażu i obsługi
- cs Návod k montáži a obsluze
- et Paigaldus- ja kasutusjuhend
- lv Uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcija
- It Montavimo ir naudojimo instrukcija
- sk Návod na montáž a obsluhu
- sl Navodila za vgradnjo in obratovanje
- bg Инструкция за монтаж и експлоатация
- ro Instrucțiuni de montaj și exploatare
- hr Upute za ugradnju i uporabu
- sr Uputstvo za ugradnju i upotrebu

2209950 · Ed.01/2020-02





Fig. 2:









			LAN 1 LAN 2 USB ethernet ethernet
	ArtNo. 2197100		RUN
Wilo-Smart Gateway	24 V DC SELV Imax 250mA Made in Germany WILO SE Nortkirchenstr. 100 44263 Dortmund/Germany C E		status Wilo
		digital I/O Wilo Net : I1 I2 G O G H L G	1 RS 485 Wilo Net 2 24V DC S A B G H L G S + -

Fig. 5:

LAN 1 ethernet	LAN 2 ethernet		USB
			RUN
		5	STATUS

digital I/O	Wilo Net 1	RS 485	Wilo Net 2	24V DC
11 12 G O G	HLGS	ABG	H L G S	+ -



Innehåll

1	Allm	än information	162
	1.1	Om denna skötselanvisning	162
	1.2	Mer information	162
2	Säke	rhet	162
	2.1	Märkning av säkerhetsföreskrifter	
	2.2	Personalkompetens	
	2.3	Risker med att inte följa säkerhetsföreskrifterna	
	2.4	Driftansvarigs ansvar	
	2.5	Säkerhetsföreskrifter för inspektion och montering	
	2.6	Egenmäktig förändring av produkt och reservdelstillverkning	
	2.7	Otillåtna driftsätt/användningssätt	164
3	Inspe	ektion av leverans	165
4	Avse	dd användning	165
5	Prod	uktdata	165
	5.1	Typnyckel	165
	5.2	Tekniska data	165
	5.3	Leveransomfattning	166
6	Besk	rivning, funktion och användning	166
	6.1	Beskrivning	166
	6.2	Funktion	166
	6.3	Användargränssnitt/användning	167
7	Insta	llation och elektrisk anslutning	167
	7.1	Installation	
	7.2	Elektrisk anslutning	168
8	Drift	sättning	172
9	Unde	erhåll	174
10	Prob	lem, orsaker, åtgärder	174
11	Rese	rv delar	175
12	Sluth	nantering	175
	12.1	Information om insamling av använda el- eller elektronikprodukter	175

13	Bilaga	17	'5
----	--------	----	----

1 Allmän information

1.1 Om denna skötselanvisning

Monterings– och skötselanvisningen är en permanent del av produkten. Läs denna anvisning före alla åtgärder och se till att den alltid finns till hands. Att dessa anvisningar följs noggrant är en förutsättning för korrekt användning och hantering av produkten. Observera alla uppgifter och märkningar på produkten. Monterings– och skötselanvisningen motsvarar anordningens utförande och de säkerhetsstandarder och –föreskrifter som gäller vid tidpunkten för tryckning.

Språket i originalbruksanvisningen är tyska. Alla andra språk i denna anvisning är översättningar av originalet.

1.2 Mer information

Du kan läsa mer om Wilo-Smart Gateway på: www.wilo.com/automation.

2 Säkerhet

I anvisningarna finns viktig information för installation och drift av produkten. Installatören och driftansvarig person måste därför läsa igenom monterings– och skötselanvisningen före installation och idrifttagning.

Förutom de allmänna säkerhetsföreskrifterna i säkerhetsavsnittet måste de särskilda säkerhetsinstruktionerna i de följande avsnitten märkta med varningssymboler följas.

2.1 Märkning av säkerhetsföreskrifter

l denna monterings– och skötselanvisning finns säkerhetsföreskrifter som varnar för maskinskador och för personskador. Dessa varningar anges på olika sätt:

- → Säkerhetsföreskrifter för personskador börjar med en varningstext och visas med motsvarande symbol.
- → Säkerhetsföreskrifter för maskinskador börjar med en varningstext och visas utan symbol.

Varningstext

→ Fara!

Kan leda till allvarliga skador eller livsfara om anvisningarna inte följs!

→ Varning!

Kan leda till (allvarliga) skador om anvisningarna inte följs!

→ Observera!

Kan leda till maskinskador och möjligen totalhaveri om anvisningarna inte följs.

→ OBS!

Praktiska anvisningar om hantering av produkten

Symboler

I denna anvisning används följande symboler:



Allmän varningssymbol



Fara för elektrisk spänning



2.2 Personalkompetens

Personalen måste:

- \rightarrow Vara informerad om lokala olvcksförebyggande föreskrifter.
- → Ha läst och förstått monterings– och skötselanvisningen.

Personalen måste ha följande kvalifikationer:

- \rightarrow Arbeten på elsystemet: De elektriska arbetena måste utföras av en kvalificerad elektriker.
- → Monterings-/demonteringsarbeten: Den kvalificerade elektrikern måste vara utbildad i att hantera de verktyg och fästmaterial som behövs.

Definition "kvalificerad elektriker"

En kvalificerad elektriker är en person med lämplig teknisk utbildning, kännedom och erfarenhet som kan känna igen och undvika faror vid elektricitet.

Den driftansvarige måste säkerställa personalens ansvarsområden, behörighet och övervakning. Personal som inte har de erforderliga kunskaperna måste utbildas och instrueras. Detta kan vid behov göras via produktfabrikanten på uppdrag av driftansvarige.

2.3 Risker med att inte följa säkerhetsföreskrifterna

Om säkerhetsföreskrifterna inte följs kan det leda till personskador eller skador på produkten eller andra delar av installationen. Om säkerhetsföreskrifterna inte fölis ogiltigförklaras alla skadeståndsanspråk. Framför allt gäller att försummad skötsel kan leda till exempelvis följande problem:

- → Personskador p.g.a. elektrisk, mekanisk eller bakteriologisk påverkan
- → Miljöskador på grund av läckage av farliga ämnen
- Maskinskador
- → Fel i viktiga produkt- eller anläggningsfunktioner
- → Fel i föreskrivna underhålls- och reparationsförfaranden

2.4 **Driftansvarigs ansvar**

- \rightarrow Tillhandahåll monterings– och skötselanvisningen på det språk personalen talar.
- \rightarrow Se till att personalen har nödvändig utbildning för de aktuella arbetena.
- → Säkerställa personalens ansvarsområden och behörighet.
- \rightarrow Informera personalen om anläggningens funktion.
- → Uteslut risker till fölid av elektrisk ström.
- → Utrusta farliga komponenter (extremt kalla, extremt heta, roterande o.s.v.) i anläggningen med beröringsskydd hos kunden.

- → Läckage av farliga media (t.ex. explosiva, giftiga, heta) måste avledas så att det inte uppstår faror för personer eller miljön. Nationella lagar måste efterföljas.
- → Se till att lättantändliga material inte förvaras i närheten av produkten.
- → Se till att de olycksförebyggande föreskrifterna följs.
- → Lokala eller allmänna bestämmelser samt föreskrifter (t.ex. IEC, VDE osv.) från det lokala elbolaget ska följas.

Alla anvisningar som finns direkt på produkten måste följas och hållas permanent läsbara:

- → Varningsskyltar
- → Typskylt
- Flödesriktningssymbol
- → Märkning för anslutningar

Denna apparat kan användas av barn från 8 år samt personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller som saknar erfarenhet och kunskap. De ska då hållas under uppsyn eller instrueras angående säker användning av apparaten. De ska även förstå farorna som föreligger. Barn får inte leka med utrustningen. Rengöring eller användarunderhåll får inte utföras av barn eller utan övervakning.

2.5 Säkerhetsföreskrifter för inspektion och montering

Driftansvarig person ska se till att inspektion och montering utförs av auktoriserad och kvalificerad personal som noggrant har studerat monterings– och skötselanvisningen.

Arbeten på produkten/anläggningen får endast utföras under driftstopp. De tillvägagångssätt för urdrifttagning av produkten/anläggningen som beskrivs i monterings– och skötselanvisningen måste följas.

Omedelbart när arbetena har avslutats måste alla säkerhets- och skyddsanordningar monteras eller tas i funktion igen.

2.6 Egenmäktig förändring av produkt och reservdelstillverkning

Egenmäktig förändring av produkten och reservdelstillverkning leder till att produktens/personalens säkerhet utsätts för risk och fabrikantens säkerhetsförsäkringar upphör att gälla.

- \rightarrow Förändringar av produkten får endast utföras med fabrikantens medgivande.
- → Endast originaldelar och tillbehör som är godkända av fabrikanten får användas. Om andra delar används tar tillverkaren inte något ansvar för följderna.

2.7 Otillåtna driftsätt/användningssätt

Produktens driftsäkerhet kan endast garanteras om den används enligt avsnitt 4 i monterings– och skötselanvisningen. De gränsvärden som anges i katalogen eller databladet får aldrig varken över– eller underskridas.

3 Inspektion av leverans

Kontrollera omedelbart att leveransen är fullständig och att det inte förekommer några skador. Eventuella reklamationer ska göras direkt.

OBSERVERA

Risk för skador p.g.a. felaktig hantering under transport och lagring!

Vid transport och tillfällig lagring ska anordningen skyddas mot fukt, frost och mekaniskt slitage.

Läs om miljöförhållanden för lagring och drift i kapitlet "Tekniska data"!

4 Avsedd användning

Wilo-Smart Gateway är en kommunikationsenhet. Den upprättar kommunikation mellan Wilo-produkter och Wilo-Smart Cloud.

= Kommunikationsenhet

5 Produktdata

5.1 Typnyckel

Wilo-Smart Gateway

Wilo-Smart Gateway

5.2 Tekniska data

Tekniska data		
Allmänna uppgifter		
Hus	Standard-REG-hus enligt DIN 43880	
Vikt, ca	0,4 kg	
Bredd a (Fig. 1)	162 mm	
Höjd b (Fig. 1)	90 mm, med anslutna plintar på ena sidan + 9 mm	
Djup c (Fig. 1)	61 mm	
Tillåtet användningsområde		
Arbetstemperaturområde	0 +60 °C	
Driftfuktområde	5 95 % rH, icke kondenserande	
Lagertemperaturområde	-20 +60 °C	
Lagerfuktområde	5 95 % rH, icke kondenserande	

Tekniska data		
Elanslutning		
Spänning	24 V DC skyddsklenspänning (min. 18 V DC/max. 27 V DC)	
Elförbrukning	< 250 mA	
Elektronik		
Elektromagnetisk tolerans	EN 55032 Class B	
Störstabilitet	EN 61000-6-2	
Störningssändning	EN 61000-6-3	
Kapslingsklass	IP20	
Skyddsklass	III	
Material		
Hus	Polykarbonat	

5.3 Leveransomfattning

- → Wilo-Smart Gateway
- → 5x Phoenix-plintblock
- → Monterings- och skötselanvisning

6 Beskrivning, funktion och användning

6.1 Beskrivning

Anslutningsklar kommunikationsenhet med hus enligt DIN 43880 för installationer i vanliga elektroinstallationsfördelarlådor.

6.2 Funktion

Med hjälp av Wilo–Smart Gateway registreras och överförs konfigurationsparametrar och processvärden från anslutna pumpar eller system. Sedan ansluts lämpliga enheter via Wilo Net eller i framtiden även via Modbus till gatewayen.

Registrerade parametrar och värden överförs till Wilo-Smart Cloud. Användare som har registrerats med Wilo-Smart Gateway kan sedan när som helst kontrollera konfigurationsparametrarna och processvärdena med hjälp av Wilo-Smart Connect (en del av Wilo-Assistant-appen).

När det gäller funktionen Wilo-Smart Connect tar uppgifterna från en pump som är ansluten till en gateway följande väg till den mobila enheten (och omvänt):

- ightarrow Från pumpen till Wilo-Smart Gateway via en trådbunden Wilo Net-anslutning.
- → Från gatewayen till Wilo-Smart Cloud via en trådbunden Ethernet-anslutning med internetåtkomst. (Det går också att upprätta en trådlös internetanslutning med hjälp av trådlösa komponenter, t.ex. LTE-routrar).

→ Från molnet till appen Wilo-Smart Connect på den mobila enheten, internetanslutning (via mobilradionät eller wifi).

Det finns extra digitala in- och utgångar för kommande utökade versioner.

6.3 Användargränssnitt/användning

Se kapitlet Driftsättning

6.3.1 Driftsätt LED

- → Övre LED (grön): Run
- → Nedre LED (röd): Status

Det finns två LED-lampor på Wilo-Smart Gateway.

- → Om båda LED-lamporna lyser (grönt/rött) startar Wilo-Smart Gateway.
- → Om den övre LED-lampan blinkar grönt (Run) fungerar Wilo-Smart Gateway korrekt.
- → Om den nedre LED-lampan lyser rött (Status) har det uppstått ett fel.

Vid en programuppdatering blinkar den övre lampan (Run) grönt (100 ms tänd, 100 ms släckt).

Installation och elektrisk anslutning

Den elektriska anslutningen får endast upprättas av kvalificerade elektriker och enligt gällande föreskrifter!

Beakta gällande föreskrifter och standarder för skyddsklenspänningen SELV samt direktivet VDE 0100, del 410 när Wilo-Smart Gateway installeras!



7

FARA

Livsfara p.g.a. elektriska stötar!

Koppla bort strömmen till anläggningen/kopplingsskåpet före installationen och elanslutningen!



FARA

Livsfara från elektriska stötar!

- Risker till följd av elektricitet måste elimineras.
- Lokala eller allmänna bestämmelser samt föreskrifter (t.ex. IEC, VDE osv.) från det lokala elförsörjningsbolaget ska iakttas.



FARA

Livsfara p.g.a. elektriska stötar!

Wilo-Smart Gateway är en installationsenhet.

• Täck över plintområdet när installationen och den elektriska anslutningen har slutförts för att skapa tillräckligt skydd mot otillåten vidröring av strömförande komponenter.

Bygg därför in Wilo-Smart Gateway i ett kopplingsskåp eller en fördelningslåda.



VARNING

Risk för personskador!

• Följ de gällande föreskrifterna så att olyckor förebyggs.

7.1 Installation



OBS

Montera endast Wilo-Smart Gateways på en DIN-skena/U-formad DIN-skena enligt EN 60715.

Monteringen måste ske vågrätt.

Håll ett minsta avstånd på 30 mm till andra moduler över och under gatewayen för tillräcklig konvektion.

Montera endast gateways i hus med tillräcklig IP-kapslingsklass för driften.

Följ lokala bestämmelser!

 \rightarrow Haka fast Wilo-Smart Gateway på en 35 mm-DIN-skena enligt EN 60715 (Fig. 3).

7.2 Elektrisk anslutning



FARA

Livsfara p.g.a. elektriska stötar!

Den elektriska anslutningen ska göras av en elinstallatör som godkänts av det lokala elbolaget och ska utföras i enlighet med de gällande lokala föreskrifterna (t.ex. VDE-föreskrifter).



FARA

Livsfara p.g.a. elektriska stötar!

Koppla bort strömmen till anläggningen/kopplingsskåpet före installationen och elanslutningen!



OBS

För Wilo-Smart Gateways spänningsförsörjning med 24 V DC skyddsklenspänning krävs det en separat nätdel (Power Supply) med lämplig utgångsspänning.

7.2.1 Ansluta spänningsförsörjningen

- Isolera spänningsförsörjningens trådändar från nätdelen (Power Supply) 5– 6 mm.
- 2. Anslut spänningsförsörjningen 24 V DC skyddsklenspänning från nätdelen (Power Supply).

7.2.2 Plinttilldelning

Gateways anslutningar (Fig. 5):

Gateways anslutningar			
	För anslutning av digitala in– och utgångssignaler		
	Stöds först i kommande programversioner.		
11:	Digital ingång 1, 24 V (IEC 61131–2, typ 1)		
12:	Digital ingång 2, 24 V (IEC 61131–2, typ 1)		
G:	Ground för digitala ingångar		
O:	Digital Open-Collector-utgång, 500 mA, max. 36 V (användarkategori DC 13)		
G:	Ground för digital utgång Digitala in– och utgångar för kommande funktioner. Den digitala utgången är utformad för en maximal strömbelastning på 500 mA och maximalt 36 V nominell kopplingsspänning. Out 1 kan användas för koppling av induktiva laster (t.ex. reläer).		
Wilo Net 1			
H:	CAN High		
L:	CAN Low		
G:	CAN Ground		
S:	Kabelavskärmning		

Gateways anslutningar			
Modbus	Stöds först i kommande programversioner.		
A:	Signal A		
В:	Signal B		
G:	Ground		
Wilo Net 2	Stöds först i kommande programversioner.		
H:	CAN High		
L:	CAN Low		
G:	CAN Ground		
S:	Kabelavskärmning		
Strömförsörjning			
+:	+24 V		
-:	Ground		
LAN 1			
Ethernet:	Lokalt nätverksgränsnsnitt – gateway-konfiguration 10/100 MBit		
LAN 2			
Ethernet:	WAN-nätverksgränssnitt – internetanslutning 10/100 MBit		
USB	Stöds först i kommande programversioner.		
A-bussning:	Utökat gränssnitt USB 2.0		

Funktion och kompatibilitet hos Digital I/O-, Modbus- och USB-gränssnitt beror på vilken programversion som används.

7.2.3 Ansluta pumpar till Wilo Net-gränssnittet

Wilo Net är en Wilo-systembuss som är avsedd att upprätta kommunikation mellan Wilo-produkter:

- → Två enkelpumpar som tvillingpumpsfunktion
- → Flera pumpar i kombination med reglersättet Multi-Flow Adaptation
- → Gateway och pump

Busstopologi

Busstopologin består av flera deltagare (t.ex. pumpar, styrutrustningar och en gateway) som kopplas efter varandra. Deltagarna är kopplade till varandra via en gemensam ledning.

Bussen måste avslutas på ledningens båda ändar. Detta görs hos de båda yttre deltagarna. Alla övriga deltagare får inte ha några aktiva avslutningar.

Eftersom Wilo-Smart Gateway inte utgör en avslutning är det inte tillåtet att

installera den i slutet på en bussledning (Fig. 2).

Om man endast har installerat en pump tillsammans med Wilo Net på gatewayen måste man just i detta fall aktivera avslutningen på den här pumpen.

Alla bussdeltagare måste tilldelas en individuell adress (Wilo Net ID). Observera att tvillingpumpar i Wilo Net utgörs av två deltagare som båda två på lämpligt sätt måste anpassas i Wilo Net–inställningarna. Wilo Net–ID:et ställs in i respektive deltagare.

För mer utförlig information om hur man ställer in Wilo Net ID och avslutningar på respektive ansluten enhet, se tillhörande monterings- och skötselanvisning.

Gatewayens förinställda Wilo Net ID är "21".

För att upprätta Wilo Net–anslutningen måste man dra de tre plintarna **H, L, GND** med en kommunikationsledning från pump till pump till gateway till pump. Använd skärmade kablar vid kabellängder ≥ 2 m.

Det går att ansluta upp till 20 deltagare till Wilo Net 1. Tvillingpumpar består av två deltagare. Beakta även vid tvillingpumpar att man maximalt kan använda fem tvillingpumpar i ett Wilo Net-segment. Trots att det finns maximalt 5 tvillingpumpar i ett Wilo Net-segment kan man ansluta upp till ytterligare 10 enkelpumpar. Med gatewayens kommande programfunktioner kommer det vara möjligt att ansluta ytterligare 20 deltagare till Wilo Net 2. Tillgängliga Wilo Net ID:n tilldelas på nytt i det andra segmentet och kan med andra ord överensstämma med ID:n som används i Wilo Net 1. Om man har anslutit deltagarna korrekt till Wilo-Smart Gateway och om Wilo Net ID:n har tilldelats korrekt identifierar Wilo-Smart Gateway automatiskt de anslutna enheterna. Sedan börjar Wilo-Smart Gateway automatiskt överföra uppgifterna om de anslutna enheterna till Wilo-Smart Cloud.



OBS

Om man använder Stratos MAXO som deltagare i gatewayen ska man säkerställa att Stratos MAXO-programversionen är minst V 01.04.00.00 eller senare. Om programversionen är 01.03.xx.xx eller tidigare måste man uppdatera pumparnas programvara så att de kan kommunicera med gatewayen via Wilo Net.

7.2.4 Ansluta gatewayen till internet

För att Wilo–Smart Gateway ska få åtkomst till Wilo–Smart Cloud måste den vara ansluten till internet via LAN 2–anslutningen.

Anslut i så fall LAN 2-anslutningen tillsammans med en Ethernet–patchkabel (med RJ45-kontakter) till en Ethernet–anslutning som är ansluten till internet.

Ethernet–anslutningen kan vara en nätverksanslutning för en byggnadsinstallation varmed man kan få åtkomst till internet.

Men det kan också vara en internetrouter som man t.ex. ger åtkomst till internet via DSL eller G4/LTE.

För att gatewayen ska kunna skapa en tunnel till Wilo-Smart Cloud behöver den använda sig av vissa tjänster och ha tillgång till adresser. Vanligtvis kan detta genomföras genom direkt anslutning till en internetrouter utan att man behöver vidta några fler åtgärder.

Om tanken är att gatewayen ska ingå i ett administrativt nätverk får administratörerna hjälp av följande uppgifter när de ska installera nätverket:

- → DNS-tjänst (förinställningen kan ändras: 8.8.8.8)
- → NTP-tjänst (förinställningen kan ändras: pool.ntp.org)
- → iotqwupdate.wilo.com, protokoll HTTP/HTTPS, port 80 och 443
- → wilo-universe-p-ioth.azure-devices.net, protokoll AMQPS, port 5671
- → global.azure-devices-provisioning.net, protokoll MQTT, port 443 och 8883



OBS

LAN 1-anslutningen är **inte** avsedd att anslutas till ett nätverk med eller utan internetåtkomst, utan enbart för en tillfällig och lokal anslutning till en dator/ bärbar dator för att konfigurera gatewayen.

Om man ansluter gatewayens DHCP-service till ett nätverk kan det uppstå konflikter med en annan DHCP-service . Detta kan i sin tur leda till nätverksfel (Fig. 4).

8 Driftsättning

OBSERVERA

När man börjar använda Wilo–Smart Gateway har man möjlighet att se de enheter som är anslutna till gatewayen via Wilo–Smart Cloud och/eller ändra driftstatus för de enheterna.

Om man ändrar driftstatus finns det risk att enheterna inte längre fungerar som avsett.

Det finns också risk att ett helt system, som är beroende av enheterna, inte längre fungerar korrekt.

Grundinställningen för alla användare har ställts in på "läsläge" så att man redan från början kan förhindra att den typen av oönskade konsekvenser uppstår i samband med onlinestyrning.

Om de här behörigheterna ändras till "skriv- och läsläge" av gatewayens ägare eller en administratör som har tillsats av gatewayens ägaren, har en användare behörighet att påverka en ansluten enhets **samtliga** inställningar och funktioner på webben.

Detta innebär att skrivbehörigheter endast får tilldelas erfarna användare som kan bedöma på vilket sätt enheterna påverkas av ändrade driftstatus. Följande förutsättningar måste vara uppfyllda för att man ska kunna ta gatewayen i drift och bevilja en Wilo-Smart Connect-användare tillgång till appen:

- → En dator/bärbar dator med en trådbunden Ethernet-anslutning och en
- ightarrow smartphone eller surfplatta med operativsystemet iOS eller en Android

dator/bärbar dator

För en dator/bärbar dator krävs ett Ethernet–gränssnitt med IP–protokoll. Protokollet måste vara inställt så att IP–adressen hämtas via DHCP (standardkonfiguration). Datorn/den bärbara datorn ansluts tillsammans med en nätverkskabel (patch–kabel, RJ45–kontakt) till gatewayens LAN 1–anslutning.

Wilo-Smart Gateway konfigureras med hjälp av en webbläsare.

Från Wilo–Smart Gateway tilldelas de anslutna enheterna en IP–adress från adressdomänen 192.168.10.x/24 via DHCP.

Det går sedan att komma åt Wilo-Smart Gateway via adressen 192.168.10.1. Webbgränssnittet kommer man åt genom att skriva in "http://192.168.10.1" i webbläsarens adressrad.



Fig. 1: Webbläsare

Det går alltid att utan någon extra kostnad ta del av Wilo–Smart Gateways statussida. För konfigurationssidorna krävs en inloggning. I leveransskick är inloggningen:

- → Användare: admin
- → Lösenord: admin

För att man ska få tillgång till internet, och därmed Wilo–Smart Cloud via LAN 2anslutningen, måste man ställa in de nödvändiga IP–protokollen i webbgränssnittet.

Genom att ändra lösenordet för åtkomst till webbgränssnittet kan man förhindra obehörig åtkomst. Det här lösenordet kan endast användas för lokala inloggningar till gatewayens webbgränssnitt via LAN 1. Det går inte att komma åt webbgränssnittet via LAN 2-anslutningen.

LAN 2-anslutningens säkerhet skapas, oberoende av det här lösenordet, via en krypterad anslutning till Wilo-Smart Cloud. Det går inte att använda några andra anslutningar för LAN 2-anslutningen än de som används för Wilo-Smart Cloud.



VARNING

Det går inte att återställa lösenordet!

Tappa inte bort lösenordet om du ändrar lösenordet för webbgränssnittet. Det är av säkerhetsskäl inte möjligt att återställa det!

Smartphone eller surfplatta

På en smartphone eller surfplatta behövs den senaste Wilo-Assistant-appen tillsammans med Wilo-Smart Connect-funktionen.

När man startar funktionen Wilo-Smart Connect för första gången måste man logga in med ett MyWilo-konto.

Om det inte finns något MyWilo-konto kan man skapa ett sådant. När man ska ta gatewayen i drift är det allra bästa om man redan har en färdig Wilo-Smart Connect-funktion med en inloggad MyWilo-användare. Om man redan har använt Wilo-Smart Connect med Bluetooth-anslutningen är man redan klar med det här steget.

För den fortsatta driftsättningen övertar den driftansvarige fjärråtkomsten till gatewayen via Wilo–Smart Cloud. På det sättet får användaren åtkomst till uppgifterna för de anslutna produkterna.

Detta förutsätter att det finns en anslutning till gatewayen med en Wilo-Smart Connect-användare (MyWilo-konto) i appen. Anslutningen upprättas genom att man loggar in på gatewayen i Assistent-appens funktion Wilo-Smart Connect. För inloggningen används en PIN-kod som tillhandahålls i appen. PIN-koden ska matas in när gatewayen tas i drift i gatewayens webbläsarkonfiguration. Nu är gatewayen tilldelad Smart Connect-appens användare.

Användaren har administrativ åtkomstbehörighet till gatewayen och får lägga till fler användare och tilldela dem åtkomstbehörigheter.

9 Underhåll

Wilo-Smart Gatewayen som beskrivs i den här anvisningen är i princip underhållsfri.

10 Problem, orsaker, åtgärder

Underhålls– och reparationsarbeten får endast utföras av kvalificerad fackpersonal!



FARA

Livsfara p.g.a. elektriska stötar!

Faror till följd av elektricitet måste elimineras!

• Innan reparations- och underhållsarbeten utförs ska Wilo-Smart Gateway göras spänningsfri och säkras mot obehörig återinkoppling.

 Skador på nät- och anslutningsledningen får endast åtgärdas av behörig elektriker.

Om driftstörningen inte kan åtgärdas ska du vända dig till en auktoriserad fackman eller till Wilos närmaste kundtjänstkontor eller representant.

11 Reservdelar

Reservdelsbeställning ska göras via lokala fackmän och/eller via Wilos kundtjänst. För en smidig orderhantering ber vi dig att ange samtliga uppgifter på typskylten vid varje beställning.

12 Sluthantering

12.1 Information om insamling av använda el- eller elektronikprodukter Dessa produkter måste sluthanteras och återvinnas korrekt för att förhindra miljöskador och hälsofaror.



OBS

Får inte slängas i vanligt hushållsavfall!

Inom EU kan denna symbol finnas på produkten, förpackningen eller följesedlarna. Den innebär att berörda el– och elektronikprodukter inte får slängas i hushållssoporna.

För korrekt hantering, återvinning och sluthantering av berörda produkter ska följande punkter beaktas:

- \rightarrow Dessa produkter ska endast lämnas till certifierade insamlingsställen.
- → Följ lokalt gällande föreskrifter!

Information om korrekt sluthantering kan finnas på lokala återvinningscentraler, närmaste avfallshanteringsställe eller hos återförsäljaren där produkten köptes. Mer information om återvinning finns på www.wilo-recycling.com.

Tekniska ändringar förbehålles!

13 Bilaga

Licensinformation

Vissa programkomponenter baseras på Open Source-komponenter. I Wilo-Smart Gateways konfigurationsgränssnitt finns en sammanfattning över de här komponenterna.

På www.gnu.org finns det information om GPL/LGPL-licenser. Vid intresse kan vi per post skicka källkoden till de använda GPL/LGPL-programkomponenterna på ett datamedium. Kontakta oss via e-post (wilo@wilo.com), telefon (telefonnummer +49 231 4102-0) eller per post. Det här erbjudandet gäller under tre år efter den senaste produktleveransen.

Licenstexterna för GPL V2 kan även läsas på engelska nedan (Källa: https://www.gnu.org/licenses/gpl–2.0.html, senaste åtkomst: 2019-07-04) och LGPL V2.1 (Källa: https://www.gnu.org/licenses/lgpl-2.1.html, senaste åtkomst: 2019-07-04) MIT (Källa https://opensource.org/licenses/MIT, senaste åtkomst: 2019-07-04) 3-Clause BSD

(Källa https://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause, senaste åtkomst: 2019-07-04)



Wilo - International (Subsidiaries)

Argentina

WILO SALMSON Argentina S.A. C1295ABI Ciudad Autónoma de Buenos Aires T +54 11 4361 5929 matias.monea@wilo.com.ar

Australia

WILO Australia Pty Limited Murrarrie, Queensland, 4172 T +61 7 3907 6900 chris.dayton@wilo.com.au

Austria

WILO Pumpen Österreich GmbH 2351 Wiener Neudorf T +43 507 507-0 office@wilo.at

Azerbaijan

WILO Caspian LLC 1065 Baku T +994 12 5962372 info@wilo.az

Belarus

WILO Bel IOOO 220035 Minsk T +375 17 3963446 wilo@wilo.by

Belgium

WILO NV/SA 1083 Ganshoren T +32 2 4823333 info@wilo.be

Bulgaria

WILO Bulgaria EOOD 1125 Sofia T +359 2 9701970 info@wilo.bg

Brazil

WILO Comercio e Importacao Ltda Jundiaí – São Paulo – Brasil 13.213-105 T +55 11 2923 9456 wilo@wilo-brasil.com.br

Canada

WILO Canada Inc. Calgary, Alberta T2A 5L7 T +1 403 2769456 info@wilo-canada.com

China

WILO China Ltd. 101300 Beijing T +86 10 58041888 wilobj@wilo.com.cn

Croatia WILO Hrvatska d.o.o. 10430 Samobor

10430 Samobor T +38 51 3430914 wilo-hrvatska@wilo.hr

Cuba

WILO SE Oficina Comercial Edificio Simona Apto 105 Siboney. La Habana. Cuba T +53 5 2795135 T +53 7 272 2330 raul.rodriguez@wilo-cuba. com

Czech Republic

WILO CS, s.r.o. 25101 Cestlice T +420 234 098711 info@wilo.cz

Denmark

WILO Nordic Drejergangen 9 DK-2690 Karlslunde T +45 70 253 312

wilo@wilo.dk

Estonia WILO Eesti OÜ 12618 Tallinn T +372 6 509780 info@wilo.ee

Finland WILO Nordic Tillinmäentie 1 A FIN-02330 Espoo T +358 207 401 540 wilo@wilo.fi

France

Wilo Salmson France S.A.S. 53005 Laval Cedex T +33 2435 95400 info@wilo.fr

United Kingdom

WILO (U.K.) Ltd. Burton Upon Trent DE14 2WJ T +44 1283 523000 sales@wilo.co.uk

Greece WILO Hellas SA 4569 Anixi (Attika) T +302 10 6248300 wilo.info@wilo.gr

Hungary

WILO Magyarország Kft 2045 Törökbálint (Budapest) T +36 23 889500 wilo@wilo.hu

India

Wilo Mather and Platt Pumps Private Limited Pune 411019 T +91 20 27442100 services@matherplatt.com

Indonesia

PT. WILO Pumps Indonesia Jakarta Timur, 13950 T +62 21 7247676 citrawilo@cbn.net.id

Ireland WILO Ireland Limerick T +353 61 227566 sales@wilo.ie

Italy WILO Italia s.r.l. Via Novegro, 1/A20090 Segrate MI T +39 25538351 wilo.italia@wilo.it

Kazakhstan WILO Central Asia 050002 Almaty T +7 727 312 40 10 info@wilo.kz

Korea WILO Pumps Ltd. 20 Gangseo, Busan T +82 51 950 8000 wilo@wilo.co.kr

Latvia WILO Baltic SIA 1019 Riga T +371 6714-5229 info@wilo.lv

Lebanon WILO LEBANON SARL Jdeideh 1202 2030 Lebanon T +961 1 888910 info@wilo.com.lb

Lithuania WILO Lietuva UAB 03202 Vilnius T +370 5 2136495 mail@wilo.lt

Morocco WILO Maroc SARL 20250 Casablanca T +212 (0) 5 22 66 09 24 contact@wilo.ma

The Netherlands WILO Nederland B.V. 1551 NA Westzaan T +31 88 9456 000 info@wilo.nl

Norway

WILO Nordic Alf Bjerckes vei 20 NO-0582 Oslo T +47 22 80 45 70 wilo@wilo.no

Poland

WILO Polska Sp. z.o.o. 5–506 Lesznowola T +48 22 7026161 wilo@wilo.pl

Portugal

Bombas Wilo-Salmson Sistemas Hidraulicos Lda. 4475-330 Maia T +351 22 2080350 bombas@wilo.pt

Romania WILO Romania s.r.l. 077040 Com. Chiajna Jud. Ilfov T +40 21 3170164 wilo@wilo.ro

Russia WILO Rus ooo 123592Moscow T +7 496 514 6110 wilo@wilo.ru

Saudi Arabia WILO Middle East KSA Riyadh 11465 T +966 1 4624430 wshoula@wataniaind.com

Serbia and Montenegro WILO Beograd d.o.o. 11000 Beograd T +381 11 2851278 office@wilo.rs

Slovakia WILO CS s.r.o., org. Zložka 83106 Bratislava T +421 2 33014511 info@wilo.sk

Slovenia WILO Adriatic d.o.o. 1000 Ljubljana T +386 1 5838130 wilo.adriatic@wilo.si

South Africa Wilo Pumps SA Pty LTD Sandton T +27 11 6082780 gavin.bruggen wilo.co.za

Spain WILO Ibérica S.A. 28806 Alcalá de Henares (Madrid) T +34 91 8797100 wilo.iberica@wilo.es Sweden

WILO NORDIC Isbjörnsvägen 6 SE-352 45 Växjö T +46 470 72 76 00 wilo@wilo.se

Switzerland

Wilo Schweiz AG 4310 Rheinfelden T +41 61 836 80 20 info@wilo.ch

Taiwan

WILO Taiwan CO., Ltd. 24159 New Taipei City T +886 2 2999 8676 nelson.wu@wilo.com.tw

Turkey

WILO Pompa Sistemleri San. ve Tic. A.S₃ 34956 İstanbul T +90 216 2509400 wilo@wilo.com.tr

Ukraine

WILO Ukraine t.o.w. 08130 Kiew T +38 044 3937384 wilo@wilo.ua

United Arab Emirates

WILO Middle East FZE Jebel Ali Free zone – South PO Box 262720 Dubai T +971 4 880 91 77 info@wilo.ae

USA WILO USA LLC

WILO USA LLC Rosemont, IL 60018 T +1 866 945 6872 info@wilo-usa.com

Vietnam

WILO Vietnam Co Ltd. Ho Chi Minh City, Vietnam T +84 8 38109975 nkminh@wilo.vn

wilo

WILO SE Nortkirchenstr. 100 44263 Dortmund Germany T +49 (0)231 4102-0 T +49 (0)231 4102-7363 wilo@wilo.com www.wilo.com

Pioneering for You