

Filterball 51F och 52F

Rengöring av filter:



1. Stäng ventilen



2. Skruva loss pluggen



3. Demontera fjädern



4. Tag ut filtret



5 Rengör filtret



6 Återmontera filtret



7 Drag åt pluggen



8 Öppna ventilen

Övrigt:

Ventilen ska motioneras med jämna mellanrum