

# uponor

# **Uponor Smatrix Move**

SE INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING

# Innehållsförteckning

1	Upph	ovsrätt och friskrivning	3
2	Föro	rd	4
	2.1	Säkerhetsföreskrifter	4
	2.2	Begränsningar för radiosändning (kräver antenn	
		A-155)	4
	2.3	Avfallshantering (elavfall)	4
3	Upor	or Smatrix Move	5
	3.1	Systemöversikt	5
	3.2	Exempel på ett system	5
	3.3	Uponor Smatrix Move komponenter	6
	3.4	Tillbehör	11
	3.5	Funktioner	11
4	Insta	llation av Uponor Smatrix Move	14
	4.1	Installation	14
	4.2	Förberedelser för installation	14
	4.3	Installationsexempel	15
5	Insta	llation av Uponor Smatrix Move-	
-	requi	lator	23
	51	Placering av regulator	23
	5.2	Lippsättning av regulatorn på vägg	23
	5.3	Installation av regulatorns antenn	24
	5.4	Anslutning av komponenter till regulatorn	25
	5.5	Anslutning av regulatorn till elnätet	
	5.6	Anslutning av en termostat till regulatorn (kräver	
		antenn A-155)	32
	5.7	Inställning av systemparametrar	32
6	Insta	Illation av Uponor Smatrix Wave	
Ŭ	term	ostater och givare	33
	61	Placering av termostater	33
	6.2	Märk termostaterna	34
	6.3	lsättning av batterier	
	6.4	Anslutning av extern sensor till termostaten	
		(tillval)	35
	6.5	Givaringångens funktion	35
	6.6	Uppsättning av termostat på vägg	37
	6.7	Montering på bordsstativ (gäller endast I-163,	20
	6.0	I-100 0CH I-108)	۵۵
	0.0 6 0	Första inställning av digitala termostator	00
	6.10	Registrera en termostat till regulatorn	40 //1
	6 11	Registrering av en trådlös utomhusgivare till	
	0	regulatorn	43
	6.12	Registrering av en trådbunden utomhusgivare	45
7	CI+6	ära installationen	10
'	7 1	Uponor Smatrix Move (trådburen)	46
	7.2	Uponor Smatrix Move (trådlös)	46
-			
8	Anvä	ndning av Uponor Smatrix Move-	-
	regul	latorn	47
	8.1	Arbetssatt	4/
	8.2	Regulatorns delar	4/
	8.3	Displayens delar	48
	0 4		
	8.4 9 F	Start	48
	8.4 8.5	Start Driftläge	48 49
	8.4 8.5 8.6	Start Driftläge Inställningar av systemparametrar	48 49 57

9	Användning av Uponor Smatrix Wave analoga		
	termo	ostater	70
	9.1	Termostatens delar	70
	9.2	Justering av temperatur	70
	9.3	Byte av batterier	71
	9.4	Fabriksåterställning	71
10	Anvä	ndning av Uponor Smatrix Wave digitala	
	termo	stater	72
	10.1	lermostatens delar	72
	10.2	Displayens delar	/3
	10.3	Funktionsknappar	76
	10.4	Start	//
	10.5	Justering av temperatur	/8
	10.6	Driftlage	/9
	10.7	Regieringslage	/9
	10.8	Andra regieringslage	80
	10.9	Installningar	80
	10.10	Dyte av Datterier	00
	10.11	Fabliksaleistallillig	00
11	Unde	rhåll	87
	11.1	Manuellt förebyggande underhåll	87
	11.2	Automatiskt förebyggande underhåll	87
	11.3	Korrigerande underhåll	87
12	Felsö	kning	88
	12.1	Felsökning efter installation	89
	12.2	Digitala termostaterna T-166, T-168 och T-169,	
		larm/problem	90
	12.3	Analog termostat T-163, larm/problem	91
	12.4	Regulator, larm/problem	91
	12.5	Kontakta installatör	92
	12.6	Anvisningar för installatören	92
13	Tekni	ska data	93
	13.1	Tekniska data	93
	13.2	Tekniska data	94
	13.3	Regulatorns delar	95
	13.4	Kopplingsschema för regulator	96
	13.5	Referensdata för givare	96
	13.6	Mått	97
14	Instal	lationsrapport	98
	motal		

# 1 Upphovsrätt och friskrivning

Uponor har utarbetat denna installations- och bruksanvisning och allt innehåll i den uteslutande för informationsändamål. Innehållet i handboken (inklusive diagram, logotyper, ikoner, text och bilder) omfattas av upphovsrätt och skyddas av upphovsrättslagar och fördragsbestämmelser som gäller i hela världen. Genom att använda handboken förbinder du dig att följa alla gällande upphovsrättslagar. Om du förändrar något av innehållet i handboken eller använder den för annat ändamål gör du intrång på Uponors upphovsrätt, varumärke och andra immateriella rättigheter.

Utgångspunkten för anvisningen är att alla säkerhetsåtgärder har vidtagits till fullo, och dessutom att Uponor Smatrix Move med alla dess komponenter, såsom det beskrivs i anvisningen:

- väljs ut, projekteras, installeras och driftsätts av behöriga och sakkunniga projektörer och installatörer med iakttagande av gällande (vid installationstidpunkten) installationsanvisningar från Uponor samt av alla tillämpliga bygg- och installationsnormer och andra krav och riktlinjer
- inte (tillfälligt eller varaktigt) utsätts för temperaturer, tryck och/eller elektriska spänningar som överskrider de gränsvärden som anges på produkterna eller i anvisningar som tillhandahålls av Uponor
- blir kvar på den plats där det ursprungligen installerades och inte repareras, byts ut eller förändras utan föregående skriftligt medgivande från Uponor
- ansluts till dricksvattensystem eller kompatibla rörlednings-, värme- och/eller kylsystem som har godkänts eller specificerats av Uponor
- inte ansluts till eller används tillsammans med produkter, delar eller komponenter som inte har godkänts eller specificerats av Uponor och
- inte uppvisar tecken på åverkan, skadegörelse, otillräckligt underhåll, felaktig förvaring, vårdslöshet eller olycksfall före installation och driftsättning.

Uponor har ansträngt sig för att säkerställa att handboken är korrekt, men Uponor kan inte garantera att all den information som lämnas häri är korrekt. Uponor förbehåller sig rätten att ändra de specifikationer och funktioner som beskrivs i anvisningen och att avbryta tillverkningen av Uponor Smatrix Move utan föregående meddelande eller förpliktelse. Anvisningen tillhandahålls i befintligt skick utan någon form av uttryckliga eller underförstådda garantier. Informationen ska verifieras självständigt innan den används.

I den utsträckning som lagen medger friskriver sig Uponor från alla uttryckliga och underförstådda garantiåtaganden, inbegripet men ej begränsat till underförstådda utfästelser om allmän lämplighet, lämplighet för visst ändamål och frånvaro av överträdelser.

Denna friskrivning avser men är inte begränsad till handbokens vederhäftighet, tillförlitlighet och felfrihet.

Uponor påtar sig under inga förhållanden något skadeståndsansvar för indirekta, speciella eller tillfälliga skador eller för förluster eller följdskador som orsakats av att innehållet eller informationen i handboken utnyttjats eller inte har kunnat utnyttjas, ej heller för anspråk som avser fel, förbiseenden eller andra felaktigheter i handboken, även om Uponor har uppmärksammats på möjligheten till sådana skador.

Denna friskrivning och andra bestämmelser i handboken begränsar inte konsumentens lagstadgade rättigheter.

#### 2 Förord

Installations- och bruksanvisningen beskriver hur systemets komponenter ska installeras och användas.

#### 2.1 Säkerhetsföreskrifter

#### Varningar som används i handboken

Följande ikoner används i handboken som en indikation på speciella försiktighetsåtgärder vid installation och användning av Uponor-utrustning:



#### VARNING!

Risk för skador. Om varningen ignoreras kan personer eller komponenter skadas.



#### Försiktigt!

Om försiktighet inte visas kan funktionsfel uppstå.

#### Säkerhetsåtgärder

Genomför följande åtgärder vid installation och användning av all slags Uponor-utrustning:

- Läs och följ anvisningarna i installations- och bruksanvisningen.
- Installationen måste utföras av behörig person i • enlighet med gällande bestämmelser.
- Garantin gäller ej om förändringar eller modifieringar görs som inte beskrivs i denna handbok.
- All strömtillförsel måste vara frånslagen innan ledningsarbeten påbörjas.
- Använd inte vatten för att rengöra Uponor-• komponenter.
- Utsätt inte Uponor-komponenter för lättantändliga ångor eller gaser.

Vi påtar oss inget ansvar för skador eller driftstopp som orsakas av att dessa föreskrifter inte följs!

## Nätspänning



### VARNING!

Uponor-systemet drivs med elström 230 V AC, 50 Hz.. Slå omedelbart ifrån spänningen vid nödsituationer.

#### Tekniska förutsättningar



# Försiktigt!

Undvik störningar genom att separera installations- och datakablar från nätkablar med högre spänning än 50 V.

#### 2.2 Begränsningar för radiosändning (kräver antenn A-155)

Uponor-systemet använder radiovågor. Den frekvens som används är reserverad för liknande tillämpningar och risken för störningar från andra radiokällor är mycket låg.

I vissa sällsynta fall kan det dock bli omöjligt att upprätta en fullgod radiokommunikation. Räckvidden är tillräcklig för de flesta tillämpningar, men alla byggnader innehåller olika hinder som påverkar radiokommunikationen och det maximala sändningsavståndet. Om kommunikationsproblem uppstår rekommenderar Uponor att antennen placeras på en bättre plats, och att Uponors radiokällor inte installeras för nära varandra (minst 40 cm avstånd), för att lösa problemet.

#### Avfallshantering (elavfall) 2.3



OBS!

Tillämpligt i Europeiska unionen och andra europeiska länder med åtskilda återvinningssystem.



Det här symbolen på produkten eller i dokumentationen betyder att den inte får kastas tillsammans med hushållsavfall vid slutet av sin livstid. För att förhindra eventuella skador på

miljö eller människors hälsa från okontrollerad avfallshantering, skall denna produkt separeras från andra typer av avfall och återvinnas för att främja hållbar återvinning av materiella resurser.

Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för vidare information om var och hur de kan lämna in produkten för miljövänlig återvinning.

Företagsanvändare bör kontakta sin leverantör och kontrollera villkoren i köpekontraktet. Denna produkt får inte blandas med annat kommersiellt avfall.

4

# **3 Uponor Smatrix Move**

Uponor Smatrix Move är ett primärt styrsystem för temperatur för värme- och kylinstallationer som använder golvvärme, element, golvkyla m.m. Komfort, användarvänlighet och temperaturkontroll för ett hem kan kombineras med hjälp av de olika komponenterna.

Exempel: Move-regulatorn gör, tillsammans med en extern antenn och en trådlös termostat, systemet mer mångsidigt, kortar svarstider och möjliggör integration med ett Uponor Smatrix Wave-system.

### 3.1 Systemöversikt

#### **UPONOR SMATRIX MOVE**

Uponor Smatrix Move används för att styra ett värmesystem. Det består av en regulator, en trådbunden utomhusgivare, och en givare för fram-/returledningstemperatur. Regulatorn styr framledningstemperaturen genom att kontrollera styrdonet för blandarventilen. Som tillval kan även en cirkulationspump styras.

En extern antenn ger Uponor Smatrix Move möjlighet att utnyttja olika typer av termostater för att reglera värme och kyla i systemet. Termostaterna är konstruerade för högsta möjliga komfort och kommunicerar med regulatorn via radiolänk. Det går att kombinera högst två olika typer av Uponor Smatrix Wave termostater i samma installation. En av dessa termostater kan dock endast användas som en trådlös anslutningspunkt för utomhustemperaturgivaren.

# 3.2 Exempel på ett system

#### **UPONOR SMATRIX MOVE (TRÅDBUREN)**

På bilden nedan visas Uponor Smatrix Move med flera olika installationsalternativ.



Pos	Beskrivning	
А	Uponor Smatrix Move X-157 (regulator X-157)	
В	Uponor Smatrix S-1XX (utomhusgivare S-1XX)	
С	Uponor Smatrix Move S-152 (returledningsgivare S-152)	
D	Uponor Smatrix Move S-152 (framledningsgivare S-152)	
E	Cirkulationspump	
F	Blandarventil	
G	Rör till/från värmekälla	

# Uponor Smatrix Move (trådlös)

Bilden nedan visar Uponor Smatrix Move med flera olika installationsalternativ och en trådlös termostat.



Pos	Beskrivning
А	Uponor Smatrix Move X-157 (regulator X-157)
В	Uponor Smatrix Wave T-169 (digital termostat med RH T-169)
С	Uponor Smatrix Move A-155 (antenn)
D	Uponor Smatrix S-1XX (utomhusgivare S-1XX)
E	Uponor Smatrix Move S-152 (framledningsgivare S-152)
F	Cirkulationspump
G	Blandarventil
Н	Tre-vägs omkopplingsventil, tillval för värme/kyla- installationer.
I	Rör till/från värmekälla
J	Rör till/från kylkälla

# 3.3 Uponor Smatrix Move komponenter



Pos.	Uponors beteckning	Beskrivning
А	Uponor Smatrix Move X-157	Regulator
В	Uponor Smatrix Move A-155	Antenn
С	Uponor Smatrix Wave T-169 (digital termostat med RH T-169)	Digital termostat med sensor för relativ luftfuktighet och drift
D	Uponor Smatrix Wave T-168 (programmerbar termostat med RH T-168)	Programmerbar digital termostat med sensor för relativ luftfuktighet
E	Uponor Smatrix Wave T-166 (digital termostat T-166)	Digital termostat
F	Uponor Smatrix Wave T-163 (termostat för offentlig miljö T-163)	Termostat för offentliga miljöer
G	Uponor Smatrix S-1XX	Utomhustemperatur- givare
Н	Uponor Smatrix Move S-152	Givare för fram-/ returlednings- temperatur

#### REGLERCENTRAL

Regulatorn styr tre-vägsventilens styrdon och cirkulationspumpen, som i sin tur påverkar flödet av framledningsvatten, och därmed ändrar både framlednings- och inomhustemperaturen.



# Försiktigt!

Endast 230 V styrdon är kompatibla med regulatorn.

#### Uponor Smatrix Move X-157

Uponor Smatrix Move X-157 är en regulator som använder en utomhustemperaturgivare, en givare för framledningstemperatur, en givare för returledningstemperatur (tillval) samt systemparametrar för att styra systemet.

Viktiga egenskaper:

- Styrning av framledningstemperatur till värme- och/ eller kylsystem.
- · Värme- och kyl kurva för utomhuskompensation.
- Styrning av 3-vägsventil och visning av status på display.
- Styrning av 2-vägsventil, särskilt styrdon, och visning av status på display.
- Utgångar för värme/kyla för omkopplingsventiler.
- Styrning av cirkulationspump och visning av status på display.
- Schemaläggning, förprogrammerade och inställbara scheman.
- Trådbunden utomhustemperaturgivare.
- Start/stopp av värme- och/eller kylkälla (panna, kylaggregat m.m.).
- Lägre inomhustemperatur med nattemperatursänkning (ECO-läge).

#### Tillval:

- Väggmontering (skruvar medföljer).
- · Extern antenn som måste installeras vertikalt.

Antennen och en trådlös rumstermostat lägger till stöd för:

- Envägskommunikation med en rumstermostat (tar emot information från termostaten).
- Styrning av framledningstemperatur till kylsystem med styrning av relativ luftfuktighet.
- Trådlös utomhustemperaturgivare (via en termostat).
- Systemintegration med ett Uponor Smatrix Wave-system.

#### **Regulatorns komponenter**

På bilden nedan visas regulatorn och dess komponenter.



Pos	Beskrivning	
А	Uponor Smatrix Move X-157	
В	Uponor Smatrix S-1XX	
С	Uponor Smatrix Move S-152	
D	Monteringsmaterial	

#### TERMOSTATER (KRÄVER ANTENN A-155)

Termostaterna kommunicerar med Move-regulatorn via radiosignaler (kräver antenn A-155). Det går att kombinera högst två olika typer av Uponor Smatrix Wave termostater i samma installation. En av dessa termostater kan dock endast användas som en trådlös anslutningspunkt för utomhustemperaturgivaren.

Följande Uponor Smatrix termostater kan användas i systemet:

[		Uponor Smatrix Wave T-169 (digital termostat med RH T-169)
Π		Uponor Smatrix Wave T-168 (programmerbar termostat med RH T-168)
E		Uponor Smatrix Wave T-166 (digital termostat T-166)
	$\bigcirc$	Uponor Smatrix Wave T-163 (termostat för offentlig miljö T-163)



#### Försiktigt!

Försök inte ansluta Uponor Smatrix Base termostater till regulatorn. De är inte kompatibla och kan skadas.

Försiktigt! Antenn A-155 måste vara installerad för att du ska kunna använda en trådlös termostat.

# OBS!

Termostaten påverkas av de omgivande ytornas och omgivningsluftens temperatur.

#### Uponor Smatrix Wave T-169

Termostaten visar den inställda omgivningsstemperaturen eller den relativa luftfuktigheten på displayen. Temperaturinställningarna kan justeras med knapparna +/- på fronten.

Viktiga egenskaper:

- Strömsnål e-pappersdisplay (uppdateras var 10:e minut).
- · Visar Celsius eller Fahrenheit.
- Drifttemperatursensor för ökad komfort.
- · Kalibrering av den visade rumstemperaturen.
- Indikering på displayen av behov av värme/kyla och batteristatus.
- Visar Uponor-logotypen och mjukvaruversionen under uppstart.
- Börvärde mellan 5 35 °C (max/min-värde kan begränsas av andra systeminställningar).
- Reglering av rumstemperatur med hjälp av externa temperaturgivare (tillval).
- Visar som tillval värden från temperaturgivare om sensorer är anslutna och relevant reglering av rumstemperatur är aktiverad.
- Gränsvärde för den relativa luftfuktigheten visas på displayen.
- · Invertera displayfärgerna.
- Kan placeras upp till 30 meter från regulatorn.

Termostatens komponenter:

På bilden nedan visas termostaten och dess komponenter.



Pos	Beskrivning	
А	Uponor Smatrix Wave T-169	
В	Väggkonsol	
С	Тејр	
D	Batteri (CR2032 3V)	
E	Monteringsmaterial	

8

#### **Uponor Smatrix Wave T-168**

Den programmerbara termostaten visar den inställda omgivningstemperaturen eller den relativa luftfuktigheten samt tid på displayen. Inställningarna kan justeras med knapparna +/- på fronten. Andra programmerbara inställningar är t.ex. schemaläggning och individuella temperatursänkningar (rum för rum) på natten.

Viktiga egenskaper:

- Upplyst display, slocknar efter 10 sekunders inaktivitet.
- · Visar Celsius eller Fahrenheit.
- Kalibrering av den visade rumstemperaturen.
- Indikering på displayen av behov av värme/kyla och batteristatus.
- Visar mjukvaruversion under uppstart.
- Installationsguide för inställning av tid och datum vid första installationen eller efter en återställning till fabriksinställningarna.
- 12/24 h-klocka för schemaläggning.
- Börvärde mellan 5 35 °C (max/min-värde kan begränsas av andra systeminställningar).
- Reglering av rumstemperatur med hjälp av externa temperaturgivare (tillval).
- Visar som tillval värden från temperaturgivare om givare är anslutna och relevant reglering av rumstemperatur är aktiverad.
- Programmerbar att växla mellan Komfort- och ECO-läge med inställningsbart värde för ECO temperatursänkning. Om en extern timer finns tillgänglig, kan den istället användas för att växla mellan Komfort och ECO.
- Gränsvärdet för relativ luftfuktighet visas på displayen (kräver integrering med ett Wave-system).
- Schemaläggning, förprogrammerade och inställbara scheman.
- Lägre inomhustemperatur rum för rum med temperatursänkning på natten.
- Kan placeras upp till 30 meter från regulatorn.

#### Termostatens komponenter:

På bilden nedan visas termostaten och dess komponenter.



Pos	Beskrivning	
А	Uponor Smatrix Wave T-168	
В	Väggkonsol	
С	Bordsstativ	
D	Batterier (AAA 1,5 V)	
E	Monteringsmaterial	
F	Anslutningar	

#### **Uponor Smatrix Wave T-166**

Termostaten visar omgivnings- eller inställningstemperaturen på displayen. Temperaturinställningarna kan justeras med knapparna +/- på fronten.

Viktiga egenskaper:

- Upplyst display, slocknar efter 10 sekunders inaktivitet.
- · Visar Celsius eller Fahrenheit.
- Kalibrering av den visade rumstemperaturen.
- Indikering på displayen av behov av värme/kyla och batteristatus.
- Visar mjukvaruversion under uppstart.
- Börvärde mellan 5 35 °C (max/min-värde kan begränsas av andra systeminställningar).
- Reglering av rumstemperatur med hjälp av externa temperaturgivare (tillval).
- Visar som tillval värden från temperaturgivare om givare är anslutna och relevant reglering av rumstemperatur är aktiverad.
- Kan placeras upp till 30 meter från regulatorn.

Termostatens komponenter:

På bilden nedan visas termostaten och dess komponenter.



Pos	Beskrivning	
А	Uponor Smatrix Wave T-166	
В	Väggkonsol	
С	Bordsstativ	
D	Batterier (AAA 1,5 V)	
E	Monteringsmaterial	
F	Anslutningar	

#### **Uponor Smatrix Wave T-163**

Termostaten är utformad för offentliga miljöer vilket betyder att ratten är dold. Den måste lossas från väggen för att ställa in temperaturen.

Viktiga egenskaper:

- Ställ in börvärdet för temperaturen med en potentiometer på termostatens baksida.
- Börvärde mellan 5 35 °C (max/min-värde kan begränsas av andra systeminställningar).
- Extra sensor för utomhustemperatur (tillval) kan anslutas till termostaten.
- DIP-switch för val av funktion eller givarläge.
- Aktivering eller avaktivering av Komfort/ECOschema för zonen med en DIP-switch på baksidan.
- Kan placeras upp till 30 meter från regulatorn.

Termostatens komponenter:

På bilden nedan visas termostaten och dess komponenter.



#### Pos Beskrivning

А	Uponor Smatrix Wave T-163
В	Väggkonsol
С	Batterier (AAA 1,5 V)

- D Monteringsmaterial
- E Anslutningar

# 3.4 Tillbehör

Uponor erbjuder ett stort urval av tillbehör som kan användas tillsammans med standardutrustningen.



OBS!

En del av dessa tillbehör kan också vara inkluderade i systemet.

Pos	Komponent	Beskrivning
А	Monterings- alternativ för termostaterna T-163, T-166 och T-168	Bordsstativ
В		Skruvar
С	Uponor Smatrix Täckram T-X A-1XX (täckram T-X A-1XX)	Täckram för att täcka en större väggyta än den bakre plåten i originalutförande. Används vid installation av termostaterna T-163, T-166 och T-168
D	Uponor Smatrix Move Extern sensor S-152	Givare för fram-/ returledningstemperatur, användes med regulatorn
E	Uponor Smatrix Sensor Floor/ Remote S-1XX (golv-/extern givare S-1xx)	Golvgivare/extern givare för användning med termostaterna T-163, T-166, T-168 och T-169

# 3.5 Funktioner

Uponor Smatrix Move används för att styra ett golvvärme- och/eller kylsystem i ett hus.

Regulatorn beräknar framledningstemperaturen med hjälp av utomhustemperaturen och en värmekurva. Den beräknade framledningstemperaturen jämförs med den uppmätta framledningstemperaturen. Om den uppmätta temperaturen skiljer sig från den beräknade, justerar regulatorn flödet genom blandarventilen för att höja eller sänka framledningstemperaturen.

Om en termostat finns i systemet (kräver antenn A-155) används den även för att justera flödet till referensrummet och uppnå börvärdet snabbare.

Så snart termostaten registrerar en lägre (värmeläge) eller högre (kylläge) temperatur än den inställda börtemperaturen, skickas en signal med begäran om ändring av rumstemperaturen till regulatorn. Regulatorn öppnar då styrdonet enligt det aktuella driftläget och andra inställningar. När börvärdet är uppnått stänger styrdonet.

#### VÄRME- OCH KYLKURVA

Värme- och kylkurvorna för Uponor Smatrix Moveregulatorn visas i diagrammet nedan. Diagrammet visar den beräknade framledningstemperaturen för varje kurva vid olika utomhustemperaturer. Regulatorn använder den valda kurvan för att styra blandarventilen, vilken i sin tur justerar framledningstemperaturen till systemet.

#### Framledningstemperatur



Valet av kurva beror på en kombination av olika faktorer, såsom hur välisolerat huset är, geografiskt läge, typ av värme-/kylsystem etc.

### Exempel:

Ett dåligt isolerat hus som värms med radiatorer kräver en brantare kurva än ett likvärdigt hus utrustat med golvvärme.

Kurvorna i diagrammet begränsas även av max- och minparametrar som ställs in i systemet (markerade med tjockare linjer i diagrammet).

#### Komfort- och ECO-läge

Med den inbyggda timern i regulatorn, är det möjligt att reglera börvärdestemperaturen mellan två olika temperaturer. Tillgängliga lägen är **Komfort, ECO** (ekonomi), och **Semester** (endast regulator). *Se exempel på Komfort och ECO-läge nedan*.



Diagrammet visar att systemet levererar värme i komfortläge på morgonen och på eftermiddagen, men att det kopplar över till ECO-läge under natten och mitt på dagen när huset vanligtvis är tomt.

### FÖRSKJUTNING AV VÄRME/KYLA

Uponor använder en värme-/kylaförskjutning av temperaturen för att justera börvärdet vid omkoppling mellan värme och kyla. Det här förbättrar systemets prestanda och reducerar behovet av manuell justering av börvärdet vid omkoppling mellan värme och kyla.

Utgångsvärdet är 2 °C och används för att öka börvärdena vid omkoppling till kyla. Vid omkoppling tillbaka till värme minskas börvärdet.

# Funktion för relativ luftfuktighet (gäller endast när Move är integrerat med ett annat system, kräver antenn A-155)

För att undvika kondensation i ett system med kyla, rekommenderas mätning av den relativa luftfuktigheten (RF) i ett referensrum. Den relativa luftfuktigheten mäts med en termostat med RF-givare.

Termostaten sänder aktuellt RF-värde till en regulator (Wave med manöverpanel I-167) integrerad med Move-systemet. Värdet jämförs med det inställda gränsvärdena för RF och justerar parametrarna därefter.

Om RF-värdet är under gränsvärdet fortsätter driften som normalt.

Om RF-värdet är över gränsvärdet sänds information till termostaten och en symbol visas som indikerar för högt RF-värde. Termostaten vidarebefordrar sedan informationen till Move-regulatorn via integrationslänken.

När Move-regulatorn tar emot informationen om för ett högt RF-värde visas en symbol på displayen och börvärdet ökas med 0,1 °C per minut. Regulatorn fortsätter att öka börvärdet tills RF-värdet faller under ett inställt gränsvärde på den integrerade regulatorn. Symbolerna för RF-värde släcks och Move-regulatorn börjar sänka börvärdet med 0,1 °C per minut till dess att börvärdet är normalt eller RF-värdet ligger över gränsvärdet igen.

Information om gränsvärden för RF finns i den separata dokumentationen för Wave-systemet.

#### REALTIDSKLOCKA

För att underlätta korrekt schemaläggning och olika inställningar av timern, är regulatorn utrustad med en realtidsklocka.

# SYSTEMINTEGRATION MED WAVE-SYSTEM (KRÄVER ANTENN A-155 OCH EN TRÅDLÖS TERMOSTAT) Systemet kan dela termostatens temperaturdata och driftlägen, till exempel Komfort/ECO och värme/kyla,

Integrationen aktiveras när termostaten är registrerad till båda regulatorerna (Move med antenn A-155 och Wave).

med ett Uponor Smatrix Wave-system.

Information om hur du registrerar termostaten till ett Wave-system finns i separat dokumentation.

# 4 Installation av Uponor Smatrix Move

#### 4.1 Installation

#### **UPONOR SMATRIX MOVE**

Uponor rekommenderar att proceduren nedan följs för att få bästa möjliga installationsresultat.

Steg	Förfarande	Sida
1	Förberedelser för installation	14
2	Installation av Uponor Smatrix Move- regulator	23
3	Installation av Uponor Smatrix Wave termostater och givare	33
4	Slutföra installationen	46

#### 4.2 Förberedelser för installation

Före installation:

- Kontrollera innehållet i paketet mot packlistan.
  Se även avsnittet 3.3 Uponor Smatrix Movekomponenter för identifiering av komponenterna.
- Kontrollera om en extern temperaturgivare ska installeras för en kompatibel termostat (kräver antenn A-155).
- Se även kopplingsschemat i slutet av detta dokument.

Följ dessa riktlinjer för att avgöra den bästa placeringen av Uponor Smatrix Move-komponenterna:

- Se till att regulatorn kan installeras nära styrdonet för blandarventilen eller pumpen.
- Se till att regulatorn kan monteras nära ett eluttag med 230 V AC, eller om lokala regler så kräver, till en kopplingsdosa ansluten till elnätet.
- Se till att installerade komponenter är skyddade från rinnande eller droppande vatten.
- Vi rekommenderar att Uponor Smatrix Moveantennen monteras vertikalt.

# 4.3 Installationsexempel

I avsnitten nedan beskrivs några exempel på installationer:

- Grundläggande värmesystem med Uponor Smatrix Move
- Värme- och kylsystem med Uponor Smatrix Move
- Värmesystem tillsammans med varmvattenberedare och panelelement med Uponor Smatrix Move
- Uponor Smatrix Move integrerat med ett Uponor Smatrix Wave-system
- Gratis kyla tillsammans med en värmepump i ett kombinerat värme-/kylsystem



#### VARNING!

Det finns elström 230 V (5 A) i regulatorn när den är ansluten till nätet.



#### VARNING!

Elektrisk installation och service innanför skyddskåpor där spänningar på 230 V AC finns, måste utföras under överinseende av en behörig elektriker.



#### Försiktigt!

Försök inte ansluta Uponor Smatrix Base termostater till regulatorn. De är inte kompatibla och kan skadas.



#### OBS!

Detta är bara schematiska kopplingsdiagram. Verkliga system måste installeras enligt applicerbara regler och föreskrifter.



#### OBS!

Endast 230 V Uponor styrdon är kompatibla med regulatorn.



# OBS!

När du registrerar en termostat till regulatorn (kräver antenn A-155) ändras driftlägesparametern **O (type)** till **rEv**, oavsett tidigare inställning. Värme/kyla styrs då av termostaten eller av det integrerade systemet.



### **OBS!**

Om utomhusgivaren är placerad för långt från referensrummet (kräver antenn A-155) kan en separat termostat användas för att registrera utomhusgivaren.

#### **S**ystembeskrivning

Regulatorn beräknar framledningstemperaturen med hjälp av utomhustemperaturen och en värmekurva. Den beräknade framledningstemperaturen jämförs med den uppmätta framledningstemperaturen. Om den uppmätta temperaturen skiljer sig från den beräknade, justerar regulatorn flödet genom blandarventilen för att höja eller sänka framledningstemperaturen.

#### Utomhustemperaturgivare

Utomhustemperaturen fås från en utomhustemperaturgivare som är trådbundet ansluten till regulatorn, eller från en trådlös termostat (kräver antenn A-155).

#### Returledningsgivare (tillval)

I system utan trådlös termostat, kan en givare för returledningstemperatur (tillval) anslutas. Returledningsgivaren används för att snabba på systemets reaktion med hjälp av en boostparameter. Boost-parametern används för att beräkna framledningstemperaturen, om skillnaden mellan framoch returledningstemperaturerna är för stor.

#### Trådlös termostat (kräver antenn A-155)

En trådlös termostat (placerad i ett referensrum) gör systemet mångsidigare och snabbare och möjliggör integration med ett Uponor Smatrix Wave-system.

Så snart termostaten registrerar en lägre (värmeläge) eller högre (kylläge) temperatur än den inställda börtemperaturen, skickas en signal med begäran om ändring av rumstemperaturen till regulatorn. Regulatorn öppnar då styrdonet enligt det aktuella driftläget och andra inställningar. När den inställda temperaturen har uppnåtts skickas en signal till styrdonet och det stängs.

Mer information om hur du registrerar en termostat till Move-regulatorn finns i avsnitt 6.10 Registrera termostater till regulatorn.

#### **G**RUNDLÄGGANDE VÄRMESYSTEM







#### VARNING!

Det finns elström 230 V (5 A) i regulatorn när den är ansluten till nätet.



# **OBS**!

Detta är ett schematiskt diagram. Ett verkligt system måste installeras enligt applicerbara regler och föreskrifter.



# **OBS!**

När du registrerar en termostat till regulatorn (kräver antenn A-155) ändras driftlägesparametern **O (type)** till **rEv**, oavsett tidigare inställning. Värme/kyla styrs då av termostaten eller av det integrerade systemet.



#### OBS!

Om utomhusgivaren är placerad för långt från referensrummet (kräver antenn A-155) kan en separat termostat användas för att registrera utomhusgivaren. Det här installationsexemplet visar ett grundläggande värmesystem.

Cirkulationspumpen och blandarventilen styrs av regulatorn för att upprätthålla framledningstemperaturen.

#### Exempel på särskilda elektriska anslutningar

- Cirkulationspumpen är ansluten till anslutningen märkt P1.
- Styrdonet f
   ör blandarventilen 
   är ansluten till
   anslutningen m
   märkt ACTUATOR.

Se även kopplingsschemat i slutet av detta dokument.

# Exempel på särskilda inställningar av systemparametrar

 Ställ in parameter 0 – Typ av installation, till Hot om det är ett värmesystem.

#### VÄRME- OCH KYLSYSTEM





#### VARNING!

Det finns elström 230 V (5 A) i regulatorn när den är ansluten till nätet.



#### OBS!

Detta är ett schematiskt diagram. Ett verkligt system måste installeras enligt applicerbara regler och föreskrifter.

-	
_	

#### OBS!

Om utomhusgivaren är placerad för långt från referensrummet (kräver antenn A-155) kan en separat termostat användas för att registrera utomhusgivaren.



# OBS!

När du registrerar en termostat till regulatorn (kräver antenn A-155) ändras driftlägesparametern **O (type)** till **rEv**, oavsett tidigare inställning. Värme/kyla styrs då av termostaten eller av det integrerade systemet. Det här installationsexemplet visar ett värme- och kylsystem.

Cirkulationspumpen och blandarventilen styrs av regulatorn för att upprätthålla framledningstemperaturen.

Regulatorn växlar mellan värme och kyla med hjälp av en fysisk omkopplare för värme/kyla (tillval 1) som är ansluten till regulatorn eller via en digital termostat (kräver antenn A-155). Dessa tillval kan inte kombineras i ett Move-system med en trådlös termostat eftersom inställningen **HC** i parameter 11 eller 12 är inaktiverad om en digital termostat är registrerad till regulatorn.

En omkopplingsventil (tillval 2) kan användas för att koppla om framledningen mellan värme- och kylkällorna.

En givare för returledningstemperaturen (tillval 3), är i ett Move system ansluten till regulatorn för att snabba på systemets reaktion. Detta görs med en boost-parameter för att justera den beräknade framledningstemperaturen, om skillnaden mellan framoch returledningstemperaturerna är för stor.

#### Exempel på särskilda elektriska anslutningar

- Cirkulationspumpen är ansluten till anslutningen märkt P1.
- Styrdonet f
   ör blandarventilen 
   är ansluten till
   anslutningen m
   märkt ACTUATOR.
- Styrdonet f
   ör omkopplingsventilen (tillval) är ansluten till anslutningen m
   ärkt P2/COLD.
- Omkopplare värme/kyla (tillval) är ansluten till anslutningen märkt ROOMSTAT (anslutning In1 eller In2).
- Givaren f
   ör returledningstemperatur (tillval) är ansluten till anslutningen m
   märkt WATER RETURN.

Se även kopplingsschemat i slutet av detta dokument.

17

# Exempel på särskilda inställningar av systemparametrar

- Ställ in parameter 0 Typ av installation, till **rEv** om det är ett värme-/kylsystem.
- Ställ in parameter 4 Typ av system, till Act om omkopplingsventilen (tillval) är installerad.
- Ställ in parameter 4 Typ av system, till SEP om omkopplingsventilen (tillval) inte är installerad.
- Ställ in parameter 5 Val av termostat, till no (för användning av boost-funktionen). Boostfunktionen kan endast användas i system med en returledningsgivare, och utan en trådlös termostat.
- Ställ in parameter 7 Boost-funktion, till lämpligt värde för systemet (kräver att parameter 5 är inställd på no och används i system med en returledningsgivare, och utan en trådlös termostat).
- Ställ in parameter 11/12 Val av trådbunden ingång 1/2, till HC om en omkopplare för värme/ kyla (tillval 1) är ansluten till regulatorn.

Mer information om hur du registrerar en termostat till Move-regulatorn finns i avsnitt 6.10 Registrera termostater till regulatorn.

# Värmesystem med varmvattenberedare och panelelement



A = trådburen, B = trådlös



# Varning!

Det finns elström 230 V (5 A) i regulatorn när den är ansluten till nätet.



# OBS!

Detta är ett schematiskt diagram. Ett verkligt system måste installeras enligt applicerbara regler och föreskrifter.

#### **OBS!**

Om utomhusgivaren är placerad för långt från referensrummet (kräver antenn A-155) kan en separat termostat användas för att registrera utomhusgivaren.

# 0

# **OBS!**

När du registrerar en termostat till regulatorn (kräver antenn A-155) ändras driftlägesparametern **O (type)** till **rEv**, oavsett tidigare inställning. Värme/kyla styrs då av termostaten eller av det integrerade systemet. Det här installationsexemplet visar ett värmesystem med varmvattenberedare (tillval) och panelelement (tillval). Systemet prioriterar varmvattenberedaren.

Cirkulationspumpen och blandarventilen styrs av regulatorn för att upprätthålla framledningstemperaturen.

En varmvattenberedare (tillval 1) är installerad nära värmekällan, med en nedsänkt termostat/aquastat ansluten till regulatorn.

Ett panelelement (tillval 2) är installerat före blandarventilen för att erbjuda ett extra värmesystem, och utnyttjar då värmekällans fulla kapacitet. Driften av en andra cirkulationspump som betjänar panelelementet kan styras av en extra trådlös termostat (tillval, kräver antenn A-155).

En givare för returledningstemperaturen (tillval 3) är i ett Move-system (utan en trådlös termostat) ansluten till regulatorn för att snabba upp systemets reaktion. Detta görs med en boost-parameter för att justera den beräknade framledningstemperaturen, om skillnaden mellan fram- och returledningstemperaturerna är för stor.

#### Exempel på särskilda elektriska anslutningar

- Cirkulationspumpen för värmesystemet är ansluten till anslutningen märkt **P1**.
- Cirkulationspumpen f
   ör panelelementet (tillval) är ansluten till anslutningen m
   ärkt P2/COLD.
- Styrdonet för värmesystemets blandarventil är anslutet till anslutningen märkt ACTUATOR.
- Nedsänkt termostat/aquastat är ansluten till anslutningen märkt ROOMSTAT (anslutning In1 eller In2).
- Givaren f
   ör returledningstemperatur (tillval) är ansluten till anslutningen m
   ärkt WATER RETURN.

Se även kopplingsschemat i slutet av detta dokument.

# Exempel på särskilda inställningar av systemparametrar

- Ställ in parameter 0 Typ av installation, till Hot om det är ett värmesystem.
- Ställ in parameter 4 Typ av system, till **2P.1** om cirkulationspumpen för panelelementet (tillval) är installerad.
- Ställ in parameter 5 Val av termostat, till no (för användning av boost-funktionen). Boostfunktionen kan endast användas i system med en returledningsgivare, och utan en trådlös termostat.
- Ställ in parameter 7 Boost-funktion, till lämpligt värde för systemet (kräver att parameter 5 är inställd på no och används i system med en returledningsgivare, och utan en trådlös termostat).
- Ställ in parameter 11/12 Val av trådbunden ingång 1/2, till Aqu om en nedsänkt termostat/ aquastat är installerad i varmvattenberedaren och ansluten till regulatorn.

Mer information om hur du registrerar en termostat till Move-regulatorn finns i avsnitt 6.10 Registrera termostater till regulatorn.

# Uponor Smatrix Move integrerat med ett Uponor Smatrix Wave-system (kräver antenn A-155)





# VARNING!

Det finns elström 230 V (5 A) i regulatorn när den är ansluten till nätet.



# Försiktigt!

Antenn A-155 måste vara installerad för att du ska kunna använda en trådlös termostat.



#### OBS!

Detta är ett schematiskt diagram. Ett verkligt system måste installeras enligt applicerbara regler och föreskrifter.



#### OBS!

Om utomhusgivaren är placerad för långt från referensrummet (kräver antenn A-155) kan en separat termostat användas för att registrera utomhusgivaren.



# **OBS!**

När du registrerar en termostat till regulatorn (kräver antenn A-155) ändras driftlägesparametern **O (type)** till **rEv**, oavsett tidigare inställning. Värme/kyla styrs då av termostaten eller av det integrerade systemet. När en registrerad trådlös termostat används (kräver antenn A-155) kan Uponor Smatrix Move-regulatorn integreras med ett Uponor Smatrix Wave-system för att förbättra egenskaperna hos hela klimatsystemet. På samma gång betyder en integration att man avlägsnar behovet av en separat termostat och utomhusgivare för Move-systemet.

#### Informationsutbyte

Information gällande systemets status och referensrummets temperatur skickas vidare till Move-regulatorn som justerar framledningstemperaturen.

Systemstatus och temperaturer som skickas vidare är:

- Komfort/ECO-läge\*
- Värme-/kylläge
- Semesterläge\*
- Referensrummets temperatur och börvärde
- · Utomhustemperatur (om installerad i termostaten)
- Extern givare (om installerad i termostaten)
- Indikering om den relativa luftfuktigheten överskrider inställda gränsvärden (kräver digital termostat T-168 eller T-169 och manöverpanel I-167)
- \*) Genom att ändra börvärdet med ECO temperatursänkningsvärdet från det integrerade systemet. Ingen indikering eller ändring av läge visas på Move-regulatorn.

#### Cirkulationspump

I det här exemplet skickas cirkulationspumpens behovssignal från Wave till Move via en ansluten kabel.

Anslutningen PUMP på Wave-regulatorn är ansluten till den trådbundna ingången (In1 eller In2) på Move-regulatorn.

Se avsnitt 5.4 Anslutning av komponenter till regulator > Anslutning av cirkulationspumpens behovssignal till regulator, för mer information.

Mer information finns i dokumentationen för Uponor Smatrix Wave.

#### GRATIS KYLA TILLSAMMANS MED EN VÄRMEPUMP I ETT KOMBINERAT VÄRME-/KYLSYSTEM



#### VARNING!

Det finns elström 230 V (5 A) i regulatorn när den är ansluten till nätet.

# OBS!

Detta är ett schematiskt diagram. Ett verkligt system måste installeras enligt applicerbara regler och föreskrifter. Det här installationsexemplet visar ett kombinerat värme-/kylsystem där en värmepump producerar värme och varmvatten, och en Uponor pumpgrupp (EPG) förser systemet med gratis kyla. Uppgradera Move systemet till Move PLUS för bästa möjliga prestanda. Uppgradera Move-systemet med antenn A-155 och en trådlös termostat för bästa möjliga prestanda.

Pumpgruppen (EPG) består av en cirkulationspump för köldmedia, en tre-vägs ventil med ett styrdon, temperaturmätare, slutande ventiler och en värmeväxlare. EPG:n styrs av en integrerad Uponor Smatrix Move regulator.

Den integrerade Move regulatorn styr även den externa cirkulationspumpen som förser värme-/kylsystemet med gratis kyla, och en tre-vägs ventil för omkoppling mellan värme och kyla.

Värmepumpen har interna cirkulationspumpar för värme, varmvatten och köldmedia.

När ett kylbehov uppstår, skickar värmepumpen (eller en annan enhet, t.ex. en omkopplare) en signal till EPG:n. Den integrerade Move regulatorn ställer om tre-vägsventilerna och startar cirkulationspumparna för att börja producera gratis kyla. När systemet är i kylläge kan värmepumpen även producera varmvatten.

#### Exempel på särskilda elektriska anslutningar

- EPG:s cirkulationspump för köldmedia är ansluten till anslutningen märkt **P1**.
- EPG:s givare för framledningstemperatur är ansluten till anslutningen märkt **WATER IN**.
- EPG:s styrdon för 3-vägsventilen är ansluten till anslutningen märkt ACTUATOR.
- Den externa cirkulationspumpen för kyla, som matar värme-/kylsystemet, är ansluten till en kopplingsbox som i sin tur är ansluten till anslutningen märkt P2/COLD.
- Det externa styrdonet för 3-vägsventilen, som matar värme-/kylsystemet, är ansluten till en kopplingsbox som i sin tur är ansluten till anslutningen märkt **P2/COLD**.
- Värmepumpens signal för värme/kyla är ansluten till anslutningen märkt ROOMSTAT (anslutning In1 eller In2).

Se även kopplingsschemat i slutet av detta dokument.

# Exempel på särskilda inställningar av systemparametrar

- Ställ in parameter 0 Typ av installation, till rEv om det är ett värme-/kylsystem.
- Ställ in parameter 2 Max framledningstemperatur (värme) på 11 °C så att inte kylan påverkar den primära värmeproduktionen.
- Ställ in parameter 3 Min framledningstemperatur (värme) på 5 °C så att inte kylan påverkar den primära värmeproduktionen.
- Ställ in parameter 4 Typ av system, till Act om extern 3-vägsventil och cirkulationspump är installerade.
- Ställ in parameter 5 Val av termostat, till no (för användning av boost-funktionen). Boostfunktionen kan endast användas i system med en returledningsgivare, och utan en trådlös termostat.
- Ställ in parameter 7 Boost-funktion, till lämpligt värde för systemet (kräver att parameter 5 är inställd på no och används i system med en returledningsgivare, och utan en trådlös termostat).
- Ställ in parameter 11/12 Val av trådbunden ingång 1/2, till HC om en värmepumps värme-/ kylsignal är ansluten till regulatorn.

# 5 Installation av Uponor Smatrix Move-regulator

# 5.1 Placering av regulator

Förbered installationen enligt riktlinjerna (*se avsnitt 4.2 Förberedelser för installation*) och placera regulatorn med hjälp av nedanstående riktlinjer:

- Placera regulatorn nära styrdonet om möjligt. Kontrollera placeringen av eluttag med 230 V AC, eller om lokala regler så kräver, en kopplingsdosa ansluten till elnätet.
- Kontrollera att det går lätt att ta bort locket på regulatorn.
- Kontrollera att det går lätt att komma åt anslutningar och kontakter.



#### VARNING!

Elektrisk installation och service innanför skyddskåpor där spänningar på 230 V AC finns, måste utföras under överinseende av en behörig elektriker.



# Varning!

Se till att regulatorn och anslutna enheter, eller enheter som ska anslutas, är frånkopplade från nätet innan arbeten utförs bakom den säkrade kåpan där 230 V AC finns.

De flesta anslutningarna bakom den säkrade kåpan på regulatorn är anslutna till 230 V AC när regulatorn är ansluten till nätet.



#### VARNING!

Det är absolut förbjudet att byta plats på anslutningarna för givarna och 230 V-anslutningarna. Att byta plats på dessa anslutningar kan resultera i livsfara genom elektrisk stöt eller leda till att enheten och de anslutna givarna och andra enheter förstörs.

#### **OBS!**

Endast 230 V Uponor styrdon är kompatibla med regulatorn.

# 5.2 Uppsättning av regulatorn på vägg

Regulatorn levereras i kit med skruvar och pluggar.

#### SKRUV OCH PLUGG

Bilden nedan visar positioner för regulatorns monteringshål och hur den monteras mot väggen med hjälp av skruv och plugg.



# 5.3 Installation av regulatorns antenn

Antennen kan fästas mot väggen inom kabelns räckvidd från regulatorn, som visas i bilden nedan. Om regulatorn installeras inuti ett metallskåp måste hela antennen placeras vertikalt utanför skåpet.





### Försiktigt!

Antenn A-155 måste vara installerad för att du ska kunna använda en trådlös termostat.



# **OBS!**

Antennen måste placeras vertikalt för bästa täckning.

### Anslut antennkabeln

På bilden nedan visas hur antennen ansluts till regulatorn.



# 

På bilden nedan visas antennen uppsatt på väggen med skruvar (A) eller med dubbelhäftande tejp (B).



# 5.4 Anslutning av komponenter till regulatorn

Innan en komponent ansluts, studera kopplingsschemat i slutet av bruksanvisningen, eller kretskortet i regulatorn, för att lokalisera anslutningarna. På bilden nedan visas regulatorn med avtagen kåpa.



Pos	Beskrivning
А	Display
В	Knappar
С	Anslutningar, jord
D	Anslutningar, cirkulationspump, blandarkrets 1
Е	Anslutningar, nätspänning
F	Anslutningar, utgång kyla eller andra applikationer
G	Anslutningar, utgång värme
Н	Anslutningar, temperaturbegränsning (tillval)
	Försedd med bygling från fabrik som måste avlägsnas före anslutning av temperaturbegränsning
I	Anslutningar, styrdon för ventil
J	Anslutningar, utomhusgivare
К	Anslutningar, returledningsgivare
L	Anslutningar, framledningsgivare
М	Anslutningar, trådbundna ingångar 1 och 2
	Nedsänkt termostat/aquastat (tillval) eller extern signal värme/kyla

# TILLGÅNG TILL ANSLUTNINGAR

För att få tillgång till anslutningarna på regulatorn, avlägsna kåpan som är fäst med en skruv.



**ANSLUTNING AV STYRDON TILL REGULATORN** Regulatorn kan styra en blandarventil för att kontrollera framledningstemperaturen.

På bilden nedan visas ett styrdon för blandarventilen ansluten till regulatorn.





# VARNING!

Det finns elström 230 V (5 A) i regulatorn till styrdonet när regulatorn är ansluten till nätet.



#### VARNING!

Elektrisk installation och service innanför skyddskåpor där spänningar på 230 V AC finns, måste utföras under överinseende av en behörig elektriker.

- 1. Strömmen till regulatorn och styrdonet måste vara frånkopplad.
- Anslut ledningarna CLOSE, COMMON, och OPEN från styrdonet till motsvarande anslutningar på kopplingsplinten märkt ACTUATOR på regulatorn.
- Fäst ledningarna med en kabelklämma på regulatorn.

#### ANSLUT CIRKULATIONSPUMP 1 TILL REGULATORN

Regulatorn kan styra en cirkulationspump som stannar när det inte finns något begäran om värme eller kyla.



# OBS!

Se dokumentationen från cirkulationspumpens tillverkare samt relevanta kopplingsscheman från Uponor före anslutning av pumpen.



#### Varning!

Det finns elström 230 V (5 A) i regulatorn till cirkulationspump 1 när regulatorn är ansluten till nätet.

På bilden nedan visas cirkulationspumpen ansluten till regulatorn.



- 1. Strömmen till regulatorn och cirkulationspumpen måste vara frånkopplad.
- Anslut ledningarna L, N, och JORD från cirkulationspumpen till motsvarande anslutningar på kopplingsplinten märkt P1 på regulatorn.
- 3. Fäst ledningarna med en kabelklämma på regulatorn.

# ANSLUT CIRKULATIONSPUMP 2 TILL REGULATORN (TILLVAL)

Regulatorn kan styra en andra cirkulationspump som stannar när det inte finns något begäran om värme eller kyla. *Se avsnitt 8.5 Systemparametrar för mer information*.



# OBS!

Se dokumentationen från cirkulationspumpens tillverkare samt relevanta kopplingsscheman från Uponor före anslutning av pumpen.



#### OBS!

Den andra cirkulationspumpen kan styras av en extra trådlös termostat (tillval, kräver antenn A-155).



#### **OBS!**

Om en andra cirkulationspump ansluts, är anslutningarna inte tillgängliga för anslutning av ett kylaggregat.



#### Varning!

Det finns elström 230 V (5 A) i regulatorn till cirkulationspump 2 när regulatorn är ansluten till nätet.

På bilden nedan visas cirkulationspumpen ansluten till regulatorn.



- 1. Strömmen till regulatorn och cirkulationspumpen måste vara frånkopplad.
- Anslut ledningarna L, N, och JORD från cirkulationspumpen till motsvarande anslutningar på kopplingsplinten märkt P2/COLD på regulatorn.
- Fäst ledningarna med en kabelklämma på regulatorn.

# ANSLUTNING AV VÄRMESYSTEM ELLER PANNA TILL REGULATORN (TILLVAL)

Regulatorn har ett relä för styrning av panna. Det kan användas för att sända en signal för eldning av värmekällan eller för att öppna en motoriserad zonventil med två portar som är placerad på golvvärmefördelarens tillopp. Om reläet används för att öppna en zonventil, bör de spänningsfria hjälpkontakterna på zonventilen användas för eldning av värmekällan.

Alternativt kan pannreläet användas för att skicka en behovssignal till en eldriven vattentemperaturregulator. Extrakontakterna på vattentemperaturregulatorn bör i så fall användas för eldning av värmekällan.

- Regulatorn styr värmesystemet eller pannan via en slutande kontaktingång på kopplingsplinten.
- Utgången använder 230 V (5 A) som en signal att producera värme. Signalen från regulatorn triggas av en termostat eller en extern källa ansluten till ingångarna In1 eller In2 på regulatorn.

# STOP

# VARNING!

Det finns elström 230 V (5 A) i regulatorn till värmesystemet eller pannan när regulatorn är ansluten till nätet.

· · · ·		
_		

# **OBS!**

Se dokumentationen från värmesystemets eller pannans tillverkare samt relevanta kopplingsscheman från Uponor före anslutning av värmesystemet eller pannan.

# OBS!

Den här anslutningen kräver en ingång för detektering av slutande kontakt på pannan.

Bilden nedan visar ett värmesystem eller panna anslutet till regulatorn.



- 1. Strömmen till regulatorn och värmesystemet måste vara frånkopplad.
- 2. Anslut pannan till anslutningen märkt med **HEAT** på regulatorn.
- 3. Fäst ledningarna med en kabelklämma på regulatorn.

### Anslutning av utgång för kyla till regulatorn (tillval)

Regulatorn har ett relä för styrning av kyla. Det kan användas för en signal till ett kylaggregat att börja producera kyla. Regulatorn kan växla mellan värme och kyla genom att använda en ingång för värme/kyla.

- Regulatorn styr kylaggregatet via en slutande kontaktingång på kopplingsplinten.
- Utgången använder 230 V (5 A) som en signal att producera kyla. Signalen från regulatorn triggas av en termostat eller en extern källa ansluten till ingångarna In1 eller In2 på regulatorn.



#### VARNING!

Det finns elström 230 V (5 A) i regulatorn till kylaggregatet när regulatorn är ansluten till nätet.



# OBS!

Se dokumentationen från kylaggregatets tillverkare samt relevanta kopplingsscheman från Uponor före anslutning av pumpen.



#### OBS!

Den här anslutningen kräver en ingång för detektering av slutande kontakt på kylaggregatet.

Bilden nedan visar ett kylaggregat anslutet till regulatorn.



- 1. Strömmen till regulatorn och kylaggregatet måste vara frånkopplad.
- Anslut kylaggregatet till anslutningen märkt med P2/COLD på regulatorn.
- 3. Fäst ledningarna med en kabelklämma på regulatorn.

**ANSLUTNING AV UTOMHUSGIVARE TILL REGULATORN** En utomhusgivare kan anslutas till regulatorn på två olika sätt beroende på regulatorn.

Trådbundet

Utomhusgivaren är trådbundet ansluten till regulatorn.

Trådlöst (kräver antenn A-155)

Utomhusgivaren är trådbundet ansluten till en termostat som i sin tur kommunicerar med regulatorn via radiosignaler. *Mer information finns i avsnitt 6 Installation av Uponor Smatrix Wave termostater och givare.* 

Bilden nedan visar en utomhusgivare ansluten till regulatorn.



- 1. Kontrollera att nätspänningen är frånslagen på regulatorn.
- 2. Anslut utomhusgivaren till kopplingsplintens anslutning **OUTSIDE** på regulatorn.
- 3. Fäst ledningarna med en kabelklämma på regulatorn.

#### ANSLUTNING AV FRAMLEDNINGSGIVARE TILL REGULATORN

En givare för framledningstemperatur kan anslutas till regulatorn.

Bilden nedan visar en framledningsgivare ansluten till regulatorn.



- 1. Kontrollera att nätspänningen är frånslagen på regulatorn.
- 2. Anslut framledningsgivaren till kopplingsplintens anslutning **WATER IN** på regulatorn.
- 3. Fäst ledningarna med en kabelklämma på regulatorn.

#### ANSLUTNING AV RETURLEDNINGSGIVARE TILL REGULATORN (TILLVAL)

En givare för returledningstemperatur kan anslutas till regulatorn.

Om en returledningsgivare är installerad är det möjligt att använda en boost-funktion (endast i ett system utan en trådlös termostat) för att snabba upp framledningstemperaturens svarstid.

Bilden nedan visar en returledningsgivare ansluten till regulatorn.



- 1. Kontrollera att nätspänningen är frånslagen på regulatorn.
- 2. Anslut returledningsgivaren till kopplingsplintens anslutning **WATER RETURN** på regulatorn.
- 3. Fäst ledningarna med en kabelklämma på regulatorn.

### ANSLUTNING AV OMKOPPLARE FÖR VÄRME/KYLA TILL REGULATORN (TILLVAL)

En omkopplare för värme/kyla kan anslutas till en av de två trådbundna ingångarna på regulatorn.

Använd en omkopplare för värme/kyla för att växla systemet mellan värme- och kylläge.



# OBS!

Den här funktionen kan endast användas i system utan en digital termostat ansluten till regulatorn.

Se avsnitt 8.5 Systemparametrar > 11 Val av trådbunden ingång 1, eller 12 Val av trådbunden ingång 2, för mer information.

# Anslutning till ingång 1

Bilden nedan visar en omkopplare för värme/kyla ansluten till anslutning och på regulatorn. En signal för värme/kyla är ansluten endast till anslutningen .



# Anslutning till ingång 2

Bilden nedan visar en omkopplare för värme/kyla ansluten till anslutning och på regulatorn. En signal för värme/kyla är ansluten endast till anslutningen .



#### Anslutning av omkopplare för värme/kyla

- 1. Kontrollera att nätspänningen är frånslagen på regulatorn.
- Anslut omkopplaren för värme/kyla till kopplingsplintens anslutning ROOMSTAT på regulatorn.
- 3. Fäst ledningarna med en kabelklämma på regulatorn.

#### ANSLUTNING AV CIRKULATIONSPUMPENS STARTSIGNAL TILL REGULATORN (TILLVAL)

En startsignal för cirkulationspumpen kan anslutas till en av de två trådbundna ingångarna på regulatorn.

Använd en extern startsignal för cirkulationspumpen för att slå på och stänga av cirkulationspumpen i systemet.

Se avsnitt 8.5 Systemparametrar > 11 Val av trådbunden ingång 1, eller 12 Val av trådbunden ingång 2, för mer information.

# Anslutning till ingång 1

Bilden nedan visar en startsignal för cirkulationspumpen ansluten till anslutning och på regulatorn. En startsignal för cirkulationspumpen är ansluten endast till anslutningen .



### Anslutning till ingång 2

Bilden nedan visar en startsignal för cirkulationspumpen ansluten till anslutning och på regulatorn. En startsignal för cirkulationspumpen är ansluten endast till anslutningen .



#### Anslutning av startsignal för cirkulationspumpen

- 1. Kontrollera att nätspänningen är frånslagen på regulatorn.
- Anslut omkopplaren för värme/kyla till kopplingsplintens anslutning ROOMSTAT på regulatorn.
- 3. Fäst ledningarna med en kabelklämma på regulatorn.

# 5.5 Anslutning av regulatorn till elnätet



### VARNING!

Det finns elström 230 V (5 A) i regulatorn när den är ansluten till nätet.



### VARNING!

Elektrisk installation och service innanför skyddskåpor där spänningar på 230 V AC finns, måste utföras under överinseende av en behörig elektriker.

- 1. Kontrollera att ledningsdragningen är komplett och korrekt utförd:
  - Styrdon
  - Omkoppling värme/kyla
- 2. Anslut nätspänning till regulatorn enligt bilden nedan.



- 3. Se till att 230 V-facket på regulatorn är stängt och att fästskruven är åtdragen.
- Anslut nätkabeln till ett uttag med 230 V AC, eller om lokala omständigheter så kräver, till en kopplingsdosa.

# 5.6 Anslutning av en termostat till regulatorn (kräver antenn A-155)

Termostaten ansluts till regulatorn med radiolänk. Registreringen slutförs när man ställer in systemparametrarna.

Se även avsnitt 6 Installation av Uponor Smatrix Wave termostater och givare för installation av termostater.

# 5.7 Inställning av systemparametrar

När komponenterna är anslutna och regulatorn är strömsatt, måste systemparametrarna ställas in.

Tryck på och håll nere knappen **OK** tills displayen börjar blinka och texten **Hot type**, **Cld type**, eller **rEv type** (beroende på aktuellt driftläge) visas.

Mer information finns i avsnitt 8 Användning av Uponor Smatrix Move regulator.

# 6 Installation av Uponor Smatrix Wave termostater och givare

Endast följande termostater kan anslutas till ett Uponor Smatrix Move-system:

ſĒ	

Uponor Smatrix Wave T-169 (digital termostat med RH T-169)
Uponor Smatrix Wave T-168 (programmerbar termostat med RH T-168)
Uponor Smatrix Wave T-166 (digital termostat T-166)
Uponor Smatrix Wave T-163 (termostat för offentlig miljö T-163)



### Försiktigt!

Försök inte ansluta Uponor Smatrix Base termostater till regulatorn. De är inte kompatibla och kan skadas.



# Försiktigt!

Antenn A-155 måste vara installerad när du registrerar en trådlös termostat.



# OBS!

Om utomhusgivaren är placerad för långt ifrån referensrummet, kan en separat termostat användas för att registrera utomhusgivaren.

# 6.1 Placering av termostater

Förbered installationen enligt riktlinjerna (*se avsnitt 4.2 Förberedelser för installation*) och placera termostaterna med hjälp av nedanstående riktlinjer:

- Välj en innervägg och en position 1,3 m till 1,5 m över golvnivå.
- 2. Placera inte termostaten där den kan utsättas för direkt solljus.
- 3. Se till att termostaten inte kan värmas upp genom att solen skiner på väggen där den är monterad.
- Undvik att placera termostaten i närheten av värmekällor som TV-apparater, elektronisk utrustning, öppen spis, spotlights osv.
- 5. Undvik att placera termostaten där den kan utsättas för fukt och stänkande vatten (IP20).
- 6. Säkerställ att termostaten är placerad minst 40 cm ifrån regulatorn för att undvika störningar.



# 6.2 Märk termostaterna

Märk termostaterna, om lämpligt, med den anslutna regulatorns ID, t.ex. 1, 2, 3 etc.

Om termostaten kan anslutas till en extern sensor, lägg till information om givartyp om så är tillämpligt.

Tillgängliga kombinationer av termostater och sensorer:

- Rumstemperatur
- Rums- och golvtemperatur (endast visning av golvtemperatur)
- Rums- och utomhustemperatur
- Extern givartemperatur

# 6.3 Isättning av batterier

#### TERMOSTAT T-169

Termostaterna har ett CR2032 3V-litiumbatteri som ger ca. 2 års drifttid så länge de placeras inom räckvidden för regulatorns radio. Kontrollera att batteriet är rätt isatt i termostaterna.

Termostaten genomför ett självtest under ca. 10 sekunder när batteriet sätts i. Systemet tar inte emot inmatningar under tiden.

I bilden nedan visas hur du tar bort plastremsan från batteriet så att termostaten startas.



# TERMOSTATERNA T-163, T-166 OCH T-168

Termostaterna använder två alkaliska batterier 1,5 V AAA, vilka ger ca. 2 års drifttid så länge de placeras inom räckvidden för regulatorns radio. Kontrollera att batterierna är rätt isatta i termostaten.

Termostaten genomför ett självtest under ca. 10 sekunder när batterierna sätts i. Systemet kommer att vara blockerat för insignaler och termostatens lysdiod blinkar under denna tid.

I bilden nedan visas hur du tar bort plastremsan från batterierna så att termostaten startas.



# 6.4 Anslutning av extern sensor till termostaten (tillval)

En extern givare kan anslutas till termostaterna för extra funktionalitet.



# **OBS!**

Om givaren tillsammans med T-143 ska verka som utomhusgivare: Montera utomhussensorn på husets norrfasad där den inte blir utsatt för direkt solljus. Montera den inte i närheten av dörrar, fönster eller ventilationsöppningar.

# TERMOSTAT T-169

Anslut givaren till anslutningsplinten på termostaten baksida, som visas nedan.



- 1. Ta bort plasten med anvisningarna.
- 2. Tryck på knapparna på plintarna på termostatens baksida.
- Håll in tryckknapparna och stick in de två ledningarna från givarkabeln (ej polkänsliga) i plinten.

# TERMOSTATERNA T-166 OCH T-168

Anslut givaren till anslutningsplinten på termostaten baksida, som visas nedan.



- 1. Stick in de två ledningarna från givarkabeln (ej polkänsliga) i den löstagbara kontakten.
- 2. Dra åt skruvarna som håller ledningarna på plats i kontakten.
- 3. Stick in kontakten på termostatens ingångsstift.

# 6.5 Givaringångens funktion

### TERMOSTAT T-169

Ingången för extern temperaturgivare kan användas för ett golv (endast visning av temperatur), utomhus- eller extern temperaturgivare. Använd termostatens mjukvara för att välja ett regleringsläge som överensstämmer med användningen av sensor och termostat.

Mer information finns i avsnitt 10 Användning av Uponor Smatrix Wave digitala termostater.

### TERMOSTAT T-168

Ingången för extern temperaturgivare kan användas för ett golv (endast visning av temperatur), utomhus- eller extern temperaturgivare. Använd termostatens mjukvara för att välja ett regleringsläge som överensstämmer med användningen av sensor och termostat.

Mer information finns i avsnitt 10 Användning av Uponor Smatrix Wave digitala termostater.

#### TERMOSTAT T-166

Ingången för extern temperaturgivare kan användas för ett golv (endast visning av temperatur), utomhus- eller extern temperaturgivare. Använd termostatens mjukvara för att välja ett regleringsläge som överensstämmer med användningen av sensor och termostat.

Mer information finns i avsnitt 10 Användning av Uponor Smatrix Wave digitala termostater.

# TERMOSTAT T-163

Ingången för extern temperaturgivare kan användas för antingen en utomhusgivare eller en extern temperaturgivare. Använd termostatens DIP-switch för att välja ett regleringsläge som överensstämmer med användningen av sensor och termostat.



Funktion	Brytare
Rumstermostat	ON DIP 1 2 3 4
Rumstermostat med givare för utomhustemperatur	ON DIP 1 2 3 4
Extern givare	ON DIP 1 2 3 4



Försiktigt!

Switcharna måste ställas in innan termostaten registreras.



### Försiktigt!

Switcharna måste ställas in på en av de tillgängliga funktionerna, annars kan inte termostaten registreras.
#### 6.6 Uppsättning av termostat på vägg

Termostaterna levereras i kit med skruvar, pluggar och en väggkonsol. Flera olika möjligheter finns att fästa termostaten mot väggen.



**ANVÄNDNING AV VÄGGKONSOL (REKOMMENDERAS)** Bilden nedan visar positioner för termostatens monteringshål och hur den monteras mot väggen med hjälp av en väggkonsol.





#### $\mathbf{S}_{\mathbf{K}\mathbf{R}\mathbf{U}\mathbf{V}}$ och plugg

På bilden nedan visas hur termostaten monteras på en vägg med skruv och plugg.



#### ANVÄNDNING AV DUBBELHÄFTANDE TEJP

På bilden nedan visas hur termostaten monteras på en vägg med dubbelhäftande tejp och en väggkonsol.



#### 6.8 Första start av digitala termostater

Vid första start, före registrering, kräver termostaten några grundinställningar.

Mer information finns i avsnitt 12 Användning av Uponor Smatrix Wave digitala termostater.

#### **M**JUKVARUVERSION

Den aktuella mjukvaruversionen visas under start.





# 6.7 Montering på bordsstativ (gäller endast T-163, T-166 och T-168)

5

På bilden nedan visas hur termostaten monteras på ett bordsstativ.



#### STÄLL IN TID (ENDAST T-168)

När termostaten startas första gången, efter en återställning till fabriksinställningarna, eller om den har varit utan batterier för lång tid, kräver mjukvaran att tid och datum ställs in. De här inställningarna krävs för att programmera schemaläggningar för denna termostat.

Använd knapparna – eller + för att ändra värde, tryck på knappen **OK** för att lagra värdet och gå till nästa inställbara värde.



#### OBS!

Om ingen knapp trycks ned på 8 sekunder, kommer det aktuella värdet att sparas och mjukvaran går till regleringsläge.

1. Ställ in timmar.



2. Ställ in minuter.



3. Ställ in 12- eller 24-timmarsvisning.



4. Ställ in veckodag (1=måndag, 7=söndag).



5. Ställ in datum.



6. Ställ in månad.



7. Ställ in år.



8. Tryck på **OK** för att återgå till driftläge.

Datum och tid kan även ställas in i inställningsmenyn.

# 6.9 Första inställning av digitala termostater

#### VÄLJ TERMOSTATENS REGLERINGSLÄGE

Om en extern sensor är ansluten till termostaten, måste ett regleringsläge väljas för att kunna använda sensorns extra funktionalitet.



#### OBS!

- Om ingen knapp trycks ned på ca. 8 sekunder, i en undermeny, kommer det aktuella värdet att sparas och mjukvaran går till inställningsmenyn. Ca. 60 sekunder senare går den till driftläge.
- Tryck på och håll nere knappen **OK** tills inställningsikonen och menynumret visas i displayens övre högra hörn (ca. 3 sekunder).
- Använd knapparna eller + (T-169 = ▼ eller ▲) för att ändra siffrorna till 04. Tryck sedan på OK.
- 3. Aktuellt reglerläge visas (RT, RFT, RS eller RO).
- Använd knapparna eller + (T-169 = ▼ eller ▲) för att ändra regleringsläge (se lista nedan) och tryck på OK.

T-169	T-166/ T-168	Beskrivning
	RT	Rumstemperatur
<u>,</u> I	RFT	Rumstemperatur med extern golvsensor
	RS	Extern givare
	RO	Rumstemperatur med extern utomhussensor

5. Tryck på **OK** och håll kvar i ca. tre sekunder för att lämna inställningsmenyn.

#### BÖRTEMPERATUR

Termostaterna levereras med en utgångstemperatur på 21 °C.

På bilden nedan visas hur termostatens temperaturbörvärde justeras.



Justering av termostatens temperaturbörvärde i aktuellt regleringsläge:

Tryck en gång på knappen - eller + (T-169 = ▼ eller ▲).

Aktuellt börvärde blinkar på displayen. T-169





 Tryck flera gånger på - eller + för att ändra temperaturbörvärde (T-169 = ▼ eller ▲). Den ändras i steg av 0,5 °C.

När det nya börvärdet har sparats återgår skärmen till driftläge efter några sekunder och visar rumstemperaturen.







#### Försiktigt!

DIP-switcharna på termostaten för offentlig miljö T-163 måste ställas in innan termostaten registreras.



#### Försiktigt!

Försök inte ansluta Uponor Smatrix Base termostater till regulatorn. De är inte kompatibla och kan skadas.



#### Försiktigt!

Antenn A-155 måste vara installerad när du registrerar en trådlös termostat.

#### **OBS!**

När man registrerar en termostat till regulatorn, ändras driftlägesparametern **0** (type) till rEv, oavsett tidigare inställning. Värme/kyla styrs då av termostaten eller av det integrerade systemet.

#### **OBS!**

Om utomhusgivaren är placerad för långt ifrån referensrummet, kan en separat termostat användas för att registrera utomhusgivaren.



#### OBS!

Upprepning av registreringsprocessen kommer att ersätta gammal registreringsdata.



#### OBS!

Om ingen knapp på regulatorn trycks ner på ca. 4 minuter, går mjukvaran över till driftläge.

Så här registrerar du termostater till regulatorn:

- 1. Tryck på **OK** och håll kvar i ca. 10 sekunder för att gå till menyn för systemparametrar.
- Inställningssymbolen visas i övre vänstra hörnet av displayen, och texten Hot type, Cld type, eller rEv type (beroende på aktuellt driftläge) visas.
- Använd knapparna < eller > för att hitta parameter
   5 (th) Termostattyp.
- Använd knapparna eller + för att ändra parametern till rf.
- Tryck på knappen **OK** på regulatorn för att bekräfta ändringen och återvända till inställningarna för systemparametrar.
- Använd knapparna < eller > för att hitta parameter
   8 (trF1) Konfigurera trådlös termostat 1.
- 7. Använd knapparna eller + för att ändra parametern till **INI**.
- 8. Välj en termostat

#### TERMOSTATERNA T-166, T-168 OCH T-169

- 8.1 Tryck på knappen **OK** på termostaten och håll kvar i ca 5 sekunder för att gå till inställningsmenyn. Inställningsikonen och menynummer visas i övre högra hörnet på displayen.
- 8.2 Använd knapparna eller + (T-169 = ▼ eller ▲ ) för att ändra siffrorna till 09. Tryck sedan på OK. Texten Int no visas.
- 8.3 Använd knapparna eller + (T-169 = ▼ eller ▲) för att ändra Int no till Int CNF.
- 8.4 Anslutningsindikatorn visas i termostatdisplayen (börjar blinka i termostaterna T-166 och T-168) för att indikera att registreringen startar.
- 8.5 Referensrummets aktuella temperatur visas på regulatorns display, och texten **Int YES** visas på termostatens display när registreringen är slutförd.

8.6 Tryck på och håll ned knappen **OK** på termostaten i ca 5 sekunder för att lämna inställningsmenyn, eller vänta ca 70 sekunder för att mjukvaran själv ska lämna menyn.

#### **TERMOSTAT T-163**

- 8.1 Tryck försiktigt på och håll ned registreringsknappen på termostaten, släpp knappen när lysdioden börjar blinka grön (i hålet ovanför registreringsknappen).
- 8.2 Referensrummets aktuella temperatur visas på regulatorns display när registreringen är slutförd. Det kan ta ett tag innan termostaten skickar aktuella temperaturdata till regulatorn. 00.0 visas under tiden.
- Tryck på knappen **OK** på regulatorn för att bekräfta ändringen och återvända till inställningarna för systemparametrar.
- Använd knapparna < eller > för att hitta parameter 24 (End) – Lämna inställningar för systemparametrar.
- 11. Tryck på knappen **OK** för att lämna menyn för systemparametrar.

För att avregistrera redan registrerade termostater och/ eller givare, genomför en fabriksåterställning på både regulator och termostater.

Se avsnitt 8.6 Systemparametrar > 23 – Fabriksåterställning, för mer information om regulatorn.

Se avsnitt 9.4 Fabriksåterställning, för mer information om analoga termostater.

Se avsnitt 10.11 Fabriksåterställning, för mer information om digitala termostater.







#### **OBS!**

Upprepning av registreringsprocessen kommer att ersätta gammal registreringsdata.



#### OBS!

Om ingen knapp på regulatorn trycks ner på ca. 4 minuter, går mjukvaran över till driftläge.

Registrering av en trådlös utomhusgivare till regulatorn:

- 1. Tryck på **OK** och håll kvar i ca. 10 sekunder för att gå till menyn för systemparametrar.
- Inställningssymbolen visas i övre vänstra hörnet av displayen, och texten Hot type, Cld type, eller rEv type (beroende på aktuellt driftläge) visas.
- Använd knapparna < eller > för att hitta parameter
   13 (OUSE) Val av utomhusgivare.
- Använd knapparna eller + för att ändra parametern till rf.
- Tryck på knappen **OK** på regulatorn för att bekräfta ändringen och återvända till inställningarna för systemparametrar.
- Använd knapparna < eller > för att hitta parameter
   15 (ourF) Konfigurera trådlös utomhusgivare.
- 7. Använd knapparna eller + för att ändra parametern till **INI**.
- 8. Välj en termostat

#### TERMOSTATERNA T-166, T-168 OCH T-169

- 8.1 Tryck på knappen **OK** på termostaten och håll kvar i ca 5 sekunder för att gå till inställningsmenyn. Inställningsikonen och menynummer visas i övre högra hörnet på displayen.
- 8.2 Använd knapparna eller + (T-169 = ▼ eller ▲ ) för att ändra siffrorna till 04. Tryck sedan på
  OK. Aktuellt regleringsläge visas (RT, RFT, RS eller RO).
- 8.3. Använd knapparna eller + (T-169 = ▼ eller ▲) för att ändra regleringsläge till RO och tryck på OK.
- 8.4 Använd knapparna eller + (T-169 = ▼ eller ▲ ) för att ändra siffrorna till 09. Tryck sedan på OK. Texten Int YES visas om termostaten redan är registrerad som en referensrumstermostat.
- 8.5. Använd knapparna eller + (T-169 = ▼ eller ▲) för att ändra Int no till Int CNF.
- 8.6. Anslutningsindikatorn visas i termostatdisplayen (börjar blinka i termostaterna T-166 och T-168) för att indikera att registreringen startar.

- 8.7 Referensrummets aktuella temperatur visas på regulatorns display, och texten Int YES visas på termostatens display när registreringen är slutförd.
- 8.8 Tryck på och håll ned knappen **OK** på termostaten i ca 5 sekunder för att lämna inställningsmenyn, eller vänta ca 70 sekunder för att mjukvaran själv ska lämna menyn.

#### **TERMOSTAT T-163**

- 8.1 Se till att DIP-switchen är korrekt inställd.
- 8.2 Tryck försiktigt på och håll ned registreringsknappen på termostaten, släpp knappen när lysdioden börjar blinka grön (i hålet ovanför registreringsknappen).
- 8.3 Den aktuella utomhustemperaturen visas på regulatorns display när registreringen är slutförd. Det kan ta ett tag innan termostaten skickar aktuella temperaturdata till regulatorn. 00.0 visas under tiden.
- Tryck på knappen **OK** på regulatorn för att bekräfta ändringen och återvända till inställningarna för systemparametrar.
- Använd knapparna < eller > för att hitta parameter 24 (End) – Lämna inställningar för systemparametrar.
- 11. Tryck på knappen **OK** för att lämna menyn för systemparametrar.

För att avregistrera redan registrerade termostater och/ eller givare, genomför en fabriksåterställning på både regulator och termostater.

Se avsnitt 8.6 Systemparametrar > 23 – Fabriksåterställning, för mer information om regulatorn.

Se avsnitt 9.4 Fabriksåterställning, för mer information om analoga termostater.

Se avsnitt 10.11 Fabriksåterställning, för mer information om digitala termostater.



#### 6.12 Registrering av en trådbunden utomhusgivare

## $\triangle$

#### Försiktigt!

Antenn A-155 måste vara installerad när du registrerar en trådlös termostat.

#### OBS!

Om ingen knapp på regulatorn trycks ner på ca. 4 minuter, går mjukvaran över till driftläge. Registrering av en trådbunden utomhusgivare till regulatorn:

- 1. Tryck på **OK** och håll kvar i ca. 10 sekunder för att gå till menyn för systemparametrar.
- Inställningssymbolen visas i övre vänstra hörnet av displayen, och texten Hot type, Cld type, eller rEv type (beroende på aktuellt driftläge) visas.
- Använd knapparna < eller > för att hitta parameter
   13 (OUSE) Val av utomhusgivare.
- 4. Använd knapparna eller + för att ändra parametern till **YES**.
- Tryck på knappen **OK** på regulatorn för att bekräfta ändringen och återvända till inställningarna för systemparametrar.
- Använd knapparna < eller > för att hitta parameter 24 (End) – Lämna inställningar för systemparametrar.
- 7. Tryck på knappen **OK** för att lämna menyn för systemparametrar.

För att avregistrera redan registrerade termostater och/ eller givare, genomför en fabriksåterställning på både regulator och termostater.

Se avsnitt 8.6 Systemparametrar > 23 – Fabriksåterställning, för mer information om regulatorn.

Se avsnitt 9.4 Fabriksåterställning, för mer information om analoga termostater.

Se avsnitt 10.11 Fabriksåterställning, för mer information om digitala termostater.

# 7 Slutföra installationen

#### 7.1 Uponor Smatrix Move (trådburen)



Gör en fullständig kontroll av installationen:

- 1. Stäng locket till regulatorn.
- 2. Ställ in regulatorn till de angivna driftinställningarna.
- 3. Skriv ut och fyll i "Installationsrapporten" i slutet av bruksanvisningen.
- 4. Överlämna bruksanvisningen och all information om systemet till användaren.

7.2 Uponor Smatrix Move (trådlös)



Gör en fullständig kontroll av installationen:

- 1. Stäng locket till regulatorn.
- 2. Ställ in regulatorn och termostaten till de angivna driftinställningarna.
- 3. Kontrollera att termostaterna fungerar som de ska.

Vrid termostaternas börvärden till max för att skapa ett värmebehov och säkerställa att styrdonen fungerar.

- 4. Skriv ut och fyll i "Installationsrapporten" i slutet av bruksanvisningen.
- 5. Överlämna bruksanvisningen och all information om systemet till användaren.

# 8 Användning av Uponor Smatrix Move-regulatorn

#### 8.1 Arbetssätt

Uponor Smatrix Move används för att styra ett golvvärme- och/eller kylsystem i ett hus.

Regulatorn beräknar framledningstemperaturen med hjälp av utomhustemperaturen och en värmekurva. Den beräknade framledningstemperaturen jämförs med den uppmätta framledningstemperaturen. Om den uppmätta temperaturen skiljer sig från den beräknade, justerar regulatorn flödet genom blandarventilen för att höja eller sänka framledningstemperaturen.

Om en termostat finns i systemet (kräver antenn A-155) används den även för att justera flödet till referensrummet och uppnå börvärdet snabbare.

Så snart termostaten registrerar en lägre (värmeläge) eller högre (kylläge) temperatur än den inställda börtemperaturen, skickas en signal med begäran om ändring av rumstemperaturen till regulatorn. Regulatorn öppnar då styrdonet enligt det aktuella driftläget och andra inställningar. När börvärdet är uppnått stänger styrdonet.

#### 8.2 Regulatorns delar

På bilden nedan visas regulatorns delar.



Pos	Beskrivning					
А	Display					
В	Navigeringsknappar					
	Används för att välja läge, parameter och schemalagda program					
С	Knapparna – och + används för att:					
	<ul><li>Justera temperaturbörvärde</li><li>Ändra parametrar i inställningsmenyer</li></ul>					
D	Tryck på OK för att:					
	<ul> <li>Växla mellan aktuella statusdata och värden för givare som är anslutna till regulatorn</li> <li>Gå till eller lämna inställningsmenyn</li> <li>Bekräfta en inställning</li> </ul>					

#### 8.3 Displayens delar

Bilden nedan visar alla symboler och tecken som kan visas på displayen:

![](_page_47_Figure_2.jpeg)

Pos.	Ikon	Beskrivning
A		Semesterläget
В	¢	Komfortläge
С	Î	Låst systemparameter
D	Auto	Automatiskt läge
E		Manuell styrning
F	C	ECO-läge
G	0	Värmebehov
	₩	Kylbehov
	•••	Funktion för relativ luftfuktighet aktiv. Den här funktionen kräver ett kylbehov och en RF-signal från ett integrerat system för att aktiveras
Н	ወ	Stoppläge
Ι	$\odot$	Inställningar för tid och datum
J	Ρ	Meny för schemalagda program
К	<u>ه</u>	Värme-/kylläge
L	(( <b>ๆ</b> ))	Indikator för kommunikation
М	*	Inställningsmeny

Pos.	Ikon	Beskrivning
Ν	0000	Temperatur
		Relativ luftfuktighet
	8888	Digitalur
	8888	Parameternamn i inställningsmenyn
	PM AM	Indikator som visar AM eller PM om termostaten är inställd på 12-timmarsläge
		24-timmarsvisning (ingen symbol visas)
	°C	Temperaturenhet, visas när
	۴	teckengruppen ${f N}$ visar en temperatur
0	2	Indikator för framledningstemperatur
		Indikator för utomhustemperatur
	Í,	Indikator för golvtemperatur
	Í.	Indikator för inomhustemperatur
Ρ	1	Aktuell/vald/aktiverad veckodag 1=måndag 7=söndag
Q	$\bigcirc$	Cirkulationspump aktiverad
R	¢ 🗖	Programmerat Komfortläge
	(	Programmerat ECO-läge
S		Blandarventilen öppnas
		Blandarventilen stängs

#### 8.4 Start

Vid start går regulatorn till driftläge.

#### 8.5 Driftläge

Tryck på valfri knapp för att displayen ska visa aktuellt driftläge. I driftläge kan olika driftlägen väljas, även tid, datum och schemalagt program kan väljas.

![](_page_48_Picture_2.jpeg)

#### DRIFTLÄGEN

Använd knapparna < eller > för att ändra driftläge. En ruta visar vilket driftläge som har valts.

Tillgängliga driftlägen och inställningar i driftläge är följande.

Driftläge
Semesterläget
Komfortläge
Automatiskt läge (standardinställning)
ECO-läge
Stoppläge
Inställningar för tid och datum
Meny för schemalagda program
Värme-/kylläge
Det här läget kräver att systemparameter O
<ul> <li>Iyp av installation är inställd på rEv, men dölig om og trådlög tormostat är registrorad</li> </ul>
till regulatorn, eller om systemparameter
11 eller 12 är inställd på <b>HC</b> .

#### Framledningstemperatur

Framledningstemperaturen i systemet beräknas med hjälp av systeminställningar, givare och termostater, om tillgängliga.

Ibland behövs en förskjutning för att justera den valda värme- och kylkurvan för att bättre passa systemet. Förskjutningen ställs in i **Komfortläget**, men kan även användas i andra lägen där Komfortläget kan aktiveras.

Min- och maxvärden kan begränsa den beräknade framledningstemperaturen.

Endast system med en givare för framledningstemperatur:

 Framledningstemperaturen beräknas med en fast inställd utomhustemperatur (Systemparametrar > OUt) och värme- och kylkurvan (Systemparametrar > Cur).

Endast system med en givare för framledningstemperatur och en utomhusgivare:

 Framledningstemperaturen beräknas med utomhustemperatur och värme- och kylkurvan (Systemparametrar > Cur).

System med en framledningsgivare, en utomhusgivare och en termostat (kräver antenn A-155):

 Framledningstemperaturen beräknas med utomhustemperatur och värme- och kylkurvan (Systemparametrar > Cur) som bas. För att komma fram till den slutliga framledningstemperaturen, multipliceras skillnaden mellan termostatens börvärde och aktuell rumstemperatur, med termostatens kompensationsvärde, och adderas till basen.

#### ECO temperatursänkning

När systemet är i **ECO-läge** eller **Semesterläge**, används en temperatursänkning.

ECO temperatursänkning ställs in i ECO-läge.

#### SEMESTERLÄGET

I det här läget kan en tidsperiod på mellan 1 timme och 44 dagar ställas in om man är borta på semester.

När det är aktiverat kommer regulatorn att försöka minska systemets energibehov genom att ställa in ett annat temperaturbörvärde för systemet, med hjälp av den temperaturförskjutning som ställts in i **ECO-läge**.

#### Aktivering av semesterläge:

- Tryck på knappen < flera gånger tills resväskesymbolen markeras på displayen. ECObörvärdet och texten **no** visas.
- 2. Använd knapparna eller + för att ställa in antalet timmar och dagar man är borta.

Förinställning: inget Inställningsområde: inget, 1–23h (timmar), 1–44d (dagar)

 När den nya frånvarotiden är inställd, sluta att trycka på knappar, regulatorn börjar räkna ner när ett värde ändras.

#### Ändring av frånvarotid i semesterläge:

 Använd knapparna - eller + för att ställa in antalet timmar och dagar för frånvaro.

Inställningsområde: inget, 1–23h (timmar), 1–44d (dagar)

 När den nya frånvarotiden är inställd, sluta att trycka på knappar, regulatorn börjar räkna ner när ett värde ändras.

#### Avaktivering av semesterläge:

- Tryck på och håll nere knappen tills texten no visas istället för timmar eller dagar.
- 2. Tryck på knappen > för att ändra driftläge.

#### Komfortläge

I det här läget kommer systemet att vara i konstant Komfortläge. För att gå ur Komfortläge, använd knapparna < eller > för att ändra driftläge.

När man går till menyn för Komfortläge, visas den beräknade framledningstemperaturen, och förskjutningsvärdet för framledningstemperaturen blinkar i ca. 7 sekunder. Ändringar av förskjutningen kan göras under denna tidsperiod.

![](_page_49_Figure_19.jpeg)

När man går ur det initiala ändringsläget, genom att antingen vänta i 7 sekunder eller trycka på **OK**, visar regulatorn aktuella framlednings- och utomhustemperaturer. Använd knappen **OK** för att växla mellan ändrings- och visningsläge.

![](_page_49_Picture_21.jpeg)

#### Användning utan en rumstermostat

Om systemet är i värmeläge utan en rumstermostat, går cirkulationspumpen (P1) kontinuerligt. Om systemet kräver att pumpen är avstängd i ett visst antal minuter när blandarventilen är stängd, kan detta ställas in i **Systemparametrar** > **Fördröjningstid för pump**. Cirkulationspumpen startar då om efter varje inställt intervall för att upprätthålla flöde och temperatur. Om aktuella temperaturer faller under börvärdena, startar cirkulationspumpen igen och går kontinuerligt.

# Ändring av temperaturförskjutning i annat driftläge:

- Använd knapparna < eller > för att flytta markören till symbolen för Komfortläge Q. Den beräknade framledningstemperaturen visas, och förskjutningsvärdet för framledningstemperaturen blinkar i ca. 7 sekunder.
- 2. Använd knapparna eller + för att ändra parametern för förskjutning.

Förinställning: 0,0 °C Inställningsområde: -10,0 – 10 °C

3. Tryck på **OK** eller vänta ca. 7 sekunder tills den nya inställningen bekräftas.

Aktuella framlednings- och utomhustemperaturer visas, och symbolen för manuell styrning visas.

 Använd knapparna < eller > för att gå tillbaka till föregående driftläge.

#### Ändring av temperaturförskjutning i konstant Komfortläge:

- Använd knapparna -, + eller OK för att gå till ändringsläge. Den beräknade framledningstemperaturen visas, och förskjutningsvärdet för framledningstemperaturen blinkar i ca. 7 sekunder.
- Använd knapparna eller + för att ändra parametern för förskjutning.
   Förinställning: 0,0 °C Inställningsområde: -10,0 – 10 °C
- 3. Tryck på **OK** eller vänta ca. 7 sekunder tills den nya inställningen bekräftas.

Aktuella framlednings- och utomhustemperaturer visas, och symbolen för manuell styrning visas.

#### **A**UTOMATISKT LÄGE

I det här läget växlar systemet automatiskt mellan Komfort- och ECO-läge med hjälp av förinställt eller användarprogrammerat schema tillgängligt i menyn **Schemalagda program**.

När man går till menyn för automatiskt läge, visas beräknad framledningstemperatur och aktuell utomhustemperatur i ca. 7 sekunder.

![](_page_50_Picture_15.jpeg)

Efter dessa 7 sekunder visas aktuell framledningstemperatur istället för den beräknade. Knappen **OK** kan när som helst användas för att växla mellan dessa två värden i **Automatiskt läge**.

![](_page_50_Figure_17.jpeg)

Aktuell tid blinkar kontinuerligt längst ner på displayen och visar vilket läge som är just då är aktivt (Komfort eller ECO). Detta kräver att tid och veckodag är inställda och att ett schemalagt program är valt.

#### Inställning av tid och veckodag:

- Tryck på knappen > flera gånger tills klocksymbolen markeras på displayen. En digital klocka och siffrorna 1 till 7 visas på högra sidan av displayen.
- 2. Tryck på **OK** och minuterna börjar blinka.

![](_page_51_Picture_3.jpeg)

- 3. Använd knapparna eller + för att ändra minuterna.
- Tryck på **OK** för att bekräfta och timmarna börjar blinka.

- 5. Använd knapparna eller + för att ändra timmarna.
- Tryck på **OK** för att bekräfta och veckodagarna börjar blinka.

1234567

![](_page_51_Picture_10.jpeg)

- Använd knapparna eller + för att ställa in veckodagarna (1 = måndag, 7 = söndag).
- Tryck på **OK** för att bekräfta och veckodagarna slutar blinka.
- Använd knapparna < eller > för att gå tillbaka till Automatiskt läge, eller vänta ca. 7 sekunder innan regulatorn går tillbaka automatiskt.

#### Val av schemalagt program:

- Tryck på knappen > flera gånger tills symbolen för schemalagt program P markeras på displayen. Ett av de tillgängliga schemalagda programmen kan väljas.
- Använd knapparna -, + eller OK för att gå till valläge. Numret för det valda programmet börjar blinka.
- Använd knapparna eller + för att välja schemalagt program.

Använd knapparna < eller > för att visa ett schemalagt programs dagar.

Tillgängliga program: P1 – P9 (förinställda), U1 – U4 (användardefinierade).

- Tryck på **OK** för att bekräfta valt program. Om ett användardefinierat program har valts (U1 – U4), gå till steg 4.1.
  - 4.1 Om det valda användarinställda programmet inte behöver ändras trycker du på OK 7 gånger tills den digitala klockan försvinner.
    Se annars avsnitt 8.5 Driftläge > Schemalagda program > Användardefinierade program om du vill veta mer om hur skapar ett eget program.
- Använd knapparna < eller > för att gå tillbaka till Automatiskt läge, eller vänta ca. 7 sekunder innan regulatorn går tillbaka automatiskt.

#### ECO-LÄGE

I det här läget kommer systemet att vara i konstant ECO-läge. För att gå ur ECO-läge, använd knapparna < eller > för att ändra driftläge.

När man går till menyn för ECO-läge, visas den beräknade framledningstemperaturen, med värdet för ECO nattemperatursänkning subtraherat, och ECO nattemperatursänkningen blinkar i ca. 7 sekunder. Ändringar av nattemperatursänkningen kan göras under denna tidsperiod.

![](_page_52_Picture_3.jpeg)

När man går ur det initiala ändringsläget, genom att antingen vänta i 7 sekunder eller trycka på **OK**, visar regulatorn aktuella framlednings- och utomhustemperaturer. Använd knappen **OK** för att växla mellan ändrings- och visningsläge.

![](_page_52_Picture_5.jpeg)

#### Användning utan en rumstermostat

Om systemet är i värmeläge utan en rumstermostat, går cirkulationspumpen (P1) kontinuerligt. Om systemet kräver att pumpen är avstängd i ett visst antal minuter när blandarventilen är stängd, kan detta ställas in i **Systemparametrar** > **Fördröjningstid för pump**. Cirkulationspumpen startar då om efter varje inställt intervall för att upprätthålla flöde och temperatur. Om uppmätta temperaturer faller under börvärdena, startar cirkulationspumpen igen och går kontinuerligt.

# Ändring av ECO nattemperatursänkning i annat driftläge:

- Använd knapparna < eller > för att flytta markören till symbolen för ECO-läge . Den beräknade framledningstemperaturen visas, och ECO nattemperatursänkning blinkar i ca. 7 sekunder.
- 2. Använd knapparna eller + för att ändra ECO nattemperatursänkning.

Förinställning (värmeläge): -10,0 °C Förinställning (kylläge): -3,0 °C Inställningsområde: -25,0 – 0 °C

3. Tryck på **OK** eller vänta ca. 7 sekunder tills den nya inställningen bekräftas.

Aktuella framlednings- och utomhustemperaturer visas.

 Använd knapparna < eller > för att gå tillbaka till föregående driftläge.

#### Ändring av ECO nattemperatursänkning i konstant ECO-läge:

- Använd knapparna -, + eller OK för att gå till ändringsläge. Den beräknade framledningstemperaturen visas, och ECO nattemperatursänkning blinkar i ca. 7 sekunder.
- 2. Använd knapparna eller + för att ändra ECO nattemperatursänkning.

Förinställning (värmeläge): -10,0 °C Förinställning (kylläge): -3,0 °C Inställningsområde: -25,0 – 0 °C

3. Tryck på **OK** eller vänta ca. 7 sekunder tills den nya inställningen bekräftas.

Aktuella framlednings- och utomhustemperaturer visas.

#### **S**TOPPLÄGE

I det här läget visas mjukvaruversionen i ca. 5 sekunder, innan allting på displayen utom stopplägessymbolen , slocknar.

Blandarventilen återgår till utgångsläge, cirkulationspumpen och andra anslutna systemenheter stängs av.

#### Gå ur stoppläget:

- 1. Tryck på valfri knapp på regulatorn för att starta displayen.
- 2. Använd knapparna < eller > för att välja driftläge.

![](_page_53_Picture_6.jpeg)

OBS!

Om **Stoppläget** aktiveras i värmeläge, kan en anti-frost funktion styra värmereläet och cirkulationspumpen för att hålla framledningstemperaturen över 10 °C.

#### VÄRME-/KYLLÄGE

I det här läget kan systemet växla mellan värme eller kyla.

## $\land$

#### Försiktigt!

Innan man ändrar värme-/kylläge på regulatorn, se till att alla värme- och/eller kylprodukter (värmepump etc.) i systemet, och inte styrda av regulatorn, är avstängda eller har fått sina driftlägen ändrade. Annars kan systemet uppföra sig felaktigt.

#### **OBS!**

Det här läget kräver att systemparameter 0 – Typ av installation, ställs in på **rEv**.

![](_page_53_Picture_17.jpeg)

#### OBS!

Det här läget är dolt om en trådlös termostat (kräver antenn A-155) är registrerad till regulatorn eller om systemparameter 11 eller 12 är inställd på **HC**.

#### SCHEMALAGDA PROGRAM

I den här menyn kan ett av 13 olika program väljas för att styra systemet i Automatiskt läge. Programmen växlar systemet mellan Komfort- och ECO-läge.

Det finns nio förinställda program (P1 till P9) och fyra användardefinierade program (U1 till U4) att välja mellan.

#### Program P1:

![](_page_53_Figure_24.jpeg)

#### **Program P2:**

1	Ċ.												
<u> </u>	Oh Ch	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
2	Č Oh	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
3		2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
4	Č n	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
5	Č Oh	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
6	Č 🗖	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
7	Č.	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24

#### **Program P3:**

![](_page_53_Figure_28.jpeg)

**Program P4:** 1 C oh 2 4 6 8 10 12 14 14 16 18 20 22 24 6 8 10 12 14 2 0 14 16 18 20 22 24 8 10 12 3 C \_\_\_\_\_ 16 io \_\_ 

 Image: Constraint of the state of the s 6 C 0h 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 7 C \_\_\_ 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

#### Program P5:

1	Ĉ	0h	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
2	Ċ	0h	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
3	Ċ	0h	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
4	Ċ	0h	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
5	Ĉ	0h	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
6	Ĉ	0h	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
7	Ċ	0h	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24

#### Program P6:

1	Ĉ	0h	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
2	Ċ	0h	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
3	Ċ	0h	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
4	Ċ	0h	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
5	Ĉ	0h	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
6	Ĉ	0h	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
7	Ċ	0h	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24

#### Program P7: 8 10 12 14 16 18 20 22 24 2 C \_\_\_\_\_ 8 10 12 14 16 18 20 22 3 C \_ 6 8 10 12 14 16 18 20 6 22 24 4 C 0h 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 5 Coh 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 16 18 20 22 24 10 12 14 16 8 7 🕻 \_\_\_\_\_ 22 14 16 10 20 6 8 12 Program P8: Ċ 1 8 10 12 14 16 18 20 6 2 8 10 12 14 16 18 20 22 24 2 8 10 12 14 IV 3 C \_\_\_\_\_ Image: Constraint of the state of the s 8 10 12 14 16 18 20 22 24 **5** 8 10 12 14 16 18 20 22 24 6 0h 2 4 6 8 10 12 14 16 18 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 7 \_\_\_\_\_ 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 **Program P9** Oh 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 1 2 Č 8 10 12 14 16 18 20 22 6 **3 C** 0h 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 Image: A state of the stat 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 6 Coh 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

7 C 0h 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

#### UPONOR SMATRIX MOVE · INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING

#### Användardefinierade program

För att ändra ett av de användardefinierade programmen med en-dagsprogrammering:

- Tryck på knappen > flera gånger tills symbolen för schemalagt program P markeras på displayen. Ett av de tillgängliga schemalagda programmen kan väljas.
- Använd knapparna -, + eller OK för att gå till valläge. Numret för det valda programmet börjar blinka.
- Använd knapparna eller + för att välja ett av programmen U1 till U4.
- Tryck på **OK** för att bekräfta valt program. Den digitala klockan börjar blinka och dag 1 markeras.

![](_page_55_Picture_6.jpeg)

- Använd knapparna < eller > för att välja när under dagen programmeringen startar. Timmarna som hoppas över ändras inte. Knapparna kan användas för att gå tillbaka till en överhoppad timme och programmera om den.
- Använd knapparna eller + för att programmera markerad timme. Varje tryck på knappen bekräftar ändringen och flyttar markören till nästa timme.
  - $+ = \mathbf{O}$  Komfortläge

Markeringen längst ner på displayen visar om timmen är programmerad för Komfort- eller ECOläge.  När dagen är färdigprogrammerad, bekräftar mjukvaran att aktuell dag är programmerad och flyttar till nästa dag. Knappen **OK** kan användas när som helst under programmeringen av en dag för att spara inställningen och flytta till nästa tillgängliga dag.

Om man startar med ett tomt program (24/7 Komfortläge) och trycker på **OK** för att gå till nästa dag, kommer den aktuella inställningen att kopieras till nästa dag.

- 8. Repetera från steg 5 tills alla tillgängliga dagar är programmerade.
- När den sjunde dagen har sparats, använd knapparna < eller > för att gå tillbaka till Automatiskt läge, eller vänta ca. 7 sekunder innan regulatorn går tillbaka automatiskt.

#### 8.6 Inställningar av systemparametrar

I den här menyn ställer man in alla inställningar avseende regulatorn användning.

![](_page_56_Picture_2.jpeg)

#### OBS!

Vissa inställningar för systemparametrar är endast tillgängliga under de första 4 timmarna efter strömsättning. Detta är för att förhindra att misstag görs efter installation. Om symbolen för låst systemparameter visas, måste nätspänningen till regulatorn kopplas ur och sedan kopplas in igen för att kunna ändra dessa parametrar. Inga inställningar förloras om nätspänningen kopplas ur eller efter ett strömavbrott.

De inställningar som är tillgängliga i driftläge kan alltid ändras och låses ej.

![](_page_56_Picture_6.jpeg)

#### **OBS!**

Om ingen knapp på regulatorn trycks ner på ca. 4 minuter, går mjukvaran över till driftläge.

#### Så här ställer du in systemparametrar:

- 1. Tryck på knappen **OK** och håll kvar i ca. 10 sekunder.
- Inställningssymbolen visas i övre vänstra hörnet av displayen, och texten Hot type, Cld type, eller rEv type (beroende på aktuellt driftläge) visas.
- Använd knapparna < eller > för att hitta en parameter (se lista nedan) och tryck på OK.

Vissa av dessa parametrar kräver att de aktiveras av andra parametrar.

4. Använd knapparna – eller + för att ändra parametrar.

Meny	Display	Beskrivning
0	typ	Typ av installation (värme och/ eller kyla)
1	Cur	Värmekurva
		Mer information och ett diagram finns på <i>sidan 58.</i>
2	Hi	Max framledningstemperatur (värmeläge)
3	Lo	Min framledningstemperatur (värmeläge)
1	Cur	Kylkurva
		Mer information och ett diagram finns på <i>sidan 59</i> .
2	Hi	Max framledningstemperatur (kylläge)
3	Lo	Min framledningstemperatur (kylläge)
4	InSt	Typ av system (hydraulisk installation)

5* 6 7** 8*	th tHty BGAP trF1	Val av termostat (installerad/trådlös m.m., se registreringsanvisningarna på sida 41–42) Används inte av Move Boost-funktion om skillnaden mellan fram- och returledningstemperaturer är för stor Konfiguration av trådlös termostat
6 7** 8*	tHty BGAP trF1	Används inte av Move Boost-funktion om skillnaden mellan fram- och returledningstemperaturer är för stor Konfiguration av trådlös termostat
7** 8*	BGAP trF1	Boost-funktion om skillnaden mellan fram- och returledningstemperaturer är för stor Konfiguration av trådlös termostat
8*	trF1	Konfiguration av trådlös termostat
		I (se registreringsanvisningarna på sida 41–42)
9*	trF2	Konfiguration av trådlös termostat 2 (se registreringsanvisningarna på sida 41–42)
		Den här termostaten styr cirkulationspump 2
10*	tr1o	Kompensation av framledningstemperaturen när man använder en termostat för att påskynda systemet. Använd med försiktighet
11	in1	Trådbunden ingång 1, välj funktion
12	in2	Trådbunden ingång 2, välj funktion
13	OUSE	Val av utomhusgivare (installerad/ trådlös*/trådbunden/m.m., se registreringsanvisningarna på sida 43–45)
14	OUt	Utomhustemperatur, fast värde om utomhusgivare inte är installerad
15*	ourF	Konfiguration av trådlös utomhusgivare ( <i>se</i> <i>registreringsanvisningarna på sida</i> 43–44)
16	°C	Enhet för temperatur
17	00:00	Tidvisning (AM/PM/24H)
18	GriP	Ventil- och pumpmotion
19	PUMP	Fördröjning av pumpstart sedan blandningsventilen har stängts
20	ctrl	Manuell styrning av styrdonet
21	PrH	Program för förvärmning av golv/ golvmassa DIN 1264-4
22	dry	Program för torkning av golv/ avjämningsmassa
23	ALL	Fabriksåterställning
		Tryck på knappen <b>OK</b> och håll kvar i ca. 5 sekunder
24	End	Lämna inställningar för systemparametrar

\*\*) Kräver en returledningsgivare

- Använd knapparna < eller > för att hitta parameter 24 (End) – Lämna inställningar för systemparametrar.
- Tryck på knappen **OK** för att lämna inställningar för systemparametrar.

#### $\mathbf{0} - \mathbf{T}_{\mathbf{YP}}$ av installation

Välj om installationen är ett värme- och/eller kylsystem.

![](_page_57_Picture_3.jpeg)

#### **OBS!**

När du registrerar en termostat till regulatorn (kräver antenn A-155) ändras driftlägesparametern **O (type)** till **rEv**, oavsett tidigare inställning. Värme/kyla styrs då av termostaten eller av det integrerade systemet.

#### För att ändra denna inställning:

- Använd knapparna eller + för att växla mellan Hot, CLd och rEv.
  - Hot (Standard) Endast värmesystem
  - CLd Endast kylsystem
  - rEv Värme- och kylsystem
- 2. Tryck på **OK** för att bekräfta ändringarna och återvända till inställning av systemparametrar.

#### 1 – VÄRMEKURVA

![](_page_57_Figure_13.jpeg)

Ställ in systemets värmekurva.

Värmekurvan används för att beräkna framledningstemperaturen till värmesystemet, i värmeläge. Se diagrammet nedan.

Framledningstemperatur

![](_page_57_Figure_17.jpeg)

#### För att ändra denna inställning:

1. Använd knapparna – eller + för att ändra parametern.

Förinställning: 0,7 Inställningsområde: 0,1 – 5 , i steg om 0,1

 Tryck på **OK** för att bekräfta ändringarna och återvända till inställning av systemparametrar.

#### 2 - MAX FRAMLEDNINGSTEMPERATUR (VÄRME)

![](_page_58_Figure_1.jpeg)

Ställ in max begränsning av framledningstemperaturen, i värmeläge.

#### För att ändra denna inställning:

 Använd knapparna - eller + för att ändra parametern.
 Förinställning: 45,0 °C

Inställningsområde: (Lo + 5,0) – 100,0 °C, i steg om 1,0 °C

 Tryck på **OK** för att bekräfta ändringarna och återvända till inställning av systemparametrar.

![](_page_58_Picture_7.jpeg)

#### OBS!

Den här parametern kan inte sättas lägre än det inställda värdet i inställningsmeny **3 – Min framledningstemperatur (värme)**.

#### 3 - MIN FRAMLEDNINGSTEMPERATUR (VÄRME)

![](_page_58_Figure_11.jpeg)

Ställ in min begränsning av framledningstemperaturen, i värmeläge.

#### För att ändra denna inställning:

 Använd knapparna - eller + för att ändra parametern.

Förinställning: 10,0 °C Inställningsområde: 1 – (Hi - 1,0) °C, i steg om 1,0 °C

 Tryck på **OK** för att bekräfta ändringarna och återvända till inställning av systemparametrar.

![](_page_58_Picture_17.jpeg)

#### **OBS**!

Den här parametern kan inte sättas högre än det inställda värdet i inställningsmeny **2 – Max framledningstemperatur (värme)**. 1 - KYLKURVA

![](_page_58_Figure_21.jpeg)

Ställ in systemets kylkurva.

Kylkurvan används för att beräkna framledningstemperaturen till värmesystemet, i kylläge. Se diagrammet nedan.

Framledningstemperatur

![](_page_58_Figure_25.jpeg)

#### För att ändra denna inställning:

1. Använd knapparna – eller + för att ändra parametern.

Förinställning: 0,4 Inställningsområde: 0,1 – 5 , i steg om 0,1

 Tryck på **OK** för att bekräfta ändringarna och återvända till inställning av systemparametrar.

#### 2 - MAX FRAMLEDNINGSTEMPERATUR (KYLA)

![](_page_59_Picture_1.jpeg)

Ställ in max begränsning av framledningstemperaturen, i kylläge.

#### För att ändra denna inställning:

1. Använd knapparna – eller + för att ändra parametern.

Förinställning: 30,0 °C Inställningsområde: (Lo + 5,0) – 100,0 °C, i steg om 1,0 °C

 Tryck på **OK** för att bekräfta ändringarna och återvända till inställning av systemparametrar.

![](_page_59_Picture_7.jpeg)

#### OBS!

Den här parametern kan inte sättas lägre än det inställda värdet i inställningsmeny **3 – Min framledningstemperatur (kyla)**.

#### 3 - MIN FRAMLEDNINGSTEMPERATUR (KYLA)

![](_page_59_Figure_11.jpeg)

Ställ in min begränsning av framledningstemperaturen, i kylläge.

#### För att ändra denna inställning:

- Använd knapparna eller + för att ändra parametern.
   Förinställning: 15,0 °C Inställningsområde: 1 - (Hi - 1,0) °C, i steg om 1,0 °C
- 2. Tryck på **OK** för att bekräfta ändringarna och återvända till inställning av systemparametrar.

![](_page_59_Picture_16.jpeg)

OBS!

Den här parametern kan inte sättas högre än det inställda värdet i inställningsmeny **2 – Max framledningstemperatur (kyla)**.

#### 4 – TYP AV SYSTEM

![](_page_59_Figure_20.jpeg)

Välj typ av hydraulisk installation som används i systemet.

#### För att ändra denna inställning:

- 1. Använd knapparna eller + för att ändra parametern.
  - Act. (Utgångsvärde) Installation med en blandarventil ansluten till anslutningen ACTUATOR. Anslutningen styr en tre-vägs På/Av-ventil för att växla mellan värme och kyla.
  - SEP Installation med separata värme- och kylsystem. En panna kan anslutas till anslutningen och ett kylaggregat kan anslutas till .
  - **2P.1** Installation med två cirkulationspumpskretsar, en för golvvärme/kyla anslutet till P1 och en för panelelement ansluten till P2/COLD. Den andra pumpen (panelelement) stoppas i kylläge för att hindra att kallvatten går ut i panelelementen.
  - **2P.2** Installation med två cirkulationspumpskretsar, en för golvvärme/kyla anslutet till P1, och en för en fläktkonvektor ansluten till P2/COLD.
- Tryck på **OK** för att bekräfta ändringarna och återvända till inställning av systemparametrar.

#### 5 - VAL AV TERMOSTAT

![](_page_60_Figure_1.jpeg)

Den här parametern kräver antenn A-155 och en trådlös termostat.

Välj om en termostat används i systemet och hur den är ansluten.

![](_page_60_Picture_4.jpeg)

#### Försiktigt!

Försök inte ansluta Uponor Smatrix Base termostater till regulatorn. De är inte kompatibla och kan skadas.

#### För att ändra denna inställning:

- Använd knapparna eller + för att växla mellan no, YES och rF.
  - **no** (Utgångsvärde) Installation utan termostat
  - YES Installation med trådbunden termostat (används inte i Move-system)
  - **rF** Installation med trådlös termostat
- 2. Tryck på **OK** för att bekräfta ändringarna och återvända till inställning av systemparametrar.

#### 6 - KONFIGURATION AV TRÅDBUNDEN TERMOSTAT

![](_page_60_Picture_14.jpeg)

Den här parametern är endast tillgänglig om parameter 5 – Val av termostat – är inställd på YES och inte används av ett Move-system.

#### 7 - BOOST-FUNKTION

![](_page_60_Picture_17.jpeg)

Den här parametern är endast tillgänglig om en givare för returledningstemperatur är installerad, och parameter 5 – Val av termostat, är inställd på YES eller no.

Ställ in max skillnad mellan fram- och returledningstemperatur, då boost-funktionen ska aktiveras.

Om skillnaden mellan fram- och returledningstemperatur är högre än det inställda värdet, aktiveras funktionen.

När boost-funktionen är aktiverad, ökas (värmeläge) eller minskas (kylläge) den beräknade framledningstemperaturen med 20 %.

Booost-funktionen avaktiveras när skillnaden är på samma eller lägre temperatur än det inställda boostvärdet.

Tryck på **OK** för att visa den aktuella returledningstemperaturen.

#### Exempel:

Beräknad framledningstemperatur = 40 °C

Aktuell returledningstemperatur = 29 °C

Boost-värde = 10 °C

Skillnad: 40 - 29 °C = 11 °C

Skillnaden är större än det inställda boost-värdet (11 > 10), vilket aktiverar funktionen och ökar den beräknade framledningstemperaturen till 48 °C.

#### För att ändra denna inställning:

1. Använd knapparna – eller + för att ändra parametern.

Förinställning: 10,0 °C Inställningsområde: 10.0 – 20.0 °C, i steg om 0,1 °C

 Tryck på **OK** för att bekräfta ändringarna och återvända till inställning av systemparametrar.

#### 8 - Konfiguration av trådlös termostat 1

![](_page_61_Picture_1.jpeg)

Den här parametern är endast tillgänglig om parameter 5 – Val av termostat – är inställd på rF.

Registrera en trådlös termostat till regulatorn

![](_page_61_Picture_4.jpeg)

#### OBS!

När du registrerar en termostat till regulatorn (kräver antenn A-155) ändras driftlägesparametern **O (type)** till **rEv**, oavsett tidigare inställning. Värme/kyla styrs då av termostaten eller av det integrerade systemet.

#### Registrering av en termostat:

 Använd knapparna - eller + för att ändra parametern till INI. Regulatorn är nu inställd på trådlöst registreringsläge.

![](_page_61_Figure_9.jpeg)

- 2. Registrera termostaten.
- När aktuell rumstemperatur visas, tryck på OK för att bekräfta registreringen.

![](_page_61_Figure_12.jpeg)

#### 9 - Konfiguration av trådlös termostat 2

![](_page_61_Picture_14.jpeg)

Den här parametern är endast tillgänglig om parameter 5 – Val av termostat, är inställd på rF, och parameter 4 – Typ av system, är inställd på 2P.1 eller 2P.2.

Registrera en andra trådlös termostat till regulatorn för användning i system med två cirkulationspumpar (panelelement eller fläktkonvektorer).

![](_page_61_Picture_17.jpeg)

#### **OBS!**

När du registrerar en termostat till regulatorn (kräver antenn A-155) ändras driftlägesparametern **O (type)** till **rEv**, oavsett tidigare inställning. Värme/kyla styrs då av termostaten eller av det integrerade systemet.

#### Registrering av en termostat:

 Använd knapparna - eller + för att ändra parametern till INI. Regulatorn är nu inställd på trådlöst registreringsläge.

![](_page_61_Figure_22.jpeg)

- 2. Registrera termostaten.
- När aktuell rumstemperatur visas, tryck på OK för att bekräfta registreringen.

![](_page_61_Picture_25.jpeg)

#### 10 - Kompensation av Framledningstemperatur

![](_page_62_Figure_1.jpeg)

Den här parametern är endast tillgänglig om parameter 5 – Val av termostat – är inställd på rF och en termostat är registrerad till regulatorn (kräver antenn A-155).

Ställ in ett värde för kompensation av framledningstemperaturen med användning av en trådlös termostat.

Skillnaden mellan rummets börvärde och aktuell rumstemperatur mulipliceras med det inställda värdet för att skapa en förskjutning. Förskjutningen adderas sedan för att skapa en ny beräknad framledningstemperatur, vilket gör att systemet reagerar snabbare på en förändring av inomhustemperaturen.

#### Exempel:

Beräknad framledningstemperatur = 35 °C

Termostatens börvärde = 21 °C

Aktuell rumstemperatur = 19 °C

Inställt värde = 3 °C

Nytt beräknat värde: 35 + 3\*(21 - 19) °C = 41 °C

Den beräknade framledningstemperaturen adderas med 6 °C till 41 °C.

#### För att ändra denna inställning:

1. Använd knapparna – eller + för att ändra parametern.

Förinställning: 0,1 °C Inställningsområde: 0.1 – 9.9 °C, i steg om 0,1 °C

2. Tryck på **OK** för att bekräfta ändringarna och återvända till inställning av systemparametrar.

![](_page_62_Picture_16.jpeg)

#### Försiktigt!

Om man sätter värdet för högt kan systemet bli instabilt med stora svängningar i inomhustemperaturen som följd samt ökande energiförbrukning i värmekällan/ kylaggregatet.

![](_page_62_Picture_19.jpeg)

#### Försiktigt!

Om man sätter värdet för lågt reagerar systemet långsamt på ändringar av inomhustemperaturen, och håller systemet kallt eller varmt överdrivet länge. För hög framledningstemperatur kan skada trägolv.

![](_page_62_Picture_22.jpeg)

#### OBS!

Pumpen stängs av när rumstemperaturen är 1 °C över termostatens börvärde.

#### 11 – Val av trådbunden ingång 1

![](_page_63_Figure_1.jpeg)

Ställs in om trådbunden ingång 1 (anslutning In1) används samt vilken funktion den har.

#### För att ändra denna inställning:

- 1. Använd knapparna eller + för att ändra parametern.
  - no (Förvalt värde) Anslutningarna i ln1 används ej. th1 – En trådbunden termostat är ansluten. Kräver att parameter 5 – Val av termostat, är inställd på YES.
  - Aqu En nedsänkt termostat/aquastat är ansluten. Om termostatens börvärde uppnås (kontakt öppen), stoppas cirkulationspump 1 och styrdonet stänger för att förhindra cirkulation av kallvatten. Används vanligen om en vedeldad panna finns i systemet.
  - HC En omkopplare för värme/kyla är ansluten mellan In1 och 2 eller en fassignal till In1. Ingen signal (öppen krets) = Värme Fassignal (sluten krets) = Kyla Kräver följande parameterinställningar: Parameter 0 typ av installation = rEv Parameter 8 Trådlös termostat 1 konfiguration = no Parameter 9 Trådlös termostat 2 konfiguration = no
  - C\_b En pumpsignal (behov) från en kopplingsdosa (d.v.s. en Wave-regulator) är ansluten mellan In1 och 2 eller en fassignal till In1. Signalen styr driften av cirkulationspump 1. Ingen signal (öppen krets) = Cirkulationspump AV Fassignal (sluten krets) = Cirkulationspump PÅ
- 2. Tryck på **OK** för att bekräfta ändringarna och återvända till inställning av systemparametrar.

![](_page_63_Picture_10.jpeg)

#### OBS!

Om cirkulationspumpen har stoppats av en nedsänkt termostat/aquastat, håller regulatorn utgången HEAT aktiv.

![](_page_63_Picture_13.jpeg)

#### OBS!

Om regulatorn är i kylläge och tanken är fylld med kallvatten, avaktiveras Aqu-funktionen automatiskt för att undvika problem.

![](_page_63_Picture_16.jpeg)

#### **OBS!**

Ett behov av att starta cerkulationspumpen, och att parametern är inställd på **C\_b**, kommer att aktivera utgången HEAT.

![](_page_63_Picture_19.jpeg)

#### OBS!

Om Move-systemet är integrerat med ett Uponor Smatrix Wave-system (kräver antenn A-155 och en trådlös termostat) kan du säkerställa en energibesparing genom att använda pumplogiken för en elektrisk kopplingsbox för att slå på eller av pumpen.

#### 12 - Val av trådbunden ingång 2

![](_page_64_Picture_1.jpeg)

Ställs in om trådbunden ingång 2 (anslutning In2) används samt vilken funktion den har.

#### För att ändra denna inställning:

- 1. Använd knapparna eller + för att ändra parametern.
  - no (Förvalt värde) Anslutningarna i ln2 används ej. th2 En trådbunden termostat är ansluten. Kräver att parameter 5 Val av termostat, är inställd på YES, och parameter 4 Typ av system, är inställd på2P.1 eller 2P.2.
  - Aqu En nedsänkt termostat/aquastat är ansluten. Om parameter 4 – Typ av system är inställd på Act eller SEP och termostatens börvärde är uppnått (kontakt öppen), stoppas cirkulationspump 1 och styrdonet stänger för att undvika cirkulation av kallvatten. Om parameter 4 – Typ av system är inställd på 2P.1 eller 2P.2 och termostaten s börvärde är uppnått (kontakt öppen), stoppas cirkulationspump 2. Används vanligen om en vedeldad panna finns i systemet.
  - HC En omkopplare för värme/kyla är ansluten mellan In2 och 2 eller en fassignal till In2. Ingen signal (öppen krets) = Värme Fassignal (sluten krets) = Kyla Kräver följande parameterinställningar: Parameter 0 – typ av installation = rEv Parameter 8 – Trådlös termostat 1 konfiguration = no Parameter 9 – Trådlös termostat 2 konfiguration = no
    C\_b En pumpsignal (behov) från en kopplingsdosa
  - (d.v.s. en Wave-regulator) är ansluten mellan ln2 och 2 eller en fassignal till ln2. Signalen styr driften av cirkulationspump 1. lngen signal (öppen krets) = Cirkulationspump AV Fassignal (sluten krets) = Cirkulationspump PÅ
- Tryck på **OK** för att bekräfta ändringarna och återvända till inställning av systemparametrar.

![](_page_64_Picture_10.jpeg)

#### OBS!

Om cirkulationspumpen har stoppats av en nedsänkt termostat/aquastat, håller regulatorn utgången HEAT aktiv.

![](_page_64_Picture_13.jpeg)

#### OBS!

Om regulatorn är i kylläge och tanken är fylld med kallvatten, avaktiveras Aqu-funktionen automatiskt för att undvika problem.

![](_page_64_Picture_16.jpeg)

#### **OBS!**

Ett behov av att starta cerkulationspumpen, och att parametern är inställd på **C\_b**, kommer att aktivera utgången HEAT.

![](_page_64_Picture_19.jpeg)

#### OBS!

Om Move-systemet är integrerat med ett Uponor Smatrix Wave-system (kräver antenn A-155 och en trådlös termostat) kan du säkerställa en energibesparing genom att använda pumplogiken för en elektrisk kopplingsbox för att slå på eller av pumpen.

#### 13 - VAL AV UTOMHUSGIVARE

![](_page_65_Figure_1.jpeg)

Välj om en utomhustemperaturgivare används i systemet och hur den är ansluten.

#### För att ändra denna inställning:

- Använd knapparna eller + för att växla mellan no, YES och rF.
  - YES (Utgångsvärde) Installation med en trådbunden utomhusgivare
  - nej Installation utan utomhusgivare
  - rF Installation med en trådlös utomhusgivare
- Tryck på **OK** för att bekräfta ändringarna och återvända till inställning av systemparametrar.

#### 14 - FAST UTOMHUSTEMPERATUR

![](_page_65_Picture_10.jpeg)

Den här parametern är endast tillgänglig om parameter 13 – Val av utomhusgivare, är inställd på no.

Ställ in en fast utomhustemperatur som används för att beräkna framledningstemperaturen om ingen utomhusgivare finns tillgänglig.

#### För att ändra denna inställning:

- Använd knapparna eller + för att ändra parametern.
   Förinställning: 0,0 °C Inställningsområde: -49.0 – 50.0 °C, i steg om 0,1 °C
- 2. Tryck på **OK** för att bekräfta ändringarna och återvända till inställning av systemparametrar.

#### **15 – K**ONFIGURATION AV TRÅDLÖS UTOMHUSGIVARE

![](_page_65_Figure_17.jpeg)

Den här parametern är endast tillgänglig om parameter 13 – Val av utomhusgivare – är inställd på rF.

Registrera en trådlös termostat till regulatorn

#### Registrering av en termostat:

 Använd knapparna – eller + för att ändra parametern till INI. Regulatorn är nu inställd på trådlöst registreringsläge.

![](_page_65_Figure_22.jpeg)

- 2. Registrera termostaten.
- När aktuell rumstemperatur visas, tryck på OK för att bekräfta registreringen.

![](_page_65_Picture_25.jpeg)

#### 16 – Enhet för temperatur

![](_page_66_Picture_1.jpeg)

Välj enhet för temperatur som används av regulatorn.

#### För att ändra denna inställning:

- Använd knapparna eller + för att växla mellan °C och °F.
  - °C (Utgångsvärde) Celsius
  - **°F** grader Fahrenheit
- Tryck på **OK** för att bekräfta ändringarna och återvända till inställning av systemparametrar.

#### 17 - TIDVISNING

![](_page_66_Picture_9.jpeg)

Välj tidvisning som används av regulatorn.

![](_page_66_Picture_11.jpeg)

Försök inte att ställa in datum och tid i den här menyn. Det är inte tillåtet och kommer inte att sparas.

#### För att ändra denna inställning:

1. Använd knapparna – eller + för att växla mellan **24H** och **12H**.

24H (Utgångsvärde) 24-timmarsvisning.

- **12H** 12-timmarsvisning, symbolerna AM och PM används för att visa tid på dagen.
- 2. Tryck på **OK** för att bekräfta ändringarna och återvända till inställning av systemparametrar.

#### 18 - VENTIL- OCH PUMPMOTION

![](_page_66_Picture_19.jpeg)

Välj om ventil- och pumpmotion ska vara aktiverat.

Den här funktionen aktiveras mitt på dagen (12:00) om ventil och pump inte har använts på 24 timmar.

- 12:00 Pumpen aktiveras i en minut.
- 12:01 Styrdonet öppnas, det tar 2 minuter.
- 12:03 Styrdonet stängs, det tar 2 minuter.

#### För att ändra denna inställning:

- Använd knapparna eller + för att växla mellan YES och no.
  - YES (Utgångsvärde) Ventil- och pumpmotion är aktiverat.
  - **no** Ventil- och pumpmotion är avaktiverat.
- 2. Tryck på **OK** för att bekräfta ändringarna och återvända till inställning av systemparametrar.

#### 19 - Fördröjning av pump

![](_page_66_Figure_31.jpeg)

Ställ in hur länge cirkulationspumpen ska vara anstängd sedan blandarventilen har stängt.

Efter varje inställt intervall, startar cirkulationspumpen om för att upprätthålla flöde och temperatur.

#### För att ändra denna inställning:

1. Använd knapparna – eller + för att ändra parametern.

Förinställning: --- (kontinuerlig drift) Inställningsområde: ---, 0 – 60 minuter

 Tryck på **OK** för att bekräfta ändringarna och återvända till inställning av systemparametrar.

#### 20 - MANUELL STYRNING

Välj denna parameter för manuell styrning av styrdonet.

![](_page_67_Picture_3.jpeg)

**OBS!** 

Om en knapp trycks ner, stoppar styrdonet i 15 sekunder innan det fortsätter med sin givna uppgift.

#### Manuell styrning av styrdonet:

- 1. Använd knapparna eller + för att öppna eller stänga styrdonet.
  - + = **OPEN**, styrdonet öppnas.
  - = **CLOS**, styrdonet stängs.
- Använd knapparna < eller > för att stoppa (STOP visas) styrdonet. Styrdonet stannar i det aktuella läget tills knapparna - eller + trycks ner, eller om manuellt läge avbryts.
- Använd knapparna < eller >, när stoppat, för att lämna manuellt läge och återvända till inställning av systemparametrar.

#### 21 – Program för förvärmning av golv/ avjämningsmassa DIN 1264-4

![](_page_67_Figure_13.jpeg)

Välj den här funktionen för att aktivera ett program för förvärmning av golv/avjämningsmassa. Förvärmningsprogrammet används för att hjälpa till med torkningsprocessen av gjutmassan.

#### För att ändra denna inställning:

1. Använd knapparna – eller + för att ändra parametern.

**Odry** (Utgångsvärde) Funktionen är avaktiverad. **7dry** Funktionen är aktiverad.

- Tryck på **OK** för att bekräfta ändringarna och återvända till inställning av systemparametrar.
- Programmet körs automatiskt enligt följande schema:
  - Dag 1 3: Den beräknade framledningstemperaturen ställs till 25 °C.
  - Dag 4 7: Den beräknade framledningstemperaturen ställs till maxvärdet för värme (parameter 2).

![](_page_67_Picture_22.jpeg)

#### **OBS**!

Kontakta leverantören av husets grundmaterial för att få ett maxvärde för värme. Den här parametern ställs in i parameter 2 – Max framledningstemperatur.

När programmet körs, visas de återstående dagarna som i bilden nedan.

![](_page_67_Figure_26.jpeg)

#### Stopp av förvärmningsprogrammet:

- 1. Leta upp parametern i menyn för systemparametrar.
- 2. Tryck på **OK** två gånger tills **Oday** visas.
- Tryck på **OK** för att bekräfta ändringarna och återvända till inställning av systemparametrar.

#### 22 – Torkningsprogram för golv/ avjämningsmassa

![](_page_68_Picture_1.jpeg)

Välj den här funktionen för att aktivera ett program för torkning av golv/avjämningsmassa. Torkningsprogrammet används för att hjälpa till med torkningsprocessen av gjutmassan.

#### För att ändra denna inställning:

1. Använd knapparna – eller + för att ändra parametern.

Förinställning: 13 dagar Inställningsområde: 7 – 60 dagar

- Tryck på **OK** för att bekräfta ändringarna och återvända till inställning av systemparametrar.
- Programmet körs automatiskt enligt följande schema:

X = Inställt antal dagar.

Dag 1 – 3: Den beräknade framledningstemperaturen ställs till 25 °C.

Dag 4 – (X-3) : Den beräknade framledningstemperaturen ställs till maxvärdet för värme (parameter 2).

Dag (X-3) – X: Den beräknade framledningstemperaturen ställs till minvärdet för värme (parameter 3).

![](_page_68_Picture_12.jpeg)

#### **OBS**!

Kontakta leverantören av husets grundmaterial för att få ett maxvärde för värme. Den här parametern ställs in i parameter 2 – Max framledningstemperatur.

När programmet körs, visas de återstående dagarna på displayen som i bilden nedan.

![](_page_68_Picture_16.jpeg)

#### Stopp av torkningsprogrammet:

- 1. Leta upp parametern i menyn för systemparametrar.
- 2. Tryck på **OK** två gånger tills **O dry** visas.
- Tryck på **OK** för att bekräfta ändringarna och återvända till inställning av systemparametrar.

#### 23 – FABRIKSÅTERSTÄLLNING

![](_page_68_Figure_22.jpeg)

Välj denna funktion för att återställa alla parametrar på regulatorn till sina utgångsvärden.

![](_page_68_Picture_24.jpeg)

#### OBS!

Denna funktion återställer alla parametrar på regulatorn till sina utgångsvärden.

Det inkluderar registreringsdata för trådlösa termostater och givare, och användardefinierade schemalagda program.

#### För att återgå till fabriksinställningarna:

- Tryck på och håll nere **OK** tills displayen slocknar (tar ca. 5 sekunder).
- 2. Regulatorn startar om och mjukvaruversionen visas innan den går till läge **Auto**.

#### 24 – Lämna inställningar för systemparametrar

![](_page_68_Picture_32.jpeg)

Tryck på knappen **OK** för att lämna menyn för systemparametrar.

## 9

# Användning av Uponor Smatrix Wave analoga termostater

Två typer av termostater, analoga och digitala, kan användas i ett Uponor Smatrix Move-system.

![](_page_69_Picture_3.jpeg)

#### Försiktigt!

Antenn A-155 måste vara installerad för att du ska kunna använda en trådlös termostat.

#### Analoga termostater:

C

Uponor Smatrix Wave T-163 (termostat för offentlig miljö T-163)

Den analoga termostaten styrs genom att justera en potentiometer på baksidan.

#### 9.1 Termostatens delar

#### TERMOSTAT FÖR OFFENTLIGA MILJÖER T-163

Under normal användning lyser en diskret lysdiod på termostatens baksida under ca. 60 sekunder om det finns ett behov av värme eller kyla.

På bilden nedan visas termostatens delar.

![](_page_69_Figure_14.jpeg)

Pos	Beskrivning
А	Potentiometer för inställt temperaturbörvärde
В	Registreringsknapp
С	Omkopplare för avaktivering av timer (används ej i ett Uponor Smatrix Move-system)
D	Kopplingsplint för extern sensor (ej polariserad)
E	Konfigurerings-DIP-switchar
F	Batterier
G	Lysdiod för värme-/kylbehov

#### 9.2 Justering av temperatur

Temperaturen ändras genom att justera börvärdet på termostaten till ett värde mellan 5 och 35 °C.

#### TERMOSTAT FÖR OFFENTLIGA MILJÖER T-163

På bilden nedan visas hur termostatens temperaturbörvärde justeras.

![](_page_69_Picture_20.jpeg)

Inställning av termostatens börvärde:

- 1. Vinkla ut termostaten från väggkonsolen.
- 2. Lossa den från väggen.
- 3. Välj önskad temperatur med potentiometern.
- 4. Sätt tillbaka termostaten på väggen.

#### 9.3 Byte av batterier

Byt batterierna i termostaten när lysdioden blinkar två gånger vid en begäran om värme eller kyla.

Termostaten genomför ett självtest under ca. 10 sekunder när batterierna sätts i. Systemet kommer att vara blockerat för insignaler och termostatens lysdiod blinkar under denna tid.

På bilden nedan visas hur batterierna byts.

![](_page_70_Figure_4.jpeg)

- 1. Vinkla ut termostaten från väggkonsolen.
- 2. Lossa den från väggen.
- 3. Byt batterier.

#### 9.4 Fabriksåterställning

Fabriksåterställning återställer alla parametrar till utgångsvärdena.

![](_page_70_Picture_10.jpeg)

#### OBS!

Återställ inte termostatens fabriksinställningar om det inte är absolut nödvändigt.

![](_page_70_Picture_13.jpeg)

#### OBS!

Fabriksåterställning raderar registreringsdata på termostaten.

![](_page_70_Figure_16.jpeg)

Fabriksåterställning på en analog termostat:

- 1. Vinkla ut termostaten från väggkonsolen.
- 2. Lossa den från väggen.
- Tryck försiktigt på och håll nere registreringsknappen på termostaten, släpp knappen när lysdioden för behov börjar blinka.
- 4. Växla läge på strömbrytaren för avaktivering av timer två gånger, oavsett utgångsläge.
- 5. Termostaten är nu återställd till fabriksinställningarna.

71

# 10 Användning av Uponor Smatrix Wave digitala termostater

Två typer av termostater, analoga och digitala, kan användas i ett Uponor Smatrix Move-system.

De digitala termostaterna har en display som visar information samt knappar för styrning.

![](_page_71_Picture_3.jpeg)

#### Försiktigt!

Antenn A-155 måste vara installerad för att du ska kunna använda en trådlös termostat.

#### Digitala termostater:

![](_page_71_Picture_7.jpeg)

Uponor Smatrix Wave T-169 (digital termostat med RH T-169) Uponor Smatrix Wave T-168 (programmerbar termostat med RH T-168) Uponor Smatrix Wave T-166 (digital termostat T-166)

#### 10.1 Termostatens delar

#### TERMOSTAT T-169

På bilden nedan visas termostatens delar.

![](_page_71_Figure_12.jpeg)

Pos	Beskrivning
А	Display
В	Knappar
С	Kopplingsplint för extern sensor (ej polariserad)
D	Batteri

# **TERMOSTATERNA T-166 OCH T-168** På bilden nedan visas termostatens delar.

Pos	Beskrivning
А	Display
В	Knappar
С	Kopplingsplint för extern sensor (ej polariserad)
D	Batterier

D

(B)
# 10.2 Displayens delar

# TERMOSTAT T-169

Bilderna visar olika displayer och de olika symboler som kan presenteras:

# Driftläge (standardskärm)



Ändra börvärde



Pos.	Ikon	Beskrivning
Α	►	Ändra börvärdesläge
В	21.5	Temperaturbörvärde med ett + eller -, två digitala tecken, ett decimaltecken och ett tecken som visar 0 eller 5
С	°C	Terreteration
	٩P	remperaturennet
D	<u> </u>	Värmebehov
	₩	Kylbehov
E	¢	Komfortläge
	C	ECO-läge

Larm

Pos.	Ikon	Beskrivning
Α		Larmläge
В		Felaktig inomhustemperaturgivare
		Felaktig golvtemperaturgivare
		Felaktig extern temperaturgivare
		Felaktig utomhustemperaturgivare
с	+	Indikator för låg batteriladdning
D	۵	Gränsvärde för relativ luftfuktighet uppnått
E	((*1)	Felindikator för kommunikation

# Regleringsläge



Pos.	Ikon	Beskrivning
Α	10	Aktuellt regleringsläge
		Indikator för inomhustemperatur
		Aktuellt regleringsläge
		Indikator för inomhustemperatur med begränsning av golvtemperatur
		Aktuellt regleringsläge
		Indikator för extern temperaturgivare
	ດໄດ	Aktuellt regleringsläge
		Indikator för utomhustemperatur
В	21.0	Temperaturenhet, visas när teckengruppen <b>A</b> visar en temperatur
С	°C	Terrerenteredet
	٩P	remperaturennet
D	<u> ///</u>	Värmebehov
	₩	Kylbehov
Е	¢	Komfortläge
	C	ECO-läge
		Semesterläget

74

#### **R**ELATIV LUFTFUKTIGHET



# TERMOSTATERNA T-166 OCH T-168

Bilden nedan visar alla symboler och tecken som kan visas på displayen:



Pos.	Ikon	Beskrivning					
A	888	Endast T-166 Meddelandefält med plats för tre alfanumeriska tecken					
	T-166	Temperaturavläsning med ett + eller -, två digitala tecken, ett decimaltecken och ett tecken som visar 0 eller 5					
	-888						
	T-168	Visning av relativ luftfuktighet med två digitala tecken. Indikeras med tecknet "%"					
В	+	Indikator för låg batteriladdning					
С	<u>°C</u> °F	Temperaturenhet, visas när teckengruppen <b>A</b> visar en temperatur					
D	(( <b>ๆ</b> ))	Indikator för kommunikation					
E		Indikator för inomhustemperatur Indikator för extern temperaturgivare (läge RS) Texten <b>Err</b> och en blinkande givarikon indikerar ett givarfel					
		Indikator för inomhustemperatur med begränsning av golvtemperatur Texten <b>Err</b> och en blinkande					
	Í,	Indikator för golvtemperatur Texten <b>Err</b> och en blinkande golvgivarikon indikerar ett givarfel					
		Indikator för utomhustemperatur Texten <b>Err</b> och en blinkande utomhusgivarikon indikerar ett givarfel					
	ſ	Endast T-168 Gränsvärde för relativ luftfuktighet uppnått					
F	*	Inställningsmeny					
	88	Inställningsmenynummer					
G	<u> </u>	Värmebehov					
	₩	Kylbehov					
Н	¢	Komfortläge					
Ι		ECO-läge					
		Leo lage					

SE

Pos.	Ikon	Beskrivning
ſ		<i>Endast T-168</i> Digitalur
	8888	Endast T-168 Parameternamn i inställningsmenyn
	AM	Endast T-168
	PM	Indikator som visar AM eller PM om termostaten är inställd på 12-timmarsläge
		Ingen indikering om termostaten är inställd på 24-timmarsläge
К	1	Endast T-168
		Veckodag vald/aktiverad 1 = måndag 7 = söndag
L	1	Endast T-168
	<b>U</b>	Indikatorer för vald tid eller schemalagda timmar, i Komfortläge, mellan 0:00 och 24:00
		Halv = 30 minuter
		Hel = 1 timme

# 10.3 Funktionsknappar

Bilden nedan visar knapparna som används för att styra de digitala termostaterna.

# T-169







Pos.	Beskrivning					
А	Knapparna - och + används för att:					
В	<ul> <li>Justera temperaturbörvärde</li> <li>Ändra parametrar i inställningsmenyer</li> </ul>					
С	Tryck på OK för att:					
	<ul> <li>Växla mellan aktuella statusdata och värden för sensorer som är anslutna till termostaten</li> <li>Gå till eller lämna inställningsmenyn</li> <li>Bokräfta on inställning</li> </ul>					

76

# 10.4 Start

Vid start visas mjukvaruversionen i displayen i ca. tre sekunder. Därefter går termostaten över i driftläge.

Första gången termostaten startas, eller efter återgång till fabriksinställningar, kräver mjukvaran att tid och datum ställs in (endast T-168).

#### **M**JUKVARUVERSION

Det aktuella mjukvaruversionen visas när termostaten startas.

#### Exempel:



## STÄLL IN TID OCH DATUM (ENDAST T-168)

När termostaten startas första gången, efter en återställning till fabriksinställningarna, eller om den har varit utan batterier för lång tid, kräver mjukvaran att tid och datum ställs in.

Använd knapparna – eller + för att ändra värde, tryck på knappen **OK** för att lagra värdet och gå till nästa inställbara värde.



# OBS!

Om ingen knapp trycks ned på ca. 8 sekunder, kommer det aktuella värdet att sparas och mjukvaran går till driftläge.

1. Ställ in timmar.



2. Ställ in minuter.



3. Ställ in 12- eller 24-timmarsvisning.



4. Ställ in veckodag (1=måndag, 7=söndag).



5. Ställ in datum.



6. Ställ in månad.



7. Ställ in år.



8. Tryck på **OK** för att återgå till driftläge.

Datum och tid kan även ställas in i inställningsmenyn.

Se avsnitt 10.9 Inställningar för mer information.

# 10.5 Justering av temperatur

Temperaturen ändras genom att justera börvärdet på termostaten.

Justera temperaturen med knapparna på termostaten. Displayen belyses när man trycker på knapparna. Den slocknar efter ca. 10 sekunders inaktivitet.





Justering av termostatens temperaturbörvärde i aktuellt regleringsläge:

Tryck en gång på knappen - eller + (T-169 = ▼ eller ▲).

Aktuellt börvärde blinkar på displayen.





 Tryck flera gånger på – eller + för att ändra temperaturbörvärde (T-169 = ▼ eller ▲). Den ändras i steg av 0,5 °C.

När det nya börvärdet har sparats återgår skärmen till driftläge efter några sekunder och visar rumstemperaturen.

# 10.6 Driftläge

Under normal drift är termostaterna i driftläge.

I driftläge visar displayen specifik information om regleringsläget.

# 10.7 Regleringsläge

Termostaten har fyra olika regleringslägen, som ställs in i inställningsmenyn.

Regleringslägen:

T-169	T-166/ T-168	Beskrivning
	RT	Rumstemperatur
<u>í</u>	RFT	Rumstemperatur med extern golvgivare (begränsningarna påverkar inte funktionen hos Move-regulatorn när den inte är integrerad med en Wave-regulator)
<b>F</b>	RS	Extern givare
	RO	Rumstemperatur med extern utomhussensor

Olika typer av information kan visas i displayen i ett regleringsläge. Digital termostat T-168 visar också klocka och information om programmerat schema.

Använd knappen **OK** för att växla mellan tillgänglig information.

## RT, RUMSTEMPERATURLÄGE

- 1. Rumstemperatur (utgångsläge)
- 2. Larmlista (visas bara om ett larm finns i en termostat T-169)
- 3. Rumstemperatur, nuvarande ECO/Komfort-läge och nuvarande begärd värme/kyla (endast T-169)
- 4. Relativ luftfuktighet (endast T-168 och T-169)

#### **RFT, LÄGE FÖR RUMMETS GOLVTEMPERATUR**

- 1. Rumstemperatur (utgångsläge)
- 2. Larmlista (visas bara om ett larm finns i en termostat T-169)
- 3. Golvtemperatur, nuvarande ECO/Komfort-läge och nuvarande begärd värme/kyla (endast T-169)
- 4. Relativ luftfuktighet (endast T-168 och T-169)
- 5. Golvtemperatur (endast T-166 och T-168)

#### **RS, E**XTERNT GIVARLÄGE

- 1. Rumstemperatur (utgångsläge)
- 2. Larmlista (visas bara om ett larm finns i en termostat T-169)
- 3. Extern sensor, nuvarande ECO/Komfort-läge och nuvarande krav på värme/kyla (endast T-169)
- 4. Relativ luftfuktighet (endast T-168 och T-169)

## RO, LÄGE FÖR EXTERN UTOMHUSSENSOR

- 1. Rumstemperatur (utgångsläge)
- 2. Larmlista (visas bara om ett larm finns i en termostat T-169)
- 3. Utomhustemperatur, nuvarande ECO/Komfort-läge och nuvarande krav på kyla/värme (endast T-169)
- 4. Relativ luftfuktighet (endast T-168 och T-169)
- 5. Utomhustemperatur (endast T-166 och T-168)

# 10.8 Ändra regleringsläge

Om en extern sensor är ansluten till termostaten, måste ett regleringsläge väljas för att kunna använda sensorns extra funktionalitet.



# **OBS**!

Om ingen knapp trycks ned på ca. 8 sekunder, i en undermeny, kommer det aktuella värdet att sparas och mjukvaran går till inställningsmenyn. Ca. 60 sekunder senare går den till driftläge.

- Tryck på och håll nere knappen **OK** tills inställningsikonen och menynumret visas i displayens övre högra hörn (ca. 3 sekunder).
- Använd knapparna eller + (T-169 = ▼ eller ▲) för att ändra siffrorna till 04. Tryck sedan på OK.
- 3. Aktuellt reglerläge visas (RT, RFT, RS eller RO).
- Använd knapparna eller + (T-169 = ▼ eller ▲) för att ändra regleringsläge (se lista nedan) och tryck på OK.

T-169	T-166/ T-168	Beskrivning
	RT	Rumstemperatur
<u>F</u> I	RFT	Rumstemperatur med extern golvgivare (begränsningarna påverkar inte funktionen hos Move-regulatorn när den inte är integrerad med en Wave- regulator)
	RS	Extern givare
	RO	Rumstemperatur med extern utomhussensor

5. Tryck på **OK** och håll kvar i ca. tre sekunder för att lämna inställningsmenyn.

# 10.9 Inställningar

I den här menyn ställer man in alla inställningar avseende termostatens användning.



## OBS!

Om ingen knapp trycks ned på ca. 8 sekunder, i en undermeny, kommer det aktuella värdet att sparas och mjukvaran går till inställningsmenyn. Ca. 60 sekunder senare går den till driftläge.

För att gå till inställningsmenyn:

- 1. Tryck på knappen **OK** och håll kvar i ca. 3 sekunder.
- Inställningsikonen och menynummer visas i övre högra hörnet på displayen.
- Använd knapparna eller + (T-169 = ▼ eller ▲) för att ändra siffrorna för att hitta en undermeny (se listan nedan).
  - 00 = Program (endast T-168)
  - 02 = Byte mellan värme/kyla
  - **03** = Temperatursänkning för ECO-läge
  - **04** = Regleringsläge
  - 05 = Golvtemperaturens övre gränsvärde
  - **06** = Golvtemperaturens lägre gränsvärde
  - **07** = Kyla tillåten
  - **08** = Enhet för temperatur
  - **09** = Integration av klimatkontroll
  - 10 = Tid och datum (endast T-168)
  - 11 = Kalibrering av rumstemperatur
  - 12 = Vänd skärm (endast T-169)
- 4. Tryck på **OK** för att öppna parameterredigeringsläget.
  T-166 och T-168: parametern börjar blinka.
  T-169: menynumret är understruket.
- 5. Ändra parametrarna i undermenyerna.
- 6. Tryck på **OK** och håll kvar i ca. tre sekunder för att lämna inställningsmenyn.

#### 00 PROGRAM (ENDAST T-168)

I den här menyn kan en av sju olika scheman för Komfort/ECO-läge ställas in.

Program 1 till 6 är förprogrammerade och den sjunde är användardefinierad. De schemalagda programmen visar dagen delad i 30 minuters intervaller som är inställda på antingen Komfort (svart markör) eller ECO-läge (tom markör).

Program Av (utgångsvärde):

Program P1	:
------------	---

1	0h •	•	3	•	. <b></b> 6	• 9 •	• 12 •	• 15 •	<b>18</b>	21	• 24
2	0h '	•	3	•	<b>. . . . . . . . . .</b>	• 9 •	• 12 •	• 15 •	<b>18</b>	21	• 24
3	0h '	•	3	•		• 9 •	• 12 •	• 15 •	18	21	• 24
4	0h •	•	3	•		• 9 •	• 12 •	• 15 •	18	21	• 24
2	0h •	•	3	•		• 9 •	• <sub>12</sub> •	• <sub>15</sub> •	18	• 21 •	• 24
0	0h •	•	3	•		) () () 9 9	12 12	15	18	21	• <sub>24</sub>
	0h '	•	3	•		9	12	15	18	21	24

#### Program P2:

1	0h	•	3	•	ļ	6	ļ	•	9	•	•	12	•	•	15	•	ļ	<b>1</b> 8	) <b>()</b>	<b>)</b> 21	D <sub>.</sub>	•:	24
2	0h '	•	3	•	ļ	6	ļ	•	9	•	•	12	•	•	15	•	ļ	18		21	D.	•:	24
3	0h	•	3	•	ļ	6	ļ	•	9	•	•	12	•	•	15	•		18	ļU.	21		• :	24
4	0h	•	3	•		6	ļ	•	9	•	•	12	•	•	15	•		18	ļU.	21		•:	24
5	0h	•	3	•		6	ļ	•	9	•	•	12	•	•	15	•		18	ļŲ.	21		• :	24
6	0h	•	3	•		6		•	9	•	•	12	•	•	15	•		18		21		•:	24
7	0h '	•	3	•		6		•	9	•	•	12	•	•	15	•	ļ	18	ļŲ,	21	IJ.	• :	24
Pro	ogra	m	P3	:																			
Pro 1	ogra <sub>Oh</sub> •	m	P3 3	:	•	6			9			12	•	•	15		ļ	<b>) (</b> 18	0	21	D	•	24
Pro 1 2	Ogra Oh ' Oh '	m •	P3 3 3	•	•	6	•	•	9	•	•	12 12	•	•	15 15	•		18 18 18	0	21 21 21		• :	24 24
Pro 1 2 3	Ogra Oh ° Oh ° Oh °	m	P3 3 3	•	•	6 6	•	•	9 9 9	•	•	12 12 12	•	•	15 15 15	•	   	18 18 18 18	)() )() )()	21 21 21		•	24 24 24
Pro 1 2 3 4	Ogra Oh Oh Oh Oh	m	P3 3 3 3 3	•	•	6 6 6	•	•	9 9 9	•	•	12 12 12 12	•	•	15 15 15 15	•		18 18 18 18 18	)() )() )() )()	21 21 21 21 21 21		•	24 24 24 24
Prr 1 2 3 4 5	Ogra Oh Oh Oh Oh Oh	m	P3 3 3 3 3 3	••••••	• • •	6 6 6	· · ·	•	9 9 9 9	· · ·	•	12 12 12 12 12	•	•	15 15 15 15	•		18 18 18 18 18 18		21 21 21 21 21 21		•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	24 24 24 24 24

24	1
• 24	0h 3
	<b>2</b> 0b · · 3
24	3

r iografii i 4.			
1	0000000	00000000	
0h 3	6 9 1 AAAAAAAA		21 24
2 <sub>0h</sub> ··· <sub>3</sub> ·	· 6 · 9 · 1	2 15 18	• 21 • • 24
0 <sub>h</sub> ·· <sub>3</sub> ·	· 6 · 9 · 1	2 15 18	• 21 • • 24
		2 15 18	•21••24
0 <sub>h</sub> ·· <sub>3</sub> ·	· 6 · 9 · 1	2 15 18	•21 ••24
0 <sub>0h</sub> ··· <sub>3</sub> ·	• 6 • • 9 • • 1	2 • • 15 • • 18 •	• 21 • • 24
0h · · 3 ·	• 6 • • 9 • • 1	2 • • 15 • • 18 •	• 21 • • 24
Program P5:			
1 <sub>0h</sub> ··· <sub>3</sub> ·	$6 \cdot 9 \cdot 1$	2 15 18	• 21 • • 24

Program P4:

_	0h	·	Ť.	3	·		6			9			12			15			18		·	21	·	·	24
3	0h	•	•	3	•	ļ	6	Ņ	Ņ	9	Ņ	ļ	12	ļ	ļ	15	ļ	ļ	18	ļ	•	21	•	•	24
4	0h	•	•	3	•	ļ	6	Ņ	Ņ	9	Ņ	ļ	12	ļ	ļ	15	ļ	ļ	18	ļ	•	21	•	•	24
5	0h	•	•	3	•	ļ	6	Ņ	Ņ	9	Ņ	Ņ	12	Ņ	Ņ	<b>1</b> 5	Ņ	ļ	<b>1</b> 8	ļ	•	21	•	•	24
6	0h	•	•	3	•	ļ	6	Ņ	Ņ	) 9	Ņ	ļ	12	Ņ	Ņ	<b>1</b> 5	Ņ	ļ	18	ļ	•	21	•	•	24
7	0h	•	•	3	•	•	6	•	•	9	•	•	12	•	•	15	•	•	18	•	•	21	•	•	24
Pro	gr	an	٦F	P6	:																				
1	0h	•	•	3	•	•	6	•	•	9	•	•	12	•	•	15	•	•	18	•	•	21	•		24
2	0h	•	•	3	•	•	6	•	•	9	•	•	12	•	•	15	•	•	18	•	•	21	•	•	24
3	0h	•	•	3	•	•	6	•	•	9	•	•	12	•	•	15	•	•	18	•	•	21	•	•	24
4	0h	•	•	3	•	•	6	•	•	9	•	•	12	•	•	15	•	•	18	•	•	21	•	•	24
5	0h	•	•	3	•	•	6	•	•	9	•	•	12	•	•	15	•	•	18	•	•	21	•	•	24
6	0h	•	•	3	•	ļ	6	Ņ	Ņ	9	Ņ	ļ	12	ļ	ļ	15	ļ	ļ	18	Ņ	ļ	21	Ņ	ļ	24
7	0h	•	•	3	•	ļ	6 6	Ņ	Ņ	9	Ņ	Ņ	12	Ņ	Ņ	15	Ņ	ļ	<b>1</b> 8	Ņ	Ņ	21	Ņ	ļ	24

#### Välj schemalagt program

Val av schemalagt program:

- 1. Tryck **OK** för att öppna parameterredigeringsläget.
- 2. Använd knapparna eller + för att välja program.

Välj mellan: P1–P6, U (användardefinierat program) och Av.

3. Tryck på **OK** för att bekräfta valt program och återvända till inställningsmenyn.

SE

# Anpassa användardefinierat program för en enskild dag

Anpassa det användardefinierade programmet:

- 1. Tryck **OK** för att öppna parameterredigeringsläget.
- 2. Använd knapparna eller + för att välja program U.
- 3. Tryck på **OK** för att bekräfta val av program.

Aktuell dag börjar blinka.

- 4. Använd knapparna eller + för att välja en dag.
- 5. Tryck och håll nere **OK** tills **00:00** visas på displayen (tar ca 2 sekunder).
- 6. Tryck på **OK** för att växla det markerade intervallet mellan Komfort (**Č**) och ECO-läge (**C**).
- Använd knapparna eller + för att flytta markören (på nedre delen av displayen). När du flyttar markören från ett intervall till ett annat ska du spara det valda läget till det intervallet.
- 8. Upprepa steg 6 och 7 tills displayen visar 23:30.
- Tryck på + för att slutföra den aktuella dagen, därefter går mjukvaran över till inställningsmenyn.
- 10. Upprepa från steg 1 för att anpassa en annan dag.

# Anpassa användardefinierat program för en hel vecka

OBS! Denna metod återställer det aktuella användardefinierade programmet till fabriksinställningarna.

Anpassa det användardefinierade programmet:

- 1. Tryck **OK** för att öppna parameterredigeringsläget.
- 2. Använd knapparna eller + för att välja program U.
- Tryck och håll nere OK tills dag 1 och 00:00 visas på displayen.
- 6. Tryck på **OK** för att växla det markerade intervallet mellan Komfort (**C**) och ECO-läge (**C**).
- Använd knapparna eller + för att flytta markören (på nedre delen av displayen). När du flyttar markören från ett intervall till ett annat ska du spara det valda läget till det intervallet.
- 8. Upprepa steg 6 och 7 tills displayen visar 23:30.
- 9. Tryck på + för att slutföra programmeringen den aktuella dagen.

Texten Kopiera Ja visas (Ja blinkar).

10. Använd knapparna – eller + för att välja **Ja** eller **Nej** och trycka på **OK** för att bekräfta.

Välja **Ja** för att kopiera inställningarna för aktuell dag till nästa dag. Upprepa för varje dag som bör vara identisk.

Välj **Nej** och tryck på **OK** för att skapa ett nytt schemalagt intervall för nästa dag. Upprepa sedan steg 6 till 10 tills hela veckan är programmerad.

11. Displayen återgår till inställningsmenyn när den sista dagen är slutförd.

## **O2 B**YTE MELLAN VÄRME/KYLA

I den här menyn ställer man manuellt in om systemet ska vara i värme-, kyl- eller slavläge. I slavläge bestämmer en extern signal när växling till kyla ska ske.

För att ändra denna inställning:

- 1. Tryck **OK** för att öppna parameterredigeringsläget.
- Använd knapparna eller + (T-169 = ▼ eller ▲) för att ändra inställningen (se listan nedan).

T-169	T-166/ T-168	Beskrivning
<u>)]]</u>	Н	Värme (ikonen för värmebegäran blinkar i T-166 och T-168)
₩	С	Kyla (ikonen för kylbegäran blinkar i T-166 och T-168)

3. Tryck på **OK** för att bekräfta ändringarna och återvända till inställningsmenyn.

## **03** TEMPERATURSÄNKNING FÖR ECO-LÄGE

I den här menyn ställs temperatursänkningsvärdet in för kanalen då den är i ECO-läge.

Inställningen justerar det aktuella börvärdet med det inställda värdet. I värmeläget sänks börvärdet, och i kylläget ökas det.

Om temperatursänkningsvärdet sätts till 0, kommer termostaten att förbli opåverkad om ett program ställer systemet i ECO-läge.

För att ändra denna inställning:

- 1. Tryck **OK** för att öppna parameterredigeringsläget.
- Använd knapparna eller + (T-169 = ▼ eller ▲) för att ändra parametern.

Förinställning: 4 °C Inställningsområde: 0 – 11 °C, i steg om 0,5 °C

3. Tryck på **OK** för att bekräfta ändringarna och återvända till inställningsmenyn.

## **04** Regleringsläge

I den här menyn väljs regleringsläge för termostaten.

Om en extern sensor är ansluten till termostaten, måste ett regleringsläge väljas för att kunna använda sensorns extra funktionalitet.

Aktuellt regleringsläge visas (RT, RFT, RS eller RO).

För att ändra denna inställning:

- 1. Tryck **OK** för att öppna parameterredigeringsläget.
- Använd knapparna eller + (T-169 = ▼ eller ▲) för att ändra regleringsläge (se listan nedan).

T-169	T-166/ T-168	Beskrivning
	RT	Rumstemperatur
<u>í</u>	RFT	Rumstemperatur med extern golvgivare (begränsningarna påverkar inte funktionen hos Move-regulatorn när den inte är integrerad med en Wave- regulator)
ſ.	RS	Extern givare
	RO	Rumstemperatur med extern utomhussensor

 Tryck på **OK** för att bekräfta ändringarna och återvända till inställningsmenyn.

83

SE

## **05 GOLVTEMPERATURENS ÖVRE GRÄNSVÄRDE**

I den här menyn ställs det övre gränsvärdet för golvtemperaturen in. Begränsningarna påverkar inte funktionen hos Move-regulatorn när den inte är integrerad med en Wave-regulator.

Den här menyn syns endast om regleringsläge RFT är aktiverad i inställningsmeny 04.

För att ändra denna inställning:

- 1. Tryck **OK** för att öppna parameterredigeringsläget.
- Använd knapparna eller + (T-169 = ▼ eller ▲) för att ändra parametern.

Förinställning: 26 °C Inställningsområde: 20 – 35 °C, i steg om 0,5 °C



## OBS!

- Den här parametern kan inte sättas lägre än det inställda värdet i inställningsmeny **06 Golvtemperaturens lägre gränsvärde**.
- Tryck på **OK** för att bekräfta ändringarna och återvända till inställningsmenyn.

### **06 GOLVTEMPERATURENS LÄGRE GRÄNSVÄRDE**

I den här menyn ställs det lägre gränsvärdet för golvtemperaturen in. Begränsningarna påverkar inte funktionen hos Move-regulatorn när den inte är integrerad med en Wave-regulator.

Den här menyn syns endast om regleringsläge RFT är aktiverad i inställningsmeny 04.

För att ändra denna inställning:

- 1. Tryck **OK** för att öppna parameterredigeringsläget.
- Använd knapparna eller + (T-169 = ▼ eller ▲) för att ändra parametern.

Förinställning: 20 °C Inställningsområde: 10 – 30 °C, i steg om 0,5 °C



# OBS!

Om den här parametern ställs till lägre än 16 °C, kommer ikonen för kyla att börja blinka och varnar för risk för kondensation i systemet.

## OBS!

Den här parametern kan inte sättas högre än det inställda värdet i inställningsmeny **05 Golvtemperaturens högre gränsvärde**.

 Tryck på **OK** för att bekräfta ändringarna och återvända till inställningsmenyn.

## **07 K**yla tillåten

I den här menyn ställer man in om kyla är tillåten i systemet eller inte.

För att ändra denna inställning:

- 1. Tryck **OK** för att öppna parameterredigeringsläget.
- Använd knapparna eller + (T-169 = ▼ eller ▲) för att växla mellan Ja och Nej.

T-169	T-166/ T-168	Beskrivning
₩	Ja	Visar ikonen för kylbegäran
¥¥	Nej	Döljer ikonen för kylbegäran

 Tryck på **OK** för att bekräfta ändringarna och återvända till inställningsmenyn.

84

#### **08 ENHET FÖR TEMPERATUR**

I den här menyn ställer man in enhet för temperatur.

För att ändra denna inställning:

- 1. Tryck **OK** för att öppna parameterredigeringsläget.
- Använd knapparna eller + (T-169 = ▼ eller ▲) för att växla mellan Celsius och Fahrenheit.

T-169	T-166/ T-168	Beskrivning
°C	DEg °C	Grader Celsius
٩£	DEg °F	Grader Fahrenheit

 Tryck på **OK** för att bekräfta ändringarna och återvända till inställningsmenyn.

#### **09** INTEGRATION AV KLIMATKONTROLL

I den här menyn registreras termostaten till en Moveregulator.

#### Standardvärde: nej

För att ändra denna inställning:

- 1. Tryck **OK** för att öppna parameterredigeringsläget.
- Använd knapparna eller + (T-169 = V eller ▲) för att växla mellan Ja, Nej och CnF.

T-169	T-166/ T-168	Beskrivning
(( <b>•</b> )) ×	nej	Ej integrerad
(( <b>●</b> )) ✓	Ja	Integrerad (registrering med Move-regulatorn behövs)
(( <b>ๆ</b> ))	CnF	Registrera till Move-regulatorn, bekräfta på Move-regulatorn

 Tryck på **OK** för att bekräfta ändringarna och återvända till inställningsmenyn.

#### 10 TID OCH DATUM (ENDAST T-168)

I den här menyn ställer man in tid och datum. De här inställningarna krävs för att programmera schemaläggningar för denna termostat.

Använd knapparna – eller + för att ändra parametern. Tryck på knappen **OK** för att ställa in parametern och gå till nästa ändringsbara parameter.

För att ändra denna inställning:

- 1. Tryck **OK** för att öppna parameterredigeringsläget.
- 2. Ställ in timmar.
- 3. Ställ in minuter.
- 4. Ställ in 12- eller 24-timmarsvisning.
- 5. Ställ in veckodag (1=måndag, 7=söndag).
- 6. Ställ in datum.
- 7. Ställ in månad.
- 8. Ställ in år.
- Tryck på **OK** för att bekräfta ändringarna och återvända till inställningsmenyn.

#### **11 KALIBRERING AV RUMSTEMPERATUR**

I denna meny kan rumstemperaturen som visas i termostatdisplayen kalibreras.

För att ändra denna inställning:

- 1. Tryck **OK** för att öppna parameterredigeringsläget.
- Använd knapparna eller + (T-169 = V eller ▲) för att ändra parametern.

Förinställning: 0,0 °C Inställningsområde: -6.0 – 6.0 °C, i steg om 0,1 °C

 Tryck på **OK** för att bekräfta ändringarna och återvända till inställningsmenyn.

#### 12 VÄND SKÄRM (ENDAST T-169)

I den här menyn kan du invertera färgerna i displayen.

För att ändra denna inställning:

- 1. Tryck OK för att öppna parameterredigeringsläget.
- Använd knapparna ▼ eller ▲ för att ändra parametern.
- Tryck på **OK** för att bekräfta ändringarna och återvända till inställningsmenyn.

SE

# 10.10 Byte av batterier

## TERMOSTATERNA T-166 OCH T-168

Byt termostatens batterier när ikonen för låg batterinivå

På bilden nedan visas hur batterierna byts.



- 1. Vinkla ut termostaten från väggkonsolen.
- 2. Lossa den från väggen.
- 3. Byt batterier.

## TERMOSTAT T-169

Byt termostatens batteri när ikonen för låg batterinivå 🗍 visas på displayen (larmlista).

På bilden nedan visas hur batteriet byts.



- Så här byter du batteri:
- 1. Ta bort termostaten från väggen.
- 2. Ta bort batteriet med ett spetsigt verktyg.
- 3. Byt batteriet.

# 10.11 Fabriksåterställning

Fabriksåterställning återställer alla parametrar till utgångsvärdena.



# OBS!

Återställ inte termostatens fabriksinställningar om det inte är absolut nödvändigt.



# **OBS!**

Fabriksåterställning raderar registreringsdata på termostaten.

## TERMOSTATERNA T-166 OCH T-168



Så här återställer du termostaten till fabriksinställningen:

- Tryck på och håll nere knapparna -, + och OK i ca. 5 sekunder tills displayen töms.
- 2. Termostaten är nu återställd till fabriksinställningarna.

#### TERMOSTAT T-169



Så här återställer du termostaten till fabriksinställningen:

- Håll in knapparna V, ▲ och OK i ca 5 sekunder tills displayen blir tom.
- 2. Termostaten är nu återställd till fabriksinställningarna.

# 11 Underhåll

Underhåll av Uponor Smatrix Move innehåller följande:

- Manuellt förebyggande underhåll
- Automatiskt förebyggande underhåll
- Korrigerande underhåll

# 11.1 Manuellt förebyggande underhåll

Uponor Smatrix Move kräver inget förebyggande underhåll utom rengöring:

1. Rengör komponenterna med en torr mjuk trasa.



## STOPP!

Använd inte rengöringsmedel vid rengöring av Uponor Smatrix Move-komponenter.

# 11.2 Automatiskt förebyggande underhåll

Regulatorn är utrustad med en automatisk funktion för ventil- och pumpmotion. Funktionen förhindrar att pumpen och styrdonen fastnar om de inte har varit aktiverade under en längre period. Funktionen för ventil- och pumpmotion är aktiverad från fabrik och kan avaktiveras i systemparametrarna.

Mer information finns i avsnitt 8 Användning av Uponor Smatrix Move regulator.

Den här funktionen aktiveras mitt på dagen (12:00) om ventil och pump inte har använts på 24 timmar.

**12:00** Pumpen aktiveras i en minut.

12:01 Styrdonet öppnas, det tar 2 minuter.

12:03 Styrdonet stängs, det tar 2 minuter.

# 11.3 Korrigerande underhåll

## **B**ACKUPLÄGE

Om en termostat inte fungerar eller inte detekteras, kör regulatorn backupläget för att temperaturen i zonen ska bibehållas (värme eller kyla) till dess att felet har åtgärdats.

# 12 Felsökning

I tabellen nedan visas problem och larm som kan uppstå i Uponor Smatrix Move och beskrivningar av hur du löser dem. En vanlig anledning till problem kan dock vara felaktigt installerade slingor eller ihopblandade termostater.

Larm indikeras med en blinkande display och ett felmeddelande.

Problem	Indikering	Trolig orsak	Lösningar
Varierande golvtemperatur	Golvtemperaturen växlar onormalt mellan varmt och kallt i värmeläge	För hög framledningsvattentemperatur	Kontrollera värmekurva och inställning av läge
			Kontrollera pannan eller shunten
			framledningstemperatur
			Minska parametern för
			temperaturkompensation (systemparameter 10) i små steg tills systemet slutar fluktuera. Vänta 24 timmar mellan varje ändringssteg
	Inomhustemperaturen i referensrummet	Backupvärmefunktionen är aktiverad	Kontrollera värmekurva och inställning av
	stammer inte med borvarde på termostaten	med termostat	iage Kontrollera termostatens anslutning
			Kontrollera batterierna i rumstermostat
			Återanslut om kontakten har tannats
	Inomhustemperaturen stämmer inte med	Termostaten är placerad i direkt sollius	Kontrollera termostatens placering
	börvärde på termostaten	eller nära andra värmekällor	enligt installationsanvisningarna och byt placering om nödvändigt
Inomhus-	Tryck på + eller – så visas	Börvärdet på termostaten är för lågt	Ändra börvärdet
temperaturen är för låg (eller för hög i kylläge)	temperaturbörvärdet på termostaten		Använd max- och mininställningarna för att skydda systemet mot följderna av orimliga temperaturinställningar
	Den temperatur som visas på termostaten sjunker när termostaten flyttats	Termostaten kan vara påverkad av en extern värmekälla	Ändra termostatens placering
	Beräknat börvärde på regulatorn är detsamma som inställda min/max gränsvärden	Felaktig min-/maxbegränsning	Ändra min/max gränsvärden (systemparameter 2 och 3)
	Inomhustemperaturen når börvärdet långsamt	Parametern för kompensation av framledningstemperaturen är satt för lågt.	Öka parametern för kompensation av framledningstemperaturen (systemparameter 10) i små steg tills systemet reagerar tillräckligt snabbt. Vänta 24 timmar mellan varje ändringssteg
	Symbolen för ECO-läge visas på regulatorns display	ECO-läge	Ändra ECO-profilen eller använd en annan profil
	Symbolen för semesterläge visas på regulatorns display	Semesterläget	Avbryt
Inomhus-	Tillhörande slinga är varm även efter en	Styrdonet stängs inte	Kontakta installatör
temperaturen är för	lång tidsperiod utan värmebehov		Kontrollera att styrdonet är rätt installerat
hog (eller for lag i kylläge)			Byt styrdonet
	Inomhustemperaturen når börvärdet långsamt	Parametern för kompensation av framledningstemperaturen är satt för lågt.	Öka parametern för kompensation av framledningstemperaturen (systemparameter 10) i små steg tills systemet reagerar tillräckligt snabbt. Vänta 24 timmar mellan varje ändringssteg
Golvet är kallt	Rumstemperaturen är OK men golvet är kallt	Ingen begäran om värme från golvvärmesystemet	
		Rummet värms upp av en annan värmekälla	
Störande ljud från pumpen vid samma veckodag och klockslag		Funktionen för pumpmotion är aktiverad	

Problem	Indikering	Trolig orsak	Lösningar		
Systemet startar inte	Displayen är inte upplyst	Regulatorn har ingen växelströmsmatning	<ol> <li>Kontrollera att regulatorn är ansluten till ett växelströmsuttag</li> </ol>		
			<ol> <li>Kontrollera att ledningarna i 230</li> <li>V-facket är rätt kopplade</li> </ol>		
			<ol> <li>Kontrollera att spänningen i vägguttaget är 230 V</li> </ol>		
	Det finns 230 V i vägguttaget	Nätsladden är defekt	Byt ut nätsladden och kontakten		
Displayen visar ett fel i driftläge		Utomhusgivare är inte ansluten	<ol> <li>Kontrollera att anslutningen av givarkabeln är korrekt</li> </ol>		
			2. Kontrollera att givarkabeln är oskadad		
			3. Byt ut givarkabeln		
	0h 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24		4. Ersätt givaren om nödvändigt		
			<ol> <li>Kontrollera att den trådlösa termostaten (kräver antenn A-155) är korrekt registrerad</li> </ol>		
Dålig radiomottagning	Radiolarm Om ingen radiosignal har tagits emot på mer än en timme, kommer displayen och den lilla RF antennsymbolen	Antennen har installerats inuti ett metallskåp eller för nära andra skärmande föremål	Flytta antennen Om problemet kvarstår, kontakta installatören		
	(ቀ) för trådlös anslutning att blinka.	Byggnaden är ogynnsam för radiosändning			
		Termostatens batterier är urladdade	Byte av batterier		
Termostaterna registreras inte	INI thrF visas fortfarande på displayen efter att regulatorn är ställd i läge INI thrF och termostaten i läge rF init	Antennen är inte korrekt installerad eller placerad	Kontrollera ledningsdragningen och antennanslutningen		

# 12.2 Digitala termostaterna T-166, T-168 och T-169, larm/problem

Ett larm sänds efter att mer än 1 timme har förflutit sedan regulatorn senast fick en radiosignal från termostaten.

Tabellen nedan visar olika problem som kan uppstå med de digitala termostaterna T-166 och T-168.

Indikering	Trolig orsak	Lösningar
Batteriikonen 🔒 visas	Laddningen i termostatens batterier är låg	Byt batterierna
Displayen tänds inte	Batterierna urladdade eller fel batterityp används	Byt batterierna
	Batterierna isatta upp och ned (omkastad polaritet)	Sätt i batterierna rätt
Radiosändningsikonen visas men signalerna tas emot bara när	Sändaren fungerar med reducerad signalstyrka	Tvinga termostaten att sända genom att ändra temperaturbörvärde
termostaten är nära antennen		Byt ut termostaten
	Nya installationer i byggnaden skärmar radiosignalerna (t.ex. metalldörrar i kassaskåp)	Försök att hitta ett nytt läge för termostaten och/eller antennen eller om så är möjligt för det skärmande föremålet
Ingen radiosändningsikon <sup>((</sup> ¶ <sup>))</sup> visas på termostaten när knapparna +/- trycks	Sändaren i termostaten är sönder	Tvinga termostaten att sända genom att ändra temperaturbörvärde
in		Byt ut termostaten
lkonen för relativ luftfuktighet (* visas (endast T-168)	Gränsvärdet för relativ luftfuktighet är uppnått	Sänk värdet för luftfuktighet
Ikonen för golvtemperaturgivaren 🕼	Defekt temperaturgivare	Kontrollera golvsensorns anslutning
blinkar		Koppla från golvtemperaturgivaren och kontrollera den med en ohmmätare Värdet måste ligga runt 10 kOhm
Ikonen för utomhustemperaturgivaren	Defekt temperaturgivare	Kontrollera utomhussensorns anslutning
J blinkar		Koppla från utomhussensorn och kontrollera den med en ohmmätare. Värdet måste ligga runt 10 kOhm
Ikonen för inomhustemperaturgivaren	Defekt temperaturgivare	Kontakta installatören eller byt ut termostaten
] 🌡 blinkar		Koppla från fjärrtemperaturgivaren (om ansluten) och kontrollera den med en ohmmätare Värdet måste ligga runt 10 kOhm

I tabellen nedan visas de problem som kan uppstå hos den digitala termostaten T-169.

Indikering	Trolig orsak	Lösningar
Larmikonen 🛕 visas	Ett fel har uppstått	Gå till larmlistan om du vill ha mer information
Batteriikonen 🛱 visas i larmlistan	Laddningen i termostatens batterier är låg	Byt batteri
Displayen tänds inte	Batteriet urladdat eller fel batterityp används	Byt batteri
	Batteriet har satts in upp och ned (omkastad polaritet)	Sätt i batteriet rätt
Ikonen för radioöverföringsfel 🕅 visas i larmlistan	Sändaren fungerar med reducerad signalstyrka	Tvinga termostaten att sända genom att ändra temperaturbörvärde
		Byt termostaten
	Nya installationer i byggnaden skärmar radiosignalerna (t.ex. metalldörrar)	Försök att hitta ett nytt läge för termostaten och/eller antennen eller, om så är möjligt, för det skärmande föremålet
	Sändaren i termostaten är defekt	Tvinga termostaten att sända genom att ändra temperaturbörvärde
		Byt ut termostaten
Ikonen för relativ luftfuktighet <b>å</b> visas i larmlistan	Gränsvärdet för relativ luftfuktighet är uppnått	Sänk luftfuktigheten genom att öka ventilationen eller temperaturbörvärdet
Ikonen för golvtemperaturgivaren 📠	Defekt temperaturgivare	Kontrollera golvsensorns anslutning
visas i larmlistan		Koppla från golvtemperaturgivaren och kontrollera den med en ohmmätare Värdet måste ligga runt 10 kOhm
Ikonen för utomhustemperaturgivare	Defekt temperaturgivare	Kontrollera utomhussensorns anslutning
I visas i larmlistan		Koppla från utomhussensorn och kontrollera den med en ohmmätare. Värdet måste ligga runt 10 kOhm
Ikonen för inomhustemperaturgivare	Defekt temperaturgivare	Kontakta installatören eller byt ut termostaten
Ikonen för extern temperaturgivare 🏳	Defekt temperaturgivare	Kontakta installatören eller byt ut den externa givaren
visas i larmlistan		Koppla från fjärrtemperaturgivaren (om ansluten) och kontrollera den med en ohmmätare Värdet måste ligga runt 10 kOhm

# 12.3 Analog termostat T-163, larm/problem

Ett larm sänds efter att mer än 1 timme har förflutit sedan regulatorn senast fick en radiosignal från termostaten.

I tabellen nedan visas de problem som kan uppstå med termostat för offentliga miljöer T-163.

Indikering	Trolig orsak	Lösningar
Lysdioden blinkar två gånger	Laddningen i termostatens batterier är låg	Byt batterierna

# 12.4 Regulator, larm/problem

Ett larm sänds efter att mer än 1 timme har förflutit sedan regulatorn senast fick en radiosignal från termostaten.

I tabellen nedan visas de problem som kan uppstå i regulatorn.

Indikering	Trolig orsak	Lösningar
Radioikonen <sup>((</sup> <b>ๆ</b> )visas inte på	Antennen är i fel läge eller en kabel har lossnat	Installera antennen i rätt läge med ledningen rätt ansluten
regulatorns display		

# 12.5 Kontakta installatör

Information om hur du kontaktar installatören finns i installationsrapporten i slutet av anvisningen. Ta fram följande information innan du kontaktar installatören:

- Installationsrapporten
- Ritningar över golvvärmesystemet (om sådana finns)
- En komplett larmlista inkl. tid och datum

## 12.6 Anvisningar för installatören

För att avgöra om ett problem beror på framledningssystemet eller på styrsystemet, lossa styrdonet från förgreningsröret i aktuellt rum. Vänta några minuter och kontrollera om framledningsröret till värmeslingan blir varmt.

Om röret inte blir varmt finns problemet i värmesystemet. Om slingan blir varm kan orsaken finnas i reglersystemet.

Ett fel i värmesystemet kan indikeras av att det inte kommer varmt vatten till golvvärmefördelaren. Kontrollera pannan och cirkulationspumpen.

# 13 Tekniska data

# 13.1 Tekniska data

Allmänt	
IP	IP30 (IP: kapslingsklass för produktens aktiva delar och skydd mot vatten)
Högsta relativa fuktighet i omgivningsluften	85 % vid 20 °C
Termostat (kräver antenn A-155)	
CE-märkning	
ERP (Enterprise Resource Planning)	IV
Lågspänningsprovning	EN 60730-1* och EN 60730-2-9***
EMC-provning (elektromagnetisk kompatibilitet)	EN 60730-1 och EN 301-489-3
ERM-provning (elektromagnetisk kompatibilitet och frågor om radiospektrum)	EN 300 220-3
Strömförsörjning (T-163, T-166 och T-168)	Två 1,5 V alkaliska batterier typ AAA
Strömförsörjning (T-169)	1 x CR2032 3V
Spänning (T-163, T-166 och T-168)	2,2 V – 3,6 V
Spänning (T-169)	2,4 V – 3,6 V
Drifttemperatur	0 °C - +45 °C
Förvaringstemperatur	-10 °C – +65 °C
Radiofrekvens	868,3 MHz
Sändarens intermittensfaktor	<1%
Anslutningar (T-163, T-166 och T-168)	0,5 mm <sup>2</sup> – 2,5 mm <sup>2</sup>
Anslutningar (T-169)	0,25 mm <sup>2</sup> till 0,75 mm <sup>2</sup> massiv eller 0,34 mm <sup>2</sup> till 0,5 mm <sup>2</sup> flexibel med ändhylsor
Antenn	
Strömförsörjning	5 V DC ±10 % från regulatorn
Max effektförbrukning	1 W
Radiofrekvens	868,3 MHz
Sändarens intermittensfaktor	1%
Mottagarklass	2

SE

## Reglercentral

CE-märkning	
ERP (Enterprise Resource Planning)	VII (med termostat) / III
Lågspänningsprovning	EN 60730-1* och EN 60730-2-1**
EMC-provning (elektromagnetisk kompatibilitet)	EN 60730-1 och EN 301-489-3*
ERM-provning (elektromagnetisk kompatibilitet och frågor om radiospektrum)	EN 300 220-3*
Strömförsörjning	230 V AC +10/-15 %, 50 Hz
Drifttemperatur	0 °C – +50 °C
Förvaringstemperatur	-20 °C – +70 °C
Max effektförbrukning	75 W
Pump 1 utgång	230 V AC +10/-15 %, 250 V AC 5 A max (L, N, PE)
Värmeutgång	230 V AC +10/-15 %, 250 V AC 5 A max (L, N, PE)
Kyla/pump 2 utgång	230 V AC +10/-15 %, 250 V AC 5 A max (L, N, PE)
3-vägsstyrning	2 TRIACS => 75 W max
Ventilutgång	230 V AC ±10 %
Anslutningar	Max 4,0 mm <sup>2</sup> solid, eller 2,5 mm <sup>2</sup> flexibel med hylsa
*) EN 60730-1 Automatiska elektriska styr- och reglerdon för hushållsbruk	Kan användas i hela Europa

\*) EN 60730-1 Automatiska elektriska styr- och reglerdon för hushållsbruk – Del 1: Allmänna krav

\*\*) EN 60730-2-1 Automatiska elektriska styr- och reglerdon för hushållsbruk – Del 2-1: Särskilda krav på styr- och reglerdon för elektriska hushållsapparater

\*\*\*) EN 60730-2-9 Automatiska elektriska styr- och reglerdon för hushållsbruk – Del 2-9: Särskilda krav på temperaturkännande reglerdon

Överensstämmelseförklaring: Vi förklarar härmed under eget ansvar att de produkter som behandlas i denna anvisning uppfyller alla de väsentliga krav som är kopplade till den information som anges i häftet Säkerhetsföreskrifter.

(endast Move utan antenn A-155)

# 13.2 Tekniska data

Kablar	Standardkabellängd	Maximal kabellängd	Ledningens diameter
Kabel från regulator till antenn	0.30 m	10 m	Regulator: Stickkontakt
			Antenn: Stickkontakt
Kabel från regulator till styrdon	0,75 m	20 m	Regulator: 0,2 mm <sup>2</sup> – 1,5 mm <sup>2</sup>
Extern givarkabel till termostat	5 m	5 m	0,6 mm²
Golvsensorkabel till termostat	4 m	4 m	0,75 mm²
Kabel från reläkontakt till regulatorns	2 m	20 m	Regulator: 0,2 mm <sup>2</sup> – 1,5 mm <sup>2</sup>
värme-/kylingång			<b>Relä</b> : 1,0 mm <sup>2</sup> – 4,0 mm <sup>2</sup>
Kabel från extern värme-/kylregulator till relä	10 m	Kan förlängas upp till 100 m men måste kontrolleras av	Extern regulator för värme-/kyla: tillverkarspecifik
		installatören	<b>Relä</b> : 1,5 mm² – 4,0 mm²

# 13.3 Regulatorns delar



Pos	Beskrivning
А	Display
В	Кпарраг
С	Anslutningar, jord
D	Anslutningar, cirkulationspump, blandarkrets 1
E	Anslutningar, nätspänning
F	Anslutningar, utgång kyla eller andra applikationer
G	Anslutningar, utgång värme
Н	Anslutningar, temperaturbegränsning (tillval)
	Försedd med bygling från fabrik som måste avlägsnas före anslutning av temperaturbegränsning
I	Anslutningar, styrdon för ventil
J	Anslutningar, utomhusgivare
К	Anslutningar, returledningsgivare
L	Anslutningar, framledningsgivare
М	Anslutningar, trådbundna ingångar 1 och 2
	Nedsänkt termostat/aquastat (tillval) eller extern signal värme/kyla

# 13.4 Kopplingsschema för regulator



\*) Utomhustemperaturgivaren kan anslutas till antingen regulatorn eller en termostat.

\*\*) Anslut antingen KYLA eller PUMP P2 (sekundär värme/kyla-krets) till anslutningarna.

\*\*\*) Välj en av ingångarna (omkoppling värme/kyla, styrsignal för pump, eller nedsänkningstermostat) och ställ in parameter 11 – Val av trådbunden ingång 1, eller parameter 12 – Val av trådbunden ingång 2, till lämpligt värde. Alternativet för värme/kyla kan endast användas i system utan en registrerad trådlös termostat.

\*\*\*\*) Anslutning för temperaturbegränsning (tillval), försedd med en bygling från fabrik. Avlägsna byglingen om temperaturbegränsning ska användas med PUMP P1.

\*\*\*\*\*) Returledningsgivare (tillval). Kan endast användas i system utan en registrerad trådlös termostat.

# 13.5 Referensdata för givare

## **R**EFERENSVÄRDE FÖR GIVARE

Kontrollera med Ohm-meter. Givaren måste kopplas ur

Temperatur (°C)	Resistans (Ohm)	Temperatur (°C)	Resistans (Ohm)
-20	~ 94 kΩ	40	~ 5.3 kΩ
-10	~ 54 kΩ	50	~ 3.6 kΩ
0	~ 32 kΩ	60	~ 2.5 kΩ
10	~ 20 kΩ	70	~ 1.8 kΩ
20	~ 12.5 kΩ	80	~ 1.3 kΩ
30	~8 kΩ		

#### GIVARDATA

Givare	
Utomhustemperatur	CTN 10 kΩ vid 25 °C (klass II, IP55)
Framledningsvattentemperatur	CTN 10 k $\Omega$ vid 25 °C (klass I, IP68, ingen koppling)
Returledningsvattentemperatur	CTN 10 kΩ vid 25 °C (klass I, IP68, ingen matning)

# 13.6 Mått

## REGLERCENTRAL



## **R**EGULATORNS ANTENN A-155



## TERMOSTATER



97

# 14 Installationsrapport





Termostat	Kanal för regula	tor
 T-169		
T-168		
T-166		
Т-165		
 T-163		
Ansluten extern givare:		
Utomhussensor		
Golvsensor		
Extern givare		
Ställdon		
24 v Styrdon	Ja 🔵 Nej (	$\bigcirc$
Rumsnamn		

Andra anslutningar					
Antenn		Ja	$\bigcirc$	Nej	$\bigcirc$
Utomhusgivare trådbundet ansluten till regulator		Ja	$\bigcirc$	Nej	$\bigcirc$
Utomhusgivare trådbundet ansluten till termostat*		Ja	$\bigcirc$	Nej	$\bigcirc$
Värme/kyla		Ja	$\bigcirc$	Nej	$\bigcirc$
Värmesystem eller panna		Ja	$\bigcirc$	Nej	$\bigcirc$
Kylaggregat		Ja	$\bigcirc$	Nej	$\bigcirc$
Framledningsgivare		Ja	$\bigcirc$	Nej	$\bigcirc$
Returledningsgivare (tillval)		Ja	$\bigcirc$	Nej	$\bigcirc$
Cirkulationspump 1		Ja	$\bigcirc$	Nej	$\bigcirc$
Cirkulationspump 2 (tillval)		Ja	$\bigcirc$	Nej	$\bigcirc$
Integration** med ett Upor Smatrix Wave-system.	ıor	Ja	$\bigcirc$	Nej	$\bigcirc$
				Aqu	$\bigcirc$
<b>T</b> • 11 <b>1</b> • • • <b>1</b>	Ja	$\bigcirc$		HC	$\bigcirc$
Iradbunden ingang I				C_b	$\bigcirc$
	Nej	$\bigcirc$			
				Aqu	$\bigcirc$
	Ja	$\bigcirc$		HC	$\bigcirc$
Irådbunden ingång 2				C_b	$\bigcirc$
	Nej	$\bigcirc$			

\*) Kräver antenn A-155

\*\*) Kräver antenn A-155 och en trådlös termostat

98

 ••••••
••••••
 ••••••
 •••••
••••••
 ••••••
 ••••••
•••••
 •••••
 •••••••
 ••••••
•••••
 •••••
•••••••



Uponor AB; Uponor VVS www.uponor.se

Uponor förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra specifikationerna för ingående komponenter enligt vår policy om ständig förbättring och utveckling.

