Användarmanual

ECL Comfort 210 / 296 / 310, applikation A266



1.0 Innehållsförteckning

1.0 1.1	Innehållsförteckning
2.0	Installation 6
2.1	Före start
2.2	Identifiera applikation
2.3	Montering
2.4	Flacening av lemperaturgivare
2.5	Isättning av ECL-applikation KEY 30
2.7	Checklista
2.8	Navigering, ECL-applikation KEY A266
3.0	Daglig användning
3.1	Hur navigerar man? 57
3.2	Förstå regulatorns display
3.3	En allmän översikt: Vad betyder symbolerna?
3.4	Övervakning av temperaturer och systemets
	komponenter63
3.5	Påverkansöversikt 64
3.6	Manuell reglering
3.7	lidsprogram
4.0	Översikt inställningar 68
5.0	Inställningar
5.1	Introduktion till inställningar
5.2	Tilloppstemperatur72
5.3	Rumsbegränsning
5.4	Keturbegransning
5.5 5.6	Piodes-/eliektbegransning
5.0	Beglernarametrar Q5
5.8	Applikation 102
5.9	Värme avbrott
5.10	Larm
5.11	Larmöversikt 117
5.12	Anti bakteriell 118

6.0 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8	Allmänna regulatorinställningar Inledning till "Allmänna regulatorinställningar" Tid & datum Semester Input översikt Log Output överstyrn Nyckelfunktioner System	120 120 121 122 124 125 126 126 127 129
7.0	Övrigt	136
7.1	ECA 30/31, inställningsrutiner	136
7.2	Överstyrningsfunktion	144
7.3	Flera regulatorer i samma system	147
7.4	Vanliga frågor	150
7.5		
	Definitions	153
7.6	Definitions Typ (ID 6001), översikt	153 156

Användarmanual ECL Comfort 210 / 296 / 310, applikation A266

Dantoss

1.1 Viktig säkerhets- och produktinformation

1.1.1 Viktig säkerhets- och produktinformation

Den här installationsguiden hör till ECL-applikationsnyckeln A266 (artikelnr 087H3800).

ECL-applikationsnyckeln A266 innehåller fyra undertyper, som alla kan användas i ECL Comfort 210 och 310:

- A266.1: Värme och tappvarmvatten
- A266.2: Värme och tappvarmvatten (avancerad)
- A266.9: Värme inklusive tryckövervakning och tappvarmvatten. Returtemperaturövervakning på värmningssidan.
- A266.10: Värme och tappvarmvatten. Returtemperaturövervakning på värmningssidan.

Se monteringsguiden (medföljer applikationsnyckeln) för applikationsexempel och elektriska anslutningar.

De beskrivna funktionerna realiseras i ECL Comfort 210 för grundläggande lösningar och i ECL Comfort 310 för avancerade lösningar, t.ex. kommunikation via M-bus, Modbus och Ethernet (Internet).

Applikationsnyckeln A266 överensstämmer med ECL Comfort-regulatorerna 210 och 310 från och med programvaruversion 1.11 (visas när regulatorn startas och i "Gemensamma regulatorinställningar" i "System").

Upp till två fjärrkontrollenheter, ECA 30 eller ECA 31, kan anslutas och den inbyggda rumstemperaturgivaren kan användas.

Tillsammans med ECL Comfort 310 kan en ytterligare intern I/O-modul, ECA 32 (beställningsnr 087H3202), användas för extra datakommunikation till SCADA:

- Temperatur, Pt 1000 (standard)
- Signaler på 0–10 volt

Inställningen av insignaltyp (input type) kan göras med hjälp av Danfoss-programvaran "ECL Tool". Navigering: Danfoss.com > Products & Solutions > District Heating and Cooling > Tools & Software > ECL Tool. Webbadressen är: http://heating.danfoss.com/download

Den interna I/O-modulen ECA 32 placeras i basdelen till ECL Comfort 310.

ECL Comfort 210 finns som:

- ECL Comfort 210, 230 V AC (087H3020)
- ECL Comfort 210B, 230 V AC (087H3030)

ECL Comfort 310 finns som:

- ECL Comfort 310, 230 V AC (087H3040)
- ECL Comfort 310B, 230 V AC (087H3050)
- ECL Comfort 310, 24 V AC (087H3044)

<u>Danfoss</u>

B-typerna saknar display och inställningsvred. B-typerna styrs med fjärrkontrollenheten ECA 30/31:

- ECA 30 (087H3200)
- ECA 31 (087H3201)

Basdelar till ECL Comfort:

- för ECL Comfort 210, 230 V (087H3220)
- för ECL Comfort 310, 230 V och 24 V (087H3230)

Ytterligare dokumentation om ECL Comfort 210 och 310, moduler och tillbehör finns på *http://heating.danfoss.com/*.

Dokumentation för ECL Portal: Se ecl.portal.danfoss.com.

କ୍ଷ

Applikationsnycklar kan lanseras innan all displaytext har översatts. I så fall är texten på engelska.



Danfoss

\triangle

Säkerhetsmeddelande

För att undvika personskador och skador på enheten är det absolut nödvändigt att läsa och följa dessa anvisningar noga.

Nödvändig montering, start och underhåll får endast utföras av behörig och auktoriserad personal.

Lokal lagstiftning måste följas. Dessa gäller även kabeldimensioner och isoleringstyp (dubbelisolering vid 230 V).

En säkring för ECL Comfort-installationen är i normalfallet på max. 10 A.

Intervallen för omgivningstemperaturerna för ECL Comfort i drift är: ECL Comfort 210/310: 0–55 °C ECL Comfort 296: 0–45 °C.

Överskridning av temperaturintervallet kan leda till felaktig funktion.

Installation ska undvikas på platser där det finns risk för kondensation (dagg).

Varningsskylten används för att betona specialförhållanden som måste beaktas.

କ୍ଷ

Denna symbol indikerar att denna del av informationen bör läsas speciellt noggrant.

କ୍ଷ

Eftersom denna bruksanvisning omfattar flera systemtyper, markeras särskilda systeminställningar med en systemtyp. Alla systemtyper visas i kapitlet: "Identifiera din systemtyp".

ø

°C (grader Celsius) är ett uppmätt temperaturvärde medan K (Kelvin) ofta används för temperaturskillnader.

କ୍ଷ

ID-numret är unikt for den valda parametern.

Exempel	Första siffra	Andra siffra	Sista tre siffrorna
11174	1	1	174
	-	Krets 1	Parameter nr
12174	1	2	174
	-	Krets 2	Parameter nr
Om en ID-beskri finns särskilda ir kommer att var i	vning nämns mer Iställningar för en märkt med system	än en gång, innel eller flera system itypen ifråga (t.ex.	bär det att det typer. Den 12174 - A266.9).

Danfoss

ss)

Parametrar som anges med ett ID-nummer som "1x607" innebär en universell parameter.

x står för krets-/parametergrupp.



Kasseringsanvisning

Denna produkt ska demonteras och dess komponenter om möjligt sorteras i olika grupper före återvinning eller kassering.

Följ alltid lokala föreskrifter om avfallshantering.

Dantoss

2.0 Installation

2.1 Före start

ECL-applikationsnyckeln A266 har fyra undertyper, **A266.1**, **A266.2**, **A266.9 och A266.10**, vilka är nästan identiska.

Applikationen **A266.1** är mycket flexibel. Dessa är de grundläggande principerna:

Värme (krets 1):

Normalt anpassas tilloppstemperaturen efter dina önskemål. Tilloppstemperaturgivaren (S3) är den viktigaste givaren. Den önskade tilloppstemperaturen vid S3 beräknas i ECL-regulatorn, baserat på utetemperaturen (S1) och önskad rumstemperatur. Ju lägre utetemperatur, desto högre önskad tilloppstemperatur.

Med hjälp av en veckotidsplan kan värmekretsen vara i antingen komfort- eller sparläge (två värden för önskad rumstemperatur). I sparläget kan uppvärmningen minskas eller stängas av helt.

Den motoriserade reglerventilen (M2) öppnas gradvis när tilloppstemperaturen är lägre än den önskade tilloppstemperaturen och vice versa.

Returtemperaturen (S5) kan begränsas, t.ex. till att inte bli för hög. Om den är det kan den önskade tilloppstemperaturen vid S3 justeras (i regel till ett lägre värde) så att den motoriserade reglerventilen gradvis stängs. Returtemperaturbegränsningen kan dessutom baseras på utetemperaturen. I regel gäller att ju lägre utetemperaturen är desto högre ska den accepterade returtemperaturen vara.

l system med värme från panncentral bör inte returtemperaturen vara för låg (samma justeringsprocedur som ovan).

Om den uppmätta rumstemperaturen inte motsvarar den önskade,	
kan den önskade tilloppstemperaturen justeras.	

Cirkulationspumpen P2 är ON (på) vid värmekrav eller vid frysskydd.

Uppvärmningen kan stängas av (OFF) när utetemperaturen är högre än ett visst valbart värde.

En ansluten flödes- eller energimätare som baseras på pulser (S7) kan begränsa flödet eller energin till ett inställt maxvärde. Begränsningen kan dessutom baseras på utetemperaturen. I normalfallet accepteras ett högre flödes-/energivärde i takt med att utetemperaturen sjunker. När A266.1 används i en ECL Comfort 310 kan flödes-/energisignalen alternativt komma som en M-bus-signal.

Frysskyddsläget upprätthåller en valbar flödestemperatur, t.ex. 10 °C.

Tappvarmvatten (krets 2):

Om den uppmätta tappvarmvattentemperaturen (S4) är lägre än den önskade tappvarmvattentemperaturen öppnas den motoriserade reglerventilen (M1) gradvis och vice versa.

Returtemperaturen (S6) kan begränsas till ett fast värde.

Med hjälp av en veckotidsplan kan tappvarmvattenkretsen ställas in på antingen komfort- eller sparläge (två värden för den önskade tappvarmvattentemperaturen).



S

Detta schema är ett grundläggande och förenklat exempel och innehåller inte alla de komponenter som är nödvändiga i ett system.

Alla namngivna komponenter är anslutna till ECL Comfort-regulatorn.

Lista över komponenter:

ECL 210/310	Elektronisk regulator ECL Comfort 210 eller 310
S1	Utetemperaturgivare
S2	Rumstemperaturgivare (tillval)
S3	Tilloppstemperaturgivare, krets 1
S4	Tilloppstemperaturgivare för tappvarmvatten, krets 2
S5	Returtemperaturgivare, krets 1 (tillval)
S6	Returtemperaturgivare för tappvarmvatten, krets 2 (tillval)
S7	Flödes-/energimätare (pulssignal) (tillval)
Р1	Cirkulationspump, tappvarmvatten, krets 2
Р2	Cirkulationspump, värme, krets 1
M1	Motoriserad reglerventil (3-punktsreglerad), krets 2 Alternativ: Termomotor (Danfoss typ ABV)
M2	Motoriserad reglerventil (3-punktsreglerad), krets 1 Alternativ: Termomotor (Danfoss typ ABV)
A1	Larm

<u>Danfoss</u>

Det finns en antibakteriell funktion som kan aktiveras på valda veckodagar.

Om den önskade tappvarmvattentemperaturen inte går att uppnå kan värmekretsen stängas gradvis så att mer energi kan ledas fram till tappvarmvattenkretsen.

A266.1, allmänt:

Larm A1 (= relä 4) kan aktiveras om den aktuella tilloppstemperaturen skiljer sig från den önskade tilloppstemperaturen.

Semesterprogram finns för värme och tappvarmvatten. Dessutom finns det ett semesterprogram för hela regulatorn.

När undertypen A266.1 har överförts startar ECL Comfort-regulatorn i manuellt läge. Detta kan användas för att kontrollera att de reglerade komponenterna fungerar korrekt.

Dantoss

Applikationen **A266.2** är mycket flexibel. Dessa är de grundläggande principerna:

Värme (krets 1):

Normalt anpassas framledningstemperaturen enligt dina önskemål. Framledningstemperaturgivaren (S3) är den viktigaste givaren. Den önskade framledningstemperaturen vid S3 beräknas i ECL-regulatorn, baserat på utetemperaturen (S1) och önskad rumstemperatur. Ju lägre utetemperatur, desto högre önskad framledningstemperatur.

Med hjälp av en veckotidsplan kan värmekretsen vara i antingen komfort- eller sparläge (två värden för önskad rumstemperatur). I sparläget kan uppvärmningen minskas eller stängas av helt.

Den motoriserade reglerventilen (M2) öppnas gradvis när framledningstemperaturen är lägre än den önskade framledningstemperaturen och vice versa.

Returtemperaturen (S5) kan begränsas, t.ex. till att inte bli för hög. Om den är det kan den önskade framledningstemperaturen vid S3 justeras (i regel till ett lägre värde) så att den motoriserade reglerventilen gradvis stängs. Returtemperaturbegränsningen kan dessutom baseras på utetemperaturen. I regel gäller att ju lägre utetemperaturen är, desto högre ska den accepterade returtemperaturen vara.

l system med värmepanna bör inte returtemperaturen vara för låg (samma justeringsprocedur som ovan).

Om den uppmätta rumstemperaturen inte motsvarar den önskade, kan den önskade framledningstemperaturen justeras. Cirkulationspumpen P2 är på vid värmebehov eller vid frysskydd.

Uppvärmningen kan stängas av när utetemperaturen är högre än ett visst valbart värde.

En ansluten flödes- eller energimätare som baseras på pulser (S7) kan begränsa flödet eller energin till ett inställt maxvärde. Begränsningen kan dessutom baseras på utetemperaturen. I normalfallet accepteras ett högre flödes-/energivärde i takt med att utetemperaturen sjunker. När A266.2 används i en ECL Comfort 310 kan flödes-/energisignalen alternativt komma som en M-bus-signal.

Frysskyddsläget bevarar en valbar framledningstemperatur, t.ex. 10 °C.

VV (krets 2):

VV-temperaturen vid S4 hålls på komfortnivå när en tappning pågår (flödeskontakten (S8) är aktiverad). Om den uppmätta VV-temperaturen (S4) är lägre än den önskade VV-temperaturen öppnas den motoriserade reglerventilen (M1) gradvis och vice versa.

Regleringen av VV-temperaturen sker i förhållande till den faktiska tilloppstemperaturen (S6). För att kompensera för reaktionstiden kan den motoriserade reglerventilen aktiveras på förhand då VV-tappningen startas. En tomgångstemperatur kan hållas vid antingen S6 eller S4 när inget tappvarmvattenflöde förekommer.

Returtemperaturen (S5) kan begränsas till ett fast värde.

Med hjälp av en veckotidsplan kan VV-kretsen vara i antingen komfort- eller sparläge (två värden för önskad VV-temperatur).



æ

Detta schema är ett grundläggande och förenklat exempel, och det innehåller inte alla de komponenter som är nödvändiga i ett system.

Alla namngivna komponenter är anslutna till ECL Comfort-regulatorn.

Lista över komponenter:

ECL 210/310	Elektronisk regulator ECL Comfort 210 eller 310
S1	Utetemperaturgivare
S2	Rumstemperaturgivare (tillval)
S3	Framledningstemperaturgivare, krets 1
S4	VV-framledningstemperaturgivare, krets 2
S5	Returtemperaturgivare, krets 1, krets 2 eller båda kretsarna (tillval)
S6	Tilloppstemperaturgivare, krets 2 (tillval)
S7	Flödes-/energimätare (pulssignal) (tillval)
S8	Flödeskontakt, VV-tappning, krets 2
Р1	Cirkulationspump, VV, krets 2
P2	Cirkulationspump, uppvärmning, krets 1
М1	Motoriserad reglerventil (3-punktsreglerad), krets 2 Alternativ: Termoställdon (Danfoss typ ABV)
М2	Motoriserad reglerventil (3-punktsreglerad), krets 1 Alternativ: Termoställdon (Danfoss typ ABV)
A1	Larm

<u>Danfoss</u>

Det finns en antibakteriell funktion som kan aktiveras på valda veckodagar.

Om den önskade tappvarmvattentemperaturen inte går att uppnå kan värmekretsen stängas gradvis så att mer energi kan ledas fram till tappvarmvattenkretsen.

A266.2, allmänt:

Larm A1 (= relä 4) kan aktiveras:

- om den aktuella tilloppstemperaturen skiljer sig från den önskade tilloppstemperaturen
- om temperaturen vid S3 överskrider ett larmvärde

Semesterprogram finns för värme och tappvarmvatten. Dessutom finns det ett semesterprogram för hela regulatorn.

Om temperaturen vid S3 överskrider larmvärdet "Max. flödes T" stängs cirkulationspump P2 av när tiden för "Fördröjning" har förflutit. P2 sätts på igen när temperaturen vid S3 underskrider larmvärdet.

När undertypen A266.2 har överförts startar ECL Comfort-regulatorn i manuellt läge. Detta kan användas för att kontrollera att de reglerade komponenterna fungerar korrekt.

Danfoss

Applikationen **A266.9** är mycket flexibel. Dessa är de grundläggande principerna:

Värme (krets 1):

Normalt anpassas tilloppstemperaturen efter dina önskemål. Tilloppstemperaturgivaren (S3) är den viktigaste givaren. Den önskade tilloppstemperaturen vid S3 beräknas i ECL-regulatorn, baserat på utetemperaturen (S1) och önskad rumstemperatur. Ju lägre utetemperatur, desto högre önskad tilloppstemperatur.

Med hjälp av en veckotidsplan kan värmekretsen vara i antingen komfort- eller sparläge (två värden för önskad rumstemperatur). I sparläget kan uppvärmningen minskas eller stängas av helt.

Den motoriserade reglerventilen (M2) öppnas gradvis när tilloppstemperaturen är lägre än den önskade tilloppstemperaturen och vice versa.

Returtemperaturen (S5) kan begränsas, t.ex. till att inte bli för hög. Om den är det kan den önskade tilloppstemperaturen vid S3 justeras (i regel till ett lägre värde) så att den motoriserade reglerventilen gradvis stängs. Returtemperaturbegränsningen kan dessutom baseras på utetemperaturen. I regel gäller att ju lägre utetemperaturen är desto högre ska den accepterade returtemperaturen vara.

l system med värme från panncentral bör inte returtemperaturen vara för låg (samma justeringsprocedur som ovan).

Cirkulationspumpen P2 är ON (på) vid värmekrav eller vid frysskydd.

Uppvärmningen kan stängas av (OFF) när utetemperaturen är högre än ett visst valbart värde.

Den sekundära returtemperaturen (S2) används för övervakning. Tryckmätningen (S7) används för att aktivera ett larm om det aktuella trycket är högre eller lägre än de valda inställningarna.

När A266.9 används i en ECL Comfort 310 kan en ansluten flödeseller energimätare baserad på M-bus-signalen begränsa flödet eller energin till ett maximalt inställt värde. Begränsningen kan dessutom baseras på utetemperaturen. I normalfallet accepteras ett högre flödes-/energivärde i takt med att utetemperaturen sjunker.

Frysskyddsläget upprätthåller en valbar flödestemperatur, t.ex. 10 °C.

Tappvarmvatten (krets 2):

Om den uppmätta tappvarmvattentemperaturen (S4) är lägre än den önskade tappvarmvattentemperaturen öppnas den motoriserade reglerventilen (M1) gradvis och vice versa. Om den önskade tappvarmvattentemperaturen inte går att uppnå kan värmekretsen stängas gradvis så att mer energi kan ledas fram till tappvarmvattenkretsen.

Returtemperaturen S6 kan av övervakningsskäl mäta returtemperaturen på den sekundära sidan. En alternativ position för S6 kan vara i returen på den primära sidan i syfte att begränsa returtemperaturen till ett fast värde.

Med hjälp av en veckotidsplan kan tappvarmvattenkretsen ställas in på antingen komfort- eller sparläge (två värden för den önskade tappvarmvattentemperaturen).



S

Detta schema är ett grundläggande och förenklat exempel och innehåller inte alla de komponenter som är nödvändiga i ett system.

Alla namngivna komponenter är anslutna till ECL Comfort-regulatorn.

Lista över komponenter:

ECL 210/310	Elektronisk regulator ECL Comfort 210 eller 310
S1	Utetemperaturgivare
52	Returtemperaturgivare, krets 1, för övervakning (tillval)
\$3	Tilloppstemperaturgivare, krets 1
S4	Tilloppstemperaturgivare för tappvarmvatten, krets 2
S5	Returtemperaturgivare, krets 1 (tillval)
S6	Returtemperaturgivare, sekundär sida, krets 2 (tillval). Alternativ position: Retur, primärsida
S7	Trycktransmitter, krets 1 (tillval)
S8	Larmingång (tillval)
Ρ1	Cirkulationspump, tappvarmvatten, krets 2
Р2	Cirkulationspump, värme, krets 1
M1	Motoriserad reglerventil, krets 2
М2	Motoriserad reglerventil, krets 1
A1	larm

<u>Danfoss</u>

A266.9, allmänt:

Larm A1 (= relä 4) kan aktiveras:

- om temperaturen vid S3 överskrider ett larmvärde
- om trycket vid S7 inte är inom det acceptabla tryckintervallet
- om larmingången (S8) är aktiverad

Om temperaturen vid S3 överskrider larmvärdet "Max. flödes T" stängs cirkulationspump P2 av när tiden för "Fördröjning" har förflutit. P2 sätts på igen när temperaturen vid S3 underskrider larmvärdet.

När undertypen A266.9 har överförts startar ECL Comfort-regulatorn i schemalagt läge.

Danfoss

Applikationen **A266.10** är mycket flexibel. Dessa är de grundläggande principerna:

Värme (krets 1):

Normalt anpassas tilloppstemperaturen efter dina önskemål. Tilloppstemperaturgivaren (S3) är den viktigaste givaren. Den önskade tilloppstemperaturen vid S3 beräknas i ECL-regulatorn, baserat på utetemperaturen (S1) och önskad rumstemperatur. Ju lägre utetemperatur, desto högre önskad tilloppstemperatur.

Med hjälp av en veckotidsplan kan värmekretsen vara i antingen komfort- eller sparläge (två värden för önskad rumstemperatur). I sparläget kan uppvärmningen minskas eller stängas av helt.

Den motoriserade reglerventilen (M2) öppnas gradvis när tilloppstemperaturen är lägre än den önskade tilloppstemperaturen och vice versa.

Returtemperaturen (S5) kan begränsas, t.ex. till att inte bli för hög. Om den är det kan den önskade tilloppstemperaturen vid S3 justeras (i regel till ett lägre värde) så att den motoriserade reglerventilen gradvis stängs. Returtemperaturbegränsningen kan dessutom baseras på utetemperaturen. I regel gäller att ju lägre utetemperaturen är desto högre ska den accepterade returtemperaturen vara.

l system med värme från panncentral bör inte returtemperaturen vara för låg (samma justeringsprocedur som ovan).

Cirkulationspumpen P2 är ON (på) vid värmekrav eller vid frysskydd.

Uppvärmningen kan stängas av (OFF) när utetemperaturen är högre än ett visst valbart värde.

Den sekundära returtemperaturen (S2) används för övervakning. En ansluten flödes- eller energimätare som baseras på pulser (S7) kan begränsa flödet eller energin till ett inställt maxvärde. Begränsningen kan dessutom baseras på utetemperaturen. I normalfallet accepteras ett högre flödes-/energivärde i takt med att utetemperaturen sjunker.

När A266.10 används i en ECL Comfort 310 kan flödes-/energisignalen alternativt komma som en M-bus-signal.

Frysskyddsläget upprätthåller en valbar flödestemperatur, t.ex. 10 °C.

Tappvarmvatten (krets 2):

Om den uppmätta tappvarmvattentemperaturen (S4) är lägre än den önskade tappvarmvattentemperaturen öppnas den motoriserade reglerventilen (M1) gradvis och vice versa. Om den önskade tappvarmvattentemperaturen inte går att uppnå kan värmekretsen stängas gradvis så att mer energi kan ledas fram till tappvarmvattenkretsen.

Returtemperaturen S6 kan av övervakningsskäl mäta returtemperaturen på den sekundära sidan. En alternativ position för S6 kan vara i returen på den primära sidan i syfte att begränsa returtemperaturen till ett fast värde.

Med hjälp av en veckotidsplan kan tappvarmvattenkretsen ställas in på antingen komfort- eller sparläge (två värden för den önskade tappvarmvattentemperaturen).



S

Detta schema är ett grundläggande och förenklat exempel och innehåller inte alla de komponenter som är nödvändiga i ett system.

Alla namngivna komponenter är anslutna till ECL Comfort-regulatorn.

Lista över komponenter:

ECL 210/310	Elektronisk regulator ECL Comfort 210 eller 310
51	Utetemperaturgivare
S2	Returtemperaturgivare, krets 1, för övervakning (tillval)
S3	Tilloppstemperaturgivare, krets 1
S4	Tilloppstemperaturgivare för tappvarmvatten, krets 2
S5	Returtemperaturgivare, krets 1 (tillval)
S6	Returtemperaturgivare, sekundär sida, krets 2 (tillval). Alternativ position: Retur, primärsida
S7	Flödes-/energimätare (pulssignal) (tillval)
S8	Larmingång (tillval)
P1	Cirkulationspump, tappvarmvatten, krets 2
P2	Cirkulationspump, värme, krets 1
M1	Motoriserad reglerventil, krets 2
М2	Motoriserad reglerventil, krets 1
A1	Larm

Danfoss

A266.10, allmänt:

Larm A1 (= relä 4) kan aktiveras:

- om temperaturen vid S3 överskrider ett larmvärde
- om larmingången (S8) är aktiverad

Om temperaturen vid S3 överskrider larmvärdet "Max. flödes T" stängs cirkulationspump P2 av när tiden för "Fördröjning" har förflutit. P2 sätts på igen när temperaturen vid S3 underskrider larmvärdet.

När undertypen A266.10 har överförts startar ECL Comfort-regulatorn i schemalagt läge.

A266, allmänt:

Upp till två fjärrkontrollenheter, ECA 30/31, kan anslutas till en ECL-regulator för att fjärrstyra den.

Periodisk motionering av cirkulationspumparna och reglerventilen utan värmekrav kan anordnas.

Ytterligare ECL Comfort-regulatorer kan anslutas via ECL 485-bussen för att utnyttja gemensamma signaler för utetemperatur, tid och datum. ECL-regulatorerna i ECL 485-systemet kan arbeta i ett master-/slavsystem.

Med en överstyrningsomkopplare kan en ledig input användas så att ett fastställt komfort- eller sparläge används istället för tidsplanen.

Det går att etablera Modbus-kommunikation till ett SCADA-system.

M-bus-data (ECL Comfort 310) kan dessutom överföras till Modbus-kommunikationen.

Larm A1 (= relä 4) kan aktiveras:

 om en temperaturgivare eller dess anslutning kopplas bort/kortsluts. (Se: Gemensamma regulatorinställningar > System > Raw input overview).

କ୍ଷ

Regulatorn är förprogrammerad med fabriksinställningar som visas i bilagan Översikt parameter-ID.

Danfoss

2.2 Identifiera applikation

Rita upp din applikation

ECL Comfort-regulatorserien är utformad för ett stort urval av uppvärmnings-, varmvattens- och kylsystem med olika konfigurationer och kapacitet. Om ditt system skiljer sig åt från vad som visas här kan det vara en bra idé att rita upp en bild över det system som ska installeras. Det gör det lättare att använda bruksanvisningen som steg för steg guidar dig från installation till slutjusteringar innan slutanvändaren tar över.

ECL Comfort-regulatorn är en universalregulator som kan användas till många olika system. Det är också möjligt att konfigurera ytterligare system baserat på de visade standardsystemen. I det här kapitlet hittar du de vanligaste systemen. Om ditt system inte riktigt ser ut som nedan letar du upp det schema som bäst överensstämmer med ditt system och gör dina egna kombinationer.

Se Installation Guide (medföljer applikationsnyckeln) för applikationsspecifika typer/undertyper.



କ୍ଷ

Cirkulationspumpen/-pumparna i värmekretsen/värmekretsarna kan placeras i tilloppet såväl som i returen. Placera pumpen enligt tillverkarens specifikation.



2.3 Montering

2.3.1 Montering av regulator ECL Comfort

Se installationshandboken som medföljer ECL Comfort-regulatorn.

Montera ECL Comfort-regulatorn nära systemet för enkel åtkomst.

ECL Comfort 210/296/310 kan monteras

- på en vägg
- på en DIN-skena (35 mm)
- ECL Comfort 296 kan monteras
- i ett hål i en panel

ECL Comfort 210 kan monteras i en ECL Comfort 310-underdel (för senare uppgradering).

Skruvar, PG-kabelförskruvningar och pluggar medföljer ej.

Låsa regulatorn ECL Comfort 210/310

Säkra ECL Comfort-regulatorn med låspinnen för att fästa den på dess basdel.



Λ

Regulatorn måste sitta ordentligt spärrad i underdelen så att användare eller regulatorn inte kan skadas. Tryck in låspinnen i underdelen tills ett klickljud hörs och regulatorn inte längre kan lyftas från underdelen.

\triangle

Om regulatorn inte fästs ordentligt i underdelen finns det risk att regulatorn lossnar från underdelen under användning och att underdelen och plintarna (däribland kontakterna på 230 V) blir oskyddade. Kontrollera alltid att regulatorn sitter fast ordentligt i underdelen så att ingen kommer till skada. Om den inte är det får regulatorn inte användas!

Danfoss

⚠

Det enklaste sättet att spärra eller lossa regulatorn är att peta upp den med hjälp av en skruvmejsel.

Montering på vägg

Montera underdelen på en slät vägg. Utför de elektriska anslutningarna och placera regulatorn i underdelen. Säkra regulatorn med låspinnen.



Montering på en DIN-skena (35 mm)

Montera underdelen på en DIN-skena. Utför de elektriska anslutningarna och placera regulatorn i underdelen. Säkra regulatorn med låspinnen.



Demontering av regulatorn ECL Comfort

För att ta bort regulatorn från underdelen dras låspinnen ut med en skruvmejsel. Regulatorn kan nu tas bort från underdelen.





Det enklaste sättet att spärra eller lossa regulatorn är att peta upp den med hjälp av en skruvmejsel.

<u>Danfoss</u>

 \land

Kontrollera att matningsspänningen är bortkopplad innan du lossar ECL Comfort-regulatorn från underdelen.

2.3.2 Montering av fjärrkontrollenheterna ECA 30/31

Välj en av följande metoder:

- Montering på en vägg, ECA 30/31
- Montering i en panel, ECA 30

Skruvar och pluggar medlevereras ej.

Montering på vägg

Montera underdelen av EC 30/31 på en slät vägg. Utför de elektriska anslutningarna. Placera ECA 30/31 i underdelen.



Montering i panel

Montera ECA 30 i en panel med ECA 30 ramsats (beställning: code no. 087H3236). Utför de elektriska anslutningarna. Säkra ramen med klämman. Placera ECA 30 i underdelen. ECA 30 kan anslutas till en extern rumstemperaturgivare.

ECA 31 får inte monteras i en panel om fuktighetsfunktionen ska användas.



Danfoss

2.3.3 Montering av den interna I/O-modulen ECA 32

Montering av den interna I/O-modulen ECA 32 ECA 32-modulen (beställningskod 087H3202) måste sättas in i basdelen av ECL Comfort 310/310B för extra ingångs- och utgångssignaler i relevanta applikationer.

ECL Comfort 310/310B och ECA 32 ansluts med en tiopolig (2 x 5) kontakt. Anslutningen sker automatiskt när ECL Comfort 310/310B placeras i underdelen.







Danfoss

2.4 Placering av temperaturgivare

2.4.1 Placering av temperaturgivare

Det är viktigt att temperaturgivarna är monterade på rätt ställe i ditt system.

De temperaturgivare som nämns nedan är givare som används i serierna ECL Comfort 210/296/310 och alla kommer inte att behövas i din applikation!

Utetemperaturgivare (ESMT)

Utegivaren bör monteras på den sida av byggnaden där den blir minst utsatt för direkt solljus. Den bör inte monteras i närheten av dörrar, fönster eller frånluftsventiler.

Tilloppstemperaturgivare (ESMU, ESM-11 eller ESMC)

Placera givaren max 15 cm från blandningspunkten. I system med värmeväxlare rekommenderar Danfoss att använda dykgivare ESMU i växlarens utlopp till värmesystemet.

Försäkra dig om att rörets yta är ren och jämn där givaren placeras.

Returtemperaturgivare (ESMU, ESM-11 eller ESMC)

Returtemperaturgivaren bör alltid placeras i så att den mäter en representativ returtemperatur.



Rumstemperaturgivare (ESM-10, ECA 30/31, fjärrkontrollenhet)

Placera rumstemperaturgivaren i det rum där temperaturen ska regleras. Placera den inte på ytterväggar eller nära element, fönster eller dörrar.



Panntemperaturgivare (ESMU, ESM-11 eller ESMC)

Placera givaren enligt pannfabrikantens specifikation.

Kanaltemperaturgivare (ESMB-12 eller ESMU)

Placera givaren så att den mäter en representativ temperatur.

VV-temperaturgivare (ESMU eller ESMB-12)

Placera VV-temperaturgivaren enligt tillverkarens specifikation.

Yttemperaturgivare (ESMB-12)

Placera givaren i ett skyddsrör på golvnivå.

5

ESM-11: Flytta inte givaren efter att den har skruvats fast, eftersom det kan skada givarelementet.

ঞ্চা

ESM-11, ESMC och ESMB-12: Använd en värmeledande pasta för snabb temperaturmätning.

କ୍ଷ

ESMU och ESMB-12: Om ett dykrör används för att skydda givaren går temperaturmätningen dock långsammare.

Danfoss

Pt 1000 temperaturgivare (IEC 751B, 1 000 Ω/0 °C)

Förhållandet mellan temperatur och ohm-värde:





2.5 Elektriska anslutningar

2.5.1 Elektriska anslutningar, 230 V AC

Λ

Säkerhetsmeddelande

Nödvändig montering, start och underhåll får endast utföras av behörig och auktoriserad personal.

Lokal lagstiftning måste följas. Dessa gäller även kabelstorlek och isolering (förstärkt typ).

En säkring för ECL Comfort-installationen är i normalfallet på max. 10 A.

Omgivningstemperaturen för ECL Comfort i drift ska ligga på 0–55 °C. Överskridning av detta temperaturintervall kan leda till felaktig funktion.

Installation ska undvikas på platser där det finns risk för kondensation (dagg).

Den gemensamma jordplinten används för anslutning av tillämpliga komponenter (pumpar, motoriserade reglerventiler).



Se även Installation Guide (medföljer applikationsnyckeln) för applikationsspecifika anslutningar.

Danfoss

55

Kabelarea: 0.5–1.5 mm² Felaktig anslutning kan skada de elektroniska utgångarna. Max. 2 x 1.5 mm² kablar kan placeras i varje skruvplint.

Högsta belastningsvärden:

R R	Reläplintar	4 (2) A/230 V AC (4 A för ohmsk last, 2 A för induktiv last)
⊤r ≹	Triacplintar (= elektroniskt relä)	0,2 A/230 V AC



2.5.2 Elektriska anslutningar, 24 V AC

Se även Installation Guide (medföljer applikationsnyckeln) för applikationsspecifika anslutningar.

Högsta belastningsvärden:

R R	Reläplintar	4 (2) A/24 V AC (4 A för ohmsk last, 2 A för induktiv last)
Tr 🕂	Triacplintar (= elektroniskt relä)	1 A/24 V AC

Λ

Anslut inte komponenter som drivs med 230 V a.c. direkt till en regulator som drivs med 24 V a.c. Använd hjälpreläer (K) för att separera 230 V a.c. från 24 V a.c.

Danfoss

2.5.3 Elektriska anslutningar, säkerhetstermostater, i allmänhet

Se även Installation Guide (medföljer applikationsnyckeln) för applikationsspecifika anslutningar.

କ୍ଷ

När ST aktiveras av hög temperatur stängs ventilen genast av säkerhetskretsen i den motoriserade reglerventilen.

କ୍ଷ

När ST1 aktiveras av hög temperatur (TR-temperaturen) stängs den motoriserade reglerventilen gradvis. Vid en högre temperatur (ST-temperaturen) stängs ventilen genast av säkerhetskretsen i den motoriserade reglerventilen.



2.5.4 Elektriska anslutningar, Pt 1000-temperaturgivare och signaler

Se monteringsguiden (medföljer applikationsnyckeln) för givaroch inputanslutningar.

Givare	Beskrivning	Rekommende- rad typ
S1	Utetemperaturgivare*	ESMT
S2	A266.1, A266.2: Rumstemperaturgivare** Alternativ: ECA 30/31	A266.1, A266.2: ESM-10
	A266.9, A266.10: Returtemperaturgivare (värme, sekundära sidan)	ESM-11/ ESMB/ ESMC/ESMU
S3	Tilloppstemperaturgivare*** (värme)	ESM-11/ ESMB/ ESMC/ESMU
S4	Tilloppstemperaturgivare*** (tappvarmvatten)	ESM-11/ ESMB/ ESMC/ESMU
S5	Returtemperaturgivare (värme)	ESM-11/ ESMB/ ESMC/ESMU
(S5)	A266.2: Returtemperaturgivare, alternativa positioner	ESM-11/ ESMB/ ESMC/ESMU
S6	A266.1, A266.9, A266.10: Returtemperaturgivare (tappvarmvatten)	ESM-11/ ESMB/ ESMC/ESMU
	A266.2: Tilloppstemperaturgivare	ESM-11/ ESMB/ ESMC/ESMU
(S6)	A266.9, A266.10: Returtemperaturgivare, alternativ position	ESM-11/ ESMB/ ESMC/ESMU
S7	A266.1, A266.2, A266.10: Flödes-/värmemätare (pulssignal)	
	A266.9: Trycktransmitter, 0–10 V eller 4–20 mA	
S8	A266.2: Flödeskontakt	
	A266.9, A266.10: Larmkontakt/omkopplare	

- Om utetemperaturgivaren inte är ansluten eller om kabeln kortsluts förutsätter regulatorn att utetemperaturen är 0 (noll) °C.
- ** Endast för anslutning av rumstemperaturgivare. Rumstemperatursignalen kan också komma från en fjärrkontrollenhet (ECA 30/31). Se också monteringshandboken (medföljer applikationsnyckeln) för specifika anslutningar.
- *** Tilloppstemperaturgivaren måste alltid vara ansluten för att den ska fungera som du önskar. Om givaren inte är ansluten eller om kabeln kortsluts stängs den motoriserade reglerventilen (säkerhetsfunktion).

Danfoss

କ୍ଷ

Ledningsarea för givaranslutningar: Min. 0,4 mm². Total kabellängd: Max. 200 m (alla givare inkl. intern ECL 485-kommunikationsbuss). Kabellängder på över 200 m kan ge upphov till störningar (EMC).

Anslutning av flödes-/värmemätare med pulssignal

Se monteringsguiden (medföljer applikationsnyckeln).

Utgången på flödes-/värmemätaren kan utrustas med ett externt pull-up-motstånd om det inte finns något internt pull-up-motstånd.

Anslutning av flödesvakt eller larmkontakt/omkopplare

Larmkontakten fungerar som en NC-kontakt (Normally Closed). Inställningen kan ändras så att larmet reagerar på en NO-kontakt (Normally Open). Se Krets 1 > MENU > Larm > Digital > Larmvärde:

0 = Larm för NO-kontakt 1 = Larm för NC-kontakt

Anslutning av trycktransmitter

En skala för omvandling av spänning till tryck är inställd i ECL Comfort. Trycktransmittern drivs med 12–24 V DC. Utgångstyper: 0–10 V eller 4–20 mA. Signalen på 4–20 mA konverteras till en signal på 2–10 V med hjälp av en resistor på 500 ohm (0,5 W).

<u>Danfoss</u>

2.5.5 Elektriska anslutningar, ECA 30/31

ECL-plint	ECA 30/31- plint	Beskrivning	Typ (rek.)	
30	4	Tuinnad narkahal		
31	1	TVINNAG parkabel	Två tvinnade parkablar	
32	2	Tringed genteries		
33	3	TVINNAG parkabel		
	4	Extern rumstemperatur-	ESM-10	
	5	givare*		

* Om en extern rumstemperaturgivare ansluts måste ECA 30/31 stängas av och sättas på igen.

Kommunikationen till ECA 30/31 måste ställas in under "ECA adr." i ECL Comfort-regulatorn.

ECA 30/31 måste konfigureras därefter.

ECA 30/31 kan användas 2–5 minuter efter att applikationen har konfigurerats. En förloppsindikator visas på ECA 30/31.

ss)

Om den faktiska applikationen innehåller två värmekretsar går det att ansluta en ECA 30/31 till varje krets. De elektriska anslutningarna görs parallellt.

ø

Max. 2 ECA 30/31 kan anslutas till regulatorn ECL Comfort 310 eller till regulatorerna ECL Comfort 210/296/310 i ett master-/slavsystem.

କ୍ଷ

Inställningsprocedurer för ECA 30/31: Se avsnittet "Övrigt".

କ୍ଷ

ECA-informationsmeddelande: "Appl. kräver nyare ECA": Programvaran (firmware) på din ECA överensstämmer inte med programvaran (firmware) på ECL Comfort-regulatorn. Kontakta Danfoss försäljningsrepresentant.

Danfoss

କ୍ଷ

Vissa applikationer har inte funktioner som är relaterade till den aktuella rumstemperaturen. Den anslutna ECA 30/31 fungerar endast som fjärrkontroll.

କ୍ଷ

Total kabellängd: Max 200 m (alla givare inkl. intern ECL 485-kommunikationsbus). Kabellängder på mer än 200 m kan orsaka störningskänslighet (EMC).

2.5.6 Elektriska anslutningar master/slavsystem

Regulatorn kan användas som master eller slav i master-/slavsystem via den interna ECL 485-kommunikationsbussen (två tvinnade parkablar).

ECL 485-kommunikationsbussen är inte kompatibel med ECL-bussen i ECL Comfort 110, 200, 300 och 301!

Plint	Beskrivning	Typ (rekomm.)		
30	Nollplint			
31*	+12 V*, ECL 485-kommunikationsbuss	Två tvinnade		
32	32 B, ECL 485-kommunikationsbuss			
33 A, ECL 485-kommunikationsbuss				
* Endast för ECA 30/31 och master-/slavkommunikation				

କ୍ଷ

Total kabellängd: Max 200 m (alla givare inkl. intern ECL 485-kommunikationsbus). Kabellängder på mer än 200 m kan orsaka störningskänslighet (EMC).

2.5.7 Elektriska anslutningar, kommunikation

Elektriska anslutningar, Modbus

ECL Comfort 210: Icke-galvaniskt isolerade Modbus-anslutningar ECL Comfort 296: Galvaniskt isolerade Modbus-anslutningar ECL Comfort 310: Galvaniskt isolerade Modbus-anslutningar

<u>Danfoss</u>

2.5.8 Elektriska anslutningar, kommunikation

Elektriska anslutningar, M-bus

ECL Comfort 210: Inte implementerat ECL Comfort 296: Inbyggt ECL Comfort 310: Inbyggt

Danfoss

2.6 Isättning av ECL-applikation KEY

2.6.1 Isättning av ECL-applikation KEY

ECL-applikation KEY innehåller

- applikationen och dess undertyper,
- för närvarande tillgängliga språk,
- fabriksinställningar: t.ex. tidsprogram, önskade temperaturer, begränsningsvärden. Det är alltid möjligt att återställa fabriksinställningarna,
- minne för användarinställningar: särskilda användar-/systeminställningar.

Efter att ha startat upp regulatorn, kan olika situationer förekomma:

- 1. Regulatorn är ny från fabriken och ECL-applikation KEY är inte isatt.
- 2. Regulatorn kör redan en applikation. ECL-applikation KEY är isatt, men applikationen behöver ändras.
- 3. En kopia av regulatorns inställningar krävs för att konfigurera en annan regulator.







କ୍ଷ

Användarinställningar är bland andra önskad rumstemperatur, önskad tappvarmvattentemperatur, tidsprogram, begränsningsvärden etc.

Systeminställningar är bland andra kommunikationsinställningar, displayens ljusstyrka etc.

Dantoss



- Om nyckeln tas ur innan timglaset visas måste du starta om.
- Koppla inte bort strömkällan.
 Om strömavbrott inträffar medan timglaset visas fungerar inte regulatorn.

SS -

KEY översikt visar inte – genom ECA 30/31 – undertyperna för applikationsnyckeln.

କ୍ଷ

Nyckeln införd/ej införd, beskrivning:

ECL Comfort 210/310, regulatorversioner lägre än 1.36:

- Ta ur applikationsnyckeln. Nu kan inställningar ändras under 20 minuter.
- Sätt på regulatorn utan att applikationsnyckeln är införd. Nu kan inställningar ändras under 20 minuter.

ECL Comfort 210/310, regulatorversioner 1.36 och högre:

- Ta ur applikationsnyckeln. Nu kan inställningar ändras under 20 minuter.
- Sätt på regulatorn **utan** att applikationsnyckeln är införd. Nu kan inställningar inte ändras.

ECL Comfort 296, regulatorversioner 1.58 och högre:

- Ta ur applikationsnyckeln. Nu kan inställningar ändras under 20 minuter.
- Sätt på regulatorn utan att applikationsnyckeln är införd. Nu kan inställningar inte ändras.

<u>Danfoss</u>

ECL Comfort 310

Ver. 9.02

Πю

Användarmanual ECL Comfort 210 / 296 / 310, applikation A266

Applikationsnyckel: Situation 1

Regulatorn är ny från fabrik, ECL-applikationsnyckeln är inte införd.

En animering om isättning av ECL-applikationsnyckeln visas. För in applikationsnyckeln.

Applikationsnyckelns namn och version visas (exempel: A266 Ver. 1.03).

Om ECL-applikationsnyckeln inte är lämplig för regulatorn visas ett "kors" över symbolen för ECL-applikationsnyckeln.

Åtgäi	rd: Ändamål:	Exempel:	A266 Ver. 1.00	A266 Ver. 1.00	
6	🕨 Välj språk		Suomi	Suomi	
R	Bekräfta		Polski	Dan Svenska Pols ▶Ja Nei	
0	Välj applikation (undertyp) Vissa knappar har endast en applikation.		▶ Svenska	▶ Svenska	
R	Bekräfta med "Ja"		TYDE 42661	TYDE \$266.1 V01	
đ	Ställ in "Tid & datum" Vrid och tryck på inställningsv för att välja och ändra "Timma "Minuter", "Datum", "Månad" o Välj "Nästa"	redet ar", ch "År".			
(Prof	Bekräfta med "Ja"			Ť.	
ſĊ) Gå till "Aut. sommartid"				
Ŕ	Välj om "Aut. sommartid"* ska aktiv eller inte	vara JA eller NEJ	MENU 💷 Tid & datum:	Applikation A266.1	
* "Aut. so och vint Beroend procedu	ommartid" är den automatiska växlir ertid. le på innehållet i ECL-applikationsny ır A eller B:	ngen mellan sommar- ckeln genomförs	14:13 14.06.2010 Aut. sommartid YES	Installerade	
A					
ECL-applikationsnyckeln innehåller fabriksinställningar: Regulatorn läser/överför data från ECL-applikationsnyckeln till ECL-regulatorn. Applikationen är installerad och regulatorn nollställs och startar upp.		KEY funktioner Kopiera: Till ► KEY Systeminställning NO Användarinställn. NO	KEY funktioner Kopiera: Till KEY Systeminställning ▶YES Användarinställn. NO		
B ECL-app	olikationsnyckeln innehåller ändra	de systeminställ-	Börja kopiera	Börja kopiera	
ningar: Tryck på inställningsvredet flera gånger.					
"Nej":	Endast fabriksinställningar från ECL kopieras till regulatorn.	-applikationsnyckeln	KEY funktioner 💷 Kopiera:	Applikation A266.1	

Till

Sys

An

Böri

Kopiera

ECL Comfort 310

Ver. 9.02

c

ПΟ

"Ja"*: Särskilda systeminställningar (som skiljer sig från fabriksinställningarna) kopieras till regulatorn.

Om nyckeln innehåller användarinställningar:

Tryck på inställningsvredet flera gånger.

- "Nej": Endast fabriksinställningar från ECL-applikationsnyckeln kopieras till regulatorn.
- "Ja"*: Särskilda användarinställningar (som skiljer sig från fabriksinställningarna) kopieras till regulatorn.

* Om "Ja" inte kan väljas innehåller inte ECL-applikationsnyckeln några särskilda inställningar.

Välj "Börja kopiera" och bekräfta med "Ja".

installerade

KEY

YES

NO

32 | © Danfoss | 2018.01



(Exempel):

Bokstaven "I" i det övre högra hörnet anger att undertypen, förutom fabriksinställningar, även innehåller specialanvändar-/systeminställningar.



Applikation KEY: Situation 2 Regulatorn kör redan en applikation. ECL-applikation KEY är isatt, men applikationen behöver ändras.

För att ändra till en annan applikation på ECL-applikation KEY, måste aktuell applikation i regulatorn raderas (tas bort).

Var medveten om att applikation KEY måste sättas i.

Åtgärd:	Ändamål:	Exempel:
¢)	Välj "Meny" i någon krets	MENU
E O E	Bekräfta Välj kretsväljaren i displayens övre högra hörn Bekräfta	
<u>O</u>	Välj "Allmänna regulatorinställningar"	0
ŖŖ	Bekräfta	
Ō,	Välj "KEY funktioner"	
FR -	Bekräfta	
Ó	Välj "Radera applikation"	
Ŗ	Bekräfta med "Ja"	

Regulatorn återställs och är klar för konfigurering.

Följ det förfarande som beskrivs under situation 1.



<u>Danfoss</u>

Ш÷

Hem MENU:

Användarmanual ECL Comfort 210 / 296 / 310, applikation A266

Applikationsnyckel: Situation 3 En kopia av regulatorinställningarna behövs för att konfigurera en annan regulator.

Den här funktionen används

- för att spara (säkerhetskopiera) särskilda användar- och systeminställningar
- när en annan ECL Comfort-regulator av samma typ (210, 296 eller 310) måste konfigureras med samma applikation men användar-/systeminställningarna skiljer sig från fabriksinställningarna.

Så här kopierar du till en annan ECL Comfort-regulator:

Åtgärd:	Ändamål:	Exempel:		Input översikt		
¢),	Välj "MENU"	MENU		Log		
ſĿ,	Bekräfta			Output overstyrn. KEY funktioner		
0 ²	Välj kretsväljaren längst upp i displayens högra hörn			System		
Fing	Bekräfta					
<i>O</i>	Välj gemensamma regulatorinställ- ningar			MENU KEY funktioner:		
(they	Bekräfta			Ny applikation		
<i>f</i> O	Gå till "Key funktioner"			Applikation		
R	Bekräfta			Fabriksinställning Kopiera		
Ó	Välj "Kopiera"		ŗ	KEY översikt		
ſŀ'n	Bekräfta					
6	Välj "Till". "ECL" eller "KEY" markeras. Välj "ECL" eller "KEY"	* "ECL" eller "KEY".		KEY funktioner Kopiera:	Шø	
(frig	Tryck på inställningsvredet flera gånger för att välja kopieringsriktning			Till	►KEY	
<i>O</i>	Välj "Systeminställningar" eller "Användarinställningar"	** "Nej" eller "Ja"		Systeminställning Användarinställn.	YES NO	
R	Tryck på inställningsvredet flera gånger för att välja "Ja" eller "Nej" i "Kopiera". Tryck för att bekräfta.			Börja kopiera		
<i>f</i> O	Välj "Börja kopiera"					
(fbr)	Applikationsnyckeln eller regulatorn uppdateras med särskilda system- eller användarinställningar.			KEY funktioner Kopiera:		
*				Till	KEY	
"ECL":	Data kopieras från applikationsnyckeln till			Sysk Kopiera	YES	
"KEY":	ECL-regulatorn. Data kopieras från ECL-regulatorn till applik keln.	ationsnyc-		Anv Börja kopiera	NO	
**						
"Nej":	Inställningarna från ECL-regulatorn kopiera	as inte till				
″Ja″:	Särskilda inställningar (som skiljer sig från fabriksinställningarna) kopieras till applikat eller ECL Comfort-regulatorn. Om Ja inte k finns det inga särskilda inställningar att kop	ionsnyckeln an väljas piera.				

Dantoss

2.6.2 ECL-applikation KEY, kopiering av data

Allmänna principer

När regulatorn är ansluten och i drift, kan du kontrollera och justera alla eller några av grundinställningarna. De nya inställningarna kan lagras i nyckeln.

Hur uppdaterar du ECL-applikationsnyckeln efter att inställningarna har ändrats?

Alla nya inställningar kan lagras i ECL-applikationsnyckeln.

Hur lagrar du fabriksinställningar i regulatorn från applikationsnyckeln?

Läs paragrafen om applikationsnyckeln, situation 1: Regulatorn är ny från fabrik, ECL-applikationsnyckeln är inte införd.

Hur lagrar du personliga inställningar från regulatorn till nyckeln?

Läs paragrafen om applikationsnyckeln, situation 3: En kopia av regulatorinställningarna behövs för att konfigurera en annan regulator.

Som en huvudregel bör ECL-applikationsnyckeln alltid sitta kvar i regulatorn. Om nyckeln tas ur går det inte att ändra inställningarna.

କ୍ଷ

Fabriksinställningarna kan alltid återställas.

କ୍ଷ

Gör en anteckning om nya inställningar i tabellen "Översikt inställningar".

କ୍ଷ

Ta inte ur ECL-applikationsnyckeln under kopiering. Data på ECL-applikationsnyckeln kan skadas!

କ୍ଷ

Det går att kopiera inställningar från en ECL Comfort-regulator till en annan regulator om de två regulatorerna är från samma serie (210 eller 310).

Dessutom, när ECL Comfort-regulatorn har överförts med en applikationsnyckel av version 2.44 eller högre, går det att överföra personliga inställningar från applikationsnycklar av version 2.14 eller högre.

SS -

KEY översikt visar inte – genom ECA 30/31 – undertyperna för applikationsnyckeln.

କ୍ଷ

Nyckeln införd/ej införd, beskrivning:

ECL Comfort 210/310, regulatorversioner lägre än 1.36:

- Ta ur applikationsnyckeln. Nu kan inställningar ändras under 20 minuter.
- Sätt på regulatorn **utan** att applikationsnyckeln är införd. Nu kan inställningar ändras under 20 minuter.

ECL Comfort 210/310, regulatorversioner 1.36 och högre:

- Ta ur applikationsnyckeln. Nu kan inställningar ändras under 20 minuter.
- Sätt på regulatorn **utan** att applikationsnyckeln är införd. Nu kan inställningar inte ändras.

ECL Comfort 296, regulatorversioner 1.58 och högre:

- Ta ur applikationsnyckeln. Nu kan inställningar ändras under 20 minuter.
- Sätt på regulatorn utan att applikationsnyckeln är införd. Nu kan inställningar inte ändras.

Danfoss

2.7 Checklista

Är ECL Comfort-regulatorn klar att använda?

Kontrollera att korrekt strömförsörjning är ansluten till plintarna 9 och 10 (230 V eller 24 V).

Kontrollera att korrekta fasförhållanden är anslutna: 230 V: Fas = plint 9 och nolla = plint 10 24 V: SP = plint 9 och SN = plint 10

Kontrollera att de nödvändiga reglerade komponenterna (ställdon, pump etc.) är anslutna till korrekt plint.

Kontrollera att alla givare/signaler är anslutna till korrekt plint (se "Elektriska anslutningar").

Montera regulatorn och slå på strömmen.

Är ECL-applikationsnyckeln införd, (se "Föra in applikationsnyckeln")?

Innehåller ECL Comfort-regulatorn en befintlig applikation (se "Föra in applikationsnyckeln")?

Är korrekt språk valt (se "Språk" i "Gemensamma regulatorinställningar")?

Är tid och datum korrekt inställda (se "Tid och datum" i "Gemensamma regulatorinställningar")?

Är rätt applikation vald (se "Identifiera systemtypen")?

Kontrollera att regulatorn är korrekt inställd (se "Inställningsöversikt") eller att fabriksinställningarna överensstämmer med dina krav.

Välj manuell inställning (se "Manuell reglering"). Kontrollera att ventilerna öppnas och stängs, och att nödvändiga reglerade komponenter (pump etc.) startar och stängs av vid manuell användning.

Kontrollera att temperaturerna/signalerna som visas på displayen överensstämmer med de aktuella anslutna komponenterna.

När den manuella driftkontrollen är klar väljer du regulatorläge (schemalagd, komfort, sparläge eller frysskydd).


2.8 Navigering, ECL-applikation KEY A266

Navigering, A266.1, krets 1 och 2

Hem			Krets 1, värme	Krets 2, tappvarmvatten		
		ID-nr	Funktion	ID-nr	Funktion	
MENU						
Tidsplan			Valbar		Valbar	
Inställningar	Framledningstemp.	11178 11177 11004	Värmekurva Max temp. Min temp. Önskad T	12178 12177	Max temp. Min temp.	
	Rum T gräns	11015 11182 11183	lntegr. tid Max. förstärkn. Min. förstärkn.			
	Retur T gräns	11031 11032 11033 11034 11035 11036 11037 11085 11029	Hög T ute X1 Låg gräns Y1 Låg T ute X2 Hög gräns Y2 Max. förstärkn. Min. förstärkn. Integr. tid Prioritet Wyretur. T begr.	12030 12035 12036 12037 12085	Gräns Max. förstärkn. Min. förstärkn. Integr. tid Prioritet	
		11029	Konst. T, re. T lim.			
	Flöde / effekt gräns	11119 11117 11118 11116 11112	Aktuell Gräns Hög T ute X1 Låg gräns Y1 Låg T ute X2 Hög gräns Y2 Integr. tid	12111	Aktuell Gräns Integr. tid	
		11113 11109 11115 11114	Filter konstant Input typ Enheter Puls	12113 12109 12115 12114	Filter konstant Input typ Enheter Puls	
	Optimering	11011 11012 11013 11014 11026 11020 11021 11179 11043	Auto spar Boost Ramp Optimering Pre slut Baserat på Totalstopp Värme avbrott Parallell drift			

Danfoss

Navigering A266.1, krets 1 och krets 2, fortsättning

Hem		I	Krets 1, uppvärmning	к	rets 1, varmvatten
MENU		ID-nr	Funktion	ID-nr	Funktion
Inställningar	Regparameter			12173	Autotuning
		11174	Motor pr.	12174	Motor pr.
		11184	P-band	12184	P-band
		11185	I-tid	12185	I-tid
		11186	Motorkörtid	12186	Motorkörtid
		11187	Neutralzon	12187	Neutralzon
		11189	Min. kör t.	12189	Min. kör t.
		11024	Ställdon typ	12024	Ställdon typ
	Applikation	11010	ECA adr.		
		11017	Krav, offset		
		11050	P demand		
		11500	Skicka önskad T	12500	Send desired T
		11022	Pump motion	12022	Pump motion
		11023	Motor motion	12023	Motor motion
		11052	Tapp VV prior.		
		11077	P frost T	12077	P frost T
		11078	Pumpstart T	12078	Värme-T för P
		11040	P post-run	12040	P post-run
		11093	Frost P T	12093	Frost P T
		11141	Ext. Input	12141	Ext. Input
		11142	Ext. Mode	12142	Ext. Mode
	Värme avbrott	11393	Somm. start, dag		
		11392	Som. start, mån.		
		11179	Värme avbrott		
		11395	Sommar filter		
		11397	Vinter start, dag		
		11396	Vinter start, mån.		
		11398	Vinter cut-out		
		11399	Vinter filter		
	Anti bakteriell				Dag
					Starttid
					Tidslängd
					Önskad T
Semester			Valbar		Valbar
Larm	Temp. övervakn.	11147	Övre diff.	12147	Övre diff.
		11148	Lägre differens	12148	Lägre diff.
		11149	Fördröjning	12149	Fördröjning
		11150	Lägsta t.	12150	Lägsta t.
	Larmöversikt		Valbar		Valbar

<u>Danfoss</u>

Navigering A266.1, krets 1 och krets 2, fortsättning

Hem		к	rets 1, uppvärmning	Krets 1, varmvatten	
MENU		ID-nr	Funktion	ID-nr	Funktion
Översikt påverkan	Önsk. tillopps-T		Returbegräns.		Returbegräns.
			Rum T gräns		
			Parallell prioritet		
			Flöde/effektgräns		Flöde/effektgräns
			Semester		Semester
			Ext. Överstyrning		Ext. Överstyrning
			ECA-överstyrning		Anti bakteriell
			Boost		
			Ramp		
			Slav, krav		
			Värmeurkoppling		
			VV-prioritet		
			SCADA-avvikelse		SCADA-avvikelse

Danfoss

Navigering A266.1, gemensamma regulatorinställningar

Hem		Gemensamma regulatorinställningar		
MENU		ID-nr	Funktion	
Tid och datum			Valbar	
Semester		Valbar		
Input översikt			Ute-T	
			Outdoor acc. T	
			Rums T	
			Tillopps-T för värme	
			Tapp VV T	
			Retur T	
			Tapp VV retur T	
Log (givare)	Ute T		Log idag	
	Rum T & önskad		Log igår	
	Värme framl. & ref.		Log 2 dagar	
	Tapp VV T & ref.		Log 4 dagar	
	Värmeret. & gräns			
	Tapp VV ret.&gräns			
Output överstyrn.			M1	
			P1	
			M2	
			P2	
			A1	
KEY funktioner	Ny tillämpning		Radera tillämpning	
	Tillämpning			
	Fabriksinst.		Systeminställningar	
			Användarinställningar	
			Välj fabriksinst.	
	Kopiera		Till	
			Systeminställningar	
			Användarinställningar	
			Börja kopiera	
	Nyckelöversikt			

<u>Danfoss</u>

Navigering A266.1, gemensamma regulatorinställningar, fortsättning

Hem			Gemensamma regulatorinställningar
MENU		ID-nr	Funktion
System	ECL version		Code no.
			Hardware
			Software
			Serienr.
			Produktionsdatum
	Extra utrustn.		
	Ethernet (endast ECL Comfort 310)		Adresstyp
	Server config (endast ECL Comfort 310)		ECL Portal
			Portal status
			Server namn
	M-bus config (endast ECL Comfort 310)	5998	Command
		5997	Baud
		6000	M-bus address
		6002	Scan time
		6001	Туре
	Energy Meters (endast ECL Comfort 310)		Energy Meter 1–5
	Raw input overview		S1–S8 (ECL Comfort 210) S1–S10 (ECL Comfort 310) S1–S18 (ECL Comfort 310 med ECA 32)
	Larm	32:	T defekt givare
	Display	60058	Bakgr. belysn.
		60059	Kontrast
	Kommunikation	38	Modbus adr.
		2048	ECL 485 adr.
		39	Baud
		2150	Service stift
		2151	Ext. reset
	Språk	2050	Språk

Danfoss

Navigering, A266.2, krets 1 och 2

Hem		Krets 1, värme		Krets 2, tappvarmvatten	
		ID-nr	Funktion	ID-nr	Funktion
MENU					
Tidsplan			Valbar		Valbar
Inställningar	Framledningstemp.	11178 11177 11004	Värmekurva Max temp. Min temp. Önskad T	12178 12177	Max temp. Min temp.
	Rum T gräns	11015 11182 11183	Integr. tid Max. förstärkn. Min. förstärkn.		
	Retur T gräns	11031 11032 11033 11034 11035 11036 11037 11085 11029 11028	Hög T ute X1 Låg gräns Y1 Låg T ute X2 Hög gräns Y2 Max. förstärkn. Min. förstärkn. Integr. tid Prioritet VV retur. T begr. Konst. T, re. T lim.	12030 12035 12036 12037 12085	Gräns Max. förstärkn. Min. förstärkn. Integr. tid Prioritet
	Flöde / effekt gräns		Aktuell		Aktuell
		11119 11117	Gräns Hög T ute X1 Låg gräns Y1	12111	Gräns
		11118 11116	Låg T ute X2 Hög gräns Y2		
		11112 11113	Integr. tid Filter konstant	12112 12113	Integr. tid Filter konstant
		11109 11115 11114	Input typ Enheter Puls	12109 12115 12114	Input typ Enheter Puls
	Optimering	11011 11012 11013 11014 11026 11020 11021 11179	Auto spar Boost Ramp Optimering Pre slut Baserat på Totalstopp Värme avbrott		



Navigering A266.2, krets 1 och krets 2, fortsättning

Hem		ŀ	Krets 1, uppvärmning		Krets 1, varmvatten
MENU		ID-nr	Funktion	ID-nr	Funktion
Inställningar	Regparameter			12173	Autotuning
		11174	Motor pr.	12174	Motor pr.
		11184	P-band		Xp aktuell
		11185	I-tid	12185	l-tid
		11186	Motorkörtid	12186	Motorkörtid
		11187	Neutralzon	12187	Neutralzon
				12097	Stigar T (tomg.)
				12096	Tn (tomg.)
				12094	Öppningstid
				12095	Stängningstid
		11189	Min. kör t.	12189	Min. kör t.
		11024	Ställdon typ	12024	Ställdon typ
	Applikation	11010	ECA adr.		
		11017	Krav, offset		
		11050	P demand		
		11500	Send desired T	12500	Send desired T
		11022	Pump motion	12022	Pump motion
		11023	Motor motion	12023	Motor motion
		11052	Tapp VV prior.		
		11077	P frost T	12077	P frost T
		11078	Pumpstart T	12078	Pumpstart T
		11040	P post-run	12040	P post-run
		11093	Frost P T	12093	Frost P T
		11141	Ext. Input	12141	Ext. Input
-		11142	Ext. Mode	12142	Ext. Mode
	Värme avbrott	11393	Somm. start, dag		
		11392	Som. start, mån.		
		11179	Värme avbrott		
		11395	Sommar filter		
		11397	Vinter start, dag		
		11396	Vinter start, mån.		
		11398	Vinter cut-out		
-		11399	Vinter filter		
	Anti bakteriell				Dag
					Starttid
					Tidslängd
					Önskad T
Semester			Valbar		Valbar

Danfoss

Navigering A266.2, krets 1 och krets 2, fortsättning

Hem		к	rets 1, uppvärmning	Krets 1, varmvatten	
MENU		ID-nr	Funktion	ID-nr	Funktion
Larm	Temp. övervakn.	11147	Övre diff.	12147	Övre diff.
		11148	Lägre diff.	12148	Lägre diff.
		11149	Fördröjning	12149	Fördröjning
		11150	Lägsta t.	12150	Lägsta t.
	Maxtemperatur	11079	Max. tillopps-T		
		11080	Fördröjning		
	Larm översikt		Valbar		Valbar
Översikt påverkan	Önsk. tillopps-T		Returbegräns.		Returbegräns.
			Rum T gräns		
			Parallell prioritet		
			Flöde/effektgräns		Flöde/effektgräns
			Semester		Semester
			Ext. överstyrning		Ext. överstyrning
			ECA-överstyrning		Anti bakteriell
			Boost		
			Ramp		
			Slav, krav		
			Värmeurkoppling		
			VV-prioritet		
			SCADA-avvikelse		SCADA-avvikelse



Hem			Gemensamma regulatorinställningar
MENU		ID-nr	Funktion
Tid och datum			Valbar
Semester			Valbar
Input översikt			Ute-T
			Outdoor acc. T
			Rums T
			Tillopps-T för värme
			Тарр VV Т
			Retur T
			Stigar T
			Flödeskontakt
Log (givare)	Ute T		Log idag
	Rum T & önskad		Log igår
	Värmetillopp och öns.		Log 2 dagar
	Tapp VV & ref.		Log 4 dagar
	Värmeret. & gräns		
	Tapp VV ret.&gräns		
	Stigar T		
Output överstyrr	1.		M1
			P1
			M2
			P2
			A1
KEY funktioner	Ny tillämpning		Radera tillämpning
	Tillämpning		
	Fabriksinst.		Systeminställningar
			Användarinställningar
			Välj fabriksinst.
	Kopiera		Till
			Systeminställningar
			Användarinställningar
			Börja kopiera
	Nyckelöversikt		

Navigering A266.2, Gemensamma regulatorinställningar

Danfoss

Navigering A266.2, gemensamma regulatorinställningar, fortsättning

Hem			Gemensamma regulatorinställningar
MENU		ID-nr	Funktion
System	ECL version		Code no.
			Hardware
			Software
			Serienr.
			Produktionsdatum
	Extra utrustn.		
	Ethernet (endast ECL Comfort 310)		Adresstyp
	Server config (endast ECL Comfort 310)		ECL Portal
			Portal status
			Server namn
	M-bus config (endast ECL Comfort 310)	5998	Command
		5997	Baud
		6000	M-bus address
		6002	Scan time
		6001	Туре
	Energy Meters (endast ECL Comfort 310)		Energy Meter 1–5
	Raw input overview		S1–S8 (ECL Comfort 210) S1–S10 (ECL Comfort 310) S1–S18 (ECL Comfort 310 med ECA 32)
	Larm	32:	T defekt givare
	Display	60058	Bakgr. belysn.
		60059	Kontrast
	Kommunikation	38	Modbus adr.
		2048	ECL 485 adr.
		39	Baud
		2150	Service stift
		2151	Ext. reset
	Språk	2050	Språk



Navigering, A266.9, krets 1 och 2

Hem		Krets 1, värme		Krets 2, tappvarmvatten	
		ID-nr	Funktion	ID-nr	Funktion
MENU					
Tidsplan			Valbar		Valbar
Inställningar	Framledningstemp.		Värmekurva		
		11178	Max temp.	12178	Max temp.
		11177	Min temp.	12177	Min temp.
		11004	Önskad T		
	Retur T gräns			12030	Gräns
		11031	Hög T ute X1		
		11032	Låg gräns Y1		
		11033	Låg T ute X2		
		11034	Hög gräns Y2		
		11035	Max. förstärkn.	12035	Max. förstärkn.
		11036	Min. förstärkn.	12036	Min. förstärkn.
		11037	Integr. tid	12037	Integr. tid
		11085	Prioritet		
		11029	VV retur. T begr.		
		11028	Konst. T, re. T lim.		
	Flöde / effekt gräns		Aktuell		Aktuell
			Gräns	12111	Gräns
		11119	Hög T ute X1		
		11117	Låg gräns Y1		
		11118	Låg T ute X2		
		11116	Hög gräns Y2		
		11112	Integr. tid	12112	Integr. tid
		11113	Filter konstant	12113	Filter konstant
		11109	Input typ	12109	Input typ
		11115	Enheter	12115	Enheter
	Optimering	11011	Auto spar		
		11012	Boost		
		11013	Ramp		
		11014	Optimering		
		11026	Pre slut		
		11021	Totalstopp		
		11179	Värme avbrott		

Danfoss

Navigering A266.9, krets 1 och krets 2, fortsättning

Hem		ĸ	Krets 1, uppvärmning		Krets 1, varmvatten
MENU		ID-nr	Funktion	ID-nr	Funktion
Inställningar	Regparameter			12173	Autotuning
		11174	Motor pr.	12174	Motor pr.
		11184	P-band	12184	P-band
		11185	I-tid	12185	l-tid
		11186	Motorkörtid	12186	Motorkörtid
		11187	Neutralzon	12187	Neutralzon
		11189	Min. kör t.	12189	Min. kör t.
		11024	Ställdon typ	12024	Ställdon typ
	Applikation	11017	Krav, offset		
		11050	P demand		
		11500	Send desired T	12500	Skicka önskad T
		11022	Pump motion	12022	Pump motion
		11023	Motor motion	12023	Motor motion
		11052	VV-prioritet		
		11077	P frost T	12077	P frost T
		11078	Pumpstart T	12078	Pumpstart T
		11040	P post-run	12040	P post-run
		11093	Frost P T	12093	Frost P T
		11141	Ext. Ingång	12141	Ext. Input
		11142	Ext. Mode	12142	Ext. Mode
	Värme avbrott	11393	Somm. start, dag		
		11392	Som. start, mån.		
		11179	Värme avbrott		
		11395	Sommar filter		
		11397	Vinter start, dag		
		11396	Vinter start, mån.		
		11398	Vinter cut-out		
		11399	Vinter filter		
Larm	Tryck	11614	Larm, högt		
		11615	Larm, lågt		
		11617	Larm, tidsslut		
		11607	Låg X		
		11608	Hög X		
		11609	Låg Y		
		11610	Hög Y		
	Digital	11636	Larmvärde		
		11637	Larm, tidsslut		
	Maxtemperatur	11079	Max. flödes T		
		11080	Fördröjning		
	Larm översikt		Valbar		



Navigering A266.9, krets1 och krets 2, fortsättning

Hem		Krets 1, uppvärmning		Krets 1, varmvatten	
MENU		ID-nr	Funktion	ID-nr	Funktion
Översikt påverkan (Önsk. tillopps-T		Returbegräns.		Returbegräns.
			Flöde / effekt gräns		Flöde / effekt gräns
			Ext. Överstyrning		Ext. Överstyrning
			Boost		
			Ramp		
			Slav, krav		
			Värmeurkoppling		
			VV-prioritet		
			SCADA-avvikelse		SCADA-avvikelse

Danfoss

Navigering A266.9, gemensamma regulatorinställningar

Hem		Gemensamma regulatorinställningar		
MENU		ID-nr	Funktion	
Tid och datum			Valbar	
Input översikt			Ute-T	
			Outdoor acc. T	
			Retur T	
			Framledn. T	
			Тарр VV Т	
			Prim. retur T	
			Tapp VV retur T	
			Tryck	
			Digital	
Log (givare)	Värme framl. & ref.		Log idag	
	Värme retur		Log igår	
	Tapp VV & ref.		Log 2 dagar	
	Tapp VV retur		Log 4 dagar	
	Ute T			
	Värme tryck			
Utgångsöverstyrning			M1	
			P1	
			M2	
			P2	
			A1	
KEY funktioner	Ny tillämpning		Radera tillämpning	
	Tillämpning			
	Fabriksinst.		Systeminställningar	
			Användarinställningar	
			Välj fabriksinst.	
	Kopiera		Till	
			Systeminställningar	
			Användarinställningar	
			Börja kopiera	
	Nyckelöversikt			

<u>Danfoss</u>

Navigering A266.9, gemensamma regulatorinställningar, fortsättning

Hem			Gemensamma regulatorinställningar
MENU		ID-nr	Funktion
System	ECL version		Code no.
			Hardware
			Software
			Serienr.
			Produktionsdatum
	Extra utrustn.		
	Ethernet (endast ECL Comfort 310)		Adresstyp
	Server config (endast ECL Comfort 310)		ECL Portal
			Portal status
			Server namn
	M-bus config (endast ECL Comfort 310)	5998	Command
		5997	Baud
		6000	M-bus address
		6002	Scan time
		6001	Туре
	Energy Meters (endast ECL Comfort 310)		Energy Meter 1–5
	Raw input overview		S1–S8 (ECL Comfort 210) S1–S10 (ECL Comfort 310) S1–S18 (ECL Comfort 310 med ECA 32)
	Larm	32:	T defekt givare
	Display	60058	Bakgr. belysn.
		60059	Kontrast
	Kommunikation	38	Modbus adr.
		2048	ECL 485 adr.
		39	Baud
		2150	Service stift
		2151	Ext. reset
	Språk	2050	Språk

Danfoss

Navigering, A266.10, krets 1 och 2

Hem			Krets 1, värme		Krets 2, tappvarmvatten	
		ID-nr	Funktion	ID-nr	Funktion	
MENU						
Tidsplan			Valbar		Valbar	
Inställningar	Framledningstemp.		Värmekurva			
		11178	Max temp.	12178	Max temp.	
		11177	Min temp.	12177	Min temp.	
		11004	Önskad T			
	Retur T gräns			12030	Gräns	
		11031	Hög T ute X1			
		11032	Låg gräns Y1			
		11033	Låg T ute X2			
		11034	Hög gräns Y2			
		11035	Max. förstärkn.	12035	Max. förstärkn.	
		11036	Min. förstärkn.	12036	Min. förstärkn.	
		11037	Integr. tid	12037	Integr. tid	
		11085	Prioritet			
		11029	VV retur. T begr.			
		11028	Konst. T, re. T lim.			
-	Flöde / effekt gräns		Aktuell		Aktuell	
			Gräns	12111	Gräns	
		11119	Hög T ute X1			
		11117	Låg gräns Y1			
		11118	Låg T ute X2			
		11116	Hög gräns Y2			
		11112	Integr. tid	12112	Integr. tid	
		11113	Filter konstant	12113	Filter konstant	
		11109	Input typ	12109	Input typ	
		11115	Enheter	12115	Enheter	
		11114	Puls	12114	Puls	
	Optimering	11011	Auto spar			
		11012	Boost			
		11013	Ramp			
		11014	Optimering			
		11026	Pre slut			
		11021	Totalstopp			
		11179	Värme avbrott			



Navigering, A266.10, krets 1 och krets 2, fortsättning

Hem			Krets 1, värme		Krets 2, tappvarmvatten
MENU		ID-nr	Funktion	ID-nr	Funktion
Inställningar	Regparameter			12173	Autotuning
		11174	Motor pr.	12174	Motor pr.
		11184	P-band	12184	P-band
		11185	I-tid	12185	l-tid
		11186	Motorkörtid	12186	Motorkörtid
		11187	Neutralzon	12187	Neutralzon
		11189	Min. kör t.	12189	Min. kör t.
		11024	Ställdon typ	12024	Ställdon typ
	Applikation	11017	Krav, offset		
		11050	P demand		
		11500	Send desired T	12500	Send desired T
		11022	Pump motion	12022	Pump motion
		11023	Motor motion	12023	Motor motion
		11052	Tapp VV prior.		
		11077	Pump, frostsk. T	12077	Pump, frostsk. T
		11078	Pumpstart T	12078	Pumpstart T
		11040	P post-run	12040	P post-run
		11093	Frost P T	12093	Frost P T
		11141	Ext. input	12141	Ext. input
		11142	Ext. mode	12142	Ext. mode
	Värme avbrott	11393	Somm. start, dag		
		11392	Som. start, mån		
		11179	Värme avbrott		
		11395	Sommar filter		
		11397	Vinter start, dag		
		11396	Vinter start, mån		
		11398	Vinter cut-out		
		11399	Vinter filter		
Larm	Digital	11636	Larmvärde		
		11637	Larm, tidsslut		
	Max. temperatur	11079	Max. flödes T		
		11080	Fördröjning		
	Larm översikt		Valbar		

Danfoss

Navigering, A266.10, krets 1 och krets 2, fortsättning

Hem		Krets 1, värme		Krets 2, tappvarmvatten	
MENU	ID-nr	Funktion	ID-nr	Funktion	
Översikt påverkan Flödestemp.		Retur T gräns		Retur T gräns	
		Flöde / effekt gräns		Flöde / effekt gräns	
		Ext. överstyrning		Ext. överstyrning	
		Boost			
		Ramp			
		Slav, krav			
		Värme stopp			
		Tapp VV prior.			
		SCADA offset		SCADA offset	

Danfoss

Navigering, A266.10, gemensamma regulatorinställningar

Hem			Gemensamma regulatorinställningar
MENU		ID-nr	Funktion
Tid & datum			Valbar
Input översikt			Ute T
			Outdoor acc. T
			Retur T
			Framledn. T
			Тарр VV Т
			Prim. retur T
			Tapp VV retur T
			Digital
Logg (givare)	Värme framl. & ref.		Log idag
	Värme retur		Log igår
	Tapp VV & ref.		Log 2 dagar
	Tapp VV retur		Log 4 dagar
	Ute T		
Output överstyrn.			M1
			P1
			M2
			P2
			A1
KEY funktioner	Ny applikation		Radera applikation
	Applikation		
	Fabriksinställning		Systeminställning
			Användarinställn.
			Välj fabriksinst.
	Kopiera		Till
			Systeminställning
			Användarinställn.
			Börja kopiera
	KEY översikt		

Danfoss

Navigering A266.10, gemensamma regulatorinställningar, fortsättning

Hem			Gemensamma regulatorinställningar
MENU		ID-nr	Funktion
System	ECL version		Code no.
			Hardware
			Software
			Serienr.
			Produktionsdatum
	Extra utrustn.		
	Ethernet (endast ECL Comfort 310)		Adresstyp
	Server config (endast ECL Comfort 310)		ECL Portal
			Portal status
			Server namn
	M-bus config (endast ECL Comfort 310)	5998	Command
		5997	Baud
		6000	M-bus address
		6002	Scan time
		6001	Туре
	Energy Meters (endast ECL Comfort 310)		Energy Meter 1–5
	Raw input overview		S1–S8 (ECL Comfort 210) S1–S10 (ECL Comfort 310) S1–S18 (ECL Comfort 310 med ECA 32)
	Larm	32:	T defekt givare
	Display	60058	Bakgr. belysn.
		60059	Kontrast
	Kommunikation	38	Modbus adr.
		2048	ECL 485 adr.
		39	Baud
		2150	Service stift
		2151	Ext. reset
	Språk	2050	Språk



3.0 Daglig användning

3.1 Hur navigerar man?

Du navigerar regulatorn genom att vrida inställningsvredet till vänster eller höger till den önskade positionen (^(C)).

Inställningsvredet har en inbyggd accelerator. Ju snabbare du vrider inställningsvredet desto snabbare uppnås gränsen för alla breda inställningsområden.

Lägesindikeringen i displayen (>) visar alltid var du är.

Tryck på inställningsvredet för att bekräfta dina val (\Re).

Displayexemplen kommer från en applikation med två kretsar: En värmekrets (ᆂ) och en krets för tappvarmvatten (VV) (ᆂ). Exemplen kanske skiljer sig från din applikation.



Värmekrets (🏛):



Vissa allmänna inställningar som gäller hela regulatorn är placerade i en särskild del av regulatorn.

Så kommer du till "Allmänna regulatorinställningar":

Åtgärd:	Ändamål:	Exempel:
\$ O	Välj "MENY" i någon krets	MENU
ſŀŀ	Bekräfta	
O,	Välj kretsväljaren i displayens övre högra hörn	
(Prof.	Bekräfta	
O,	Välj "Allmänna regulatorinställningar"	
ſm,	Bekräfta	

Kretsväljare

VV-krets (ــــ);

<u>Hem</u>	
MENU:	
Tid & datum	
Semester	
Input översikt	
Log	
Output överstyrn.	

Danfoss

3.2 Förstå regulatorns display

I det här avsnittet beskrivs den allmänna funktionen hos serierna ECL Comfort 210/296/310. De displayer som visas är typiska och inte applikationsrelaterade. De kan skilja sig från displayerna i din applikation.

Välja en favoritdisplay

Din favoritdisplay är den display som du har valt som standarddisplay. Favoritdisplayen ger dig en snabb överblick över temperaturerna eller enheterna som du normalt vill övervaka.

Om ratten inte har aktiverats under 20 minuter återgår regulatorn till den översiktdisplay som du har valt som favorit.

Värmekrets 🎹

Översiktsdisplay 1 informerar om: aktuell utetemperatur, regulatorläge, aktuell rumstemperatur, önskad rumstemperatur.

Översiktsdisplay 2 informerar om:

aktuell utetemperatur, trend för utetemperatur, regulatorläge, max. och min. utetemperaturer sedan midnatt samt önskad rumstemperatur.

Översiktsdisplay 3 informerar om:

datum, aktuell utetemperatur, regulatorläge, tid, önskad rumstemperatur samt visar komforttidsplanen för den aktuella dagen.

Översiktsdisplay 4 informerar om:

status för de reglerade komponenterna, aktuell framledningstemperatur, (önskad framledningstemperatur), regulatorläge, returtemperatur (begränsningsvärde), förstärkning av önskad VV-temperatur.

Obs!

Om inget aktuellt värde på framledningstemperaturen finns stängs kretsens reglerventil.

Beroende på vilken display du har valt informerar översiktsdisplayerna för värmekretsen dig om:

- aktuell utetemperatur (-0.5)
- regulatorläge (🔅)
- aktuell rumstemperatur (24.5)
- önskad rumstemperatur (20.7 °C)
- utetemperaturens trend ($\nearrow \rightarrow \checkmark$)
- \bullet min. och max. utetemperaturer sedan midnatt ($\! \hat{\boldsymbol{\Diamond}})$
- datum (23.02.2010)
- tid (7:43)
- komforttidsplan för den aktuella dagen (0-12-24)
- status för de reglerade komponenterna (M2, P2)
- aktuell framledningstemperatur (49 °C), (önskad
- framledningstemperatur (31))
- returtemperatur (24 °C) (begränsningstemperatur (50))

SS -

Växla mellan displayer: Vrid ratten tills du kommer till displayväljaren ($_{m---}$) längst ned till höger på displayen. Tryck på ratten och vrid den för att välja din favoritöversiktsdisplay. Tryck på ratten igen.







Översiktsdisplay 4: M2 P2 49°C (31) ** 24°C (50) MENU

Exempel på översiktsdisplay med förstärkningsindikation:



Dantoss

क्ष

Inställningen av den önskade rumstemperaturen är viktig även om det inte finns någon rumstemperaturgivare/fjärrkontrollenhet ansluten.

s

Om temperaturvärdet visas på displayen som

- "--" är givaren i fråga inte ansluten.
- "---" är givareanslutningen kortsluten.

VV-krets-

Översiktsdisplay 1 informerar om: aktuell VV-temperatur, regulatorläge, önskad VV-temperatur samt komforttidsplanen för innevarande dag.

Översiktsdisplay 2 informerar om:

status för de reglerade komponenterna, aktuell VV-temperatur, (önskad VV-temperatur), regulatorläge, returtemperatur (begränsningsvärde), förstärkning av önskad VV-temperatur.

Beroende på vilken display du har valt informerar översiktsdisplayerna för VV-kretsen dig om.

- aktuell VV-temperatur (50.3)
- regulatorläge (🔅)
- önskad VV-temperatur (50 °C)
- komforttidsplan för den aktuella dagen (0-12-24)
- status för de reglerade komponenterna (M1, P1)
- aktuell VV-temperatur (50 °C), (önskad VV-temperatur (50))
- returtemperatur (- °C) (begränsningstemperatur (30))

Inställning av den önskade temperaturen

Beroende på vald krets och läge är det möjligt att ange alla dagliga inställningar direkt i översiktsdisplayerna (se även nästa sida om symboler).





Exempel på översiktsdisplay med förstärkningsindikation:



Danfoss

Inställning av önskad rumstemperatur

Den önskade rumstemperaturen kan enkelt ställas in i översiktsdisplayerna för värmekretsen.

Åtgärd:	Ändamål:	Exempel:
\$	Önskad rumstemperatur	20.5
(Pr)	Bekräfta	
¢),	Justera den önskade rumstempera- turen	21.0
(Prog	Bekräfta	



Denna översiktsdisplay informerar om utetemperatur, aktuella rumstemperaturer så väl som önskad rumstemperatur.

Det visade exemplet är för komfortläge. Om du vill ändra den önskade rumstemperaturen till sparläge, välj lägesväljaren och välj spara.

5

Inställningen av den önskade rumstemperaturen är viktig även om det inte finns någon rumstemperaturgivare/fjärrkontrollenhet ansluten.

Ställa in önskad rumstemperatur, ECA 30/ECA 31

Den önskade rumstemperaturen kan ställas in på precis samma sätt som regulatorn. De andra symbolerna kan dock finnas på displayen (se "Vad betyder symbolerna?"). କ୍ଷ

Med ECA 30/ECA 31 kan du tillfälligt överstyra den önskade rumstemperaturen som har ställts in på regulatorn med hjälp av överstyrningsfunktionerna: 紀 就道 溢

Danfoss

Ställa in önskad VV-temperatur

Önskad VV-temperatur kan enkelt justeras i översiktsdisplayerna för VV-kretsen.

Åtgärd:	Ändamål:	Exempel
\$	Önskad VV-temperatur	50
ſm,	Bekräfta	
¢),	Justera den önskade VV-temperatu- ren	55
ſm,	Bekräfta	



Förutom information om önskad och aktuell VV-temperatur visas dagens tidsplan.

Displayexemplet visar att regulatorn körs enligt tidsplan och att den är i komfortläget.

Danfoss

3.3 En allmän översikt: Vad betyder symbolerna?

Symbol	Beskrivning		Symbol	Beskrivning	
	Utetemperatur		Ļ	Larm	
	Relativ luftfuktighet			Brev	
	inomnus	Temperatur	!	Händelse	
	Rumstemp.		ৎ	Anslutning till temperaturgivare för övervakning	
	VV-temp.			Displayväljare	
	Lägesindikator		\sim	Max. och min. värde	
•	Schemalagt läge		$\not \rightarrow \downarrow$	Utetemperaturens trend	
桊	Komfortläge		₹ S	Vindhastighetsgivare	
<i>D</i>	Sparläge			Givare inte ansluten eller används inte	
				Givaranslutning kortsluten	
₩	Frysskyddsläge			Fast komfortdag (semester)	
2	Manuellt läge	Läge		Aktiv påverkan	
U U	Standby			Värma aktiv	
☆	Kylläge				
!	Output överstyrning är aktiv			Kyla aktiv	
1	Optimerad start- eller stopptid		Ytterligare symboler, ECA 30/31:		
ш	Värme		Symbol	Beskrivning	
<u> ×</u>	Kyla			ECA-fjärrkontrollenhet	
포	VV	Krets	15	Anslutningsadress (master: 15, slavar: 1–9)	
	Gemensamma regulatorinställningar		心	Ledig dag	
	Pump aktiv		溢	Semester	
\square	Pump inte aktiv		i.r	Förlängd komfortperiod	
Å	Ställdonet öppnar	Reglerad	711		
*	Ställdonet stänger	komponent		Forlangd sparperiod	
42	Ställdon, analog reglersignal		55		
45	Pumpens varvtal		I ECA 30/31 applikatione	visas endast de symboler som är relevanta för n i regulatorn.	

Danfoss

3.4 Övervakning av temperaturer och systemets komponenter

I det här avsnittet beskrivs den allmänna funktionen hos serierna ECL Comfort 210/296/310. De displayer som visas är typiska och inte applikationsrelaterade. De kan skilja sig från displayerna i din applikation.

Värmekrets

Värmekretsens översiktsdisplay ger en snabb överblick över de aktuella och önskade temperaturerna samt systemkomponenternas aktuella status.

Displayexempel:

49 ℃	Framledningstemperatur
(31)	Önskad framledningstemperatur
24 °C	Returtemperatur
(50)	Returtemperaturbegränsning

VV-krets-

Översiktsdisplayen för VV-kretsen ger en snabb överblick över de aktuella och önskade temperaturerna samt systemkomponenternas aktuella status.

Displayexempel (värmeväxlare):

50 ℃	Framledningstemperatur
(50)	Önskad framledningstemperatur
	Returtemperatur: givare inte ansluten
(30)	Returtemperaturbegränsning



Displayexempel med värmeväxlare:



Input översikt 🔟

Ett annat alternativ för att få en snabb översikt över de uppmätta temperaturerna är "Input översikt" som visas i de gemensamma regulatorinställningarna (se "Introduktion till gemensamma regulatorinställningar" för anvisningar om hur du kommer till de gemensamma regulatorinställningarna).

Eftersom den här översikten (se displayexemplet) endast anger de uppmätta aktuella temperaturerna kan den bara avläsas.

MENU	
Input översikt:	
🕨 Ute T	0.8°C
Rums T	25.7°C
Framledn. T	50.7°C
Тарр VV Т	51.3°C
Retur T	25.7°C

Danfoss

3.5 Påverkansöversikt

l det här avsnittet beskrivs den allmänna funktionen hos serierna ECL Comfort 210/296/310. De displayer som visas är typiska och inte applikationsrelaterade. De kan skilja sig från displayerna i din applikation.

Menyn ger en översikt över vad som påverkar den önskade tilloppstemperaturen. Vilka parametrar som står med beror på vilken applikation som används. Det kan vara bra att ha vid service för att förklara till exempel oväntade tillstånd och temperaturer.

Om den önskade tilloppstemperaturen påverkas (korrigerad) av en eller flera parametrar visas det med en liten linje med en nedåt-, uppåt- eller dubbelpil:

Pil ned:

Parametern i fråga minskar den önskade tilloppstemperaturen.

Pil upp: Parametern i fråga ökar den önskade tilloppstemperaturen.

Dubbelpil:

Parametern i fråga skapar en överstyrning (t.ex. för semester).

Rak linje: Ingen aktiv påverkan.

I exemplet pekar pilen nedåt för "Rum T gräns". Det betyder att den aktuella rumstemperaturen är högre än den önskade rumstemperaturen, vilket resulterar i att den önskade tilloppstemperaturen minskar.



<u>Danfoss</u>

3.6 Manuell reglering

I det här avsnittet beskrivs den allmänna funktionen hos serierna ECL Comfort 210/296/310. De displayer som visas är typiska och inte applikationsrelaterade. De kan skilja sig från displayerna i din applikation.

Det är möjligt att reglera de installerade komponenterna manuellt.

Manuell reglering kan bara väljas på favoritdisplayer där symbolerna för de reglerade komponenterna (ventil, pump etc.) visas.

Åtgärd:	Ändamål:	Exempel:
\$ O	Välj lägesväljare	٩
(R)	Bekräfta	
Ó	Välj manuellt läge	S.
ſŀŀŗ	Bekräfta	
6	Välj pump	\bigcirc
ftre	Bekräfta	
0,	Sätt på pumpen	
6	Stäng av pumpen	\bigcirc
ftre	Bekräfta pumpläge	
6	Välj motoriserad reglerventil	M
(Prof.	Bekräfta	
O,	Öppna ventilen	▶ ↑
6	Sluta öppna ventilen	M
6	Stäng ventilen	×
0,	Sluta stänga ventilen	M
ſŀŖ	Bekräfta ventilläget	

Reglerade komponenter Kretsväljare M2 P2 49°C (27) ► L 24°C (50) MENU ---■

æ

Under manuell drift:

- Alla regleringsfunktioner är inaktiverade.
- Utgångar kan inte överstyras.
- Frostskyddet är inte aktivt.

ss)

När manuell reglering har valts för en krets väljs den automatiskt för samtliga kretsar!

Använd lägesväljaren för att välja önskat läge om du vill avsluta manuell reglering. Tryck på ratten.

Manuell reglering används normalt vid driftsättning av installationen. De reglerade komponenterna, ventil, pump osv. kan regleras för korrekt funktion.

<u>Danfoss</u>

3.7 Tidsprogram

3.7.1 Inställning av ditt tidsprogram

I det här avsnittet beskrivs den allmänna tidsplanen för serierna ECL Comfort 210/296/310. De displayer som visas är typiska och inte applikationsrelaterade. De kan skilja sig från displayerna i din applikation. I vissa applikationer kan det dock finnas flera tidsplaner. Ytterligare tidsplaner finns under "gemensamma regulatorinställningar".

<u>Danfoss</u>

Tidsprogrammet består av en 7-dagarsvecka:

- M = måndag
- T = tisdag
- O = onsdag
- T = torsdag
- F = fredag
- L = lördag
- S = söndag

Tidsprogrammet visar dig start- och stopptiderna för dina komfortperioder dag för dag (värme- och tappvarmvattenkretsar).

Ändra ditt tidsprogram:



MENU	<u>m</u> 1
Tidsplan:	
Dag: M T O ▶ T	FL S
Start1	09:00
Stop1	12:00
Start2	18:00
0 12 12	24

MENU Tidspla	arn :		m 1
Dag: Start1 Stop1 Start2	ΜТ	0∎F [[:	5:00 5:00 0:00
· · · · ·	12		24

Hem			T <u>m</u> 1
MENU			
Dag:	ΜТ	0	F 🚺 S
Stan	Sc	ara	6:00
Stop	la	Nei	00:00
StartZ			19:30
<u> </u>		2	24

SS -

Varje krets har sitt eget tidsprogram. För att välja en annan krets går du till "Hem", vrider inställningsvredet och väljer önskad krets.

SS -

Start- och stopptiderna kan ställas in i halvtimmesintervaller (30 min).

De valda start- och stopptiderna kommer att gälla för alla de valda

dagarna (i detta exempel torsdag och lördag).

Du kan ställa in högst 3 komfortperioder per dag. Du kan ta bort en komfortperiod genom att ställa in start- och stopptiderna på samma värde.

Danfoss

4.0 Översikt inställningar

12Värnekurva72Aktuell (aktuellt flöde eller effekt)84Dag118Starttid118Tidslängd119Önskad T119	
Värmekurva72Aktuell (aktuellt flöde eller effekt)84Dag118Starttid118Tidslängd119Önskad T119	
Aktuell (aktuellt flöde eller effekt)84Dag118Starttid118Tidslängd119Önskad T119	
Dag 118 Image: Constant of the sector of th	
Starttid 118 Tidslängd 119 Önskad T 119	
Tidslängd 119 Önskad T 119	
Önskad T 119	
Inställning för förlängt värmeavbrott <u>110</u>	
Inställning för förlängt vinteravbrott 110	
Önskad T 1x004 <u>73</u>	
ECA adr. (ECA adress, val av fjärrkontrollenhet) 1x010 102	
Auto spar (spartemp. beroende på utetemp.) 1x011 <u>88</u>	
Boost 1x012 <u>89</u>	
Ramp (referensstyrning) 1x013 90	
Optimering (optimerande tidskonstant) 1x014 <u>90</u>	
Integr. tid (integreringstid) 1x015 75	
Krav, offset 1x017 <u>102</u>	
Baserat på (optimering baserad på rums-/utetemp.) 1x020 <u>91</u>	
Totalstopp 1x021 <u>91</u>	
Pump motion (pumpmotionering) 1x022 102	
Motor motion (ventilmotionering) 1x023 103	
Ställdon typ 1x024 <u>96</u>	
Pre slut (optimerad stopptid) 1x026 92	
Retur T lim. (Konstant temperaturläge, returtemperaturbe- gränsning) 1x028 <u>79</u>	
VV retur. T begr. 1x029 <u>79</u>	
Gräns (gränsvärde för returtemp.) 1x030 <u>79</u>	
Hög T ute X1 (begränsning av returtemp., hög gräns, x-axel) 1x031 80	
Låg gräns Y1 (begränsning av returtemp., låg gräns, y-axel) 1x032 <u>80</u>	
Låg T ute X2 (begränsning av returtemp., låg gräns, x-axel) 1x033 <u>80</u>	
Hög gräns Y2 (begränsning av returtemp., hög gräns, y-axel) 1x034 <u>80</u>	
Max förstärkn. (begränsning av returtemp max. påverkan) 1x035 <u>80</u>	
Min förstärkn. (begränsning av returtemp min. förstärkning) 1x036 <u>81</u>	
Integr. tid (integreringstid) 1x037 <u>81</u>	
P efterkörning 1x040 103	
Parallell drift 1x043 <u>92</u>	
P efterfrågan 1x050 <u>103</u>	
Tapp VV prior. (stängd ventil/normal drift) 1x052 104	
Pump, frostsk. T (cirkulationspump, frysskyddstemp.) 1x077 <u>104</u>	
Pumpstart T (värmekrav) 1x078 <u>104</u>	

Vi rekommenderar att alla ändrade inställningar noteras i de tomma kolumnerna.



Image: Province of the set of th
Max. flödes T (högsta flödestemperatur) 1x079 113 Fördröjning 1x080 113 Prioritet (prioritet för begränsning av returtemp.) 1x085 81 Frost P. T (frysskyddstemp.) 1x093 105 Öppningstid 1x094 96 Stängningstid 1x095 97 Tn (tomg.) 1x096 97 Stigar T (tomg.) 1x097 97 Insignaltyp 1x11 84 Integr. tid (integreringstid) 1x11 84 Filterkonstant 1x113 84 Puls 1x114 85 Enheter 1x115 85
Fördröjning 1x080 113 Prioritet (prioritet för begränsning av returtemp.) 1x085 81 Frost P. T (frysskyddstemp.) 1x093 105 Öppningstid 1x094 96 Stängningstid 1x095 97 Tn (tomg.) 1x096 97 Stigar T (tomg.) 1x097 97 Insignaltyp 1x110 84 Gräns (begränsningsvärde) 1x111 84 Filterkonstant 1x113 84 Puls 1x114 85 Enheter 1x115 85
Prioritet (prioritet för begränsning av returtemp.) 1x085 81 Frost P. T (frysskyddstemp.) 1x093 105 Öppningstid 1x094 96 Stängningstid 1x095 97 Stingar T (tomg.) 1x097 97 Insignaltyp 1x109 84 Gräns (begränsningsvärde) 1x111 84 Integr. tid (integreringstid) 1x112 84 Filterkonstant 1x113 84 Puls 1x114 85 Enheter 1x115 85
Frost P. T (frysskyddstemp.) 1x093 105 Öppningstid 1x094 96 Stängningstid 1x095 97 Tn (tomg.) 1x096 97 Stigar T (tomg.) 1x097 97 Insignaltyp 1x109 84 Gräns (begränsningsvärde) 1x111 84 Integr. tid (integreringstid) 1x112 84 Puls 1x114 85 Enheter 1x115 85
Öppningstid 1x094 96 96 Stängningstid 1x095 97 97 Tn (tomg.) 1x096 97 97 Stigar T (tomg.) 1x097 97 97 Insignaltyp 1x109 84 96 Gräns (begränsningsvärde) 1x111 84 96 Integr. tid (integreringstid) 1x112 84 96 Filterkonstant 1x113 84 96 Puls 1x114 85 95 Enheter 1x115 85 95
Stängningstid1x0959797Tn (tomg.)1x0969797Stigar T (tomg.)1x0979797Insignaltyp1x1098497Gräns (begränsningsvärde)1x11184Integr. tid (integreringstid)1x11284Filterkonstant1x11384Puls1x11485Enheter1x11585
Tn (tomg.) 1x096 97 Stigar T (tomg.) 1x097 97 Insignaltyp 1x109 84 Gräns (begränsningsvärde) 1x111 84 Integr. tid (integreringstid) 1x112 84 Filterkonstant 1x113 84 Puls 1x114 85 Enheter 1x115 85
Stigar T (tomg.)1x097971x09797Insignaltyp1x109846Gräns (begränsningsvärde)1x111846Integr. tid (integreringstid)1x112846Filterkonstant1x113846Puls1x114856Enheter1x115856
Insignaltyp1x10984MediateGräns (begränsningsvärde)1x11184MediateIntegr. tid (integreringstid)1x11284MediateFilterkonstant1x11384MediatePuls1x11485MediateEnheter1x11585Mediate
Gräns (begränsningsvärde)1x1118464Integr. tid (integreringstid)1x1128464Filterkonstant1x1138464Puls1x1148564Enheter1x1158564
Integr. tid (integreringstid)1x11284MediaFilterkonstant1x11384MediaPuls1x11485MediaEnheter1x11585Media
Filterkonstant 1x113 84 Puls 1x114 85 Enheter 1x115 85
Puls 1x114 85 Enheter 1x115 85
Enheter 1x115 85
Hög gräns Y2 (tlödes-/ettektbegränsning, hög gräns, y-axel) 1x116 <u>86</u>
Låg gräns Y1 (flödes-/effektbegränsning, låg gräns, y-axel) 1x117 <u>86</u>
Låg T ute X2 (flödes-/effektbegränsning, låg gräns, x-axel) 1x118 86
Hög T ute X1 (flödes-/effektbegränsning, hög gräns, x-axel) 1x119 <u>87</u>
Ext. input (extern överstyrning) 1x141 105
Ext. mode (externt överstyrningsläge) 1x142 <u>106</u>
Övre diff. 1x147 <u>113</u>
Lägre diff. 1x148 <u>114</u>
Fördröjning, exempel 1x149 114
Lägsta t. 1x150 <u>114</u>
Autotuning 1x173 <u>97</u>
Motor pr. (motorskydd) 1x174 <u>98</u>
Min temp. 1x177 <u>74</u>
Max temp. 1x178 <u>74</u>
Värme avbrott, (gräns för värme stopp) 1x179 93
Max förstärkn. (rumstemp. begränsning, max) 1x182 75
Min förstärkn. (rumstemp. begränsning, min.) 1x183 <u>76</u>
P-band (proportionalband) 1x184 98
I-tid (tidskonstant för integrering) 1x185 99
Motorkörtid (körtid för den motoriserade reglerventilen) 1x186 99
Neutralzon 1x187 99
Min kör t. (minsta körtid för kuggväxelmotorn) 1x189 100
Skicka önskad T 1x500 108
Låg X 1x607 <u>115</u>
Hög X 1x608 <u>115</u>
Låg Y 1x609 <u>115</u>
Hög Y 1x610 <u>115</u>
Larm, högt 1x614 <u>115</u>

Danfoss

	Inställning	ID	Sida	Fabriksinställning för krets(s)	
				1	2
Larm, lågt		1x615	<u>116</u>		
Larm, tidsslut		1x617	<u>116</u>		
Larmvärde		1x636	<u>116</u>		
Larm, tidsslut		1x637	116		
Modbus adr.		38	<u>134</u>		



5.0 Inställningar

5.1 Introduktion till inställningar

Beskrivningar av inställningar (parameterfunktioner) är uppdelade i grupper såsom de används i ECL Comfort 210/296/310-regulatorns menystruktur. Exempel: "Framledningstemp.", "Rum T gräns" och så vidare. Varje grupp inleds med en allmän beskrivning.

Beskrivningen av varje parameter är i numerisk ordning, efter parameterns ID-nummer. Du kan stöta på skillnader mellan ordningen i denna bruksanvisning och ECL Comfort 210/296/310-regulatorer.

Vissa parameterbeskrivningar är relaterade till specifika applikationsundertyper. Det innebär att du kanske inte ser den relaterade parametern i den aktuella undertypen i ECL-regulatorn.

Anmärkningen "Se bilaga ..." avser bilagan i slutet av denna bruksanvisning, där parameterns inställningsintervall och fabriksinställningar listas.

Navigeringstipsen (t.ex. MENU > Inställningar > Retur T gräns ...) täcker flera undertyper.

Danfoss

5.2 Tilloppstemperatur

Regulatorn ECL Comfort fastställer och reglerar tilloppstemperaturen i förhållande till utetemperaturen. Detta förhållande kallas värmekurvan.

Värmekurvan ställs in med hjälp av 6 koordinatpunkter. Den önskade tilloppstemperaturen ställs in med hjälp av 6 fördefinierade utetemperaturvärden.

Det visade värdet för värmekurvan är ett medelvärde (lutning), baserad på de aktuella inställningarna.

Utetempe- ratur	Önsl	Dina in- ställningar		
	Α	В	С	
-30 °C	45 °C	75 °C	95 °C	
-15 °C	40 °C	60 °C	90 °C	
-5 °C	35 °C	50 °C	80 °C	
0 °C	32 °C	45 °C	70 °C	
5 °C	30 ℃	40 °C	60 °C	
15 °C	25 °C	28 °C	35 ℃	

A: Exempel för golvvärmesystem

B: Fabriksinställningar

C: Exempel för radiatorvärme (höga krav)

MENU > Inställningar > Tilloppstemperatur

Värmekurva		
Krets	Inställningsområde	Fabriksinställ- ning
1	0,1 till 4,0	1,0

Värmekurvan kan ändras på två sätt:

- 1. Lutningens värde ändras (se exempel på värmekurva på nästa sida)
- 2. Värmekurvans koordinater förändras

Ändra lutningens värde:

Tryck på inställningsvredet för att ange/ändra värmekurvans lutningsvärde (exempel: 1,0).

När värmekurvans lutning ändras med detta värde kommer den gemensamma punkten för alla värmekurvor att vara den önskade tilloppstemperaturen = 24,6 °C vid en utetemperatur = 20 °C och en önskad rumstemperatur = 20,0 °C.

Ändra koordinaterna:

Tryck på inställningsvredet för att ange/ändra värmekurvans koordinater (exempel: -30,75).

Värmekurvan motsvarar önskade tilloppstemperaturer vid olika utetemperaturer och vid en önskad rumstemperatur på 20 °C.

Om den önskade rumstemperaturen ändras kommer den önskade tilloppstemperaturen också att ändras: (Önskad rumstemperatur - 20) \times HC \times 2,5

där "HC" är värmekurvans lutning och "2,5" är en konstant.



Inställningar	T L1		
Framledningstemp.:			
Värmekurva	1.0		
Max temp.	90°C		
Min temp.	10°C		

Lutningsförändringar







æ

Den beräknade tilloppstemperaturen kan påverkas av funktionerna "Forcering" och "Ramp" osv.

Exempel:

Värmekurva:	1,0		
Önskad tilloppstemp.:	50 ℃		
Önskad rumstemp.:	22 °C		
Beräkning (22 - 20) × 1,0 × 2,5 =	5		
Resultat:			
Den önskade tilloppstemperaturen korrigeras från 50 °C till 55 °C.			


Välja en lutning för en värmekurva



Värmekurvorna representerar önskad framledningstemperatur vid olika utetemperaturer och en önskad rumstemperatur på 20 °C.

De små pilarna (▲) indikerar sex (6) olika utetemperaturvärden vid vilka du kan ändra värmekurvan.

ECL Comfort 210/296/310 reglerar tappvarmvattentemperaturen enligt önskad tilloppstemperatur, t.ex. under returtemperaturens påverkan.

Önskad varmvattentemperatur ställs in på översiktsdisplayen.

50.3: Aktuell VV-temperatur

50: Önskad VV-temperatur



5

Parametrar som anges med ett ID-nummer som 1x607 innebär en universell parameter. x står för krets-/parametergrupp.

Danfoss

MENU > Inställningar > Tilloppstemperatur



Du kan också ställa in en returtemperaturbegränsning som är relaterad till "Konst. T". Se MENU > Inställningar > Retur T gräns > "Konst. T, Retur T begr."

Se bilagan "Översikt parameter-ID"

S

Ś

Ś

Min temp.

S

Värdet för "Önskad T" kan påverkas av:

När ECL Comfort är i det schemalagda läget kan en kontaktsignal

(omkopplare) anslutas till en ingång för att överstyra till komfort-, spar-,

(omkopplaren) är ansluten är överstyrningen aktiv.

max temp.

Överstyrningsläge

- min temp.
- gräns för rumstemp.
- gräns för returtemp.
- gräns för flöde/effekt

Frånkoppling är aktiv.

ningen (se Prioritet).

MENU > Inställningar > Tilloppstemperatur

Min temp.

Se bilagan "Översikt parameter-ID"

Ställ in lägsta framledningstemperatur för systemet. Den önskade framledningstemperaturen blir inte lägre än denna inställning. Ändra fabriksinställningen om så önskas.

MENU > Inställningar > Tilloppstemperatur

Max temp.

1x178

1x177

Se bilagan "Översikt parameter-ID"

Ställ in högsta framledningstemperatur för systemet. Den önskade temperaturen överskrider inte denna inställning. Ändra fabriksinställningen om så önskas.

ø

Inställning av "värmekurva" är endast möjlig för värmekretsar.

Min temp. överstyrs om Totalstopp är aktivt i sparläget eller om

Min temp. kan överstyras av påverkan från returtemperaturbegräns-

Inställningen för Max temp. har högre prioritet än inställningen för

æ

Inställningen för Max temp. har högre prioritet än inställningen för Min temp.

5.3 Rumsbegränsning

Följande avsnitt ger en allmän beskrivning av kanaltemperaturbegränsning och rumstemperaturbegränsning. Den aktuella applikationen kanske inte erbjuder båda begränsningstyperna.

Detta avsnitt är endast relevant om du har installerat en kanal-/rumstemperaturgivare eller en fjärrkontrollenhet för användning av rumstemperatursignalen.

Följande beskrivning gäller "tilloppstemperatur" i allmänhet. Detta kan även vara kanal- eller inloppstemperatur.

Regulatorn anpassar den önskade tilloppstemperaturen för att kompensera för skillnaden mellan önskad och aktuell kanal-/rumstemperatur.

Om kanal-/rumstemperaturen är högre än det önskade värdet kan den önskade tilloppstemperaturen sänkas.

"Max. förstärkn." (Max förstärkn. kanal-/rumstemp.) bestämmer hur mycket den önskade tilloppstemperaturen ska sänkas.

Använd denna förstärkning för att undvika en alltför hög kanal-/rumstemperatur. Regulatorn kommer att ta hänsyn till överskottsvärme som solinstrålning eller värme från eldstad osv.

Om kanal-/rumstemperaturen är lägre än det önskade värdet kan den önskade tilloppstemperaturen höjas.

"Min. förstärkn." (Min förstärkn. kanal-/rumstemp.) bestämmer hur mycket den önskade tilloppstemperaturen ska höjas.

Använd denna förstärkning för att undvika en alltför låg kanal-/rumstemperatur. Detta kan t.ex. bero på blåsiga omgivningar.

En normal inställning är -4.0 för "Max. förstärkn." och 4.0 för "Min. förstärkn".

Vissa parameterbeskrivningar hänvisar till "kanaltemperatur" eftersom parametern i fråga även används i andra applikationer.

Ś

Parametrar som anges med ett ID-nummer som 1x607 innebär en universell parameter. x står för krets-/parametergrupp.

MENU > Inställningar > Rumsbegränsning

Integr. tid (integreringstid)

Reglerar hur fort den aktuella rumstemperaturen anpassas till den önskade rumstemperaturen (I-reglering).

Se bilagan "Översikt parameter-ID"

OFF: Reglerfunktionen påverkas inte av "Integr. tid".

LägreDen önskade rumstemperaturen anpassas snabbt.värde:Den önskade rumstemperaturen anpassas sakta.värde:Värde:

क्षी

1x015

Integreringsfunktionen kan korrigera önskad rumstemperatur med max. 8 K x värde på värmekurvans kurva.



Danfoss

MENU > Inställningar > Rumsbegränsning

Max förstärkn. (rumstemp. begränsning, max)	1x182
Anger hur mycket den önskade framledningstemperaturen ska p (sänkas) om den aktuella rumstemperaturen är högre än den ön rumstemperaturen (P-reglering).	åverkas skade

Se	bilagan	"Översikt	parameter-ID"
	Shagan	0.0010100	purunicici ib

0.0:	Ingen förstärkning
-2.0:	Mindre förstärkning
-5.0:	Medelstor förstärkning
-9.9:	Maximal förstärkning



= Positiv förstärkning (1x083) när aktuell rumstemp blir lägre än #3# önskad rumstemp.

"Max förstärkn." och "Min förstärkn." bestämmer hur mycket rumstemperaturen ska påverka den önskade framledningstemperaturen.

କ୍ଷ

Om förstärkningsfaktorn är för hög och/eller "Integr. tid" för kort finns det risk för instabil reglering.

Exempel

Den aktuella rumstemperaturen är 2 grader för hög. "Max förstärkn." är inställd på -4.0. Lutningen för värmekurvan är 1.8 (se "Värmekurva" i "Framledningstemp."). **Resultat:** Den önskade inloppstemperaturen har ändrats med (2 x -4.0 x 1.8) –14.4 grader. I applikationsundertyper där det inte finns något lutningsvärde för värmekurvan sätts lutningsvärdet för värmekurvan till 1: Resultat: Den önskade framledningstemperaturen har ändrats med (2 x -4.0 x 1): -8.0 grader.

MENU > Inställningar > Rumsbegränsning

MENU > Inställningar > Rumsbegränsning		Exempel	
Min förstä	rkn. (rumstemp. begränsning, min.) 1x	(183) Den aktuella rumstemperaturen är 2 grader för låg. "Min förstärkn." är inställd på 4.0.	
Anger hur mycket den önskade framledningstemperaturen ska påverkas (höjas) om den aktuella rumstemperaturen är lägre än den önskade rumstemperaturen (P-reglering). Se bilagan "Översikt parameter-ID"		Lutningen för värmekurvan är 1.8 (se "Värmekurva" i "Framledningstemp."). Resultat: Den önskade framledningstemperaturen har ändrats med (2 x 1.8) 14.4 grader.	
9.9: 5.0: 2.0: 0.0:	Maximal förstärkning Medelstor förstärkning Mindre förstärkning Ingen förstärkning	I applikationsundertyper där det inte finns något lutningsvärde värmekurvan sätts lutningsvärdet för värmekurvan till 1: Resultat: Den önskade framledningstemperaturen har ändrats med (2 x 4 8.0 grader.	



5.4 Returbegränsning

Returtemperaturbegränsningen baseras på utetemperaturen. I fjärrvärmesystem accepteras normalt en högre returtemperatur vid en sänkning av utetemperaturen. Förhållandet mellan returtemperaturgränserna och utetemperaturen ställs in med två koordinater.

Koordinaterna för utetemperaturen ställs in i "Hög T ute X1" och "Låg T ute X2". Koordinaterna för utetemperaturen ställs in i "Hög gräns Y2" och "Låg gräns Y1".

Regulatorn ändrar automatiskt den önskade tilloppstemperaturen för att uppnå en acceptabel returtemperatur när returtemperaturen under- eller överstiger den beräknade gränsen.

Begränsningen baseras på en PI-reglering, där P (förstärkningsfaktorn) svarar snabbt på avvikelser och I (integreringstiden) svarar långsammare och över tid tar bort de små avvikelserna mellan önskade och aktuella värden. Det görs genom att den önskade tilloppstemperaturen ändras.



କ୍ଷ

Den beräknade gränsen visas inom parentes () på övervakningsdisplayen. Se avsnittet "Övervaka temperatur och systemkomponenter".

Tappvarmvattenkrets

Returtemperaturbegränsningen baseras på ett värde för konstant temperatur.

Regulatorn ändrar automatiskt den önskade tilloppstemperaturen för att uppnå en acceptabel returtemperatur när returtemperaturen under- eller överstiger den inställda gränsen.

Begränsningen baseras på en PI-reglering, där P (förstärkningsfaktorn) svarar snabbt på avvikelser och I (integreringstiden) svarar långsammare och över tid tar bort de små avvikelserna mellan önskade och aktuella värden. Det görs genom att den önskade tilloppstemperaturen ändras.



5 # = Positiv förstärkning (1x035) när returtemp. överstiger gränstemp.

S

Om förstärkningsfaktorn är för hög och/eller "Integr. tid" för kort finns det risk för instabil reglering.

Danfoss

Exempel, begränsning av högsta returtemperatur, returtemperaturen överstiger gränsen



Exempel, begränsning av lägsta returtemperatur, returtemperaturen understiger gränsen



Danfoss

କ୍ଷ

Parametrar som anges med ett ID-nummer som 1x607 innebär en universell parameter. x står för krets-/parametergrupp.

MENU > Inställningar > Returbegränsning

Retur T lim. (Konstant temperaturläge, returtempera- turbegränsning)	1x028
"Konst. T, Retur T gräns" är värdet för returtemperaturbegränsninge när kretsen är inställd på överstyrningsläge, typ "Konst. T" (= konst temperatur).	en ant

Se bilagan "Översikt parameter-ID"

Värde: Ställ in returtemperaturbegränsningen



Överstyrningsläge

När ECL Comfort är i det schemalagda läget kan en kontaktsignal (omkopplare) anslutas till en ingång för att överstyra till komfort-, spar-, frysskydds- eller konstant temperaturläge. Så länge kontaktsignalen (omkopplaren) är ansluten är överstyrningen aktiv.

MENU > Inställningar > Returbegränsning



värmer/laddar tappvarmvattentanken.

A217, A237, A247, A367, A377

<u>Danfoss</u>

MENU > Inställningar > Returbegränsning

Gräns (gränsvärde för returtemp.)	1x030
Ställ in den returtemperatur som du godkänner i ditt system.	

Se bilagan "Översikt parameter-ID"

När returtemperaturen under- eller överstiger sättvärdet ändrar regulatorn automatiskt den önskade tillopps-/kanaltemperaturen för att erhålla en godkänd returtemperatur. Påverkan ställs in i "Max förstärkn." och "Min förstärkn".

MENU > Inställningar > Returbegränsning

Hög T ute X1 (begränsning av returtemp., hög gräns, x-axel)	1x031
Ställ in utetemperaturvärdet för låg returtemperaturbegränsning.	

Se bilagan "Översikt parameter-ID"

Den motsvarande Y-koordinaten ställs in i "Låg gräns Y1".

MENU > Inställningar > Returbegränsning

Låg gräns Y1 (begränsning av returtemp., låg gräns, y-axel)	1x032
Ställ in returtemperaturbegränsningen för det utetemperaturvärde är inställt i "Hög T ute X1".	som

Se bilagan "Översikt parameter-ID"

Motsvarande X-koordinat ställs in i "Hög T ute X1".

MENU > Inställningar > Returbegränsning

Låg T ute X2 (begränsning av returtemp., låg gräns, x-axel)	1x033
Ställ in utetemperaturvärdet för hög returtemperaturbegränsning.	

Se bilagan "Översikt parameter-ID"

Den motsvarande y-koordinaten ställs in i "Hög gräns Y2".

MENU > Inställningar > Returbegränsning

Hög gräns Y2 (begränsning av returtemp., hög gräns, y-axel)	1x034
Ställ in returtemperaturbegränsningen för det utetemperaturvärde inställt i "Låg T ute X2".	e som är

Se bilagan "Översikt parameter-ID"

Motsvarande x-koordinat ställs in i "Låg T ute X2".

Danfoss

MENU > Inställningar > Returbegränsning

Max förstärkn. (begränsning av returtemp. - max. 1x035 påverkan)

Bestämmer hur mycket den önskade framledningstemperaturen ska påverkas om returtemperaturen är högre än det inställda gränsvärdet.

Se bilagan "Översikt parameter-ID"

Förstärkning högre än 0: Den önskade framledningstemperaturen ökar när returtemperaturen överstiger det inställda gränsvärdet.

Förstärkning lägre än 0:

Den önskade framledningstemperaturen minskar när returtemperaturen överstiger det inställda gränsvärdet.

MENU > Inställningar > Returbegränsning

Min förstärkn. (begränsning av returtemp. - min. 1x036 förstärkning)

Bestämmer hur mycket den önskade tilloppstemperaturen ska påverkas om returtemperaturen är lägre än den beräknade begränsningen.

Se bilagan "Översikt parameter-ID"

Förstärkning högre än 0:

Den önskade tilloppstemperaturen ökas när returtemperaturen understiger den beräknade begränsningen.

Förstärkning lägre än 0:

Den önskade tilloppstemperaturen minskas när returtemperaturen understiger den beräknade begränsningen.

MENU > Inställningar > Returbegränsning

Integr. tid (integreringstid) Reglerar hur fort returtemperaturen anpassas till den önskade returtemperaturbegränsningen (integreringsreglering).

Se bilagan "Översikt parameter-ID"

OFF: Reglerfunktionen påverkas inte av "Integr. tid".

Lägre Den önskade temperaturen anpassas snabbt.

värde: Högre Den önskade temperaturen anpassas långsamt. värde:

Exempel

Begränsningen av returtemperatur är aktiv vid temperaturer över 50 ℃. Förstärkningen är inställd på 0.5.

Den aktuella returtemperaturen är 2 grader för hög.

Resultat:

Den önskade framledningstemperaturen har ändrats med 0.5 x 2 = 1.0 grader.

Exempel

Retur T gräns är aktiv under 50 °C. Förstärkningen är inställd på -3,0. Den aktuella returtemperaturen är 2 grader för låg. Resultat: Den önskade tilloppstemperaturen ändras med -3,0 x 2 = -6,0 grader.

କ୍ଷ

Normalt är denna inställning 0 i fjärrvärmesystem eftersom en lägre returtemperatur kan accepteras. I panncentraler är denna inställning normalt högre än 0 för att undvika en alltför låg returtemperatur (se också Max förstärkn.).



1x037

Integreringsfunktionen kan korrigera den önskade tilloppstemperaturen med högst 8 K.

<u>Danfoss</u>

MENU > Inställningar > Returbegränsning

Prioritet (prioritet för begränsning av returtemp.)

Välj om returtemperaturbegränsningen ska överstyra den inställda tilloppstemperaturen i "Min. temp.".

Se bilagan "Översikt parameter-ID"

- **OFF:** Minimibegränsningen av tilloppstemperaturen är inte överstyrd.
- **ON:** Minimibegränsningen av tilloppstemperaturen är överstyrd.

¢\$

ss)

1x085

Om du har en tappvarmvattenapplikation: Se även "Parallell drift" (ID 11043).

Om du har en tappvarmvattenapplikation: När beroende parallell drift är i funktion:

- Värmekretsens önskade tilloppstemperatur begränsas till ett minimum när "Prioritet för returtemperatur" (ID 1x085) är inställt på OFF.
- Värmekretsens önskade tilloppstemperatur begränsas inte till ett minimum när "Prioritet för returtemperatur" (ID 1x085) är inställt på ON.



5.5 Flödes-/effektbegränsning

En flödes- eller energimätare kan anslutas (via M-bus-signal) till ECL-regulatorn för att begränsa flöde eller energiförbrukning.

Flödes-/effektbegränsningen kan baseras på utetemperaturen. I fjärrvärmesystem accepteras normalt ett högre flöde eller en högre effekt vid lägre utetemperaturer.

Förhållandet mellan flödes- eller effektbegränsningarna och utetemperaturen ställs in i två koordinater.

Koordinaterna för utetemperaturen ställs in i"Hög T ute X1"och"Låg T ute X2".

Flödes- eller effektkoordinaterna ställs in i"Låg gräns Y1"och"Hög gräns Y2". Regulatorn beräknar begränsningsvärdet baserat på dessa inställningar.

När flödet/effekten under- eller överstiger det beräknade värdet ändrar regulatorn gradvis den önskade framledningstemperaturen för att erhålla ett acceptabelt största flöde eller en acceptabel högsta energiförbrukning.





Tappvarmvattenkrets

En flödes- eller värmemätare kan anslutas till en ECL-regulator för att begränsa flödet eller effektförbrukningen. Signalen från flödeseller värmemätaren är en pulssignal.

När applikationen körs i en ECL Comfort 310-regulator kan flödes-/effektsignalen erhållas från en flödes-/värmemätare via M-bus-anslutningen.

När flödet/effekten under- eller överstiger det beräknade värdet minskar regulatorn gradvis den önskade tilloppstemperaturen för att erhålla ett acceptabelt största flöde eller en acceptabel högsta effektförbrukning.

Parametern "Enheter" (ID 1x115) har ett reducerat inställningsområde när flödes-/energisignalen kommer via M-bus.



ss)

Pulsbaserad signal för flödes/energi, applicerad på ingång S7 För övervakning: Frekvensområdet är 0,01 - 200 Hz

För begränsning:

Vi rekommenderar att den lägsta frekvensen är 1 Hz för att få en stabil reglering. Dessutom måste pulserna visas regelbundet.

<u>Danfoss</u>

କ୍ଷ	

Parametrar som anges med ett ID-nummer som 1x607 innebär en universell parameter. x står för krets-/parametergrupp.

MENU > Inställningar > Flödes-/effektbegränsning

mento > instainingar > nodes-/enertibegransning			M
	Insignaltyp 1x109		ଦ୍ଧା
	Val av insignaltyp från flödes- /värmemätare		Inställning

Se bilagan "Översikt parameter-ID"

OFF: Ingen insignal

IM1 - IM5:	Flödes-/värmemätarsignal baserad på pulser.
EM1 - EM5:	Flödes-/värmemätarsignal från M-bus.

MENU > Inställningar > Flödes-/effektbegränsning

Aktuell (aktuellt flöde eller effekt)

Värdet är det aktuella flödet eller den aktuella effekten baserat på signalen från flödes-/energimätaren.

MENU > Inställningar > Flödes-/effektbegränsning

Gräns (begränsningsvärde)	1x111
Detta värde är i vissa applikationer ett beräknat gränsvärde, b aktuella utetemperaturen. I andra applikationer är värdet ett valbart gränsvärde.	aserat på den

Se bilagan Översikt parameter-ID

MENU > Inställningar > Flödes-/effektbegränsning

Integr. tid (integreringstid)
Reglerar hur snabbt flödes-/effektbegränsningen anpassar sig till denönskade begränsningen.

Se bilagan "Översikt parameter-ID"

OFF: Reglerfunktionen påverkas inte av "Integr. tid".

Lägre värde:	Den önskade temperaturen anpassas snabbt.
Högre värde:	Den önskade temperaturen anpassas långsamt.

5

1x112

Om "Integr. tid" är för kort finns det risk för instabil reglering.

Inställningsområdet för IM och EM beror på vald undertyp.

<u>Danfoss</u>

MENU > Inställningar > Flödes-/effektbegränsning

Filterkonstant 1x	113
Filterkonstanternas värde bestämmer dämpningen av det uppmätta vär Ju högre värde, desto mer dämpning. På detta sätt kan en alltför snabb förändring av det uppmätta värdet undvikas.	det.

Se bilagan "Översikt parameter-ID"

Lägre dämpning värde: Högre dämpning värde:

MENU > Inställningar > Flödes-/effektbegränsning

Puls	1x114
Ställ in värdet på pulserna från flödes-/värmemätaren.	

Se bilagan "Översikt parameter-ID"

OFF: Ingen input. 1 till 9999: Pulsvärde. Exempel:

En puls kan motsvara ett antal liter (från flödesmätaren) eller ett antal kWh (från värmemätaren).



Pulsbaserad signal för flödes/energi, applicerad på ingång S7 För övervakning: Frekvensområdet är 0,01 - 200 Hz

För begränsning:

Vi rekommenderar att den lägsta frekvensen är 1 Hz för att få en stabil reglering. Dessutom måste pulserna visas regelbundet.

Danfoss

MENU > Inställningar > Flödes-/effektbegränsning

Enheter	1x115
Val av enheter för uppmätta värden.	

Se bilagan "Översikt parameter-ID"

Enheter till vänster: pulsvärde. Enheter till höger: aktuella värden och begränsningsvärden

Värdet från flödesmätaren uttrycks i ml eller I. Värdet från värmemätaren uttrycks i Wh, kWh, MWh eller GWh.

Värdena för det aktuella flödet och flödesbegränsningen uttrycks i l/h eller $m^3/h.$

Värdena för den aktuella effekten och effektbegränsningen uttrycks i kW, MW eller GW.

55

Lista för inställningsområdet under "Enheter": ml, l/h l, l/h ml, m³/h l, m³/h Wh, kW kWh, kW kWh, kW kWh, MW MWh, MW MWh, GW GWh, GW

Exempel 1:

"Enheter" l, m³/h (11115):

"Puls" (11114): 10

Varje puls motsvarar 10 liter och flödet uttrycks i kubikmeter (m^{3}) per timme.

Exempel 2:

"Enheter" kWh, kW (= kilowattimme, kilowatt)
"Puls" (11114): 1
Varje puls motsvarar 1 kilowattimme och effekten uttrycks i kilowatt.

MENU > Inställningar > Flödes-/effektbegränsning

Hög gräns Y2 (flödes-/effektbegränsning, hög gräns, y-axel)	1x116
Ställ in flödes-/effektbegränsningen för den utetemperatur som a i "Låa T ute X2".	är inställd

Se bilagan "Översikt parameter-ID"

Motsvarande x-koordinat ställs in i "Låg T ute X2".

MENU > Inställningar > Flödes-/effektbegränsning

Låg gräns Y1 (flödes-/effektbegränsning, låg gräns, y-axel)	1x117
Ställ in flödes-/effektbegränsningen för den utetemperatur som är i "Hög T ute X1".	inställd



Begränsningsfunktionen kan överstyra den inställda "Min temp." för önskad tilloppstemperatur.

Se bilagan "Översikt parameter-ID"

Motsvarande X-koordinat ställs in i "Hög T ute X1".



MENU > Inställningar > Flödes-/effektbegränsning

Låg T ute X2 (flödes-/effektbegränsning, låg gräns, x-axel)	1x118

Ställ in utetemperaturens värde för den höga flödes-/effektbegränsningen.

Se bilagan "Översikt parameter-ID"

Den motsvarande y-koordinaten ställs in i "Hög gräns Y2".

MENU > Inställningar > Flödes-/effektbegränsning

Hög T ute X1 (flödes-/effektbegränsning, hög gräns, x-axel)	
Ställ in utetemperaturens värde för den låga flödes-/effektbegränsn	ingen.

Se bilagan "Översikt parameter-ID"

Den motsvarande Y-koordinaten ställs in i "Låg gräns Y1".

<u>Danfoss</u>

5.6 Optimering

Avsnittet "Optimering" innehåller information om specifika applikationsrelaterade frågor.

Parametrarna "Auto spar", "Boost", "Optimering" och "Totalstopp" är endast relaterade till värmeläget.

"Värme avbrott" bestämmer när uppvärmning ska upphöra vid stigande utetemperatur.

Parametrar som anges med ett ID-nummer som 1x607 innebär en universell parameter. x står för krets-/parametergrupp.

Danfoss

1x011

MENU > Inställningar > Optimering

Auto spar (spartemp. beroende på utetemp.)

Under det inställda värdet för utetemperaturen har inställningen för spartemperaturen ingen påverkan. Över det inställda värdet för utetemperaturen relaterar spartemperaturen till den aktuella utetemperaturen. Funktionen är tillämplig i fjärrvärmeinstallationer för att undvika stora växlingar i önskad tilloppstemperatur efter en sparperiod.

Se bilagan "Översikt parameter-ID"

- **OFF:** Spartemperaturen beror inte på utetemperaturen. Sänkningen är 100 %.
- Värde: Spartemperaturen beror på utetemperaturen. När utetemperaturen överstiger 10 °C är sänkningen 100 %. Ju lägre utetemperatur, desto mindre temperatursänkning. Under det inställda värdet har inställningen för spartemperaturen ingen påverkan.

Komforttemperatur:	Den önskade rumstemperaturen i komfortläge
Spartemperatur:	Den önskade rumstemperaturen i sparläge

Den önskade rumstemperaturen i komfort- och sparläge ställs in i displayöversikterna.



- X = Utetemperatur (°C)
- Y = Önskad rumstemperatur (°C)
- # 1 # ⁼ Önskad rumstemperatur (°C), komfortläge
- # 2 # = Önskad rumstemperatur (°C), sparläge
- # 3 # = Autospartemperatur (°C), ID 11011

Exempel:

Aktuell utetemperatur (T.ute):	−5 °C
Önskad rumstemperaturinställning i komfortläge:	22 °C
Önskad rumstemperaturinställning i sparläge:	16 °C
Inställning i "Auto spar":	–15 °C
Villkor för utetemperaturens inverkan: T.out.influence = (10 - T.out) / (10 - setting) = (10 - (-5)) / (10 - (-15)) = 15/25 = 0,6	
Den korrigerade önskade rumstemperaturen i sparläge:	

T.room.ref.Saving + (T.out.influence x (T.room.ref.Comfort -T.room.ref.Saving))

16 + (0,6 x (22 - 16)) = 19,6 °C



- X = Utetemperatur (°C)
- Y = Önskad rumstemperatur (°C)

Danfoss

MENU > Inställningar > Optimering

Boost	1x012
Förkortar uppvärmningsperioden genom att öka den önskade tilloppstemperaturen med den procentsats som du anger.	

Se bilagan "Översikt parameter-ID"

- **OFF:** Funktionen för forcering (Boost) är inte aktiv.
- Värde: Den önskade tilloppstemperaturen ökas tillfälligt med angiven procentsats.

För att förkorta uppvärmningsperioden efter en spartemperaturperiod kan den önskade tilloppstemperaturen ökas tillfälligt (högst 1 timme). En optimering av forceringen är aktiv under optimeringsperioden ("Optimering").

Om en rumstemperaturgivare eller en ECA 30/31 är ansluten upphör forceringen när rumstemperaturen har uppnåtts.

MENU > Inställningar > Optimering

Ramp (referensstyrning)	1x013
Tid (i minuter) under vilken den önskade tilloppstemperaturen gradvis höjs för att undvika belastningspikar i värmetillförseln.	
Se bilagan "Översikt parameter-ID"	

- **OFF:** Rampfunktionen är inte aktiv.
- Värde: Den önskade tilloppstemperaturen stiger gradvis under det inställda antalet minuter.

För att undvika belastningspikar i värmetillförseln kan tilloppstemperaturen ställas in så att den stiger gradvis efter en period med spartemperatur. Detta leder till att ventilen öppnas gradvis.





MENU > Inställningar > Optimering

Tabell I:

Optimering (optimerande tidskonstant)	1x014
Optimerar start- och stopptider för perioder med komforttemperatur uppnå bästa möjliga komfort med lägsta möjliga energiförbrukning. Ju lägre utetemperatur, desto tidigare värmeinkoppling. Ju lägre utetemperatur, desto senare värmefrånkoppling. Den optimerade frånkopplingstiden kan vara automatisk eller inakti De beräknade start- och stopptiderna baseras på inställningen av de optimerande tidskonstanten.	r för att verad. en

Se bilagan "Översikt parameter-ID"

Justera den optimerande tidskonstanten.

Värdet består av ett tvåsiffrigt tal. De två siffrorna har följande betydelse (siffra 1 = tabell I, siffra 2 = tabell II).

OFF: Ingen optimering. Uppvärmningen startas och avbryts vid de tidpunkter som är inställda i tidsplanen.

10 till 59: Se tabell I och II.

Vänster siffra	Byggnadens värmeacku- mulering	Systemtyp
1-	låg	Radiatorsy-
2-	medel	stem
3-	hög	
4-	medel	Golvvärme-
5-	hög	system

Tabell II:

Höger siffra	Dimensionerande temperatur	Kapacitet
-0	−50 °C	stor
-1	−45 °C	•
•	•	•
-5	−25 °C	normal
•	•	
-9	−5 °C	låg

Dimensionerande temperatur:

Den lägsta utetemperaturen (fastställs vanligtvis av den som konfigurerar systemet i samband med utformningen av värmesystemet) vid vilken värmesystemet kan upprätthålla den fastställda rumstemperaturen.

Exempel

Systemtypen är radiator och byggnadens värmeackumulering är medel.

Vänster siffra är 2. Den dimensionerande temperaturen är -25 °C och kapaciteten är normal.

Höger siffra är 5.

Resultat: Inställningen ska ändras till 25.

MENU > Inställningar > Optimering

Baserat på (optimering baserad på rums-/utetemp.)	
Den optimerade start- och stopptiden kan baseras på rums- eller utetemperaturen.	

Se bilagan "Översikt parameter-ID"

OUT: Optimering baserad på utetemperatur. Använd den här inställningen om rumstemperaturen inte mäts.

ROOM: Optimering baserad på rumstemperatur, om denna mäts.

<u>Danfoss</u>

MENU > Inställningar > Optimering

Totalstopp	1x021
Bestäm om du vill ha ett totalstopp under perioden med spartemperatur.	

Se bilagan "Översikt parameter-ID"

- Inget totalstopp. Den önskade tilloppstemperaturen sänks enligt:
 - önskad rumstemperatur i sparläge
 - autospar
- ON: Den önskade tilloppstemperaturen sänks till det inställda värdet i "Frost P". Cirkulationspumpen stoppas men frysskyddet är fortfarande aktivt, se "Pump, frostsk. Т″.



Minimibegränsningen ("Min. temp.") av tilloppstemperaturen överstyrs när "Totalstopp" är ON.

MENU > Inställningar > Optimering

Pre slut (optimerad stopptid)	1x026
Inaktivera den optimerade stopptiden.	

Se bilagan "Översikt parameter-ID"

- OFF: Den optimerade stopptiden är inaktiverad.
- ON: Den optimerade stopptiden är aktiverad.



Χ	=	Tid
#1#	=	Tidsplan
#2#	=	Pre slut = OFF
#3#	=	Pre slut = ON
#4#	=	Optimerad start
#5#	=	Optimerat stopp





MENU > Inställningar > Optimering

Parallell drift 1	x043
Välj om värmekretsen ska arbeta i beroendeställning till tappvarmvattenkretsen. Den här funktionen kan vara användbar om installation har begränsad effekt eller flöde.	en

Se bilagan "Översikt parameter-ID"

- **OFF:** Oberoende parallell drift, dvs. tappvarmvattnet och värmekretsarna fungerar oberoende av varandra. Det spelar ingen roll om den önskade tappvarmvattentemperaturen kan nås eller inte.
- Värde: Beroende parallell drift, dvs. den önskade värmningstemperaturen beror på behovet av tappvarmvatten. Välj hur mycket tappvarmvattentemperaturen får falla innan önskad värmningstemperatur måste sänkas.



କ୍ଷ

Om den aktuella tappvarmvattentemperaturen avviker mer än sättvärdet kommer kuggväxelmotorn M2 i värmekretsen gradvis att stängas i sådan utsträckning att tappvarmvattentemperaturen stabiliserar sig vid det lägsta acceptabla värdet.

କ୍ଷ

När parallell drift är aktivt (VV-temperaturen är för låg och därför har värmekretstemperaturen sjunkit) ändras inte en slavs temperaturkrav den önskade framledningstemperaturen i värmekretsen.

କ୍ଷ

När beroende parallell drift är i funktion:

- Värmekretsens önskade framledningstemperatur begränsas till ett minimum när "Priority for return temperature" (ID 1 x 085) är inställt på OFF.
- Värmekretsens önskade framledningstemperatur begränsas inte till ett minimum när "Priority for return temperature" (ID 1 x 085) är inställt på ON.

<u>Danfoss</u>

1x179

MENU > Inställningar > Optimering

Värme avbrott, (gräns för värme stopp)

Se bilagan "Översikt parameter-ID"

Uppvärmningen kan stängas av om utetemperaturen överskrider det inställda värdet. Ventilen stängs och efter efterkörningstiden stannar cirkulationspumpen. "Min temp." överstyrs.

Uppvärmningssystemet sätts på igen när utetemperaturen och den ackumulerade (filtrerade) utetemperaturen blir lägre än det inställda värdet.

Den här funktionen kan spara energi.

Ställ utetemperaturen på det värde vid vilket du vill att uppvärmningssystemet ska stängas av.



କ୍ଷ

Värmefrånkoppling är bara aktivt när regulatorläget är i planerat arbete. När frånkopplingsvärdet är inställt på OFF förekommer ingen värmefrånkoppling.

Danfoss

5.7 Reglerparametrar

Reglering av ventiler

De motoriserade reglerventilerna regleras med hjälp av signaler för 3-punktsreglering.

Ventilreglering:

Den motoriserade reglerventilen öppnas gradvis när tilloppstemperaturen är lägre än den önskade tilloppstemperaturen och vice versa.

Vattenflödet genom reglerventilen styrs med ett elektriskt ställdon. Kombinationen av "ställdon" och "reglerventil" kallas också motoriserad reglerventil. Ställdonet kan på detta sätt gradvis öka eller minska flödet för att ändra tillförd energi. Det finns olika typer av ställdon tillgängliga.

Ställdon med 3-punktsreglering:

Det elektriska ställdonet har en reversibel växelmotor. ECL Comfort-regulatorns elektroniska utgångar avger elektriska öppnings- och stängningssignaler som styr reglerventilen. Signalerna i ECL Comfort-regulatorn uttrycks med "pil upp" (öppen) och "pil ned" (stängd), och visas vid ventilsymbolen. När tilloppstemperaturen (till exempel vid S3) är lägre än önskad tilloppstemperatur avger ECL Comfort-regulatorn korta öppningssignaler för att gradvis öka flödet. På så vis anpassas tilloppstemperaturen däremot är högre än önskad tilloppstemperaturen voger ECL Comfort-regulatorn korta stängningssignaler för att gradvis minska flödet. Även i det här fallet anpassas tilloppstemperaturen efter den önskade temperaturen.

Inga öppnings- eller stängningssignaler skickas om tilloppstemperaturen motsvarar den önskade temperaturen.

Dantoss

Termohydrauliskt ställdon, ABV

Danfoss termoställdon ABV är ett långsamt ventilställdon. Inuti ABV sitter en elektrisk värmespole som värmer ett termostatiskt element när den elektriska signalen appliceras. När det termostatiska elementet värms upp expanderar det för att hantera reglerventilen.

Det finns två grundtyper: ABV NC (Normal Closed) och ABV NO (Normal Open). Exempelvis håller ABV NC en 2-ports reglerventil stängd när inga öppningssignaler appliceras.

ECL Comfort-regulatorns elektroniska utgångar avger elektriska öppningssignaler för att hantera reglerventilen. När öppningssignaler appliceras på ABV NC öppnas ventilen gradvis.

Öppningssignalerna i ECL Comfort-regulatorn uttrycks som "pilupp" (öppen), och visas vid ventilsymbolen.

När tilloppstemperaturen (till exempel vid S3) är lägre än önskad tilloppstemperatur avger ECL Comfort-regulatorn relativt långa öppningssignaler för att gradvis öka flödet. På så vis anpassas tilloppstemperaturen med tiden efter den önskade tilloppstemperaturen.

När tilloppstemperaturen däremot är högre än önskad tilloppstemperatur avger ECL Comfort-regulatorn relativt korta öppningssignaler för att gradvis minska flödet. Även i det här fallet anpassas tilloppstemperaturen med tiden efter den önskade temperaturen.

Regleringen av Danfoss termoställdon typ ABV använder en unikt utformad algoritm och är baserad på PWM-principen (Puls Width Modulation), där pulsens varaktighet avgör hanteringen av reglerventilen. Pulserna upprepas var 10:e sekund.

Så länge tilloppstemperaturen motsvarar den önskade temperaturen kommer varaktigheten hos öppningssignalerna förbli konstant.

କ୍ଷ

Parametrar som anges med ett ID-nummer som 1x607 innebär en universell parameter. x står för krets-/parametergrupp.

MENU > Inställningar > Reglerparametrar

Ställdon typ

1x024

Se bilagan Oversikt parameter-ID

Val av ventilställdonstyp.

- **ABV:** Danfoss typ ABV (termomotor).
- GEAR: Kuggväxelmotorbaserat ställdon.

65

Vid val av "ABV" tas ingen hänsyn till reglerparametrarna:

- Motorskydd (ID 1x174)
- P-band (ID 1x184)
- I-tid (ID 1x185)
- Motorkörtid (ID 1x186)
- Neutralzon (ID 1x187)
- Min kör t. (ID 1x189)

beaktas inte.



MENU > Inställningar > Reglerparametrar

Öppningstid	1x 09 4
"Öppningstid" är den forcerade tid (i sekunder) som krävs för att öpp motoriserade reglerventilen när ett tappflöde känns av (flödeskonta är aktiverad). Den här funktionen kompenserar för fördröjningen in tilloppstemperaturgivaren mäter en temperaturförändring.	na den kten nan

Se bilagan "Översikt parameter-ID"

MENU > Inställningar > Reglerparametrar

Stängningstid 1x	(095
"Stängningstid" är den forcerade tid (i sekunder) som krävs för att stäng den motoriserade reglerventilen när ett tappflöde upphör (flödeskontak är inaktiverad). Den här funktionen kompenserar för fördröjningen inno tilloppstemperaturgivaren mäter en temperaturförändring.	ga kten an

Se bilagan "Översikt parameter-ID"

MENU > Inställningar > Reglerparametrar

Tn (tomg.)	1x096
När inget tappflöde känns av (flödeskontakten är inaktiverad) hålls temperaturen på en låg nivå (spartemperatur). Integreringstiden "Tr (tomg.)" kan ställas in för att få en långsam men stabil reglering.	n

Se bilagan "Översikt parameter-ID"

MENU > Inställningar > Reglerparametrar

Stigar T (tomg.)1x097"Stigar T (tomg.)" är tilloppstemperaturen när det inte finns något tappflöde
för tappvarmvatten. När inget tappflöde känns av (flödeskontakten är
inaktiverad) hålls temperaturen på en lägre nivå (spartemperatur). Välj
vilken temperaturgivare som ska hålla spartemperaturen.

Se bilagan "Översikt parameter-ID"

- **OFF:** Spartemperaturen upprätthålls av tappvarmvattnets tilloppstemperaturgivare (S3).
- **ON:** Spartemperaturen upprätthålls av tilloppstemperaturgivaren.

55

Om tilloppstemperaturgivaren inte är ansluten upprätthålls tilloppstemperaturen för tappvarmvattnets tilloppstemperaturgivare.



MENU > Inställningar > Reglerparametrar

Autotuning	1x173
Styrparametrarna för reglering av tappvarmvatten fastställs av "P-band", "I-tid" och "Motorkörtid" behöver inte ställas in när a används. "Neutralzon" måste ställas in.	utomatiskt. utotuning

Se bilagan "Översikt parameter-ID"

- OFF: Autotuningen är inte aktiverad.
- **ON:** Autotuningen är aktiverad.

Autotuningfunktionen fastställer automatiskt styrparametrarna för reglering av tappvarmvatten. Därför behöver du inte ställa in "P-band", "I-tid" och "Motorkörtid". De ställs in automatiskt när autotuningfunktionen står på ON.

Autotuningen används vanligtvis när regulatorn installeras, men kan även aktiveras när den behövs, till exempel för att kontrollera styrparametrarna en extra gång.

Tappflödet ska regleras till passande värde (se tabellen) innan autotuningen startas.

Undvik om möjligt att använda tappvarmvatten när autotuning pågår. Om tappningsbelastningen varierar för mycket återgår autotuningen och regulatorn till standardinställningarna.

Autotuningen aktiveras när funktionen ställs in på ON. När autotuningen är klar återgår funktionen automatiskt till OFF (standardinställningen). Detta visas på displayen.

Autotuningen tar upp till 25 minuter.

MENU > Inställningar > Reglerparametrar

Motor pr. (motorskydd)

Skyddar regulatorn från instabil temperaturreglering (som medför vibrationer i ventilmotorn). Detta kan förekomma vid mycket låg belastning. Motorskyddet förlänger livslängden på alla ingående komponenter.

Se bilagan Översikt parameter-ID

- **OFF:** Motorskyddet är inte aktiverat.
- Värde: Motorskyddet aktiveras efter den inställda fördröjningen i minuter.

MENU > Inställningar > Reglerparametrar

P-band (proportionalband)

1x184

1x174

Se bilagan "Översikt parameter-ID"

Ställ in proportionalbandet. Ett högre värde resulterar i en stabil men långsam reglering av flödes-/kanaltemperaturen.

Antal lägenheter	Värmeöver- föring (kW)	Konstant tappflöde för varmvatten (l/min)	
1–2	30–49	3	(eller 1 kran 25 % öppen)
3–9	50–79	6	(eller 1 kran 50 % öppen)
10–49	80–149	12	(eller 1 kran 100 % öppen)
50–129	150–249	18	(eller 1 kran 100 % + 1 kran 50 % öppen)
130–210	250-350	24	(eller 2 kranar 100 % öppna)

⚠

ECL-klockan måste ställas in på rätt datum för att autotuningen ska fungera med hänsyn till sommar- och vintervariationer.

Motorskyddsfunktionen ("Motor pr.") måste avaktiveras under autotuning. Cirkulationspumpen för kranvatten måste vara avstängd medan autotuning pågår. Detta görs automatiskt om pumpen styrs av ECL-regulatorn.

Autotuning kan endast användas med ventiler som är godkända för autotuning, dvs. Danfoss-typerna VB 2 och VM 2 med delad karakteristik och logaritmiska ventiler såsom VF och VFS.

କ୍ଷ

Rekommenderas för kanalsystem med varierande belastning.

Danfoss

MENU > Inställningar > Reglerparametrar

Xp aktuell

"Xp aktuell" är avläsningen för det aktuella P-bandet (proportionalbandet), baserad på framledningstemperaturen. P-bandet bestäms av de inställningar som är kopplade till tilloppstemperaturen. Ju högre tilloppstemperaturen är desto högre måste P-bandet vara för att en stabil temperaturreglering ska uppnås.

Inställningsområde för P-band:	5 till 250 K
Fasta inställningar för tilloppstemperaturen:	65 °C och 90 °C
Fabriksinställningar:	(65,40) och (90,120)

Detta betyder att "P-band" är 40 K vid en tilloppstemperatur på 65 °C, och "P-band" är 120 K vid 90 °C.

Ställ in de önskade P-bandsvärdena på de två fasta tilloppstemperaturerna.

Om tilloppstemperaturen inte mäts (tilloppstemperaturgivaren inte är ansluten) används en inställning på P-bandets värde på 65 °C.

MENU > Inställningar > Reglerparametrar

I-tid (tidskonstant för integrering)	1x185

Se bilagan "Översikt parameter-ID"

Ställ in en lång tidskonstant för integrering (i sekunder) för att uppnå en långsam men stabil reaktion på avvikelser.

En kort tidskonstant för integrering gör att regulatorn reagerar snabbt men med mindre stabilitet.

MENU > Inställningar > Reglerparametrar

Motorkörtid (körtid för den motoriserade reglerventilen) 1x186

"Motorkörtid" är den tid i sekunder som det tar för den reglerade

komponenten att gå från helt stängt till helt öppet läge.

Se bilagan "Översikt parameter-ID"

Ställ in "Motorkörtid $\{b>"<b\}$ enligt exemplen eller mät gångtiden med ett stoppur.



Beräkna gångtiden för en motoriserad reglerventil Gångtiden för en motoriserad reglerventil beräknas med hjälp av följande metoder:		
Sätesventiler		
Gångtid =	Ventilens slaglängd (mm) x ställdonets hastighet (s/mm)	
Exempel:	5.0 mm x 15 s/mm = 75 s	
Vridventiler		
Gångtid =	Ventilens vridningsvinkel x ställdonets hastighet (s/grad)	
Exempel:	90 grader x 2 s/grad = 180 s.	

Danfoss

MENU > Inställningar > Reglerparametrar

Neutralzon
När den aktuella flödes-/kanaltemperaturen liaaer inom neutralze

55

1x187

När den aktuella flödes-/kanaltemperaturen ligger inom neutralzonen aktiverar regulatorn inte den motoriserade reglerventilen.

Se bilagan "Översikt parameter-ID"

Ställ in den godkända avvikelsen på flödes-/kanaltemperaturen.

Ställ in neutralzonen till ett högt värde om du kan godta en hög variation på flödestemperaturen.

MENU > Inställningar > Reglerparametrar

Min kör t. (minsta körtid för kuggväxelmotorn)	1x189
Den minsta pulsperioden på 20 ms (millisekunder) för aktivering av kuagväxelmotorn.	

Se bilagan "Översikt parameter-ID"

Inställningsexempel	Värde x 20 ms
2	40 ms
10	200 ms
50	1000 ms

Neutralzonen är symmetrisk runt det önskade värdet på

födes-/kanaltemperaturen, dvs. halva värdet är över och halva värdet är under denna temperatur.

5

Inställningen bör hållas så hög som möjligt för att öka ställdonets (kuggväxelmotorns) livslängd.



Om du vill ställa in PI-regleringen exakt kan du använda följande metod:

- Ställ in "I-tid" (tidskonstant för integrering) på maxvärdet (999 s).
- Minska värdet för "P-band" (proportionalband) till dess att systemet börjar pendla (dvs. blir instabilt) med en konstant amplitud (det kan vara nödvändigt att försätta systemet i detta läge genom att ställa in ett extremt lågt värde).
- Hitta den kritiska tidsperioden på temperaturinspelaren eller använd ett stoppur.



Denna kritiska tidsperiod är karaktäristisk för systemet och du kan utvärdera inställningarna från den här kritiska perioden.

"I-tid" = 0.85 x kritisk tidsperiod

"P-band" = 2.2 x proportionalbandets värde under den kritiska tidsperioden

Om regleringen verkar gå för sakta kan du minska proportionalbandets värde med 10 %. Kontrollera att förbrukning föreligger när du ställer in parametrarna.

<u>Danfoss</u>

5.8 Applikation

Avsnittet "Applikation" innehåller information om specifika applikationsrelaterade frågor.

Några av parameterbeskrivningarna är universella för olika applikationsnycklar.



Parametrar som anges med ett ID-nummer som 1x607 innebär en universell parameter. x står för krets-/parametergrupp.

MENU > Inställningar > Applikation

ECA adr. (ECA adress, val av fjärrkontrollenhet) 1x010

Bestämmer signalöverföring och kommunikation med fjärrkontrollenheten för rumstemperaturen .

Se bilagan Översikt parameter-ID

OFF: Ingen fjärrkontrollenhet. Endast rumstemperaturgivare, om någon.

- A: Fjärrkontrollenhet ECA 30/31 med adress A.
- B: Fjärrkontrollenhet ECA 30/31 med adress B.

MENU > Inställningar > Applikation

Krav, offset	1x017
Den önskade tilloppstemperaturen i värmekrets 1 kan påverkas på en önskad tilloppstemperatur från en annan regulator (slav) annan krets.	av kravet eller en

Se bilagan "Översikt parameter-ID"

- **OFF:** Den önskade tilloppstemperaturen i krets 1 påverkas inte av någon annan regulators efterfrågan (slav eller krets 2).
- Värde: Den önskade tilloppstemperaturen stiger med sättvärdet i "Krav, offset" om efterfrågan från slaven/krets 2 är högre.



Funktionen "Krav, offset" kan kompensera för värmeförluster mellan master- och slavreglerade system.

SS -

När "Krav, offset" ställs in till ett värde reagerar returtemperaturbegränsningen enligt det högsta begränsningsvärdet (Uppvärmning/VV).

55

Fjärrkontrollenheten ska ställas in därefter (A eller B).



MENU > Inställningar > Applikation

Pump motion (pumpmotionering)	1x022
Motionering av pumpen för att undvika att den fastnar under per värmekrav.	ioder utan

Se bilagan "Översikt parameter-ID"

- OFF: Pumpmotioneringen är inte aktiverad.
- **ON:** Pumpen slås på under 1 minut var tredje dygn runt middagstid (kl. 12:14).

MENU > Inställningar > Applikation

Motor motion (ventilmotionering)	1x023
Motionering av motorn för att undvika att ventilen fastnar under po utan värmekrav.	erioder

Se bilagan "Översikt parameter-ID"

- **OFF:** Ventilmotioneringen är inte aktiverad.
- **ON:** Ventilen öppnas under 7 minuter och stängs under 7 minuter vart tredje dygn runt middagstid (kl. 12:00).

MENU > Inställningar > Applikation

P efterkörning	1x040
Värmeapplikationer: Cirkulationspumpen i värmekretsen kan vara påslagen i några minut (m) efter att uppvärmningen har upphört. Uppvärmningen upphör n den önskade tilloppstemperaturen blir lägre än inställningen i "Pump T" (ID-nr 1x078).	er är start
Kylapplikationer: Cirkulationspumpen i kylningskretsen kan vara påslagen i några min efter att kylningen har upphört. Kylningen upphör när den önskade tilloppstemperaturen blir höare än inställningen i "P kyla T" (ID-nr 1x)	uter)70).

P post-run-funktionen kan använda den kvarvarande energin i till exempel en värmeväxlare.

Se bilagan "Översikt parameter-ID"

- **0:** Cirkulationspumpen stannar omedelbart när uppvärmningen eller kylningen upphör.
- Värde: Cirkulationspumpen körs under en förinställd tid efter att uppvärmningen eller kylningen har upphört.

Danfoss

MENU > Inställningar > Applikation

P efterfrågan	
Cirkulationspumpen i masterkretsen kan realeras i förhe	ÅII.

Ś

1x050

ande till masterkretsens krav eller slavkretsens krav.

Se bilagan "Översikt parameter-ID"

Värmeapplikationer:

- OFF: Cirkulationspumpen är ON (på) när den önskade tilloppstemperaturen i värmekretsen är högre än värdet för "Pumpstart T".
- ON: Cirkulationspumpen är ON (påslagen) när den önskade tilloppstemperaturen från slavarna är högre än värdet för "Pumpstart T".

Kylapplikationer:

- OFF: Cirkulationspumpen är ON (på) när den önskade tilloppstemperaturen i kylningskretsen är lägre än värdet för "P kyla T".
- ON: Cirkulationspumpen är ON (på) när den önskade tilloppstemperaturen från slavarna är lägre än värdet för "P kyla T".

MENU > Inställningar > Applikation

Tapp VV prior. (stängd ventil/normal drift)

1x052

Värmekretsen kan stängas när regulatorn fungerar som slavenhet och när uppvärmning/laddning av tappvarmvatten har aktiverats i masterregulatorn.

Se bilagan "Översikt parameter-ID"

- OFF: Regleringen av tilloppstemperaturen förblir oförändrad vid aktiv uppvärmning/laddning av tappvarmvatten i masterregulatorn.
- ON: Ventilen i värmekretsen stängs* vid aktiv uppvärmning/laddning av tappvarmvatten i masterregulatorn. * Den önskade tilloppstemperaturen ställs in på det värde som är inställt i "Frost P T".

MENU > Inställningar > Applikation

1x077 Pump, frostsk. T (cirkulationspump, frysskyddstemp.)

Frysskydd baserat på utetemperaturen.

När utetemperaturen är under det inställda temperaturvärdet i Pump, frostsk. T kör regulatorn automatiskt igång pumpen (till exempel P1 eller X3) för att skydda systemet.

Se bilagan Översikt parameter-ID

- OFF: Inget frysskydd.
- Värde: Cirkulationspumpen är ON när utetemperaturen är under det inställda värdet.

Cirkulationspumpen regleras alltid beroende på vilka villkor som gäller för frysskyddet.

Denna inställning måste beaktas om regulatorn är en slav.

∕₿

Under normala förhållanden är ditt system inte frysskyddat om din inställning är under 0 °C eller OFF. För vattenbaserade system rekommenderas en inställning på 2 °C.

 Λ

Om utetemperaturgivaren inte är ansluten och fabriksinställningen inte har ändrats till OFF är cirkulationspumpen alltid på (ON).

କ୍ଷ



MENU > Inställningar > Applikation

Pumpstart T (värmekrav)	1x078

När önskad tilloppstemperatur är högre än den inställda temperaturen i "Pumpstart T" kör regulatorn automatiskt igång cirkulationspumpen.

Se bilagan "Översikt parameter-ID"

Värde: Cirkulationspumpen körs igång när den önskade tilloppstemperaturen överskrider sättvärdet.

MENU > Inställningar > Applikation

Frost P. T (frysskyddstemp.)	1x093
Ställ in önskad tilloppstemperatur vid temperaturgivaren S3 för att systemet mot frysning (vid värmefrånkoppling, totalstopp osv.). När temperaturen vid S3 blir lägre än inställningen öppnas den motoriserade reglerventilen gradvis.	skydda

Se bilagan "Översikt parameter-ID"

5

Ventilen är helt stängd så länge pumpen inte är igång.

55

Frysskyddstemperaturen kan även ställas in på din favoritdisplay när lägesväljaren är i frysskyddsläget.

Danfoss

Överstyrningslägets funktioner:

Följande inställningar beskriver den allmänna funktionen för serierna ECL Comfort 210/296/310. Lägena som förklaras är typiska och ej kopplade till applikationerna. De kan avvika från överstyrningslägena i din applikation.

MENU > Inställningar > Applikation

Ext. input (extern överstyrning)	1x141
Välj inställning för Ext. input (extern överstyrning). Med hjälp av en omkopplare kan regulatorn överstyras till komfort-, spar-, frysskydd:	s- eller

Se bilagan "Översikt parameter-ID"

konstant temperaturläge.

OFF:	Inga inställningar har valts för extern överstyrning

S1 till Inställning vald för extern överstyrning. **S16:**

Om S1 till S6 väljs som överstyrningsingång måste överstyrningsomkopplaren ha guldpläterade kontakter. Om S7 till S16 väljs som överstyrningsingång kan överstyrningsomkopplaren ha vanliga kontakter.

Se ritningarna för anslutningsexempel på överstyrningsomkoppling och överstyrningsrelä till ingång S8.





Exempel: Anslutning av ett överstyrningsrelä



କ୍ଷ

Välj endast en fri ingång för överstyrning. Om en redan använd ingång används för överstyrning kommer funktionaliteten för denna ingång också att försummas.

65

Se också "Ext. mode".



MENU > Inställningar > Applikation

Ext. mode (externt överstyrningsläge)	1x142
Överstyrningsläget kan aktiveras för spar-, komfort-, frost P- eller konstant T-läget. För att regulatorläget ska kunna överstyras måste det vara i tidspla	nsläget.

Se bilagan "Översikt parameter-ID"

Välj ett överstyrningsläge:

- SAVING:
 Aktuell krets är i sparläget när överstyrningsomkopplaren är stängd.

 KOMFORT:
 Aktuell krets är i komfortläget när överstyrningsor
- **KOMFORT:** Aktuell krets är i komfortläget när överstyrningsomkopplaren är stängd.
- **FROST P.** Värme eller VV-kretsen stängs, men är fortfarande frysskyddad.

KONSTANT T: Aktuell krets reglerar en konstant temperatur*)

*) Se också Önskad T (1x004), inställning av önskad framledningstemperatur (MENU > Inställningar > Framledningstemp.)

Se också Retur T begr. (1x028), inställning av returtemperaturbegränsning (MENU > Inställningar > Retur T gräns)

Processdiagrammet visar funktionaliteten.

asl

Se också Ext. input.



Exempel: Överstyrning till sparläget



କ୍ଷ

Resultatet av överstyrningen till sparläget beror på inställningen under Totalstopp. Totalstopp = OFF: Minskad värme Totalstopp = ON: Stoppad värme

Danfoss

Exempel: Överstyrning till frysskyddsläge



Exempel: Överstyrning till konstant temperaturläge



3 # = Tid

କ୍ଷ

Värdet Konst. T kan påverkas av:

- max temp.
- min temp.
- gräns för rumstemp.
- gräns för returtemp.
- gräns för flöde/effekt

MENU > Inställningar > Applikation

Skicka önskad T1x500När regulatorn agerar slav i ett system med master och slav kan information
om önskad tilloppstemperatur skickas till masterregulatorn via ECL 485:s
kommunikationsbuss.
Stand-alone-regulator:
Underkretsar kan skicka önskad tilloppstemperatur till masterkretsen.

Se bilagan "Översikt parameter-ID"

- **OFF:** Information om önskad tilloppstemperatur skickas inte till masterregulatorn.
- **ON:** Information om önskad tilloppstemperatur skickas till masterregulatorn.

5

Ś

"Krav, offset" måste ställas in på ett värde i masterregulatorn för att denna ska reagera på en önskad tilloppstemperatur från en slavregulator.

När regulatorn är slav måste adressen vara 1, 2, 3 till 9 för att den ska kunna skicka önskad temperatur till masterregulatorn (läs mer i avsnitten "Övrigt" och "Flera regulatorer i samma system").


5.9 Värme avbrott

MENU > Inställningar > Värme avbrott

Inställningen "Värme avbrott" under "Optimering" för den aktuella värmekretsen fastställer ett värde för frånkoppling av uppvärmningen när utetemperaturen överskrider det inställda värdet.

En filtreringskonstant för beräkning av ackumulerad utetemperatur ställs in internt till värdet "250". Denna filtreringskonstant representerar en genomsnittlig byggnad med solida ytter- och innerväggar (tegel).

Ett alternativ för differentierade frånkopplingstemperaturer, baserat på en fastställd sommarperiod, kan användas för att undvika försämrad komfort om utetemperaturen skulle sjunka. Dessutom kan separata filtreringskonstanter ställas in.

De fabriksinställda värdena för sommarperiodens och vinterperiodens start anges till samma datum: maj, 20 (datum = 20, månad = 5). Detta innebär att

- differentierade frånkopplingstemperaturer har inaktiverats (är inte aktiva)
- separata filtreringskonstantvärden har inaktiverats (är inte aktiva).

För att kunna aktivera differentierade

- frånkopplingstemperaturer baserade på sommar-/vinterperioden och
- Filtreringskonstanter

måste periodernas startdatum skilja sig åt.

<u>Danfoss</u>

5.9.1 Differentierad frånkoppling av uppvärmning

Gå till "Värme avbrott" för att ställa in parametrar för differentierad frånkoppling av uppvärmning för en värmekrets för "Sommar" och "Vinter":

(MENU > Inställningar > Värme avbrott).

Den här funktionen är aktiv när datumen för "Sommar" och "Vinter" skiljer sig åt i menyn "Värme avbrott".



Parametrar som anges med ett ID-nummer som 1x607 innebär en universell parameter. x står för krets-/parametergrupp.

MENU > Inställningar > Värme avbrott

Inställning för förlängt värmeavbrott			
Parameter	ID	Inställningsområde	Fabriksin- ställning
Sommar dag	1x393	*	*
Sommar månad	1x392	*	*
Värmeavbrott sommar	1x179	*	*
Sommar filter	1x395	*	*

*Se bilagan "Översikt parameter-ID"

MENU > Inställningar > Värme avbrott

Inställning för förlängt vinteravbrott			
Parameter	ID	Inställningsområde	Fabriksin- ställning
Vinter dag	1x397	*	*
Vinter månad	1x396	*	*
Värmeavbrott vinter	1x398	*	*
Filter vinter	1x399	*	*

*Se bilagan "Översikt parameter-ID"

Datuminställningarna ovan för frånkopplingsfunktionen ska bara anges för värmekrets 1 och gäller även för andra värmekretsar i regulatorn, om så är tillämpligt.

Frånkopplingstemperaturerna och filterkonstanten ställs in var för sig per värmekrets.

Inställningar	T L1
Värme avbrott:	
▶ Somm. start, dag	20
Som. start, mån.	5
Värme avbrott	20°C
Sommar filter	250
Vinter start, dag	20

Inställningar Värme avbrott:	m 1
Vinter start, dag	20
Vinter start, mån.	5
Vinter cut-out	20°C
Vinter filter	250

क्ष

Värmefrånkoppling är bara aktivt när regulatorläget är i planerat arbete. När frånkopplingsvärdet är inställt på OFF förekommer ingen värmefrånkoppling.



5.9.2 Filterkonstant för sommar/vinter

Filterkonstanten på 250 är lämplig för genomsnittliga byggnader. En filterkonstant på 1 är nära den faktiska utetemperaturen och innebär låg filtrering (mycket liten byggnad).

En filterkonstant på 300 ska väljas när hög filtrering krävs (mycket stor byggnad).

För värmekretsar där frånkoppling av uppvärmning krävs för samma utetemperatur året runt, men där man önskar olika typer av filtrering, behöver olika datum ställas in i menyn "Värme avbrott" vilket gör det möjligt att aktivera ett urval av filterkonstanter som skiljer sig åt från fabriksinställningen.

Dessa olika värden måste ställas in både i sommar- och vintermenyn.

Inställningar Värme avbrott:	m 1
Somm. start, dag	20
Som. start, mån.	5
Värme avbrott	20°C
Sommar filter	100
Vinter start, dag	21

Inställningar	1月1
Värme avbrott:	
Vinter start, dag	21
Vinter start, mån.	5
Vinter cut-out	20°C
▶ Vinter filter	250

Danfoss

5.10 Larm

Avsnittet "Larm" innehåller information om specifika applikationsrelaterade frågor.

Applikation A266 erbjuder olika typer av larm:

- 1. Den aktuella tilloppstemperaturen avviker från den önskade tilloppstemperaturen (A266.1, A266.2)
- 2. Frånkoppling eller kortslutning av en temperaturgivare eller dess anslutning
- 3. Max. temperatur i värmekrets (A266.2, A266.9, A266.10)
- 4. Aktivering av larmingång (A266.9, A266.10)
- 5. Trycklarm (A266.9, A266.10)

Larmfunktionerna aktiverar larmklocksymbolen. Larmfunktionerna aktiverar A1 (relä 4). Larmreläet kan aktivera en lampa, en siren, en ingång till en larmöverföringsenhet m.m.

Larmsymbolen/reläet aktiveras:

 så länge som orsaken till larmet kvarstår (automatisk återställning).

Larmtyp 1:

Om tilloppstemperaturen avviker mer än de inställda differenserna från den önskade tilloppstemperaturen, aktiveras larmsymbolen/reläet. Om tilloppstemperaturen pår en gedtaghar pivå avaktiveras

Om tilloppstemperaturen når en godtagbar nivå, avaktiveras larmsymbolen/reläet.

Larmtyp 2:

Utvalda temperaturgivare kan övervakas. Om anslutningen till temperaturgivaren bryts eller kortsluts, eller om givaren slutar fungera, aktiveras larmsymbolen/reläet. I "Raw input overview" (MENU > Gemensamma regulatorinställningar > System > Raw input overview) markeras den aktuella givaren och

Larmtyp 3:

larmet kan återställas.

Om tilloppstemperaturen överskrider larmtemperaturvärdet stängs cirkulationspumpen av, reglerventilen stängs och larmsymbolen/reläet aktiveras. Denna säkerhetsfunktion kan till exempel förhindra en för hög flödestemperatur i golvkretsen. När flödestemperaturen når ett värde som är 5 K lägre än larmvärdet slås cirkulationspumpen på, reglerventilen fungerar normalt och larmsymbolen/reläet avaktiveras.

Larmtyp 4:

När larmingång S8 aktiveras, aktiveras larmsymbolen/reläet efter en inställd fördröjning.

När larmingång S8 avaktiveras, avaktiveras larmsymbolen/reläet.

Larmtyp 5:

När trycket blir högre eller lägre än de inställda gränserna aktiveras larmsymbolen/reläet efter en inställd fördröjning. När trycket når en godtagbar nivå avaktiveras larmsymbolen/reläet.

När ett larm är aktiverat, visas på de högra favoritdisplayerna.

Användarmanual ECL Comfort 210 / 296 / 310, applikation A266



Så här hittar du orsaken till ett larm:

- Välj MENU.
- Välj "Larm".
- Välj "Larm översikt". En klocksymbol visas vid larmet i fråga.

Larm översikt (exempel):

- 2: Max. temp.
- 3: Temp. övervakn.
- 32: T defekt givare

De nummer som anges i "Larm översikt" hänvisar till larmnumret i MODbus-kommunikationen.

Så här återställer du ett larm: När klocksymbolen visas till höger om larmraden placerar du markören på den aktuella larmraden och trycker på inställningsvredet.

Så här återställer du larm 32:

MENU > Gemensamma regulatorinställningar > System > Raw input overview: Den aktuella givaren markeras och larmet kan återställas.

SS -

Parametrar som anges med ett ID-nummer som 1x607 innebär en universell parameter. x står för krets-/parametergrupp.

MENU > Inställningar > Larm

Max. flödes T (högsta flödestemperatur)1x079Högsta godtagbara flödestemperatur ställs in här.
När flödestemperaturen överstiger sättvärdet slås larmsymbolen/reläet på.
När flödestemperaturen understiger sättvärdet med 5 K stängs

larmsymbolen/reläet av.

Se bilagan "Översikt parameter-ID"

Värde: Ställ in den högsta godtagbara flödestemperaturen

MENU > Inställningar > Larm

Fördröjning	1x080
Om ett larmtillstånd från "Max. flödes T" varar längre än den inställe fördröjningen (i sekunder), aktiveras larmfunktionen.	da

Se bilagan "Översikt parameter-ID"

Värde: Larmfunktionen kommer att aktiveras om larmtillståndet kvarstår efter den inställda fördröjningen.

5

Beakta även inställningarna: * "Fördröjning" (ID 1x080)

क्ष

Beakta även inställningarna: * "Max. flödes T" (ID 1x079)

Danfoss

MENU > Inställningar > Larm

Övre diff.	1x147
Larmet aktiveras om den aktuella tillopps-/kanaltemperaturen ökar än den inställda differensen (godtagbar temperaturdifferens över ön tillopps-/kanaltemperatur). Se även "Fördröjning".	mer Iskad

Se bilagan "Översikt parameter-ID"

- **OFF:** Den relaterade larmfunktionen är inte aktiv.
- Värde: Larmfunktionen aktiveras om den aktuella temperaturen överskrider den godtagbara differensen.



X = Tid

γ

= Temperatur

- #1# = Övre diff.
- # 2 # = Önskad tilloppstemperatur

MENU > Inställningar > Larm

Lägre diff.	1x148
Larmet aktiveras om den aktuella tillopps-/kanaltemperaturen sänks än den inställda differensen (godtagbar temperaturdifferens under ö tillopps-/kanaltemperatur). Se även "Fördröjning".	mer nskad

Se bilagan "Översikt parameter-ID"

- **OFF:** Den relaterade larmfunktionen är inte aktiv.
- Värde: Larmfunktionen aktiveras om den aktuella temperaturen underskrider den godtagbara differensen.



= Tid

Х

- Y = Temperatur
- #1# = Lägre diff.
- #2# = Önskad tilloppstemperatur

MENU > Inställningar > Larm

Fördröjning, exempel	1x149
Om ett larmtillstånd från antingen "Övre diff." eller "Lägre diff." vara	r längre
än den inställda fördröjningen (i minuter), aktiveras larmfunktioner	n.

Se bilagan "Översikt parameter-ID"

Värde: Larmfunktionen kommer att aktiveras om larmtillståndet kvarstår efter den inställda fördröjningen.



- X = Tid
- Y = Temperatur
- #1# ⁼ Lägre diff.
- # 2 # = Önskad tilloppstemperatur
- # 3 # = Aktuell tilloppstemperatur
- #4# = Fördröjning (ID 1x149)

Danfoss

SS -

att försvinna.

MENU > Inställningar > Larm

Lägsta t.	1x150
Larmfunktionen aktiveras inte om den önskade framlednings- /kanaltemperaturen är lägre än det inställda värdet.	

Se bilagan "Översikt parameter-ID"

MENU > Inställningar > Larm

Låg X 1x607
Trycket mäts med en trycktransmitter. Transmittern sänder ut det mätta trycket som en signal för 0–10 V eller 4–20 mA.
Spänningssignalen kan anslutas direkt på ingången S7. En strömsignal omvandlas med hjälp av en resistor till en spänning som sedan anbringas på ingång S7. Den uppmätta spänningen vid ingång S7 måste omvandlas till ett tryckvärde av regulatorn. I och med denna och följande inställning har du konfigurerat omvandlingen.
"Låg X" definierar spänningsvärdet för det lägsta tryckvärdet ("Låg Y").

Se bilagan "Översikt parameter-ID"



Om larmet försvinner kommer även larmindikeringen och utsignalen

MENU > Inställningar > Larm

Hög X	1x608
Den uppmätta spänningen vid ingång S7 måste omvandlas till ett tryckvärde. "Hög X" definierar spänningsvärdet för det högsta tryckv ("Hög Y").	ärdet

Se bilagan "Översikt parameter-ID"

MENU > Inställningar > Larm

Låg Y 1x60	9
Den uppmätta spänningen vid ingång S7 måste omvandlas till ett tryckvärde. "Låg X" definierar tryckvärdet för det lägsta spänningsvärdet ("Låg Y").	

Se bilagan "Översikt parameter-ID"

MENU > Inställningar > Larm

Hög Y 1x6	10
Den uppmätta spänningen vid ingång S7 måste omvandlas till ett tryckvärde. "Hög X" definierar tryckvärdet för det högsta spänningsvärdet ("Hög X").	t

Se bilagan "Översikt parameter-ID"

<u>Danfoss</u>

MENU > Inställningar > Larm

Larm, högt	1x614
När det uppmätta värdet överstiger sättvärdet aktiveras larmet.	

Se bilagan "Översikt parameter-ID"

Värde: Ställ in larmvärdet

MENU > Inställningar > Larm

Larm, lågt	1x615
När det uppmätta värdet understiger det inställda	värdet aktiveras larmet.

Se bilagan "Översikt parameter-ID"

Värde: Ställ in larmvärdet

MENU > Inställningar > Larm

Larm, tidsslut	1x617
Larmet aktiveras när orsaken till larmet har funnits under en längre sekunder) än det inställda värdet.	tid (i

Se bilagan Översikt parameter-ID

Värde: Ställ in Larm, tidsslut

MENU > Inställningar > Larm

Larmvärde1x636Larmingången kan aktiveras genom att du sluter eller öppnar en kontakt.

Se bilagan "Översikt parameter-ID"

- **0:** Larmet aktiveras när kontakterna sluts.
- 1: Larmet aktiveras när kontakterna öppnas.

MENU > Inställningar > Larm

Larm, tidsslut	1x637
Larmet aktiveras när orsaken till larmet har funnits under en längre sekunder) än det inställda värdet.	tid (i

Se bilagan Översikt parameter-ID

Värde: Ställ in Larm, tidsslut

66

Ett aktivt larm indikeras av symbolen ¢på displayen.

S8 ingångsstatus: MENU > Gemensam regulator > System > Raw input overview > S8: 0 = Ingång aktiverad. 1 = Ingång ej aktiverad.

Se även "Larm, tidsslut", parameter 1x637.



5.11 Larmöversikt

MENU > Larm > Larm översikt

I den här menyn visas larmtyperna, t.ex.:

- "2: Temp. övervakn."
- "32: T defekt givare"

Larmet har aktiverats om larmsymbolen (en klocksymbol) visas till höger om larmtypen.

ø

Allmän återställning av ett larm:

MENU > Larm > Larm översikt: Leta upp larmsymbolen på en specifik rad.

(Exempel: "2: Temp. övervakn.") Flytta markören till aktuell rad. Tryck på ratten.

କ୍ଷ

Larm översikt:

Larmkällorna finns listade i denna översiktsmeny.

Några exempel: "2: Temp. övervakn." "5: Pump 1" "10: Digital S12" "32: T defekt givare"

I relation till exemplet används numren 2, 5 och 10 i larmkommunikationen till BMS/SCADA-systemet. I relation till exemplen är "Temp. övervakn.", "Pump 1" och "Digital S12" larmpunkterna. I relation till exemplen anger "32: T givare defekt" övervakningen av anslutna givare. Larmnummer och larmpunkter kan skilja sig åt beroende på faktisk applikation.

Danfoss

5.12 Anti bakteriell

VV-temperaturen kan ökas under vissa bestämda veckodagar för att neutralisera bakterier i VV-systemet. Den önskade VV-temperaturen (Önskad T) (vanligtvis 80 °C) upprätthålls under valda dagar och tidsperioder.

Den antibakteriella funktionen kan inte kombineras med frysskyddsläget.



X = Tid

γ

- = Önskad VV-temperatur
- #1# ⁼ Tidslängd
- #2# = Önskat antibakteriellt temperaturvärde
- # 3 # = Önskad antibakteriell temperatur
- # 4 # = Önskat VV-temperaturvärde
- #5# = Starttid



SS -

Returtemperaturbegränsningen är inte aktiv vid antibakteriell drift.

MENU > Inställningar > Anti bakteriell

Dag
Välj (markera) de veckodagar då den antibakteriella funktionen ska vara aktiv.

- M = Måndag
- T = Tisdag
- O = Onsdag
- T = Torsdag
- F = Fredag
- L = Lördag
- S = Söndag



MENU > Inställningar > Anti bakteriell

Starttid Ställ in starttiden för den antibakteriella funktionen.

MENU > Inställningar > Anti bakteriell

Tidslängd Ställ in tidslängden (minuter) för den antibakteriella funktionen.

MENU > Inställningar > Anti bakteriell

Önskad T
Ställ in önskad tappvarmvattentemperatur för den antibakteriella funktionen.

Se bilagan "Översikt parameter-ID"

OFF: Den antibakteriella funktionen är inte aktiv.

Värde: Önskad tappvarmvattentemperatur när den antibakteriella funktionen är aktiv.

<u>Danfoss</u>

6.0 Allmänna regulatorinställningar

6.1 Inledning till "Allmänna regulatorinställningar"

Vissa allmänna inställningar som gäller hela regulatorn är placerade i en särskild del av regulatorn.

Så kommer du till "Allmänna regulatorinställningar":

Åtgärd:	Ändamål:	Exempel:
<i>O</i>	Välj "MENY" i någon krets	MENU
ſm,	Bekräfta	
O,	Välj kretsväljaren i displayens övre högra hörn	
(Fing	Bekräfta	
O,	Välj "Allmänna regulatorinställningar"	0
(Prof.	Bekräfta	

	Kretsväljare
Hem MENU:	▶ □□
Tid & datum Semester Input övers Log Output över	ikt rstyrn.



6.2 Tid & datum

Det är bara nödvändigt att ställa in korrekt datum och tid i samband med den första användningen av ECL Comfort-regulatorn eller efter ett strömavbrott som har varat mer än 72 timmar.

Regulatorn har en 24-timmarsklocka.

Aut. sommartid (växling sommar-/vintertid)

- YES: Regulatorns inbyggda klocka ställer automatiskt om sig +/- en timme de dagar då Centraleuropa byter till sommar- och vintertid.
- NO: Du kan ändra manuellt mellan sommar- och vintertid genom att ställa fram eller tillbaka klockan.

Så här ställer du in tid och datum:

Åtgärd:	Ändamål:	Exempel:
¢)	Välj "MENU"	MENU
Fing .	Bekräfta	
6	Välj kretsväljaren längst upp i displayens högra hörn	
R	Bekräfta	
^O	Välj gemensamma regulatorinställ- ningar	0
ſ.	Bekräfta	
¢O+	Gå till "Tid & datum"	
ſm,	Bekräfta	
Ô	Placera markören på den plats som ska ändras	
(In	Bekräfta	
¢)	Ange önskat värde	
(First)	Bekräfta	
ť),	Flytta markören till nästa plats som ska ändras. Fortsätt tills "Tid & datum" har ställts in.	
¢)	Flytta slutligen markören till "MENU"	
ſm,	Bekräfta	
¹ O ²	Flytta markören till "HEM"	
ſŀr,	Bekräfta	



ss)

När regulatorerna är anslutna som slavar i ett master-/slavsystem (via ECL 485-kommunikationsbussen) får de "Tid & datum" från mastern.

<u>Danfoss</u>

6.3 Semester

l det här avsnittet beskrivs den allmänna funktionen hos serierna ECL Comfort 210/296/310. De displayer som visas är typiska och inte applikationsrelaterade. De kan skilja sig från displayerna i din applikation.

Det finns ett semesterprogram för varje krets och ett semesterprogram för hela regulatorn.

Varje semesterprogram innehåller ett eller flera tidsprogram. De kan ställas in på ett startdatum och ett slutdatum. Den inställda perioden startar på startdatumet kl. 00.00 och slutar på slutdatumet kl. 00.00.

Du kan välja komfortläget, sparläget, frysskyddsläget eller komfort 7–23 (läget är aktivt före 07.00 och efter 23.00).

Ställa in semesterplanen:

0	••		
Åtgärd:	Ändamål:	Exempel:	
€O,	Välj "MENU"	MENU	
ſĿ,	Bekräfta		
0	Välj kretsväljaren längst upp till höger på displayen		
(In)	Bekräfta		
¢)	Välj en krets eller gemensamma regulatorinställningar		
	Värme	ш	
	VV	프	
_	Gemensamma regulatorinställningar	0	
(Fing	Bekräfta		
Ó	Gå till "Semester"		
(FR)	Bekräfta		
6	Välj en tidsplan		
FR,	Bekräfta		
(Fing	Bekräfta val av lägesväljare		
\$	Välj läge		
	·Komfort	*	
	· Komfort 7–23	7-23	
	· Sparläge	\mathbb{D}	
	· Frysskydd	\bigotimes	
(Firig	Bekräfta		
6	Ange först starttiden och sedan sluttiden		
(In)	Bekräfta		
0 ²	Gå till "Menu"		
(FR)	Bekräfta		
fh.	Välj "Yes" eller "No" i "Spara" Välj nästa tidsplan vid behov		

Semesterprogrammet i de gemensamma regulatorinställningarna gäller för alla kretsar. Semesterprogrammet kan även ställas in individuellt i värme- och VV-kretsarna.

କ୍ଷ

S

Slutdatumet måste vara minst en dag efter startdatumet.

Hem MENU:	
Tid & datum ▶ Semester Input översikt Log Output överstyrn.	
MENU Semester:	

Schema 1	۲
Schema 2	۲
Schema 3	۲
Schema 4	۲

Semester Schema 1:	
Mode:	▶ 728
Start: 24.01.2010	
Stop:	
2.01.2011	



Danfoss

Semester, specifik krets/Common Controller

Vid inställning av ett semesterprogram i en specifik krets och ett annat semesterprogram i Common Controller används följande prioritering:

- 1. Komfort
- 2. Komfort 7-23
- 3. Sparläge
- 4. Frysskyddsläge

Semester, radera en inställd period:

- Välj tidsplanen i fråga
- Ändra läget till "Klocka"
- Bekräfta

Exempel 1:

Krets 1: Semesterinställningen "Saving".

Common Controller: Semesterinställningen "Komfort".

Resultat: Så länge som "Komfort" är aktivt i Common Controller befinner sig krets 1 i "Komfort".

Exempel 2:

Krets 1: Semesterinställningen "Komfort".

Common Controller: Semesterinställningen "Saving".

Resultat: Så länge som "Komfort" är aktivt i krets 1, befinner den sig i "Komfort".

Exempel 3:

Krets 1: Semesterinställningen "Frysskydd".

Common Controller: Semesterinställningen "Saving".

Resultat:

Så länge som "Saving" är aktivt i Common Controller befinner sig krets 1 i "Saving".

ECA 30/31 kan inte överstyra semestertidsplanen för regulatorn tillfälligt.

Det går däremot att använda följande alternativ från ECA 30/31 när regulatorn är i schemalagt läge:



Ledig dag

ີງ Semester



Förlängd sparperiod

Förlängd komfortperiod

SS -

Tips för energibesparing: Använd den förlängda sparperioden för att vädra (t.ex. för att ventilera rum med frisk luft från öppna fönster).

ss)

Anslutningar och inställningsprocedurer för ECA 30/31: Se avsnittet "Övrigt".

କ୍ଷ

Snabbguide för att ställa in ECA 30/31 i överstyrningsläge:

- 1. Gå till ECA MENU
- 2. Flytta markören till klocksymbolen
- 3. Välj klocksymbolen
- 4. Välj en av de fyra överstyrningsfunktionerna.
- 5. Nedanför överstyrningssymbolen: Ställ in timmar eller datum
- 6. Nedanför timmar/datum: Ställ in önskad rumstemperatur för överstyrningsperioden

<u>Danfoss</u>

6.4 Input översikt

l det här avsnittet beskrivs den allmänna funktionen hos serierna ECL Comfort 210/296/310. De displayer som visas är typiska och inte applikationsrelaterade. De kan skilja sig från displayerna i din applikation.

"Input översikt" återfinns i de gemensamma regulatorinställningarna.

l denna översikt visas alltid systemets faktiska temperaturer (endast för avläsning).

MENU	
Input översikt:	
▶ Ute T	0.8°C
Rums T	25.7°C
Framledn. T	50.7°C
Tapp VV T	51.3°C
Retur T	25.7°C

क्ष

"Outdoor acc. T" är detsamma som "ackumulerad utetemperatur" och är ett värde som beräknas i ECL Comfort-regulatorn.

<u>Danfoss</u>

6.5 Log

l det här avsnittet beskrivs den allmänna funktionen hos serierna ECL Comfort 210/296/310. De displayer som visas är typiska och inte applikationsrelaterade. De kan skilja sig från displayerna i din applikation.

Med loggfunktionen (temperaturhistorik) kan du övervaka loggarna för idag, igår, de senaste två dagarna och även de senaste fyra dagarna för de anslutna givarna.

En loggdisplay visar den uppmätta temperaturen för relevant givare.

Loggfunktionen är bara tillgänglig i de gemensamma regulatorinställningarna.





Exempel 1:

Exempel 2:

Endagslogg för igår som visar utetemperaturens utveckling under det senaste dygnet.

Dagens logg över den aktuella uppvärmningens framledningstemperatur samt önskad temperatur.





Exempel 3:

Gårdagens logg över varmvattnets framledningstemperatur samt önskad temperatur.



<u>Danfoss</u>

6.6 Output överstyrn.

I det här avsnittet beskrivs den allmänna funktionen hos serierna ECL Comfort 210/296/310. De displayer som visas är typiska och inte applikationsrelaterade. De kan skilja sig från displayerna i din applikation.

Överstyrning av output används för att inaktivera en eller flera av de reglerade komponenterna. Det kan vara användbart bland annat vid service.

Åtgärd:	Ändamål:	Exempel:	Reglerade	komponenter	Kretsväljare
¢),	Välj "MENU" i någon av översiktsdisplayerna	MENU		MENU	
Ţhr,	Bekräfta				rstyrna
O,	Välj kretsväljaren längst upp i displayens högra hörn			P1	AUTO AUTO
ſŀŖ	Bekräfta			M2 D2	OPEN
O_{f}	Välj gemensamma regulatorinställ- ningar			A1	AUTO
ŢIn;	Bekräfta		0		
ťO	Välj "Output överstyrn."		55		
ftref	Bekräfta		"Manuell regle	ring" har högre prio	ritet än "Output överstyrn.".
6	Välj en reglerad komponent	M1, P1 etc.			
(Frr	Bekräfta		-		
¢.	Justera statusen för den reglerade komponenten: Motoriserad reglerventil: AUTO, STOP, CLOSE, OPEN Pump: AUTO, OFF, ON		När den valda "AUTO" reglera (t.ex. pumpen är inte aktivera	reglerade kompone ar inte ECL Comfort- eller den motorisera at.	nten (output) inte är inställd på regulatorn komponenten i fråga ade reglerventilen). Frysskyddet
(First)	Bekräfta statusförändringen				
m ihåg at	t ändra tillbaka statusen igen så snart öve	rstyrningen	5 5		

Ко inte längre behövs.

När överstyrning av output för en reglerad komponent är aktiv visas symbolen "!" till höger om lägesindikeringen på slutanvändarens display.

Danfoss

6.7 Nyckelfunktioner

Ny applikation	Radera applikation: Tar bort den befintliga applikationen. När ECL-nyckeln införs kan en ny applikation väljas.
Tillämpning	Ger översikt över den faktiska applikationen i ECL-regulatorn. Tryck på inställningsratten igen för att stänga översikten.
Fabriksinst.	Systeminställning: I systeminställningen ingår bland annat kommunikationskonfiguration och Ijusstyrka på displayen.
	Användarinställningar: Bland användarinställningarna ingår önskad rumstemperatur, önskad VV-temperatur, tidsplaner, värmekurvor och begränsningsvärden.
	Välj fabriksinst.: Återställer fabriksinställningarna.
Kopiera	Till: Kopieringsriktning
	Systeminställningar
	Användarinställningar
	Börja kopiera
Nyckelöversikt	Ger översikt över den införda ECL-nyckeln. (Exempel: A266-ver. 2.30). Vrid på ratten för att visa undertyperna. Tryck på ratten igen för att lämna översikten.

En mer detaljerad beskrivning om hur olika nyckelfunktioner används finns i avsnittet om hur du sätter i ECL-applikationsnyckeln.

Hem MENU:	
Input översikt Log Output överstyrn. ▶KEY funktioner System	

<u>Danfoss</u>

କ୍ଷ

KEY översikt visar inte – genom ECA 30/31 – undertyperna för applikationsnyckeln.

କ୍ଷ

Nyckeln införd/ej införd, beskrivning:

ECL Comfort 210/310, regulatorversioner lägre än 1.36:

- Ta ur applikationsnyckeln. Nu kan inställningar ändras under 20 minuter.
- Sätt på regulatorn **utan** att applikationsnyckeln är införd. Nu kan inställningar ändras under 20 minuter.

ECL Comfort 210/310, regulatorversioner 1.36 och högre:

- Ta ur applikationsnyckeln. Nu kan inställningar ändras under 20 minuter.
- Sätt på regulatorn **utan** att applikationsnyckeln är införd. Nu kan inställningar inte ändras.

ECL Comfort 296, regulatorversioner 1.58 och högre:

- Ta ur applikationsnyckeln. Nu kan inställningar ändras under 20 minuter.
- Sätt på regulatorn **utan** att applikationsnyckeln är införd. Nu kan inställningar inte ändras.



6.8 System

6.8.1 ECL version

l "ECL version" kan du alltid hitta en översikt över data för den elektroniska regulatorn.

Se till att du har den här informationen tillgänglig om du behöver kontakta Danfoss försäljningsavdelning angående regulatorn.

Information om ECL-applikationsnyckeln hittar du under "KEY funktioner" och "KEY översikt".

Code no.:	Danfoss försäljnings- och ordernummer för regulatorn
Hardware:	Regulatorns maskinvaruversion
Software:	Regulatorns programvaruver- sion (firmware)
Serienr:	Unikt nummer för den enskilda regulatorn
Tillverknvecka:	Vecka och år (VV.ÅÅÅÅ)

Exempel, E	CL-version
------------	------------

System ECL version:	
▶ Code no.	087H3040
Hardware	В
Software	10.50
Build no.	7475
Serienr.	5335

6.8.2 Extra utrustn.

ECL Comfort 310/310B:

Under "Extra utrustn." hittar du information om extra moduler, om det finns några sådana. Det kan till exempel vara ECA 32-modulen.

6.8.3 Ethernet

ECL Comfort 296/310/310B har ett kommunikationsinterface med Modbus/TCP genom vilket ECL-regulatorn kan anslutas till ett Ethernet-nätverk. På så sätt kan ECL 296/310/310B-regulatorn fjärrstyras baserat på vanliga kommunikationsinfrastrukturer.

Det går att lägga in de IP-adresser som krävs under Ethernet.

6.8.4 Server config

ECL Comfort 296/310/310B har ett kommunikationsinterface med Modbus/TCP genom vilket ECL-regulatorn kan övervakas och regleras via ECL Portal.

ECL Portal-relaterade parametrar konfigureras här.

Dokumentation för ECL Portal: Se http://ecl.portal.danfoss.com

6.8.5 M-bus config

ECL Comfort 296/310/310B har ett M-bus-kommunikationsinterface som gör att energimätare kan anslutas som slavar.

M-bus-relaterade parametrar konfigureras här.

Danfoss

6.8.6 Energimätare (värmemätare) och M-bus, allmän information

Endast ECL Comfort 296/310/310B

Vid användning av applikationsnyckeln i ECL Comfort 296/310/310B kan upp till 5 energimätare anslutas till M-bus-anslutningarna.

En anslutning av energimätare kan:

- begränsa flödet
- begränsa effekten
- överföra energimätningsdata till ECL Portal, via Ethernet och/eller ett SCADA-system, via Modbus.

Många applikationer med reglering av värme-, kyl- eller tappvarmvattenkrets har möjlighet att reagera på data från energimätaren.

Kontrollera om den aktuella applikationsnyckeln kan ställas in att reagera på data från energimätaren så här: Se Krets > MENU > Inställningar > Flow/power.

ECL Comfort 296/310/310B kan alltid användas i övervakningssyfte på upp till 5 energimätare.

ECL Comfort 296/310/310B fungerar som en M-bus-master och måste ställas in för att kommunicera med en eller flera anslutna energimätare.

Se MENU > Common controller > System > M-bus config

Teknisk info:

- Alla M-bus-data baseras på standarden SS-EN-1434.
- Danfoss rekommenderar energimätare med växelströmsmatning för att undvika att batteriet töms.

MENU > Common controller > System > M-bus config.

Status		Avläsning
Krets	Inställningsområde	Fabriksinställ- ning
-	-	-
Information om den aktuella M-bus-aktiviteten.		

IDLE: Normal status

INIT: Kommandot för initiering har aktiverats

SCAN: Kommandot för skanning har aktiverats

GATEW: Kommandot för gateway har aktiverats

55

Hämtning av energimätardata från ECL Portal är möjligt utan inställning av M-bus-konfigurationen.

65

ECL Comfort 296/310/310B återgår till IDLE när kommandona har slutförts. Gateway används för avläsning av energimätare via ECL Portal.



MENU > Common controller > System > M-bus config.

Baud (bitar per sekund) 599		5997
Krets	Inställningsområde	Fabriksinställ- ning
-	300/600/1 200/2 400	300
Kommunikationshastigheten mellan ECL Comfort 296/310/310B och anslutna energimätare.		

MENU > Common controller > System > M-bus config.

Command		5998
Krets	Inställningsområde	Fabriksinställ- ning
_	NONE/INIT/SCAN/GATEW	NONE
ECL Comfort 296/310/310B är M-bus-masters. Olika kommandon		

kan aktiveras för att verifiera anslutna energimätare.

NONE: Inget kommando aktiveras.

- **INIT:** Initiering aktiveras.
- **SCAN:** Skanning efter anslutna energimätare aktiveras. ECL Comfort 296/310/310B identifierar M-bus-adresser för upp till 5 anslutna energimätare och placerar dem automatiskt i avsnittet för energimätare. Den verifierade adressen placeras efter "Energy Meter 1 (2, 3, 4, 5)"
- **GATEW:** ECL Comfort 296/310/310B fungerar som en gateway mellan energimätare och ECL Portal. Används endast för service.

MENU > Common controller > System > M-bus config

Energy Meter 1 (2, 3, 4, 5) 6000 M-bus address			6000
Kre	ets	Inställningsområde	Fabriksinst.
	-	0–255	255
Den inställda eller verifierade adressen till energimätare 1 (2, 3, 4, 5).			
0:	An	vänds normalt inte.	
1–250:	Gil	tiga M-bus-adresser.	

251–254:	Specialfunktioner. Använd endast M-bus-adress 254
	om en energimätare är ansluten.
255:	Används inte

क्षी

l normalfallet används 300 eller 2 400 baud. Om ECL Comfort 296/310/310B ansluts till ECL Portal rekommenderas en baudhastighet på 2 400, förutsatt att energimätaren medger detta.

କ୍ଷ

Skanningen kan ta upp till 12 minuter. När alla energimätare har hittats kan kommandot ändras till INIT eller NONE.

<u>Danfoss</u>

MENU > Common controller > System > M-bus config.

Ener <u>o</u> Typ	gy mete	r 1 (2, 3, 4, 5)	6001
	Krets	Inställningsområde	Fabriksinställ- ning
	-	0 - 4	0
Välja	dataomr	åde från M-bus-telegrammet.	
0:	Liter	n datauppsättning, små enheter	
1: Liten datauppsättning, stora enheter			
2: Stor datauppsättning, små enheter			

3: Stor datauppsättning, stora enheter

4: Endast volym- och energidata (exempel: HydroPort Pulse)

and the second s
Dataexempel:
0: Tilloppstemp., returtemp., flöde, effekt, ack. volym, ack. effekt.
3: Tilloppstemp., returtemp., flöde, effekt, ack. volym, ack. effekt, tariff 1, tariff 2.
Se också "Instructions, ECL Comfort 210 / 310, communication description" för mer information.
Se också Bilaga för detaljerad beskrivning av "Typ".

MENU > Common controller > System > M-bus config

Energy Meter 1 (2, 3, 4, 5) 6002 Scan time		
Krets	Inställningsområde	Fabriksinst.
-	1–3600 s	60 s
Inställning av önskad skanningstid för att erhålla data från en eller flera anslutna energimätare.		

MENU > Common controller > System > M-bus config

Energy Mete ID	r 1 (2, 3, 4, 5)	Avläsning
Krets	Inställningsområde	Fabriksinst.
-	-	-
Information om energimätarens serienummer.		

MENU > Common controller > System > Energy Meters

Energy Meter 1 (2, 3, 4, 5) Avläsning		
Krets	Inställningsområde	Fabriksinst.
-	0-4	0
Information från den aktuella energimätaren om t.ex. ID, temperaturer, flöde/volym och effekt/energi. Vilken information som visas beror på inställningarna i menyn "M-bus config".		

Om energimätaren är batteridriven bör skanningstiden ställas in på ett högt värde för att förhindra att batteriet töms för fort.

ss)

Om funktionen för flödes-/effektbegränsning används i ECL Comfort 310 bör skanningstiden däremot ställas in på ett lågt värde för att få en snabb begränsning.

Danfoss

6.8.7 Raw input overview

Uppmätta temperaturer, inputstatus och nätspänningar visas.

Dessutom kan felidentifiering väljas för aktiverade temperaturingångar.

Övervaka givarna:

Välj den givare som mäter en temperatur, till exempel S5. När ratten är intryckt visas ett förstoringsglas $\$ på den valda raden. S5-temperaturen övervakas nu.

Larmindikering:

Om anslutningen till temperaturgivaren bryts eller kortsluts eller om givaren slutar att fungera aktiveras ett larm.

l "Raw input overview" visas en larmsymbol \triangle vid den defekta temperaturgivaren i fråga.

Återställa larmet:

Välj den sensor (S-nummer) som du vill återställa larmet för. Tryck på ratten. Förstoringsglaset Q och larmsymbolerna $\hat{\Box}$ försvinner.

När du trycker på ratten igen återaktiveras övervakningsfunktionen.

6.8.8 Givarförskjutning (ny funktion från firmware 1.59)

Den uppmätta temperaturen kan förskjutas för att kompensera för kabelmotstånd eller en icke-optimal placering av temperaturgivaren. Den justerade temperaturen kan avläsas i "Raw input overview" och "Input översikt".

Common controller > System > Sensor offset

Givare 1 (temperaturgivare)		
Krets	Inställningsområde	Fabriksinställ- ning
	*	*
Inställning av förskjutningen av den uppmätta temperaturen.		

PositivtTemperaturvärdet ökasförskjut-
nings-
värde:Temperaturvärdet minskasNegativt
förskjut-
nings-
värde:Temperaturvärdet minskas

6.8.9 Display

Bakgr. belysn. (displayens ljusstyrka)		60058
Krets	Inställningsområde	Fabriksinst.
	0- 10	5
Justera ljusstyrkan på displayen.		

0: Svag bakgr.belysn.

10: Stark bakgr.belysn.

କ୍ଷ

Temperaturgivarnas ingångsvärden omfattar ett mätområde från -60 till 150 °C.

Om en temperaturgivare eller dess anslutning går sönder eller bryts visas värdet som - - .

Om en temperaturgivare eller dess anslutning kortsluts visas värdet som - - - .

Danfoss

Kontrast (displayens kontrast)		60059
Krets	Inställningsområde	Fabriksinst.
	0- 10	3
Justera kontrasten på displayen.		

0: Låg kontrast

10: Hög kontrast

6.8.10 Kommunikation

MENU > Allmänna regulatorinställningar > Kommunikation

Modbus adr.		38
Krets	Inställningsområde	Fabriksinst.
	1 247	1
Ställ in Modbus-	adressen om regulatorn är en del av ett l	Modbus-nätverk.

1 ... 247: Ange modbus-adressen inom det angivna inställningsområdet.

ECL 485 addr. (master-/slavadress)		2048
Krets	Inställningsområde	Fabriksinställ- ning
0	0 till 15	15

Inställningen är relevant om flera regulatorer arbetar i samma ECL Comfort-system (anslutna via ECL 485-kommunikationsbussen) och/eller om fjärrkontrollenheter (ECA 30/31) är anslutna.

- **0:** Regulatorn fungerar som slav. Slaven får information om utetemperatur (S1), systemtid och signal för varmvattenbehov i mastern.
- Regulatorn fungerar som slav.
 Slaven får information om utetemperatur (S1), systemtid och signal för varmvattenbehov i mastern. Slaven skickar information om önskad tilloppstemperatur till mastern.

10 till 14: Reserverade.

15: ECL 485-kommunikationsbussen är aktiv. Regulatorn är master. Mastern skickar information om utetemperatur (S1) och systemtid. Anslutna fjärrkontrollenheter (ECA 30/31) får ström.

ECL Comfort-regulatorerna kan anslutas via ECL 485kommunikationsbussen för att skapa ett större system (ECL 485-kommunikationsbussen kan anslutas till max. 16 enheter).

Varje slav måste konfigureras med en egen adress (1– 9).

Fler slavar kan dock ha adressen 0 om de bara ska ta emot information om utetemperatur och systemtid (lyssnare).

କ୍ଷ

Den totala kabellängden på max. 200 m (alla enheter inkl. den interna ECL 485-kommunikationsbussen) får inte överskridas. Kabellängder på över 200 m kan ge upphov till störningar (EMC).

as l

I system med MASTER- och SLAV-regulatorer får det bara finnas en MASTER-regulator med adress 15.

Om det av misstag finns fler än en MASTER-regulator i ECL 485-kommunikationsbussystemet måste du bestämma vilken regulator som ska vara MASTER. Ändra adressen i de andra regulatorerna. Systemet kan användas, men är inte stabilt, med mer än en MASTER-regulator.

କ୍ଷ

Adressen under "ECL 485 adr. (master-/slavadress)master, ID-nr 2048, måste alltid vara 15 på MASTER-regulatorn.



Service stift		2150
Krets	Inställningsområde	Fabriksinställ- ning
	0 / 1	0
Den här inställningen används endast när Modbus- kommunikationen konfigureras. Den är inte aktuell just nu utan reserveras för framtida		

Ext. reset		2151
Krets	Inställningsområde	Fabriksinställ- ning
0	0 / 1	0
Den här inställningen används endast när Modbus- kommunikationen konfigureras.		

0: Återställningen är inte aktiverad.

1: Återställning.

6.8.11 Språk

Språk		2050
Krets	Inställningsområde	Fabriksinst.
	Engelska/"Lokalt"	Svenska
Välj ditt språk		

5

Lokalt språk väljs under installationen. Om du vill byta till ett annat lokalt språk måste applikationen installeras om. Det är dock alltid möjligt att byta mellan lokalt språk och engelska.

Användarmanual ECL Comfort 210 / 296 / 310, applikation A266

Danfoss

7.0 Övrigt

7.1 ECA 30/31, inställningsrutiner

ECA 30 (best.nr 087H3200) är en fjärrkontrollenhet med inbyggd rumstemperaturgivare.

ECA 31 (best.nr 087H3201) är en fjärrkontrollenhet med inbyggd rumstemperaturgivare och fuktighetsgivare (relativ luftfuktighet).

En extern rumstemperaturgivare kan anslutas till båda typerna som ersättning för den inbyggda givaren. En extern rumstemperaturgivare identifieras vid start av ECA 30/31.

Anslutningar: Se avsnittet Elektriska anslutningar.

Högst två ECA 30/31 kan anslutas till en ECL-regulator eller ett system (master-slav) som består av flera ECL-regulatorer som är anslutna till samma ECL 485-bussning. I master-slav-systemet är endast en av ECL-regulatorerna master. ECA 30/31 kan bland annat ställas in på

- övervakning och inställning av ECL-regulatorn från en annan plats
- mätning av rumstemperatur och luftfuktighet (ECA 31)
- ökning av komfort-/sparperioden tillfälligt.

Efter överföringen av applikationen i regulatorn ECL Comfort visas efter ca en minut uppmaningen "Ladda ner appl." i fjärrkontrollenheten ECA 30/31. Bekräfta detta för att överföra applikationen till ECA 30/31.

Menystruktur

Menystrukturen för ECA 30/31 är "ECA MENU" och ECL-menyn, kopierad från regulatorn ECL Comfort.

ECA MENU innehåller:

- ECA-inställningar
- ECA-system
- ECA-fabrik

ECA-inställningar: Avvikelsejustering för uppmätt rumstemperatur.

Avvikelsejustering för relativ luftfuktighet (endast ECA 31).

ECA-system: Display, kommunikation, överstyrningsinställningar och versionsinfo.

ECA-fabrik: Radera alla applikationer i ECA 30/31, återställ till fabriksinställningar, återställ ECL-adress och uppdatering av fast programvara.

MENU	Defense.10
Del av ECA 30/31-display i ECA	-läget:
ECA MENU	

Om endast ECA MENU visas kan det indikera att ECA 30/31 inte har korrekt kommunikationsadress. Se ECA MENU > ECA system > ECA komm.: ECL-adress.

I de flesta fall måste inställningen för ECL-adress vara "15".

SS .

Om ECA-inställningar:

OM ECA 30/31 inte används som fjärrenhet visas inte menyn/menyerna för avvikelsejustering.

<u>Danfoss</u>

ECL-menyerna är desamma som beskrivs för ECL-regulatorn.

De flesta inställningarna som görs direkt i ECL-regulatorn kan även göras via ECA 30/31.

ss)

Alla inställningar kan ses även om applikationsnyckeln inte är införd i ECL-regulatorn. Du måste föra in applikationsnyckeln för att ändra inställningarna.

Key översikt (MENU > Gemensamma regulatorinställningar > Key funktioner) visar inte nyckelns applikationer.

68		
ECA 30/31 visar informationen (ett X på symbolen för ECA 30/31) om applikationen i ECL-regulatorn inte uppfyller kraven för ECA 30/31:		
ECL Confert 210		
Ver 1 43		
1.10 (1.42+)		
I exemplet är 1.10 den aktuella versionen och 1.42 den önskade versionen.		
Versionen.		
4		
ର୍ଷ୍ୟ		
Visa en del av ECA 30/31:		
Den här displaven anger att applikationen inte har överförts eller att		
kommunikationen till ECL-regulatorn (master) inte fungerar ordentligt.		
kommunikationsadresser.		
al al		
Visa en del av ECA 30/31:		
Senare versioner av ECA 30/31 visar adressnummer för den anslutna		
Adressnummer kan ändras i ECA MENU.		
En stand-alone ECL-regulator har adressen 15.		

<u>Danfoss</u>

När ECA 30/31 är i läget ECA MENU visas datumet och uppmätt rumstemperatur.

ECA MENU > ECA inställningar > ECA sensor

Rum T offset	
Inställningsområde	Fabriksinst.
–10.0 10.0 K	0.0 K
Den uppmätta rumstemperaturen kan åtgärdas med ett tal i Kelvin. Det åtgärdade värdet används av värmekretsen i ECL-regulatorn.	

Minus- Den indikerade rumstemperaturen är lägre. **värde:**

0.0 K:	Inget åtgärdande av den uppmätta rumstempera- turen.
Plus- värde:	Den indikerade rumstemperaturen är högre.

Exempel:	
Rum T offset:	0.0 K
Visad rumstemperatur:	21.9 ℃
Rum T offset:	1.5 K
Visad rumstemperatur:	23.4 °C

ECA MENU > ECA inställningar > ECA sensor

RH offset (endast ECA 31)	
Inställningsområde	Fabriksinst.
-10.0 10.0 %	0.0 %
Den uppmätta relativa luftfuktigheten kan åtgärdas med ett antal %-värden. Det åtgärdade värdet används av applikationen i ECL-regulatorn.	

Minus- Den indikerade relativa luftfuktigheten är lägre. **värde:**

Inget åtgärdande av den uppmätta relativa luftfuktigheten.
5

Plus-	Den indikerad	e relativa	luftfuktigh	neten är högre.
värde:			_	-

ECA MENU > ECA system > ECA display

Bakgr. belysn. (ljusstyrka på displayen)	
Inställningsområde	Fabriksinst.
0 10	5
Justera ljusstyrkan på displayen.	

0: Svag bakgr.belysn.

10: Stark bakgr.belysn.

Exempel:	
RH offset:	0.0 %
Visad relativ luftfuktighet	43.4 %
RH offset:	3.5 %
Visad relativ luftfuktighet	46.9 %



ECA MENU > ECA system > ECA display

Kontrast (kontrast på displayen)		
Inställningsområde	Fabriksinst.	
0 10	3	
Justera kontrasten på displayen.		

0: Låg kontrast.

10: Hög kontrast.

ECA MENU > ECA system > ECA display

Använd som fjärrenhet		
Inställningsområde	Fabriksinst.	
OFF/ON	*)	
ECA 30/31 kan fungera som en enkel eller vanlig fjärrkontroll för ECL-regulatorn.		

OFF: Enkel fjärrkontroll, ingen rumstemperatursignal.

ON: Fjärrkontroll, rumstemperatursignal är tillgänglig.

*): Varierar beroende på vald applikation.

ECA MENU > ECA system > ECA komm.

Slav adr. (Slavadress)		
Inställningsområde	Fabriksinställning	
A/B	A	
Inställningen av "Slav adr." är kopplad till inställningen "ECA adr." i ECL-regulatorn. I ECL-regulatorn väljer du från vilken ECA 30/31-enhet som rumstemperatursignalen tas emot.		

A: ECA 30/31 har adressen A.

B: ECA 30/31 har adressen B.

5

Vid inställning på OFF: Vid inställning på ON:

ECA MENU visar datum och tid.

ECA MENU visar datum och rumstemperatur (och för ECA 31 även relativ luftfuktighet).

କ୍ଷ

För installation av en applikation i regulatorn ECL Comfort 210/296/310 måste "Slav adr." vara A.

sel.

Om två ECA 30/31 är anslutna till samma ECL 485-bussningssystem måste "Slav adr." vara "A" i en av ECA 30/31-enheterna och "B" i den andra.

Danfoss

ECA MENU > ECA system > ECA komm.

ECL adr. (Anslutningsadress)		
Inställningsområde	Fabriksinst.	
1 9/15	15	
Inställningen av adressen som ECL-regulatorns kommunikation måste gå till.		

1 ... 9: Slavregulatorer.

15: Masterregulator.

<u>a</u>

ECA 30/31 kan i ett ECL 485-bussningssystem (master – slav) ställas in för att kommunicera enskilt med alla adresserade ECL-regulatorer.

55

ECL adr. = 15:	ECA 30/31 kommunicerar med ECL-masterregulatorn.
ECL adr. = 2:	ECA 30/31 kommunicerar med ECL-regulatorn med adress 2.

କ୍ଷ

Det måste finnas en masterregulator för att tid och datum ska skickas.

ø

Regulatorn ECL Comfort 210/310 typ B (utan display och inställningsvred) kan inte tilldelas adressen 0 (noll).

ECA MENU > ECA system > ECA överstyrning

Överstyrn. adr. (Överstyrningsa- dress)		
Inställningsområde	Fabriksinst.	
OFF/1 9/15	OFF	
Överstyrningsfunktionen (för ökad komfort eller sparperiod vid semester) måste adresseras till ECL-regulatorn i fråga.		

OFF: Överstyrning är inte möjlig.

- 1 ... 9: Adress till slavregulator för överstyrning.
- 15: Adress till masterregulator för överstyrning.

	କ୍ଷ		
		Förlängt sparläge:	∦
	Överstyrningsfunk- tioner:	Förlängt komfortläge:	Ŕ
		Semester på annat ställe än i hemmet:	溢
		Semester i hemmet:	む

କ୍ଷ

Överstyrning genom inställningar i ECA 30/31 annulleras om regulatorn ECL Comfort är i semesterläge eller ändras till ett annat läge än det schemalagda planerade läget.

SS -

Kretsen i fråga för överstyrning i ECL-regulatorn måste vara i det schemalagda planerade läget. Se även parametern "Överstyrn. krets"

<u>Danfoss</u>

ECA MENU > ECA system > ECA överstyrning

Överstyrn. krets	
Inställningsområde	Fabriksinst.
OFF/1 4	OFF
Överstyrningsfunktionen (för ökad komfort eller sparperiod vid semester) måste adresseras till värmekretsen i fråga.	

OFF: Ingen värmekrets har valts för överstyrning.

1...4: Numret för värmekretsen i fråga.

ø

Kretsen i fråga för överstyrning i ECL-regulatorn måste vara i det schemalagda planerade läget. Se även parametern "Överstyrn. adr."

Å	
8	

Exempel 1:

(En ECL-regulator och	en ECA 30/31)	
Överstyrning av värmekrets 2:	Ställ in "ECL adr." på 15.	Ställ in "Överstyrn. krets" på 2.

Exempel 2:

(Flera ECL-regulatorer och en ECA 30/31)		
Överstyrning av värmekrets 1 i ECL-regulatorn med adressen 6:	Ställ in "ECL adr." på 6.	Ställ in "Överstyrn. krets" på 1.

65

Snabbguide "ECA 30/31 till överstyrningsläge":

- 1. Gå till ECA MENU.
- 2. Flytta markören till klocksymbolen.
- 3. Välj klocksymbolen.
- 4. Välj en av de 4 överstyrningsfunktionerna.
- 5. Nedanför överstyrningssymbolen: Ställ in timmar eller datum.
- 6. Nedanför timmar/datum: Ställ in önskad rumstemperatur för överstyrningsperioden.

ECA MENU > ECA system > ECA version

ECA version (endast avläsning), exempel		
Best.nr	087H3200	
Maskinvara	A	
Programvara	1.42	
Versionsnr	5927	
Serienr	13579	
Tillverkningsvecka	23.2012	

Informationen om ECA version underlättar vid service.

<u>Danfoss</u>

ECA MENU > ECA fabrik > ECA rensa inst.

Rade	a alla appar (Radera alla applikationer)		
Rader Efter i	a alla applikationer i ECA 30/31. adering kan applikationen överföras igen.		
NEJ:	Raderingsproceduren är inte klar.	 Efter raderingsproceduren anger ett popup-meddelande "Ladda ne appl." Välj "Ja". Efter detta överförs applikationen från ECL-regulatorn. En överföringsindikator visas. 	
JA:	Raderingsproceduren är klar (vänta 5 sek.).	g	

ECA MENU > ECA fabrik > ECA grundinst.

Återställ fabrik
ECA 30/31 återställs till fabriksinställningarna.
Inställningar som påverkas av återställningsproceduren:
• Avvikelse i rums-T
• RH offset (ECA 31)
• Bakgr. belysn.
• Kontrast
• Anv. som fjärrk.
• Slavadr.
• ECL adr.
• Överstyrn. adr.
• Överstyrn. Krets
• Överstyrningsläge
Sluttid för överstyrningsläge

NEJ: Återställningsproceduren är inte klar.

JA: Återställningsproceduren är klar.

Danfoss

ECA MENU > ECA factory > Återställ ECL adr

Återställ ECL adr. (Återställ ECL adress)

Om inga av de anslutna regulatorerna ECL Comfort har adressen 15, kan ECA 30/31 återställa alla anslutna ECL-regulatorer på ECL 485-bussningen till adressen 15.

NO: Återställningsproceduren är inte klar.

YES: Återanställningsproceduren är klar (vänta 10 s).

କ୍ଷ

Den ECL 485-bussrelaterade adressen för ECL-regulatorn har hittats: MENU > Gemensamma regulatorinställningar > System > Kommunikation > ECL 485 adr.

S

"Återställ ECL adr" kan inte aktiveras om en eller flera av de anslutna regulatorerna ECL Comfort har adressen 15.

କ୍ଷ

I system med MASTER- och SLAV-regulatorer får det bara finnas en MASTER-regulator med adress 15.

Om det av misstag finns fler än en MASTER-regulator i ECL 485-kommunikationsbussystemet måste du bestämma vilken regulator som ska vara MASTER. Ändra adressen i de andra regulatorerna. Systemet kan användas, men är inte stabilt, med mer än en MASTER-regulator.

ECA MENU > ECA fabrik > Update firmware

Uppdatera fast programvara

ECA 30/31 kan uppdateras med ny fast programvara. Den fasta programvaran har en ECL-applikationsnyckel om nyckelversionen är åtminstone 2.xx. Om ingen ny fast programvara är tillgänglig visas en symbol för

applikationsnyckeln med ett X.

NEJ: Uppdateringsproceduren är inte klar.

JA: Uppdateringsproceduren är klar.

କ୍ଷ

ECA 30/31 verifierar automatiskt om det finns en ny fast programvara hos applikationsnyckeln i regulatorn ECL Comfort. ECA 30/31 uppdateras automatiskt vid överföring av ny applikation i regulatorn ECL Comfort.

ECA 30/31 uppdateras inte automatiskt när den är ansluten till regulatorn ECL Comfort med överförd applikation. Det går alltid att uppdatera manuellt.

5

Snabbguide "ECA 30/31 till överstyrningsläge":

- 1. Gå till ECA MENU.
- 2. Flytta markören till klocksymbolen.
- 3. Välj klocksymbolen.
- 4. Välj en av de 4 överstyrningsfunktionerna.
- 5. Nedanför överstyrningssymbolen: Ställ in timmar eller datum.
- 6. Nedanför timmar/datum: Ställ in önskad rumstemperatur för överstyrningsperioden.

Danfoss

7.2 Överstyrningsfunktion

ECL 210/296/310-regulatorn kan ta emot en signal för att överstyra den aktuella tidsplanen. Överstyrningssignalen kan vara en omkopplare eller en reläkontakt.

Olika överstyrningslägen kan väljas beroende på typen av applikationsnyckel.

Överstyrningslägen: Komfort, sparläge, konstant temperatur och frysskydd.

"Komfort" kallas också normal uppvärmningstemperatur. "Sparläge" kan vara minskad värme eller stoppad värme. "Konstant temperatur" är en önskad tilloppstemperatur som ställs in i menyn "Tilloppstemperatur". "Frysskydd" stoppar uppvärmningen helt och hållet.

Överstyrning med överstyrningsomkopplare eller reläkontakt är möjlig när ECL 210/296/310 är i schemalagt läge (klocka).






Exempel 1

ECL i sparläge, men i komfortläge vid överstyrning.

Välj en fri ingång, exempelvis S8. Anslut överstyrningsomkopplaren eller överstyrningsreläkontakten.

Inställningar i ECL:

- Välj krets > MENU > Inställningar > Applikation > Ext. input: Välj ingång S8 (kopplingsexemplet)
- Välj krets > MENU > Inställningar > Applikation > Ext. läge: Välj KOMFORT
- 3. Välj krets > MENU > Tidsplan:

Välj alla veckodagar

Ställ in "Start1" på 24.00 (detta inaktiverar komfortläget)

- Gå ut ur menyn och bekräfta med "Spara"
- 4. Kom ihåg att ställa in aktuell krets i schemalagt läge ("klocka").

Resultat: När överstyrningsomkopplaren (eller reläkontakten) är påslagen kommer ECL 210/296/310 att arbeta i komfortläge.

När överstyrningsomkopplaren (eller reläkontakten) är avstängd kommer ECL 210/296/310 att arbeta i sparläge.

Exempel 2

ECL i komfortläge, men i sparläge vid överstyrning.

Välj en fri ingång, exempelvis S8. Anslut överstyrningsomkopplaren eller överstyrningsreläkontakten.

Inställningar i ECL:

- Välj krets > MENU > Inställningar > Applikation > Ext. input: Välj ingång S8 (kopplingsexemplet)
- Välj krets > MENU > Inställningar > Applikation > Ext. läge: Välj SAVING
- 3. Välj krets > MENU > Tidsplan:
 - Välj alla veckodagar

Ställ in "Start1" på 00.00

- Ställ in "Stop1" på 24.00
- Gå ut ur menyn och bekräfta med "Spara"
- 4. Kom ihåg att ställa in aktuell krets i schemalagt läge ("klocka").

Resultat: När överstyrningsomkopplaren (eller reläkontakten) är påslagen kommer ECL 210/296/310 att arbeta i sparläge.

När överstyrningsomkopplaren (eller reläkontakten) är avstängd kommer ECL 210/296/310 att arbeta i komfortläge.





Dantoss

Exempel 3

Veckotidsplanen för byggnaden är inställd med komfortperioder måndag–fredag: 07.00–17.30. Ibland äger teammöten rum på kvällen eller i veckosluten.

En överstyrningsomkopplare har installerats och värme måste vara påslagen (komfortläge) så länge omkopplaren är påslagen.

Välj en fri ingång, exempelvis S8. Anslut överstyrningsomkopplaren.

Inställningar i ECL:

- Välj krets > MENU > Inställningar > Applikation > Ext. input: Välj ingång S8 (kopplingsexemplet)
- Välj krets > MENU > Inställningar > Applikation > Ext. läge: Välj KOMFORT
- 3. Kom ihåg att ställa in aktuell krets i schemalagt läge ("klocka").

Resultat: När överstyrningsomkopplaren (eller en reläkontakt) är påslagen kommer ECL 210/296/310 att arbeta i komfortläge.

När överstyrningsomkopplaren är avstängd kommer ECL 210/296/310 att arbeta enligt tidsplanen.

Exempel 4

Veckotidsplanen för byggnaden är inställd med komfortperioder alla veckodagar: 06.00–20.00. Ibland måste den önskade tilloppstemperaturen vara konstant på 65 °C.

Ett överstyrningsrelä har installerats och tilloppstemperaturen måste vara 65 °C så länge överstyrningsreläet är aktiverat.

Välj en fri ingång, exempelvis S8. Anslut kontakterna till överstyrningsreläet.

Inställningar i ECL:

- Välj krets > MENU > Inställningar > Applikation > Ext. input: Välj ingång S8 (kopplingsexemplet)
- Välj krets > MENU > Inställningar > Applikation > Ext. läge: Välj KONST. T
- 3. Välj krets > MENU > Inställningar > Tilloppstemperatur >

Önskat T (ID 1x004):

Ställ in på 65 °C

4. Kom ihåg att ställa in aktuell krets i schemalagt läge ("klocka").

Resultat: När överstyrningsreläet är aktiverat, kommer ECL 210/296/310 att arbeta i läget konst. temp. och reglera en tilloppstemperatur på 65 °C.

När överstyrningsreläet inte är aktiverat kommer ECL 210/296/310 att arbeta enligt tidsplanen.







7.3 Flera regulatorer i samma system

När ECL Comfort-regulatorer har kopplats ihop med hjälp av en ECL 485-kommunikationsbuss (kabeltyp: två tvinnade parkablar) skickar masterregulatorn följande signaler till slavregulatorerna:

- Utetemperatur (uppmätt av S1)
- Tid och datum
- Aktiviteter för uppvärmning av varmvattentank/laddning

Dessutom kan masterregulatorn få information om

- den önskade framledningstemperaturen (behovet) från slavregulatorerna
- och (med början från ECL-regulatorversionen 1.48) aktiviteter för uppvärmning av varmvattentank/laddning i slavregulatorerna.

Situation 1:

SLAV-regulatorerna: Så här använder du utetemperatursignalen som skickas från MASTER-regulatorn

Slavregulatorerna får bara information om utetemperaturen och datum/tid.

SLAV-regulatorerna:

Ändra den fabriksinställda adressen från 15 till 0.

• Under III System > Kommunikation > ECL 485 adr.

ECL 485 adr. (master-/slavadress)			
Krets	Välj		
0	0 till 15	0	



क्ष

ECL 485-busskabel

Maximal rekommenderad längd för ECL 485-bussen beräknas så här:

Subtrahera "Total längd på alla ingående kablar för alla ECL-regulatorer i master/slav-systemet" från 200 m.

Enkelt exempel på total längd på alla ingående kablar, 3 x ECL:

1 x ECL	Utetemp.givare:	15 m
3 x ECL	Framledningstemp.gi-	18 m
3 x ECL	vare: Returtemp.givare:	18 m
3 x ECL	Rumstemp.givare:	30 m
Totalt:		81 m

Maximal rekommenderad längd för ECL 485-bussen: 200 - 81 m = 119 m

SS -

I system med MASTER- och SLAV-regulatorer får det bara finnas en MASTER-regulator med adress 15.

Om det av misstag finns fler än en MASTER-regulator i ECL 485-kommunikationsbussystemet måste du bestämma vilken regulator som ska vara MASTER. Ändra adressen i de andra regulatorerna. Systemet kan användas, men är inte stabilt, med mer än en MASTER-regulator.

କ୍ଷ

I MASTER-regulatorn måste adressen i "ECL 485 adr. (master-/slavadress)", ID-nr 2048, alltid vara 15. Navigering:

• Under Iogår du till System > Kommunikation > ECL 485 adr.

SLAV-regulatorer måste ställas in på en annan adress än 15: Navigering:

• Under 💷 går du till System > Kommunikation > ECL 485 adr.

S

"Krav, offset" med ett värde ska endast användas i Master-regulatorn.

Danfoss

Situation 2:

SLAV-regulator: Svara på en aktivitet för uppvärmning av varmvattentank/laddning som skickas från MASTER-regulatorn

Slaven får information om aktivitet för uppvärmning av varmvattentank/laddning i masterregulatorn och kan ställas in för att stänga vald värmekrets.

ECL-regulatorversionerna 1.48 (från och med augusti 2013): Mastern får information om aktivitet för uppvärmning av varmvattentank/laddning i själva masterregulatorn och även i slavarna i systemet.

Denna status skickas till alla ECL-regulatorer i systemet och varje värmekrets kan ställas in för att stänga av uppvärmningen.

SLAV-regulator:

Ställ in önskad funktion:

• Gå till Inställningar > Applikation > Tapp VV prior. i krets 1/2:

Tapp VV prior. (stängd ventil/normal drift) / // /			
Krets	Inställningsområde	Välj	
1⁄2	OFF/ON	OFF/ON	

- **OFF:** Regleringen av framledningstemperaturen förblir oförändrad vid aktiv VV-uppvärmning/-laddning i master-/slavsystemet.
- **ON:** Ventilen i värmekretsen är stängd vid aktiv VV-uppvärmning/-laddning i master-/slavsystemet.

Danfoss

Situation 3:

SLAV-regulator: Använda utetemperatursignalen och skicka information om önskad tilloppstemperatur till MASTER-regulatorn

Slavregulatorn får information om utetemperatur och datum/tid. Masterregulatorn får information om önskad tilloppstemperatur från slavregulatorn med en adress från 1 till 9:

SLAV-regulator:

- I 🗔, gå till System > Kommunikation > ECL 485 adr.
- Ändra den fabriksinställda adressen från 15 till en ny adress (1– 9). Varje slav måste konfigureras med en egen adress.

ECL 485 addr. (master-/slavadress)				
Ki	Krets Inställningsområde			
	0	0 15	1 9	

Dessutom kan varje slav skicka information om den önskade tilloppstemperaturen (behovet) i var och en av kretsarna tillbaka till masterregulatorn.

SLAV-regulator:

- Gå till Inställningar > Applikation > Send desired T i den aktuella kretsen.
- Välj ON eller OFF.

Send desired	T	11500 12500
Krets	Inställningsområde	Välj
1/2	OFF/ON	ON eller OFF

- **OFF:** Information om önskad tilloppstemperatur skickas inte till masterregulatorn.
- **ON:** Information om önskad tilloppstemperatur skickas till masterregulatorn.

ss)

Adressen under "ECL 485 adr. (master-/slavadress)", ID-nr 2048, måste alltid vara 15 på MASTER-regulatorn.

Dantoss

7.4 Vanliga frågor

Ś

Definitionerna gäller för serierna ECL Comfort 210/296/310. Därför kan det hända att du stöter på uttryck som inte nämns i din handbok.

Cirkulationspump (värme) stannar inte som förväntat

Den är i drift vid frysskydd (utetemperaturen är lägre än värdet "Pump, frostsk. T") och vid värmebehov (önskad framledningstemperatur är högre än värdet "Pumpstart T")

Varför är tiden som visas på displayen förskjuten en timme? Se "Tid och datum".

Varför är tiden som visas på displayen inte korrekt?

Den interna klockan kan ha återställts om det har varit

strömavbrott som varat i över 72 timmar. Gå till "Gemensamma regulatorinställningar" och "Tid & datum" för att ställa in rätt tid.

Vad gör jag om jag har förlorat ECL-applikationsnyckeln?

Stäng av strömmen och sätt sedan på den igen för att visa typ, versionskod (t.ex. 1.52), artikelnr och applikation (t.ex. A266.1) för ECL-regulatorn eller gå till "Gemensamma regulatorinställningar" > "KEY funktioner" > "Applikation". Systemtypen (t.ex. TYPE A266.1) och systemschemat visas.

Beställ en utbytesenhet från din Danfoss-representant (t.ex. ECL-applikationsnyckel A266).

För in din nya ECL-applikationsnyckel och kopiera vid behov dina personliga inställningar från regulatorn till den nya ECL-applikationsnyckeln.

Vad gör jag om rumstemperaturen är för låg?

Kontrollera att radiatortermostaten inte begränsar rumstemperaturen.

Om du trots detta inte kan uppnå önskad rumstemperatur genom att justera radiatortermostaterna är framledningstemperaturen för låg. Höj önskad rumstemperatur (display med önskad rumstemperatur). Om det inte hjälper kan du justera "Värmekurva" ("Framledningstemp.").

Vad gör jag om rumstemperaturen är för hög under sparperioderna?

Kontrollera att begränsningen för minsta framledningstemperatur ("Min temp.") inte är för hög.

Varför är temperaturen inte stabil?

Kontrollera att framledningstemperaturgivaren är korrekt ansluten och på rätt plats. Justera reglerparametrarna ("Reg.-parameter").

Se "Rum T gräns" om regulatorn har en rumstemperaturssignal.

Varför fungerar inte regulatorn och varför är reglerventilen stängd?

Kontrollera att framledningstemperaturgivaren mäter rätt värde, se "Daglig användning" eller "Input översikt". Kontrollera påverkan från andra uppmätta temperaturer.

Hur lägger jag in en extra komfortperiod i tidsplanen?

Du kan ställa in en extra komfortperiod genom att lägga till nya tider för "Start" och "Stop" i "Tidsplan".

Hur tar jag bort en komfortperiod i tidsplanen?

Du kan ta bort en komfortperiod genom att ställa in start- och stopptider med samma värde.

Hur återställer jag mina personliga inställningar?

Läs kapitlet om hur du för in ECL-applikationsnyckeln.

Hur återställer jag fabriksinställningarna?

Läs kapitlet om hur du för in ECL-applikationsnyckeln.

Danfoss

Varför kan jag inte ändra inställningarna?

ECL-applikationsnyckeln har tagits bort.

Varför kan jag inte välja en applikation när jag har fört in en ECL-applikationsnyckel i regulatorn?

Den faktiska applikationen i ECL Comfort-regulatorn måste tas bort innan en ny applikation (undertyp) kan väljas.

Var ska jag göra om ett larm går?

Ett larm indikerar att systemet inte fungerar tillfredsställande. Kontakta din installatör.

Vad innebär P- och PI-reglering?

P-reglering: Proportionell reglering. Med P-reglering ändrar regulatorn framledningstemperaturen proportionellt mot mellanskillnaden mellan en önskad och en aktuell temperatur, t.ex. en rumstemperatur. P-reglering har alltid en förskjutning som inte försvinner med tiden.

PI-reglering: Proportionell och integrerande reglering. PI-reglering har samma funktion som P-reglering, men förskjutningen försvinner med tiden.

En lång "I-tīd" ger långsam men stabil reglering och en kort "I-tid" resulterar i snabb reglering, men med högre risk för instabilitet.

Vad betyder "i" i övre högra hörnet av displayen?

När du överför en applikation (undertyp) från applikationsnyckeln till ECL Comfort-regulatorn, betyder ett "i" i övre högra hörnet att undertypen, förutom fabriksinställningar, även innehåller specialanvändar-/systeminställningar.

Danfoss

Hur ställer jag in en korrekt värmekurva?

Kort svar:

Ställ in värmekurvan på lägsta möjliga värde, men fortfarande med komfortabel rumstemperatur.

Tabellen visar några rekommendationer:

Hus med radiatorer:	Tilloppstemp. som krävs när utetemp. är -10 °C:	Rekommende- rat värde på värmekurvan:			
Äldre än 20 år:	65 ℃	1,4			
Mellan 10 och 20 år gammal:	60 ℃	1,2			
Ganska ny:	50 °C	0,8			
Golvvärmesystem kräver i allmänhet ett lägre värde på					

värmekurvan

Tekniskt svar:

För att spara energi bör tilloppstemperaturen vara så låg som möjligt men samtidigt motsvara en behaglig rumstemperatur. Detta innebär att värmekurvans lutning ska ha ett lågt värde.

Se diagrammet med värmekurvans lutning.



Välj önskad tilloppstemperatur (vertikal axel) för ditt värmesystem vid den lägsta förväntade utetemperaturen (horisontell axel) i ditt område. Välj den värmekurva som är närmast den gemensamma punkten för dessa två värden.

Exempel: Önskad tilloppstemperatur: 60 (°C) vid utetemperatur: -10 (°C) Resultat: Värde på värmekurvans lutning = 1,2 (halvvägs mellan 1,4 och 1,0).

Allmänt:

- Mindre radiatorer i ditt värmesystem kan kräva en större lutning på värmekurvan. (Exempel: Önskad tilloppstemperatur 70 °C resulterar i värmekurva = 1,5).
- Golvvärmesystem kräver en mindre lutning på värmekurvan. (Exempel: Önskad tilloppstemperatur 35 °C resulterar i värmekurva = 0,4).
- Korrigeringarna av värmekurvans lutning bör göras i små steg när utetemperaturerna är under 0 °C – ett steg per dag.
- Vid behov justeras värmekurvan i sex koordinatpunkter.
- Inställning av den önskade rumstemperaturen påverkar den önskade tilloppstemperaturen även om en rumstemperaturgivare/fjärrkontrollenhet inte är ansluten. Ett exempel: Ökning av den önskade rumstemperaturen resulterar i en högre tilloppstemperatur.
- Normalt ska den önskade rumstemperaturen justeras när utetemperaturen är över 0 °C.

7.5 Definitions

କ୍ଷ

Definitionerna gäller för serierna ECL Comfort 210/296/310. Därför kan det hända att du stöter på uttryck som inte nämns i din handbok.

Ackumulerat temperaturvärde

Ett filtrerat (dämpat) värde, vanligtvis för rums- och utetemperaturer. Beräknas i ECL-regulatorn och används för att uttrycka värme som lagrats i husets väggar. Det ackumulerade värdet förändras inte så snabbt som den aktuella temperaturen.

Kanaltemperatur

Temperatur som mäts i kanalen där temperaturen regleras.

Larmfunktion

Regulatorn kan, baserat på larminställningarna, aktivera en utsignal.

Antibakteriell funktion

Tappvarmvattentemperaturen höjs under en angiven period för att neutralisera farliga bakterier, t.ex. legionella.

Balanstemperatur

Det här börvärdet är grunden för tillopps-/kanaltemperaturen. Balanstemperaturen kan justeras av rumstemperaturen, kompensationstemperaturen och returtemperaturen. Balanstemperaturen är bara aktiv om en rumstemperaturgivare är ansluten.

BMS

Building Management System. Ett fjärrsystem för fjärrstyrning och övervakning.

Komfortreglering

Systemets normala temperatur regleras enligt tidsplanen. Vid uppvärmning är tilloppstemperaturen i systemet högre för att bibehålla den önskade rumstemperaturen. Vid kylning är tilloppstemperaturen i systemet lägre för att bibehålla den önskade rumstemperaturen.

Komforttemperatur

Den temperatur som bibehålls i kretsarna under komfortperioder. Används normalt under dagtid.

Kompensationstemperatur

En uppmätt temperatur som påverkar tilloppstemperaturreferensen/balanstemperaturen.

Önskad tilloppstemperatur

Den temperatur som beräknas av regulatorn baserat på utetemperaturen och rums- och/eller returtemperaturernas påverkan. Denna temperatur används som referens för regleringen.

Önskad rumstemperatur

Den temperatur som ställs in som önskad rumstemperatur. Temperaturen kan endast regleras av ECL Comfort-regulatorn om en rumstemperaturgivare är installerad. Även om ingen givare finns installerad påverkar den önskade rumstemperatur som har ställts in tilloppstemperaturen. I båda fallen regleras vanligtvis temperaturen i de enskilda rummen av radiatortermostater/-ventiler.

Önskad temperatur

Temperatur som baseras på en inställning eller en regulatorberäkning.

Daggpunktstemperatur

Temperatur vid vilken fukten i luften kondenserar.

Danfoss

Tappvarmvattenkrets

Kretsen för uppvärmning av tappvarmvatten.

Kanaltemperatur

Temperatur som mäts i kanalen där temperaturen regleras.

ECL Portal

Ett system för fjärrstyrning och övervakning, lokalt och via internet.

EMS

Energy Management System. Ett fjärrsystem för fjärrstyrning och övervakning.

Fabriksinställningar

Inställningar som lagras i ECL-applikationsnyckeln för att förenkla den första inställningen av regulatorn.

Firmware

används av ECL Comfort-regulatorn och ECA 30/31 för att hantera display, inställningsvred och programexekvering.

Tilloppstemperatur

Temperatur som mäts i det vattenflöde där temperaturen regleras.

Tilloppstemperaturreferens

Den temperatur som beräknas av regulatorn baserat på utetemperaturen och rums- och/eller returtemperaturernas påverkan. Denna temperatur används som referens för regleringen.

Värmekurva

En kurva som visar förhållandet mellan aktuell utetemperatur och önskad tilloppstemperatur.

Värmekrets

Krets för uppvärmning av rum/byggnad.

Semesterschema

Valda dagar kan programmeras för komfort-, spar- eller frostskyddsläge. Dessutom kan en daglig tidsplan med en komfortperiod mellan 07.00 och 23.00 väljas.

Humidistat

En anordning som reagerar på luftens fuktighet. En omkopplare kan slås på om den uppmätta luftfuktigheten når ett börvärde.

Fuktighet, relativ

Detta värde (anges i procent) avser luftfuktigheten inomhus jämfört med den maximala luftfuktigheten. Den relativa luftfuktigheten mäts av ECA 31 och används för att beräkna daggpunktstemperaturen.

Inloppstemperatur

Temperatur som mäts i inloppsluftflödet där temperaturen regleras.

Begränsningstemperatur

Temperatur som påverkar önskad tillopps-/balanstemperatur.

Loggfunktion

Visar temperaturhistoriken.

Master/slav

Två eller fler regulatorer är sammankopplade på samma buss. Masterenheten kan t.ex. skicka ut tid, datum och utetemperatur. Slaven tar emot data från mastern och skickar t.ex. värdet för önskad tilloppstemperatur.

Modulerande reglering (reglering med 0–10 V)

Positionering (med hjälp av en reglersignal på 0–10 V) av ställdonet för den motoriserade reglerventilen i syfte att reglera flödet.



Danfoss

Optimering

Regulatorn optimerar starttiden för de schemalagda temperaturperioderna. Baserat på utetemperaturen beräknar regulatorn automatiskt när start måste ske för att komforttemperatur ska nås vid inställd tidpunkt. Ju lägre utetemperatur, desto tidigare starttid.

Trend för utetemperatur

Pilen indikerar tendensen, det vill säga om temperaturen stiger eller faller.

Överstyrningsläge

När ECL Comfort är i det schemalagda läget kan en omkopplareller kontaktsignal anslutas till en ingång för att överstyra till komfort-, spar-, frysskydds- eller konstant temperaturläge. Så länge omkopplar- eller kontaktsignalen är ansluten är överstyrningen aktiv.

Pt 1000-givare

Alla givare som används med ECL Comfort-regulatorn baseras på Pt1000-typen (IEC 751B). Resistensen är 1 000 ohm vid 0 °C och ändras med 3,9 ohm/grad.

Pumpstyrning

En cirkulationspump arbetar, den andra fungerar som reserv. Efter en fastställd tid byter de roller.

Vattenpåfyllningsfunktion

Om det uppmätta trycket i värmesystemet är för lågt (t.ex. till följd av läckage) kan vatten tillföras.

Returtemperatur

Den temperatur som uppmäts i returen påverkar den önskade tilloppstemperaturen.

Rumstemperatur

Temperatur som mäts av rumstemperaturgivaren eller fjärrkontrollenheten. Rumstemperaturen kan bara direktregleras om en givare har installerats. Rumstemperaturen påverkar den önskade tilloppstemperaturen.

Rumstemperaturgivare

Temperaturgivare som placeras i rummet (ett referensrum, vanligtvis vardagsrummet) där temperaturen regleras.

Spartemperatur

Temperatur som bibehålls i uppvärmnings-/tappvarmvattenkretsarna under spartemperaturperioder. Spartemperaturen är normalt lägre än komforttemperaturen i energisparande syfte.

SCADA

Supervisory Control And Data Acquisition. Ett fjärrsystem för fjärrstyrning och övervakning.

Tidsplan

Tidsplan för perioder med komfort- eller spartemperaturer. Tidsplanen kan ställas in individuellt för varje dag i veckan och kan bestå av upp till tre komfortperioder per dag.

Software

används i ECL Comfort-regulatorn för att utföra processerna relaterade till applikationen.

Väderkompensering

Reglering av tilloppstemperaturen baserat på utetemperaturen. Regleringen är relaterad till en användardefinierad värmekurva.

2-punktsreglering

På-/av-reglering av till exempel cirkulationspump, på-/av-ventil, växlingsventil eller spjällstyrning.

3-punktsreglering

Öppning, stängning eller ingen aktivering av ställdonet för den motoriserade reglerventilen. Ingen aktivering innebär att ställdonet står kvar i sin aktuella position.

Danfoss

7.6 Typ (ID 6001), översikt

	Тур 0	Тур 1	Тур 2	Тур З	Тур 4
Adress	1	1	1	1	1
Тур	1	1	1	1	1
Skanningsan tid	1	1	1	1	1
ID/seriell	1	1	1	1	1
Reserverade	1	1	1	1	1
Tilloppstemp. [0,01 °C]	1	1	1	1	-
Returtemp. [0,01 °C]	1	1	1	1	-
Tillopp [0,1 l/h]	1	1	1	1	-
Effekt [0,1 kW]	1	1	1	1	-
Ack. volym	[0,1 m3]	[0,1 m3]	[0,1 m3]	[0,1 m3]	-
Ack. energi	[0,1 kWh]	[0,1 MWh]	[0,1 kWh]	[0,1 MWh]	-
Tariff1 Ack. energi	_	-	[0,1 kWh]	[0,1 MWh]	-
Tariff2 Ack. energi	-	-	[0,1 kWh]	[0,1 MWh]	-
Up time [dagar]	_	-	1	1	-
Aktuell tid [M-bus definierad struktur]	-	-	1	1	1
Fel status [värmemätare definierad bitmask]	-	-	1	1	-
Ack. volym	-	-	-	-	[0,1 m3]
Ack. energi	_	-	-	-	[0,1 kWh]
Ack. volym2	-	-	-	-	[0,1 m3]
Ack. energi2	_	-	-	-	[0,1 kWh]
Ack. volym3	_	-	-	-	[0,1 m3]
Ack. energi3	_	-	-	-	[0,1 kWh]
Ack. volym4	_	-	-	-	[0,1 m3]
Ack. energi4	_	_	-	-	[0,1 kWh]

Danfoss

7.7 Översikt parameter-ID

A266.x — **x** avser undertyper som anges i kolumnen.

ID	Parameternamn	A266.x	Inställningsom- råde	Fabrik	Enhet	Egna inställn.	
10512	Prog. exekvering	1, 2, 9, 10	OFF; ON	OFF			
10514	Max. strömavbrott	1, 2, 9, 10	5 till 3000	30	Min.		
10903	Ramp X5-X6	1, 2, 9, 10	OFF, 1 till 20	5			
10904	Ramp X7-X8	1, 2, 9, 10	OFF, 1 till 20	5			
10912	Appl. fortsätt	1, 2, 9, 10	OFF; ON	OFF			
10913	Efter strömavbr.	1, 2, 9, 10	STOP; START	OFF			
10930	X1	1, 2, 9, 10	0 till 1200	0	h		
10931	X2	1, 2, 9, 10	0 till 1200	0	h		
10932	Х3	1, 2, 9, 10	0 till 1200	0	h		
10933	X4	1, 2, 9, 10	0 till 1200	0	h		
10934	X5	1, 2, 9, 10	0 till 1200	0	h		
10935	X6	1, 2, 9, 10	0 till 1200	360	h		
10936	X7	1, 2, 9, 10	0 till 1200	720	h		
10937	X8	1, 2, 9, 10	0 till 1200	1080	h		
11004	Önskad T	1, 2, 9, 10	5 till 150	50	°C		<u>73</u>
11010	ECA-adr.	1, 2	OFF; A; B	OFF			<u>102</u>
11011	Auto spar	1, 2, 9, 10	OFF, -29 till 10	-15	°C		<u>88</u>
11012	Boost	1, 2, 9, 10	OFF, 1 till 99	OFF	%		<u>89</u>
11013	Ramp	1, 2, 9, 10	OFF, 1 till 99	OFF	Min.		<u>90</u>
11014	Optimering	1, 2, 9, 10	OFF, 10 till 59	OFF			<u>90</u>
11015	Integr. tid	1, 2	OFF, 1 till 50	OFF	Sek		<u>75</u>
	- -	9, 10	OFF, 1 till 50	25	Sek		
11017	Krav, offset	1, 2, 9, 10	OFF, 1 till 20	OFF	К		<u>102</u>
11020	Baserat på	1, 2	UTE/RUM	OUT			<u>91</u>
11021	Totalstopp	1, 2, 9, 10	OFF; ON	OFF			<u>91</u>
11022	Pump motion	1, 2, 9, 10	OFF; ON	ON			<u>102</u>
11023	Motor motion	1, 2, 9, 10	OFF; ON	OFF			<u>103</u>
11024	Ställdon typ	1, 2, 9, 10	ABV; GEAR	GEAR			<u>96</u>
11026	Pre slut	1, 2, 9, 10	OFF; ON	ON			<u>92</u>
11028	Konst. T, ret. T lim.	1, 2, 9, 10	10 till 110	70	°C		<u>79</u>
11029	VV, retur. T begr.	1, 2, 9, 10	OFF, 10 till 110	OFF	°C		<u>79</u>
11031	Hög T ute X1	1, 2, 9, 10	-60 till 20	15	°C		<u>80</u>
11032	Låg gräns Y1	1, 2, 9, 10	10 till 150	50	°C		<u>80</u>
11033	Låg T ute X2	1, 2, 9, 10	-60 till 20	-15	°C		<u>80</u>
11034	Hög gräns Y2	1, 2, 9, 10	10 till 150	60	°C		<u>80</u>
11035	Max. förstärkn.	1, 2	-9.9 till 9.9	-2.0			<u>80</u>
	- -	9, 10	-9.9 till 9.9	0.0			

Danfoss

ID	Parameternamn	A266.x	Inställningsom- råde	Fabrik	Enhet	Egna inställn.	
11036	Min. förstärkn.	1, 2, 9, 10	-9.9 till 9.9	0.0			81
11037	Integr. tid	1, 2, 9, 10	OFF, 1 till 50	25	Sek.		81
11040	P efterkörning	1, 2, 9, 10	0 till 99	3	Min.		<u>103</u>
11043	Parallell drift	1, 2	OFF, 1 till 99	OFF	К		<u>92</u>
11050	P efterfrågan	1, 2, 9, 10	OFF; ON	OFF			<u>103</u>
11052	Tapp VV prior.	1, 2, 9, 10	OFF; ON	OFF			<u>104</u>
11077	Pump, frostsk. T	1, 2, 9, 10	OFF, -10 till 20	2	°C		<u>104</u>
11078	Pumpstart T	1, 2, 9, 10	5 till 40	20	°C		<u>104</u>
11079	Max. flödes T	2	10 till 110	100	°C		<u>113</u>
	- -	9, 10	10 till 110	90	°C		
11080	Fördröjning	2	5 till 250	30	Sek		<u>113</u>
	- -	9, 10	5 till 250	60	Sek		
11085	Prioritet	1, 2, 9, 10	OFF; ON	OFF			<u>81</u>
11093	Frost P. T	1, 2, 9, 10	5 till 40	10	°C		<u>105</u>
11109	Input typ	1, 2, 10	OFF; IM1; IM2; IM3; IM4; EM1; EM2; EM3; EM4; EM5	OFF			<u>84</u>
	- -	9	EM1; EM2; EM3; EM4; EM5; OFF	OFF			
11112	Integr. tid	1, 2, 9, 10	OFF, 1 till 50	OFF	Sek.		<u>84</u>
11113	Filter konstant	1, 2, 9, 10	1 till 50	10			<u>84</u>
11114	Puls	1, 2, 10	OFF, 1 till 9999	OFF			<u>85</u>
11115	Enheter	1, 2, 9, 10	ml, l/h; l, l/h; ml, m3/h; l, m3/h; Wh, kW; kWh, kW; kWh, MW; MWh, MW; MWh, GW; GWh, GW	ml, l/h			<u>85</u>
11116	Hög gräns Y2	1, 2, 9, 10	0.0 till 999.9	999.9			<u>86</u>
11117	Låg gräns Y1	1, 2, 9, 10	0.0 till 999.9	999.9			<u>86</u>
11118	Låg T ute X2	1, 2, 9, 10	-60 till 20	-15	°C		<u>86</u>
11119	Hög T ute X1	1, 2, 9, 10	-60 till 20	15	°C		<u>87</u>
11141	Ext. input	1, 2, 9, 10	OFF; S1; S2; S3; S4; S5; S6; S7; S8	OFF			<u>105</u>
11142	Ext. mode	1, 2, 9, 10	Komfort; Saving; Frost P.; Konst. T	KOMFORT			<u>106</u>
11147	Övre diff.	1, 2	OFF, 1 till 30	OFF	к		<u>113</u>
11148	Lägre diff.	1, 2	OFF, 1 till 30	OFF	К		<u>114</u>
11149	Fördröjning	1, 2	1 till 99	10	Min.		<u>114</u>
11150	Lägsta t.	1, 2	10 till 50	30	°C		<u>114</u>
11174	Motor pr.	1, 2, 9, 10	OFF, 10 till 59	OFF	Min.		<u>98</u>
11177	Min temp.	1, 2, 9, 10	10 till 150	10	°C		<u>74</u>
11178	Max temp.	1, 2, 9, 10	10 till 150	90	°C		<u>74</u>

<u>Danfoss</u>

ID	Parameternamn	A266.x	Inställningsom- råde	Fabrik	Enhet	Egna inställn.	
11179	Värme avbrott	1, 2, 9, 10	OFF, 1 till 50	20	°C		
11182	Max. förstärkn.	1, 2, 9, 10	-9.9 till 0.0	-4.0			<u>75</u>
11183	Min. förstärkn.	1, 2, 9, 10	0.0 till 9.9	0.0			<u>76</u>
11184	P-band	1, 2, 9, 10	5 till 250	120	К		<u>98</u>
11185	l-tid	1, 2, 9, 10	1 till 999	50	Sek.		<u>99</u>
11186	Motorkörtid	1, 2, 9, 10	5 till 250	60	Sek.		<u>99</u>
11187	Neutralzon	1, 2, 9, 10	1 till 9	3	К		<u>99</u>
11189	Min. kör t.	1, 2, 9, 10	2 till 50	10			<u>100</u>
11392	Som. start, mån	1, 2, 9, 10	1 till 12	5			<u>110</u>
11393	Somm. start, dag	1, 2, 9, 10	1 till 31	20			<u>110</u>
11395	Sommar filter	1, 2, 9, 10	OFF, 1 till 300	250			<u>110</u>
11396	Vinter start, mån	1, 2, 9, 10	1 till 12	5			<u>110</u>
11397	Vinter start, dag	1, 2, 9, 10	1 till 31	20			<u>110</u>
11398	Vinter cut-out	1, 2, 9, 10	OFF, 1 till 50	20	°C		<u>110</u>
11399	Vinter filter	1, 2, 9, 10	OFF, 1 till 300	250			<u>110</u>
11500	Send desired T	1, 2, 9, 10	OFF; ON	ON			<u>108</u>
11600	Tryck	9	-7.8125 till 7.8125	0.0	Bar		
11607	Låg X	9	0.0 till 10.0	1.0			<u>115</u>
11608	Hög X	9	0.0 till 10.0	5.0			<u>115</u>
11609	Låg Y	9	0.0 till 10.0	0.0			<u>115</u>
11610	Hög Y	9	0.0 till 10.0	6.0			<u>115</u>
11614	Larm, högt	9	0.0 till 6.0	2.3			<u>115</u>
11615	Larm, lågt	9	0.0 till 6.0	0.8			<u>116</u>
11617	Larm, tidsslut	9	0 till 240	30	Sek		<u>116</u>
11623	Digital	9, 10	0 till 1	0			
11636	Larmvärde	9, 10	0 till 1	1			<u>116</u>
11637	Larm, tidsslut	9, 10	0 till 240	30	Sek.		<u>116</u>
11910	Krets, avjämning	1, 2, 9, 10	OFF; ON	ON			
12022	Pump motion	1, 2	OFF; ON	OFF			<u>102</u>
	- -	9, 10	OFF; ON	ON			
12023	Motor motion	1, 2, 9, 10	OFF; ON	OFF			<u>103</u>
12024	Ställdon typ	1, 2, 9, 10	ABV; GEAR	GEAR			<u>96</u>
12030	Gräns	1, 2, 9, 10	10 till 120	60	°C		<u>79</u>
12035	Max. förstärkn.	1, 2	-9.9 till 9.9	-2.0			<u>80</u>
	- -	9, 10	-9.9 till 9.9	0,0			
12036	Min. förstärkn.	1, 2, 9, 10	-9.9 till 9.9	0.0			<u>81</u>
12037	Integr. tid	1, 2, 9, 10	OFF, 1 till 50	25	Sek.		<u>81</u>
12040	P post-run	1, 2, 9, 10	0 till 99	3	Min.		<u>103</u>
12077	Pump, frostsk. T	1, 2, 9, 10	OFF, -10 till 20	2	°C		<u>104</u>
12078	Pumpstart T	1, 2, 9, 10	5 till 40	20	°C		<u>104</u>

Danfoss

ID	Devenuetermenne	A266.4	Inställningsom-	Fabril.	Finh et	Fana instilla	
12095	Parameternamn	A200.X			Ennet	Egna Instalin.	Q1
12003	Front P T	1,2	5 till 40	10	°C		<u>01</u> 105
12095	Öpppingstid	1, 2, 9, 10		10	C Sole		96
12094	Oppningstid	2		4.0	Sek		<u>50</u> 07
12095	Stangningstid	2	0FF, 0.1 till 25.0	2.0	Sek		<u>97</u> 07
12096	In (tomg.)	2	1 till 999	120	Sek		<u>97</u>
12097	Stigar I (tomg.)	2	OFF; ON	OFF			<u>97</u>
12109	Input typ	1, 2, 10	OFF; IM1; IM2; IM3; IM4; EM1; EM2; EM3; EM4; EM5	OFF			<u>84</u>
	- -	9	EM1; EM2; EM3; EM4; EM5; OFF	OFF			
12111	Gräns	1, 2, 9, 10	0.0 till 999.9	999,9			<u>84</u>
12112	Integr. tid	1, 2, 9, 10	OFF, 1 till 50	OFF	Sek.		<u>84</u>
12113	Filter konstant	1, 2, 9, 10	1 till 50	10			<u>84</u>
12114	Puls	1, 2, 10	OFF, 1 till 9999	OFF			<u>85</u>
12115	Enheter	1 2 9 10	ml, l/h; l, l/h; ml, m3/h; l, m3/h; Wh, kW; kWh, kW; kWh, MW; MWh, MW; MWh, GW; GWh, GW	ml l/h			<u>85</u>
12113	Dag:	1 2	0 till 127	0			
12122	Starttid	1.2	0 till 47	0			
12123	Tidslängd	1,2	10 till 600	120	Min.		
12125	Önskad T	1.2	OFF 10 till 110	OFF	°C		
12141	Ext. input	1, 2, 9, 10	OFF; S1; S2; S3; S4; S5; S6; S7; S8	OFF			<u>105</u>
12142	Ext. mode	1, 2, 9, 10	KOMFORT; SAVING; FROST P.	KOMFORT			<u>106</u>
12147	Övre diff.	1, 2	OFF, 1 till 30	OFF	К		<u>113</u>
12148	Lägre diff.	1, 2	OFF, 1 till 30	OFF	К		<u>114</u>
12149	Fördröjning	1, 2	1 till 99	10	Min.		<u>114</u>
12150	Lägsta t.	1, 2	10 till 50	30	°C		<u>114</u>
12173	Autotuning	1, 2, 9, 10	OFF; ON	OFF			<u>97</u>
12174	Motor pr.	1, 2, 9, 10	OFF, 10 till 59	OFF	Min.		<u>98</u>
12177	Min temp.	1, 2	10 till 150	10	°C		<u>74</u>
	- -	9, 10	10 till 150	45	°C		
12178	Max temp.	1, 2	10 till 150	90	°C		<u>74</u>
	- -	9, 10	10 till 150	65	°C		
12184	P-band	1, 2	5 till 250	40	К		<u>98</u>
	- -	9, 10	5 till 250	90	К		
12185	I-tid	1, 2	1 till 999	20	Sek		<u>99</u>
	- -	9, 10	1 till 999	13	Sek		



ID	Parameternamn	A266.x	Inställningsom- råde	Fabrik	Enhet	Egna inställn.	
12186	Motorkörtid	1, 2	5 till 250	20	Sek		<u>99</u>
	- -	9, 10	5 till 250	15	Sek		
12187	Neutralzon	1, 2, 9, 10	1 till 9	3	К		<u>99</u>
12189	Min. kör t.	1, 2	2 till 50	3			<u>100</u>
	- -	9, 10	2 till 50	10			
12500	Send desired T	1, 2, 9, 10	OFF; ON	ON			<u>108</u>

Danfoss

																			1	
																		×		

Installatör:	
Av:	
Datum:	





Danfoss AB

S-581 99 Linköping Industrigatan 5 Tfn 013 25 85 00 Fax 013 13 01 81

E-mail: danfoss@danfoss.se www.danfoss.com/sweden

Danfoss tar ej på sig något ansvar för eventuella fel i kataloger, broschyrer eller annat tryckt material. Danfoss förbehåller sig rätt till (konstruktions) ändringar av sina produkter utan föregående avisering. Det samma gäller produkter upptagna på innestående order under förutsättning att redan avtalade specifikationer ej ändras. Alla varumärken i det här materialet tillhör respektive företag. Danfoss och Danfoss logotyp är varumärken som tillhör Danfoss A/S. Med ensamrätt.