

## JAFO Golvvattenlås GV 75

**RSK 808 70 90**

**JAFO golvvattenlås** monteras i slätande 75 PP/PVC och MA. Avloppsröret ska vara lodrätt monterat i golvet. Avståndet mellan rör och vägg ska enligt GVK:s förutsättningar vara minst 60 mm. Röret ska sticka upp minst 40 mm så att mattläggaren kan vika upp golvmattan 15 mm mot röret. Om JAFO anslutningsrör RSK 808 70 92 används, ska rörets avstånd till vägg vara max 70 mm.

### INNEHÅLL

- 1 Vattenlås med tätningar
- 1 Huv
- 1 Propp
- 1 Monteringsanvisning

### MONTERING

Tryck ner vattenlåset i röret. Dess översta del kommer då att dölja den avsågade kanten på röret. Glöm ej att smörja in tätningringen före montering. Sätt på huvan och tryck ner anslutningsröret (dim 32) i muffen på vattenlåsets översida.



7 330710410107

## RENSNING

Ta bort anslutningsröret. Stick ner fingret i vattenlåsinsatsen och tryck mot sidan, så lossnar den och kan tas upp. Gör rent och montera tillbaka insatsen. Alternativt kan hela vattenlåset dras upp och lyftas bort.

Om vattenlåset inte ska användas omgående, sätts den medlevererade proppen i inloppshålet på ovansidan för att hindra att smuts samlas i vattenlåset. Proppen stoppar även odör att komma från avloppet när vattenlåset torkar ur.

## TILLBEHÖR

- Anslutningsrör komplett med spilltratt, RSK 808 70 92.
- Propp till spilltratt, art nr 003 04 01.

