

DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION



WC-MANSCHETT med luktstopp RSK 310 6421 Art nr 84010

Produkten är tillverkad i TPE (Termo Plastisk Elastomer).

Användningsområde:

För anslutning och tätning mellan WC-stol och avloppsrör.
Passar på WC-stos, 4'' N-muff samt 110mm PVC/PP muff.

Montering:

Montera manschetten på röret.
Tryck hål med tumnageln och riv av luktstoppet.
Montera därefter WC-utloppet i manschetten.
Kontrollera att WC-utloppet blir centrerat i manschetten.

Då variation kan förekomma i rörens innerdiameter bör täthetskontroll utföras efter montage.
Manschetten är ej typgodkänd för dolt montage.

Rengöring:

Ingen speciell skötsel ska behövas, annat än att manschetten vid behov kan torkas av med fuktad trasa.

TPE har bra beständighet mot syror, baser, tensider mm.
Ej resistent mot feta livsmedel, oljor, kolväten.