

DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION



VATTENLÅSSATS Ø40

Komplett med vattenlås, rör och golvhuv

RSK 807 3611 // LVI 658 2440

Art.nr 43100 Vit

RSK 812 4021 // LVI 658 2467 // NRF 139 8958 Art.nr 43102 Svart

RSK 807 3629 // LVI 658 2434

Art.nr 43105 Krom

RSK 807 4888 // LVI 658 2464 // NRF 451 6227 Art.nr 43108 Koppar

Vattenlås och golvhuv är tillverkade i PP (Polypropen) med rör i ABS.

Förkromade vinkellåset är av elektrolytisk typ (äkta krom).

Ytan, på det kopparfärgade vinkellåset, kommer med tiden att framkalla en naturlig ärgning/oxidering i kontakt med syre och vatten.

Användningsområde:

Vattenlåsats för golvanslutning Ø40.

Montering:

Tag reda på ev. krav som gäller för ev håltagning av tätskikt etc.

Produkten är ej monterad som på bild, från fabrik.

- Mät ut din installation.
- Vid behov kapas röret med ett rakt (vinkelrät) snitt med fintandad såg eller annan lämplig utrustning. Rörändens ytterdiameter ska fasas samt rengöras från kapspånor. Det går att kapa i båda ändar. Det ska minst vara 40mm kvar för instick i punglåset. Tänk på att det är svårare att kapa ett kromat rör. Sågbladet bör fixeras så att det inte "hoppas" och repar ytan.
- Montera pungvattenlås mot bottenventil och drag åt muttern.
- Montera huv på rör och anslut mot golv, sedan mot punglås. Drag åt muttern. Möjligen kan man behöva applicera ett smörjmedel vid montering kromat rör på huv.
- Efter montage, känn att produkten sitter fast samt verifiera att installationen är tät!

Rengöring:

I de fall lukt förekommer kan det bero på att vattnet dunstat och låset är torrt. Ingen speciell skötsel ska behövas, annat än att delarna torkas av med trasa och vanligt mildt rengöringsmedel.

Vid behov kan man dock demontera och göra rent invändigt enligt nedan.

- Skruva loss den lekande muttern från tvättställets bottenventil, se röd pil.
- Vinkla ut låset från bottenventilen.
(Ev. måste man lossa muttern mot Ø40 röret något för att kunna vinkla ut låset)
- Skruva loss koppen, se blå pil.
- Rengör kopp och hus (huset sitter kvar på röret) med borste.
- Återmontera delarna i omvänd ordning.
OBS Det sitter en o-ring i koppen (lite dolt i ett spår) som inte får skadas.
- Testa att produkten är tät !

Det är viktigt att det finns vatten i låset, pga att det kan komma lukt upp annars.

Tänk på att plastgängor är mjuka. Var noggrann att gängan löper in rätt och att den inte skär. Använd ej för mycket kraft (OBS Inga verktyg)

Sväljkapacitet 0,6liter/sek.

Max användningstemperatur kontinuerligt 80°, tillfälligt 90°

Både PP och ABS har bra beständighet mot de flesta kemikalier, såsom olja, bensin och tensider.

