

RSK 713 3836

NRF 451 5987

LVI 331 9909

VVS 153101475 7 392791 650780

Art.nr. 65078

**Faluplast PREVENT I är avsedd för:****Falu Flexibrunn (RSK 711 0847 // NRF 451 6094)**

Tag bort dykröret, Se röd pil i bild 1.



1

Gör rent i och runt om hela utloppsroret, så att ingen smuts finns kvar. Se blå pil i bild 2.



2

Montera PREVENT som på bilderna, se bild 3.



3

**⚠ Viktigt att riktningen är lika som på bilderna.
(plåtluckan nedåt och in i avloppet)**

Monteringsanvisning PREVENT I, Luktstopp, bakvatten- samt råttskydd

Tryck fast PREVENT med tummen, enligt bild 4.
Smörj försiktigt. Ofta räcker diskmedelslösning
men typ Glidex (RSK 311 5121) är okej.

Var säker på att den bottnat/är tryckt i botten.
Kontrollera runt om hela flänsen.

Verifiera att den sitter rakt, se bild 5.
Låspiggen på luktstoppet, vid grön pil,
ska peka nedåt mot upphöjning i brunnen, vid blå pil.

Montera låsbygeln (grå metall) del)
Börja med att lägga den i/under spår
i den orange delen
Se blå pil i bild 6.

Kläm ihop bygeln med fingrarna och
för den upp och över urtaget i brunns-
huset.
Bygeln ska låsa i plastkanten.
Se röd pil i bild 7.

Verifiera att låsbygeln sitter an mot brunns-
huset, se gröna pilar i bild 8.
Det ska inte vara något mellanrum mellan
bygeln och brunns-
huset.



4



5



6



7



8