

RSK 807 2038
NRF 451 5965
LVI 658 2445
VVS 750445740
ART.NR 44840

Ett Faluplast kommodvattenlås komplett innehåller följande:

- 1st. Falu Flexislang Ø40
- 1st. Koppling 90° 32x 1 ¼"-1 ¼" inv.
- 1st. Utloppsror 90° 360x200 Ø32
- 1st. Konmutter Ø32 1 ¼"
- 1st. Hus till kommodvattenlås
- 1st. Plugg till kommodvattenlås
- 1st. Mutter 1 ¼"
- 1st. Vinkelrör 90° Ø32-Ø40
- 1st. Falu-Vulk 90° Ø40 (Orange tätning)
- 1st. Golvhuv 40mm
- 1st. Rörclips med överfall Ø32
- 1st. Distanskloss höjd 10mm



Monteringsanvisning:

1. Lossa konmuttern på 90° kopplingen och tryck in utloppsroret i konmuttern tills det tar stopp. Dra åt konmuttern. Se fig 1.

Fig 1



2. Montera på vattenlåset genom att lossa konmuttern. Tryck i röret i vattenlåset tills det tar stopp. Dra åt konmuttern. Montera vinkelröret 90° Ø32-Ø40. Dra åt konmuttern. Se fig 2.

Fig 2



3. Montera Falu-Vulk 90° Ø40.

Motgående rörände ska fasas samt rengöras från kapspånor, så att tätningen ej skadas vid montaget.

Vi rekommenderar att gummitätningarna smörjs innan montage, med t.ex. Glidex eller liknande smörjmedel.

Får ej vara oljebaserat. Se fig 3.

Fig 3



4. Montera på Flexislangen samt golvhuv för golvanslutning. Se fig 4.

Efter montage känn att produkten sitter fast, samt verifiera att installationen är tät.

Fig 4

