

# Alterna

**Alterna**  
Underskåp

## Monteringsanvisning

Mått: 650x470x290 mm    Färg:    VIT  
RSK: 8971571                      Artikelnr: 14000

### Montering

1. Häng upp skåpet i rygglisten.
2. Handfatet monteras med silikonlim.
3. Dörren levereras högerhängd men kan vändas och monteras vänsterhängd.
4. Montera hyllbärarna på önskat avstånd och lägg i hyllan.

