

INSTALLATION OCH SKÖTSEL

Amiad PLASTFILTER

R50 Tee for Two och R50 Tee for Two Super



Installation:

1. Installera filtret med hänsyn till riktningen på vattenflödet. Används silinsats skall vattenriktningen vara inifrån och ut genom silen. Används lamellpaket skall vattenriktningen vara utifrån och in genom lamellpaketet.
2. Vid montering av filtret på metallrör rekommenderas att använda gängade plastmuffar.
3. Använd teflontejp, lin eller annat tätningsmaterial för perfekt tätning mellan filter och rör. Tätning bör dock inte användas vid montering av den medföljande plastkulventilen (R20).
4. Installera en ventil före och en efter filtret så att det är möjligt att stänga av vattenflödet till filtret vid rengöring.

Rengöring:

1. Stäng av vattenflödet till filtret. Sänk trycket i filtret genom att öppna plastkulventilen (R20).

VARNING! Öppna aldrig filtret när det står under tryck!

2. Öppna filtret genom att lossa låsringen och ta bort huven. Ta ut filterinsatsen.
3. **Silfilter:** Renspola med vatten. Finns det partiklar som är svåra att spola bort så använd en mjuk borste. **Använd inte någon metallborste.**
Lamellfilter: Lossa låsmuttern och frigör lamellerna på den teleskopiska kärnan. Renspola med vatten. Efter rengöring skruva åt lamellerna igen. **Använd inga verktyg!**
4. Placera filterinsatsen åter i filterhuset (för lamellpaket med handtaget utåt). Kontrollera att filterhusets o-ring och filterinsatsens två o-ringar är hela och på plats.
5. Sätt tillbaka locket och skruva åt låsringen.