

Alterna badkar

Klassiskt kvalitetsbadkar i 3,5 mm emaljerad stålplåt. Tillverkat i Europa och för att säkerställa en hög kvalitet tillverkar producenten även sin egen emalj. Ett stålbadkar behåller vattentemperaturen längre genom att stålet absorberar värmen från vattnet och skickar tillbaka det till vattnet. Badkaret tar inte upp statisk elektricitet, vilket gör att det inte drar till sig damm.

BADKAR

Maj 2011



Alterna badkar i stål	Badkar 1500	Badkar 1600
Längd (yttermått)	1500 mm	1600 mm
Bredd (yttermått)	700 mm	700 mm
Djup	410 mm	410 mm
Vikt	40 kg	44 kg
Vattenvolym (100mm från karets kant)	152 liter	163 liter
Rsk nr (exkl benställn.)	7314083	7314084

Alterna 1/2-front	½ front 1500	½ front 1600
Längd utsida	1460 mm	1560 mm
Bredd utsida	670 mm	670 mm
Vikt långsida	11 kg	12 kg
Vikt gavel + benställn.	10 kg	10 kg
Tjocklek långsida, gavel+benställn.	1,5 mm	1,5 mm
Höjd badkar med benställning	560-590 mm	560-590 mm
Rsk nr långsida	7314087	7314085
Rsk nr gavel+benställn.	7314086	7314086
Rsk nr utloppssats	9142307	9142307

Observera: Badkaret levereras exklusivt utloppssats, så den beställs separat.

Alterna 3/4-front	¾ front 1500	¾ front 1600
Längd utsida	1460 mm	1560 mm
Bredd utsida	660 mm	660 mm
Vikt långsida	10,9 kg	11,7 kg
Vikt gavel+benställn.	10,4 kg	10,4 kg
Tjocklek långsida, gavel+benställn.	1,5 mm	1,5 mm
Höjd badkar med benställning	565-605 mm	565-605 mm
Rsk nr komplett, långsida + gavel + benställn.	7314088	7314089
Rsk nr utloppssats	9142307	9142307

Observera: Badkaret levereras exklusivt utloppssats, så den beställs separat.

Montering

Montera ihop gavelsidor med ben och långsidor enligt medföljande monteringsanvisning. Justera fötterna på stativet. Lägg ner badkaret i stativet. Montera bottenventilen i utloppshålet. Utloppssats av plast kapas och måttanpassas för anslutning mellan bottenventil och golvbrunn.

För teknisk support, ring 020-583 000



Skötselråd

Rengör ytan ofta så uppstår inte rengöringsproblem som smuts- och kalkfläckar så lätt. Badkaret ska gärna rengöras efter varje användning. Använd milda rengöringsmedel och undvik rengöringsmedel och rengöringsredskap som innehåller slipmedel som stålull och grön fibersvamp eftersom dessa kan skada emaljen. För att ta bort kalkfläckar på ett enkelt och skonsamt sätt är hushållsättika på en fuktig trasa en effektiv metod. Eventuella missfärgningar kan tas bort med citron- eller vinsyra.