

DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION

WC-ANSLUTNING STOS MED LUKTSTOPP RAK 59900 För plast och N-rörs muff Ø110

RSK 231 6851 // NRF 138 8152 // LVI 575 8355



Stosen är tillverkad i Polypropen och WC-manschetten i TPE.

Användningsområde:

Förhöjning av WC rör, t.ex. vid läggning av nytt golv.

WC-manschett med lukstopp ingår. (RSK 310 6421 // NRF 618 8621)

Passar i Ø110mm muff och är kapbar. Excentrisk 6,5mm. Höjd 320mm.

Stosen ingår i system Falu Vulk och uppfyller krav enligt Insta-certifiering och får användas överallt inom byggnad, vilket innebär dolt montage, under golv, ingjutet, etc.

Delarna följer de regler (mått) som gäller för rördelar och får/kan användas ihop med samtliga delar som uppfyller kraven för dolt montage, vilket normalt är standard för rördelar (SS-EN1451)

Stosen är avsedd för stående montage inomhus.

Montering:

Mät ut längd på stös så att den kommer tillräckligt långt ner i muff samt att stödklacken, stödjer mot WC rörets muff.

Följ sedan respektive tätningstillverkarens monteringsinstruktion för ev. tätskikt (golvmatta respektive membranfläns/rörmanschett)

Om stös kapas ska det ske med rakt (vinkelrät) snitt med fintandad såg eller annan lämplig utrustning. Rörändens ytterdiameter ska fasas/rengöras från kapspånor, så att manschetten ej skadas vid montaget.

Före WC-stolen monteras ska lukstoppshinnan borttagas.

Tryck ett litet hål med nagel i sidan av gummit (vid rivkanten)

Drag sedan bort hinnan med handen.

Använd ej kniv !!

Max användningstemperatur kontinuerligt 80°, tillfälligt 90°

PP har bra beständighet mot de flesta kemikalier, såsom olja, bensin och tensider.