

DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION



RSK 291 0304



RSK 291 0338



RSK 291 0270



RSK 291 1872

RÖRDELAR FÖR LIMNING

RSK 291 0270 FP73100 Skarvmuff Ø32
RSK 291 0338 FP72200 Vinkel 45° Ø32
RSK 291 0304 FP72100 Vinkel 90° Ø32
RSK 291 1872 FP73500 Övergång Ø50/40/32

Delarna är tillverkade i ABS.

Användningsområde:

Limbara rördelar för att sammanfoga rör.

Montering:

Eftersom delarna har många användningsområden är det svårt att skriva en entydig beskrivning.

Röret ska kapas med rakt (vinkelrät) snitt med fintandad såg eller annan lämplig utrustning.

Rörändens ytterdiameter ska fasas/rengöras från kappspånor

Applicera lim avsett för ABS runt om hela ytan på röret som ska monteras.

 **Följ limleverantörens anvisning vid limning.**
Starka lösningsmedelsbaserade limmer kan skada plasten.

Tryck sedan in röret tills röret bottnar.

OBS var noggrann att röret bottnat i delen!

Efter montage/lim, känn att rör/rördel/anslutning sitter fast.

Viktigt att efter montage verifiera att installationen är tät!

Rengöring:

Ingen speciell skötsel ska behövas, annat än att delarna vid behov kan torkas av med trasa och vanligt mildt rengöringsmedel.

Max användningstemperatur kontinuerligt 70°, tillfälligt 90°

ABS har bra beständighet mot de flesta kemikalier, såsom olja, bensin och tensider

Faluplast