

# DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION



## RAKA VITA ABS-RÖR

**RSK 291 2954 // Art.nr 72310 // 1000 mm x 32 mm**

**RSK 291 2966 // Art.nr 72410 // 1000 mm x 40 mm**

Rören är tillverkade i ABS.

### *Användningsområde:*

Rören ingår i FaluVULK och är främst avsedda för avloppsinstallationer.

**EJ GODKÄND FÖR DOLT MONTAGE (gäller samtliga ABS-rör)**

### *Montering:*

ABS-röret ska kapas med rakt (vinkelrät) snitt med fintandad såg eller annan lämplig utrustning. Rörändens ytterdiameter ska fاسas/rengöras från kapspånor och kromrester, så att tätningen ej skadas vid montaget.

Rengör detalj(er) före montage samt smörj tätning (Vi rekommenderar att gummitätningen smörjs innan montage, med t.ex. Glidex eller liknande silikonbaserat smörjmedel.

Får ej vara oljebaserat)

Skjut i röret i muff tills röret bottnar (vid osäkerhet om rör bottnat rekommenderar vi att muffdjup mäts och markeras på rör, för att sedan skjuta rör till nivå med markering)

Drag därefter ut röret 1-2mm (max 2mm) ur muff. Denna längd är avsedd att ta upp den ev. längtvidgning som sker pga värme.

Fixera installationen med t.ex. Faluplasts rörclips.

För liggande installationer rekommenderar vi 2st clips per meter (Ø32/40).

För stående installationer rekommenderar vi 1st clips per meter (Ø32/40).

Skarvar bör ha klammer på båda sidor om skarven!

Efter montage, känn att rör/rördel/anslutning sitter fast samt verifiera att installationen är tät!

### *Rengöring:*

Ingen speciell skötsel behövs, annat än att delarna vid behov kan torkas av med fuktad trasa.

Max användningstemperatur kontinuerligt 70°, tillfälligt 90°

ABS har bra beständighet mot de flesta kemikalier, såsom olja, bensin och tensider.

**Faluplast**