

DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION



FÖRHÖJNINGSTOSAR FÖR WC, PLAST OCH N-RÖRS MUFF

RSK 308 0196 // NRF 618 8562 Art.nr 59610 höjd 120mm

RSK 308 0197 // NRF 618 8563 Art.nr 59620 höjd 150mm

RSK 308 0198 // NRF 618 8564 Art.nr 59630 höjd 310mm

Stosarna är tillverkade i PP och WC-manschetten i TPE.

Ingen speciell skötsel behövs, annat än att den kan torkas av med trasa och vanligt mildt rengöringsmedel vid behov.

Användningsområde:

Förhöjning av WC rör, t.ex. vid läggning av nytt golv.

WC-manschett med lukstopp ingår. (RSK 310 6421)

Passar i Ø110mm muff.

Montering:

Mät ut längd på stos så att den kommer tillräckligt långt ner i muff samt att stödklacken, stödjer mot WC rörets muff. (när den är korrekt monterad)

Följ sedan respektive tätningstillverkarens monteringsinstruktion för ev. tätskikt (golvmatta respektive membranfläns/rörmanschett)

Max användningstemperatur kontinuerligt 80°, tillfälligt 90°

PP har bra beständighet mot de flesta kemikalier, såsom olja, bensin och tensider.

Faluplast