

# DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION



## RÖRKLAMMER, DISTANSKLOSSAR samt VÅTRUMSTÄTNING 50mm med överfall, distanser höjd 10mm

### Rörklammer

RSK 381 1040 FP 18210 Vit  
RSK 381 1041 FP 18211 Grå

### Distansklossar

RSK 381 1597 FP 24520 Vit  
RSK 381 1598 FP 24521 Grå

### Tillbehör:

- **Tätningsskiva rekommenderas vid våtrumsmontage.**  
RSK 381 1402 FP 24330 Ø18mm



Samtliga detaljer är tillverkade i PP (Polypropen) förutom tätningsskivan som är tillverkad i TPE. (TermoplastiskElastomer)

Ingen speciell skötsel behövs, annat än att delarna torkas av med trasa och vanligt mildt rengöringsmedel.

För liggande installationer rekommenderar vi 2st clips per meter.

För stående installationer rekommenderar vi 1st clips per meter.

Raka skarvar, sk DM (dubbelmuff) bör ha klammer på båda sidor av skarven !

Max användningstemperatur kontinuerligt 80°, tillfälligt 90°

PP har bra beständighet mot de flesta kemikalier, såsom olja, bensin och tensider. Vakuummetsalliserade produkter har sämre beständighet mot starka rengöringsmedel såväl med som utan slipmedel.