

DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION



LIMVULKBRICKA DUBBEL

RSK 383 6063 // NRF 451 7091 // LVI 658 1936 Art.nr 50600 Vit

RSK 445 6008 // NRF 451 6085 // LVI 658 1939 Art.nr 50602 Svart

RSK 383 6064 // NRF 451 7092 // LVI 658 1937 Art.nr 50605 Krom

Passar rör 12-22mm. 60cc 118x48mm Limbar Ej delbar

Limbrickan är tillverkad i ABS (AkrylButadienStyren), och tätningen i TPE (TermoPlastiskElastomer). Ingen speciell skötsel behövs, annat än att synliga delar torkas av med trasa och vanligt mildt rengöringsmedel.

Användningsområde:

Limbrickan är avsedd för att dölja borrhål vid rör genomföring i kakel eller klinker.

Vid fastsättning av brickan, tillsammans med lim, behöver man inte borra och undviker därmed att skada tätskiktet.

Brickan har en frigång på 9 mm i höjddled och därmed anpassad efter Säker Vattens branschregler vid rör genomföring i vägg med tätskikt.

Montering:

- Torka av kaklet med en torr trasa. Var noga med att ta bort allt fogmjöl från ytan.
- Rengör därefter kaklet (fästyten) med t.ex rengöringsservett. Limmet fäster inte i fogen!

Vid limning av brickan ska Faluplast lim användas. (RSK 381 1052 // NRF 346 0004 // LVI 326 7190). Mer information om limmet finns på www.faluplast.com.

Det tar ca 24h innan limmet har härdat.

- Applicera lagom mängd lim på rillorna på undersidan av brickan.
- Förmontera brickan på rören och fixera/tryck mot vägg/golv.
- Tryck försiktigt ner båda gummimembranen för att säkerställa att brickan ligger an mot underlaget.



Faluplast