

DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION



TVÄTTMASKINSAVLOPP MED INBYGGT VATTENLÅS

RSK 807 2003 // NRF 148 6304 ART.NR 70720 40mm, vit

Tvättmaskinsavloppet är tillverkat av PP (PolyPropen) med tätningar av TPE (TermoPlastisk Elastomer).

Användningsområde:

Tvättmaskinsavloppet har plats för två tvättmaskinsslangar.
Produkten skall anslutas med 40 mm rör.

Montering:

Tag reda på ev. krav som gäller för håltagning av tätskikt etc.

Mät ut installationen.

! Notera att vissa maskiner har krav om minhöjd på utloppslang.

! Tänk på att håltagning i ev. tätskikt sker enligt gällande regler.

Lossa nedre delen av tvättmaskinsavloppet och skruva fast i vägg.

Montera övre del på underdelen.

Anslut mot Ø40mm rör.

Röret ska kapas med rakt (vinkelrät) snitt med fintandad såg eller annan lämplig utrustning. Rörändens ytterdiameter ska fasas/rengöras från kappspånor, så att tätningen ej skadas vid monteringen.

Vi rekommenderar att ev gummitätningar i muffar smörjs innan montage, med t.ex. Glidex. Efter montage, känn att rör/rördel/anslutning sitter fast samt verifiera att installationen är tät !

Fixera avloppsslangarna med det vikbara slangfästet.

Rengöring:

Det är viktigt att det finns vatten i låset så inte lukt uppstår.

(I de fall lukt förekommer kan det bero på att vattnet dunstat och låset är torrt)

Vid behov kan man demontera och göra rent invändigt enligt nedan.

- Lossa och montera bort nedre delen från övre del och avloppsrör.
Lossa genom att trycka ut ”piggarna” på sidorna.
- Tag ur koppen och gör rengör delarna med vatten.
- Montera tillbaka koppen i avsett spår.
- Montera tillbaka produkten i installationen.
- Testa att produkten är tät!

Max användningstemperatur kontinuerligt 70°, tillfälligt 90°

PP har bra beständighet mot de flesta kemikalier, såsom olja, bensin och tensider.