

DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION



GOLVVATTENLÅS MED RÖR 40MM

RSK 807 3893 // NRF 451 6568 Art.nr 45800

Passar 50mm muff – slätände

RSK 807 3895 // NRF 451 6569 Art.nr 45840

Passar 75mm muff – slätände

RSK 807 3897 // NRF 451 6576 Art.nr 70710

Rörsats 40mm, S-rör, spillmuff, rörklammer och distanser

Delarna är tillverkade i PP (Polypropen), tätning/gummi i TPE och rör i ABS. Ingen speciell skötsel ska behövas, annat än att delarna vid behov kan torkas av med trasa och vanligt mildt rengöringsmedel.

Användningsområde:

Passar 50 alt. 75mm PVC/PP muff (som den levereras)

Passar även till PVC/PP rör slätände, om den släta plastdelen tas bort (kasseras), se röd pil nedan.

Rör från golv måste då sticka upp minst 30 mm för att låset ska kunna tryckas i botten.



Släta plastdelen
Rillorna
monteras upp
mot
gummidelen.



Låset med släta
plastdelen borttagen.
Denna del monteras
mot rörände.

Montering:

Tag reda på krav som gäller för håltagning mot tätskikt.

Mät ut installation.

Montera golvlåset i avloppsröret.

Notera på sida 1 hur låset kan demonteras för rörände.

(slåta delen i muff // med borttagen slättdel monteras gummidelen utvändigt avloppsrör)

Märk ut spillmuff på vägg.

! Notera att visa maskiner har krav om minhöjd på utloppslang.

! Tänk på att håltagning i ev. tätskikt sker enligt gällande regler.

Vid behov kan (ABS) röret kapas till lämplig längd.

Röret ska kapas med rakt (vinkelrät) snitt med fintandad såg eller annan lämplig utrustning. Rörändens ytterdiameter ska fاسas/rengöras från kapspånor, så att tätningen ej skadas vid montage.

Montera rör i spillmuff samt golvlås.

Vi rekommenderar att gummitätningen i golvlåset smörjs innan montage, med t.ex. Glidex (OBS **inte** mot spillmuffen)

Fäst spillmuff i vägg.

Fixera sedan ABS röret med bifogade rörklämmor (bifogas Faluplast rörsats)

Tänk på att håltagning i ev. tätskikt sker enligt gällande regler.

Efter montage, verifiera att rör/rördel/anslutning sitter fast och att installationen är tät !

Rengöring:

Normalt behövs inget underhåll på dessa vattenlås men i de fall vattnet rinner ur långsamt, bör låset rensas.

- Öppna rörklämmorna och ta loss röret.
- Drag försiktigt upp röret från vattenlåset som sitter i golvet.
- Lossa vattenlåset från röret som kommer upp ur golvet.
- Sätt en trasa i hålet för att undvika lukt under rengöring.
(Var noggrann med att trasan inte åker ner i avloppet och orsakar stopp)
- Ta isär vattenlåset och rengör samtliga delar med diskmedel och borste.
- Montera ihop och sätt på plats i omvänd ordning.

Verifiera alltid att låset är tätt efter montage/rengöring !

Sväljkapacitet: Ø50 (RSK 807 3893) 0,60 l/sekund

 Ø75 (RSK 807 3995) 0,75 l/sekund

Max användningstemperatur kontinuerligt 80°, tillfälligt 90°

PP har bra beständighet mot de flesta kemikalier, såsom olja, bensin och tensider.

