

DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION



TVÄTTMASKINSAVLOPP FÖR VÄGGANSLUTNING

RSK 808 7100 // NRF 451 6068 ART.NR 71760 Ø40

Samtliga delar är tillverkade i PP (Polypropen), förutom dykröret och tätningsplattan i TPE. Normalt behövs inget underhåll annat än att (synliga) delar torkas av med trasa och vanligt mildt rengöringsmedel.

Användningsområde:

För anslutning av tvättmaskin till vägg.

Y-slangnippel med slangklämma, för anslutning av kondensstumlare, är extra tillbehör, RSK 805 5490 // NRF 451 7084.

Montering:

Tag reda på ev. krav som gäller för håltagning av tätskikt etc.

Mät ut installationen.

Notera att vissa maskiner har krav om minhöjd på utloppslang.

Tänk på att håltagning i ev. tätskikt sker enligt gällande regler.

Vid behov kan det vinklade röret mot vägg kapas till lämplig längd.

Röret ska kapas med rakt (vinkelrät) snitt med fintandad såg eller annan lämplig utrustning. Rörändens ytterdiameter ska fñas/rengöras från kapsånor.

Efter montage, känn att montaget sitter fast samt verifiera att installationen är tät !

Rengöring:

Vid behov kan man dock demontera och göra rent invändigt enligt nedan.

- Lossa konmuttern.
- Öppna rörklammern.
- Frigör vattenlåset.
- Gänga ur vattenlåset från proppen med slanganslutningen.
- Gänga loss den övre delen av vattenlåset och lyft av överdel med dykröret.
- Lyft ur ”koppen” och rengör invändigt (samt alla lösa delar)
(Man kan behöva trycka underifrån på koppen för att den ska lossna)
- Montera sedan ihop delarna igen med handkraft (OBS inga verktyg)
- Verifiera att installationen är tät.

Tänk på att plastgångor är mjuka. Var noggrann att gängen löper in rätt och att den inte skär. Använd ej för mycket kraft (OBS Inga verktyg)

Max användningstemperatur kontinuerligt 80°, tillfälligt 90°

PP har bra beständighet mot de flesta kemikalier, såsom olja, bensin och tensider