

DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION



EXCENTERKOPPLING

1¼'' in och utvändig gäng

Excentrisk 0-50mm

RSK 857 5219 // NRF 451 6641 FP76610 1¼'' VIT

RSK 857 5235

FP76615 1¼'' KROM

Excenterkopplingen är tillverkad i PP (Polypropen)

Packningen är tillverkad i NR (Naturgummi)

Användningsområde:

Excenterkopplingen möjliggör installation av tvättställsvattenlås då utloppet ej sitter rakt under bottenventil. Kopplingen är ledad på mitten för större justeringsmån.

Montering:

Skruva fast kopplingen i motgående komponent (teleskoprör, vattenlås)

Vrid kopplingen mot bottenventilen och dra åt muttern. (OBS. använd inga verktyg)

Efter montage, känn att produkten/installationen sitter fast samt verifiera att installationen är tät!

Rengöring:

Ingen speciell skötsel behövs, annat än att delarna torkas av vid behov med trasa och vanligt milt rengöringsmedel.

Faluplast