



Allmänt underhåll

Alla kvaliteter av rostfritt stål fläckas och missfärgas på grund av ytlageringar och blir därför aldrig helt underhållsfria. För att bibehålla maximal korrosionsbeständighet måste det rostfria stålets yta hållas ren.

Faktorer som påverkar underhållet

Ytkontaminering och bildning av avlagringar måste förhindras för att uppnå en hållbar och hygienisk yta. Vid misstänkt ytkontaminering bör rännsystemet därför rengöras omedelbart.

- Följande arbeten skall **ej** utföras i närheten av rostfri ränna:
 - skärning av karbonstål med vinkelslip
 - svetsning
 - lagring av järnprodukter utan skydd för rännan.
- Följande lösningar skall **ej** användas i rostfri ränna:
 - steriliserings- eller blekmedel; varma eller koncentrerade
 - starka syralösningar
 - saltlösningar
 - senap, tomatketchup o. dyl.

Om dessa ämnen kommer i kontakt med rostfritt stål måste de avlägsnas med hjälp av rent vatten i stor mängd.

Använd **aldrig**:

- stålborstar, stålull eller den vassa sidan på Scotch Brite-svampar för att ta bort märken eller cementspill. Stålet kan få repor som gör att järnföreningar tränger in i materialets yta.

Vattenlås, sandfång

Töm vattenlås och sandfång och spola dem rena. Hur ofta renspolning skall ske beror på vad produkten används till.

Skötsel

Rostfritt stål är lätt att rengöra. För många industriella applikationer räcker det ofta att tvätta med varmt vatten och tvål eller mildt rengöringsmedel följt av eftersköljning med rent vatten. Utseendet förbättras om ytan torkas torr. Hur ofta rengöring skall ske beror på vad applikationen används till och hur smutsig den blir. Gör rent en till fyra gånger per år eller när metallen är smutsig.

Exempel på rengöringsprocedurer:

- Rutinrengöring
Tvål eller mildt rengöringsmedel och vatten. Efterskölj med rent vatten.
- Svåra fläckar, missfärgning
Milda rengöringslösningar, efterskölj med rent vatten.
- Fingeravtryck, olja, fett
Tvål och varmt vatten eller organisk lösning. Efterskölj med rent vatten.
- Rost och andra korrosiva produkter
Applicera oxalsyra med svamp, låt verka 15-20 minuter, tvätta bort med svamp och vatten. Eftertvätta med tvål-lösning och varmt vatten. Efterskölj med rent vatten.

Varning!

Vid arbete med oxalsyra skall gummihandskar användas. Iaktta försiktighet så att syran inte spills på omkringliggande ytor. Oxalsyrelösningar får ej användas i stängda utrymmen utan tillräcklig ventilation. Rökning ej tillåten. Tillverkarens anvisningar skall följas.