

Skötsel­anvisning emaljerade badkar

Emaljerad stålplåt är bland hårdaste material som finns.

Enligt Moh's skala där man mäter hårdhet så finns det endast 3 material som är hårdare;

Topas, Smaragd och diamant.

Normalt brukar det räcka med att efter man badat klart, gå över med en fuktad svamp men lite handdiskmedel på. Skölj efter med duschen.

Har man kalkhaltigt vatten kan man ibland behöva lösa kalkresterna;

Fukta en trasa med hushållsättika och gnid på kalkfläckarna, skölj efter med vatten.

Eventuella missfärgningar från t ex järnhaltigt vatten eller humusfärgat vatten kan man försöka med en svag syra som citron eller vinsyra; Fukta trasan, gnid på fläcken, skölj efter med vatten.

OBS! Använd aldrig stålull, slipsvamp eller slipande rengöringsmedel! Även om Emalj är hårt kan detta skada emaljen.