

Används till: Ma 70 11 03. AE

1. Placera stödbrickan över diskbänks-hålet med O-ringen nedåt. Tejpa därefter fast tätningen över de gamla hålen i diskbänken och kant i kant med stödbrickan.

Observera att tätningarna ska klistras fast på diskbänken över de gamla hålen, annars fungerar inte tätningen!



2. Placera täckbrickan över tätningen och fixera genom att montera blandaren.

