

Används till: FMM 3843-0160, FMM 3843-0060

- ① Placera stödbrickan över diskbänkshålet med O-ringens nedåt. Tejpa därefter fast tätningen **över de gamla hålen i diskbänken** och kant i kant med stödbrickan.

Observera att tätningarna ska klistras fast på diskbänken över de gamla hålen, annars fungerar inte tätningen!



- ② Placera täckbrickan över tätningen och fixera genom att montera blandaren.

