



## JAFO RS75 & RB75

# Rostfria golvbrunnar för betongbjälklag

RS75 RSK 711 31 51    RB75 RSK 711 31 50

### MONTERING

Se nästa sida.



### JAFO GOLVBRUNNSFIXTUR

**OBS!** Vid ingjutning i betongbjälklag ska golvbrunnen monteras med JAFO Golvbrunnsfixtur [RSK 7133915](#), [NRF 3404155](#) som är ett hjälpmedel för fixering av golvbrunnen. Golvbrunnsfixturen uppfyller kraven på installation i rätt höjd och våg enligt gällande branschregler Säker Vatteninstallation. Till JAFO Golvbrunnsfixtur medföljer en separat monteringsanvisning. För snabba, säkra och lönsamma golvbrunnsmontage använd JAFO Golvbrunnsfixtur.



## MONTERING

Anslutning av matta eller golvbrunnsmanschett

1. Lägg ut mattan eller golvbrunnsmanschetten på golvet över golvbrunnen. Känn efter var golvbrunnen ligger. Om du har svårt att känna den inre kanten, värm mattan en aning med värmepistol. Skär med kniv längs insidan av golvbrunnens kant.
2. Innan du sätter fast klämringen, förbered genom att sätta de medföljande skruvarna i klämringens skruvhål och passa in så att hålen stämmer exakt med skruvhålen i golvbrunnen. Skruva växelvis diagonalt utan att dra åt skruvarna. Fortsätt därefter att växelvis dra åt skruvarna med kraft till dess att klämringens ytterkant ligger åt mot tätskiktet.

**OBS! Överdra inte. Högsta åtdragningsmoment är 1 Nm.**