



### 8. MONTERA KLÄMRING

Avlägsna vattenlåset. Montera golvbrunnsmanschett och tätskikt enl vald leverantörs anvisning. Montera klämringen genom att skruva ner skruvarna växelvis diagonalt utan att dra åt. Fortsätt därefter att växelvis dra åt skruvarna med kraft till dess att klämringens ytterkant ligger åt mot tätskiktet. **Max 1,0 Nm får användas i åtdragningsmoment. Skruvhålen i klämringen får inte deformeras.**

### 9. HÅLTAGNING I TÄTSKIKT

Använd en vanlig mattniv eller brytbladskniv och håll den så vinkelrätt mot klämringens insida som möjligt. Ta hål i tätskiktet genom klämringens insida som stöd för att erhålla ett jämt runt hål. Montera vattenlåset. Fortsätt med plattsättning och montera vald klinkerram / golvbrunnssil.

### 7135087 - MATTPAKET RS/RB

Till de rostfria brunnarna finns mattpaket med golvbrunnssil i rostfritt stål och klämring i plast. Vid användande av mattpaket, byt ut klämringen till medföljande klämring i mattpaketet (den är anpassad för silen)!



### 7135088 - MASSARING RS/RB

Massaring i rostfritt stål till de rostfria brunnarna. Vid användande av mattpaket, byt ut klämringen till medföljande klämring i massaringpaketet (den är anpassad för silen)!



Golvbrunnssflänsen kan justeras i höjd och vinkel enligt nedan.



Alla våra produkter är utvecklade och tillverkade i Sverige.

# JAFÖ

## RS75 & RB75 FLEX

Golvbrunnar i rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Integrerad justeringsbar golvbrunnssfläns för optimal höjdanpassning efter gjutning.



RS75 FLEX  
RSK 711 06 47



RB75 FLEX  
RSK 710 36 00



Med urtagbart vattenlås i rostfritt stål.  
Samtliga rostfria komponenter är tillverkade i kvalitet AISI304, SS2333.

©JAFÖ AB, LUND 2023-07-10. MED RESERVATION FÖR EVENTUELLA ÄNDRINGAR. XM/RS/RB

# MONTERING AV JAFÖ FLEX GOLVBRUNNAR



Golvbrunnarna RS75 och RB75 har en integrerad justeringsbar golvbrunnsläns. **Vid efterföljande fallspackling / pågjutning av bjälklaget ska medföljande extra skyddslock användas för att skydda golvbrunnen. OBS!** Vid ingjutning i betongbjälklag ska golvbrunnen monteras med JAFO Golvbrunnfixtur RSK 7133915 som är ett hjälpmedel för fixering av golvbrunnen. Golvbrunnfixturen uppfyller kraven på installation i rätt höjd och våg enligt gällande branschregler Säker Vatteninstallation. Till JAFO Golvbrunnfixtur medföljer en separat monteringsanvisning. För snabba, säkra och lönsamma golvbrunnsmontage använd JAFO Golvbrunnfixtur.



## 1. FIXERA GOLVBRUNNEN

Vid ingjutning i betongbjälklag ska golvbrunnen monteras med JAFO Golvbrunnfixtur. Skär ut urtag för fixturbenen enligt golvbrunnfixturens monteringsanvisning.



## 2. SLÅ AV LÅSARMAR

Efter härdning. Bryt eller slå av de delar av låsarmarna som sticker upp. Bryt inifrån och ut.



## 3. RENGÖR

Slipa bort eventuella rester av låsarmarna så att tätskiktet inte skadas.



## 4. LYFT BORT LOCK

Var noga med att övergången mellan golvbrunnsläns och betong är optimal.



## 5. VID BEHOV AV PÅGJUTNING

Om behov av pågjutning finns följ punkt 6 - 10. Om inte fortsatt till punkt 9. Lyft upp den flexibla flänsen (max 27 mm) och applicera 4 st klumpar snabbtorkande montageglim under denna som stöd.



## 6. JUSTERA GOLVBRUNNSFLÄNS

Justera golvbrunnslänsen till önskad höjd och i våg med hjälp av ett vattenpass. De tidigare applicerade limmet stödjer golvbrunnslänsen tills vidare. Prima golvytan.



## 7. PÅGJUTNING / FALLSPACKLING

Fallspackling utförs enl spackelleverantörens anvisningar.