









MAXITHERM®

Anvisning för montage av bockfixtur

	
<p>1</p> <p>Med bockfixturen kan kulvertrör fixeras i 90° böj. Flera fixturer kan monteras ihop sidledes.</p>	<p>2</p> <p>Ställ fixturen på kulvertröret och dra åt nedre spännbandet. Se till att kulverten når upp över fixturen.</p>
	
<p>3</p> <p>Dra sedan fast ett spännband i exempelvis fäste tre.</p>	<p>4</p> <p>Böj sedan upp kulverten mot fixturens översta fäste med spännbandet.</p>
	
<p>5</p> <p>Vid större dimensioner, kan ett grövre spännband användas för att få kulverten på plats.</p>	<p>6</p> <p>När kulvertröret är i rätt läge, fäst röret stadigt mot fixturen med det svarta spännbandet.</p>
	
<p>7</p> <p>Montera ytterligare spännband i önskat fäste vid behov.</p>	<p>8</p> <p>Flera fixturer kan skruvas ihop!</p>