

## Monteringsanvisning Limplatta Flexi Hybrid

### Innan montering

Avlägsna fogmjöl och annan smuts på underlaget med en torr trasa. Rengör underlaget vid behov med alkoholhaltig rengöringsvätska fri från fett och olja.

### Montering av limplattan

Med medföljande aktiveringsspray, spraya på den uppruggade plastytan på limplattans undersida (detta utan att avlägsna tejpens skyddsfilm) samt ytan där den skall fästas. Torka torrt (1). Limmet appliceras enligt medföljande monteringsanvisning för limmet (2, 3).

Avlägsna skyddsfilmerna från tejpens på undersidan av limplattan (4), spraya sedan ytan (5) för att aktivera limmet. Tryck sedan fast limplattan där den skall fästas (6).

Tänk på! Avvakta att belasta montage till tidigast en timme efter festsättningen på underlaget.

### Montering av rörklammer

Separera överdel från underdel på Purusklamman Flexi, för att fästa underdelen i position på limplattan (7). Montera sedan rören i Purusklamman Flexi och montera tillbaka rörklammans överdel (8).

