

TRIOFIX – Röravsättningsfixtur

Anpassad för branschregler Säker Vatteninstallation
För dold rörläggning av Prisörör 12 och 15 mm till blandarfäste
Passar för inbyggnad i stenvägg samt plåt- och träreglad vägg

Till blandarfäste 160 c/c för 12 Prisörör	Rsk nr: 8128970 alt. 8531913	Trio nr: 971162 alt. 971262
Till blandarfäste 160 c/c för 15 Prisörör	Rsk nr: 8128971 alt. 8531914	Trio nr: 971165 alt. 971265
Till blandarfäste 150 c/c för 12 Prisörör	Rsk nr: 8128968 alt. 8531911	Trio nr: 971152 alt. 971252
Till blandarfäste 150 c/c för 15 Prisörör	Rsk nr: 8128969 alt. 8531912	Trio nr: 971155 alt. 971255

Röravsättning i reglad vägg Fig. A

Montera en stående regel centrerat med blandarfästets placering på färdig vägg. Montera kortlingar av trä på vardera sidan av den stående regeln centrerat med blandarfästets placering i höjd från färdigt golv. Dra fram och bocka ut rören. För in respektive rörände i rörfixtursens fixeringshål. Justera i våg och skruva eller spika fast fixturen via montagehålen centrerat mot den vertikala regeln och kortlingarna. Var noggrann så att rören fixeras vinkelrätt mot väggen och att inget skruvas i de två avlånga montagehålen B, vilka är avsedda för slutlig montering av blandarfästet.

Rörfixering

Justera och håll kvar respektive rörände och kläm ihop slitsen med hjälp av en tång så att röret fixeras för att motverka rörelse i djupled. Rörrens ände skall sticka ut ca: 100 mm från färdig vägg.



