

Aqua-Ess Läckageindikator

RSKnr: 384 21 79

Monteringsanvisning

Aqua-Ess är avsedd för både liggande och stående montage

- 1 Burkens gröna sida är försedd med dräneringspipen.
- 2 Notera var avsticken kommer. Skär eller klipp ut den eller de markerade anvisningarna i burkens sidor eller framsida som avses användas.
- 3 Rengör röret ca. 65 mm från avstickets centrum
- 4 Tag bort skyddspappret på medföljande tätningstejp. Linda tejpens runt röret enl. följande:

Dim 35	17 cm	Dim 18	40 cm
Dim 28	27 cm	Dim 15	41 cm
Dim 22	38 cm	Dim 12	hela tejpens

- 5 För att få en absolut tät fog stryk PeViCol-lim, eller liknande, på burkens anläggningsytan. Låt limmet torka något.
- 6 Snäpp ihop läckageindikatorn över tejpbanden.
- 7 Koppla på dräneringsslangen, dra ut den ur väggen och anslut indikeringsbrickan. (RSK nr: 384 21 78)