



Monteringsanvisning Basic badkarsstativ



Material som ingår

Gavelsidor:

- Två förmonterade gavlar
- En insexnyckel

Långsidor:

- Två långsidor badkarsstativ



1. Haka fast långsidorna.



2. Efterdra insexskruvarna för att stabilisera stativet.



3. Justera fötterna så att stativet står i våg. Nu är stativet klart för inmontering av badkar.

Monteringsanvisning Basic tilläggsfront



1. Montera tilläggsfronten genom att hänga upp den från insidan på en av kanterna av det färdigmonterade badkarsstativet.



2. Tilläggsfronten hålls på plats genom magneterna som sitter på vardera sida om tilläggsfronten.

