



Infästningen görs enligt branschreglerna Säker Vatten.

Monteringen ska alltid göras i massiv konstruktion (reglar, betong). Ska blandarfästet monteras på en vägg bestående av en skivkonstruktion tillse då att det finns en kottling mellan två reglar på samma höjd som där blandarfästet ska monteras.

Montering:

1. Mät och markera var på väggen blandarfästet ska monteras.
2. Borra hål utifrån markeringarna.
3. Fyll/täta hålen med sanitetsilikon.
4. Skruva fast blandarfästet i väggen.
5. Montera de utanpåliggande anslutningsrören med passande koppling, enligt kopplingstillverkarens anvisningar.
6. Montera blandaren. Dra åt anslutningsmuttrarna för hand växelvis.
7. Efterdra anslutningsmuttrarna till blandaren med fast nyckel. Håll emot på blandarfästets kopplingsvinkelns nyckelgrepp.

Art nr: 8187485

#### Tillverkarförsäkran:

Tillverkningen av denna produkt har skett i enlighet med typgodkännandet med beslut om tillverkningskontroll samt de handlingar som lagts till grund för beslutet om typgodkännandet.



Typgodkännande nr: C900074