



1. Förborra med 6mm borrh.
2. Montera pluggen och fyll upp med våtrumssilikon innan skruvarna dras fast.
3. Montera därefter täckkåporna.