



1. Mät ut på väggen.
2. Borra
3. Montera skruvplugg. Glöm ej silikon.
4. Skruva fast fästplugg.
5. Montera tvålkoppen på stängen.
6. Montera duschsetet på fästpluggen.
7. Skruva fast undre väggfäste.
8. Sätt fast täckkåporna.