

Ventil med presskoppling

Gäller för:

Denna montageinstruktion gäller för Beulco Armaturers kulventiler med presskoppling.

Montering:

1. Kapa röret vinkelrät med röravskärare (fig 1). Kontrollera att röret är fritt från repor.
2. Avlägsna grader både utvändigt och invändigt (fig 2).
3. Kontrollera att O-ringen sitter på plats i kammaren.
4. Skjut in röret i kopplingen till stopp (fig 3).
5. Sätt en markering med tuschpenna på röret intill kopplingen (fig 4).
6. Pressa kopplingen med M- eller V-back. Följ maskinens bruksanvisning.
7. Kontrollera att röret inte glidit ur kopplingen före eller under pressningen med hjälp av tuschmarkeringen.

