

Väggfäste skruvfäste

Monteringsanvisning

Väggfästet skruvas fast i vägg, helst i de två översta hålen.

Obs! Tänk på att sätta det på ett ställe som klarar tyngden från ett kärl fyllt med vatten.

Flänsen (A) fästes i urtaget (B) och låses fast med toppskruvarna (C).

