



Monteringsanvisning för RHB:s förankringsbojor

Rengör ytan ifrån smuts och fett där bojsvepen skall monteras.

Montera stödhylsan i röret.

Montera bojsvepen på röret och se till att inget främmande föremål kommer emellan bojsvepens anläggningsytor mot röret.

Placera dragstagen på plats i bojsvepen.

Drag bojsvepen bultar hårt, och knacka därefter bojsvepen med hammare eller dylikt så att de sätter sig på röret, samt efterdrag bojsvepen.

Upprepa detta förfarande minst 2 gånger.

Observera att bojsvepens bultar skall dras hårt så att de ej glider på röret.

Drag åt dragstagen muttrar, dock ej lika hårt som bojsvepens bultar.

Dragstagen funktion är att fixera avståndet mellan bojsvepen.

