

Montageinstruktion

Hygienvägg HV2008

Hygienväggen monteras med 4st 6mm skruv som är anpassade för väggen där den ska sitta.

Vattenlåset monteras från anslutningen under handfatet och anslutes till golvplanet via medföljande rör.

Inkommande vatten anslutes mot den omspunna slangen, Rp10.

I VVS-installationen före genomströmningsvärmaren skall ett smutsfilter monteras.

Om hygienväggen inte anslutes direkt mot dricksvattennätet skall den medföljande skylten med texten "ej dricksvatten" monteras.

Till sist anslutes genomströmningsvärmaren till en tvåpolig säkerhetsbrytare.

Genomströmningsvärmaren skall vara vattenfylld innan den startas, den får ej köras torrt!

Genomströmningsvärmare:

Clage M3/SNM

- 3,5kW
- 230V/50Hz
- 16A

Förbruknings-/påfyllnadsprodukter:

- Tvål: 0,7l Sterisol
- Handsprit: 0,7l Sterisol
- Papper: Torkrulle Tork Basic

