



Monteringsanvisning KUTERLITE® - Klämringskoppling

Användningsområde:

För installationer i tappvatten och värmesystem.

Arbetsstryck: Max 10 bar

Arbetstemperatur: Max 100°C

Kvalitetssäkring:

Godkänd för tappvatten.

Funktion och konstruktion:

Kuterlite typ 911-70×R65×R50 är tillverkad i rödgods mässing.

Installation:

1. Välj korrekt storlek av rör och koppling för jobbet. Se till att båda är rena och fria från skador.
2. Såga av röret rakt med hjälp av en såg, använd ett fintandat blad.
3. Avgrada röret.
4. Placera flänsen och klämringen på röret.
5. Tryck in röret hårt i kopplingen, försäkra dig om att klämringen är centrerad och att röret är isatt mot stoppet.
6. Dra åt muttrarna för hand. Korsdrag muttrarna, dra minst 2 varv och som mest 2,5 varv. Använd en skiftnyckel när ni drar åt muttrarna. Eller fast nyckel.
OBS dra inte åt muttrarna för hårt!
7. Flänsen ska monteras parallellt med husets yta, för en korrekt sammanfogning.

Observera:

Kuterlite 911-70×R65×R50 är inte godkänd för kylinstallationer.

Kopplingen typ Kuterlite 911-70×R65×R50 får inte installeras i dolt montage eller gjutas in i betong.

Kuterlite skall inte smörjas vid montering.

Liknande detaljer av annat fabrikat får inte användas på Kuterlite.

Använd inte rörtång eller polygrip vid installation.

Isiflo AB

Besöksadress: Stenblocksvägen
S-335 32 Gnosjö SWEDEN
Tel. +46 (0)370-30 79 00
Mail: order@isiflo.se
Http: www.isiflo.se

