

Monteringsanvisning FANN Teleskopslock



1. För att montera detta lock på en FANN brunnstos behöver stosens översta del kapas bort. Kapa stosen ca 20 mm så att endast kanten av ringen finns kvar och grada kanterna.
2. Montera gummpackningen på stosen.
3. Ta bort locket från teleskopsdelen och placera planpackningen. Planpackningen har självhäftande tejp på ena sidan. Notera hålen i packningen som placeras vid hålen för bulten.
4. Lägg tillbaka locket, sätt tillbaka brickor samt skruva åt bultarna med 6 mm sexkant-/insexnyckel.
5. Använd glidex på insidan av packningen och tryck ned teleskopslocket till önskad nivå. Kom ihåg att inte montera locket i botten om man önskar kunna trampa ned locket efter en tid när marken satt sig.

Obs! Ta hänsyn till eventuella glidfästen i stosen och/eller elkablar som kommer in i brunnstosen så att locket inte tar i dem eller riskerar att ta i dem om man efter en tid vill trampa ned locket.

Totalhöjd teleskopslock: 500 mm
Totalläng teleskopsdel: 380 mm

Minst 100 mm av teleskopsdelen ska vara monterad invändigt brunnstosen. Teleskopsdelen kan kapas 200 mm mätt från botten av teleskopsdelen om så önskas.

Brunnstosen ingår inte FANN Paket Teleskopslock med RSK nr 5547509.

FANN VA-teknik AB

Box 1444
183 14 Täby

08- 761 02 21 (växel)
post@fann.se
www.fann.se



www.fann.se