

### MONTERING

Använd alltid **nya kopplingar** för Gas

**1**

**2**

Rörtång Nr. 6050

**3**

Fasningsverktyg Nr. 6000

**4**

Stödhylsa Nr. 6031  
för nolltryck och  
rörledningar med lågt tryck.  
Avfasa ej röret.

**5**

**6**

Klämring Nr. 6932 för PE rör  
Klämring Nr. 6931 för PVC rör

**7**

**INGEN OLJA!**

Fukta röränden  
med vatten  
eller tvållösning  
(se blad M5/2)

**8**

O-ring Nr. 6940

**9**

**10**

**11**

Provtryck i slutna rörsystem och öppna anslutningar.

### DEMONTERING

**1**

Demonteringsbleck Nr. 6010

**2**

Klämring Nr. 6932 för PE rör  
Klämring Nr. 6931 för PVC rör

**3**

O-ring Nr. 6940

**4**

**5**

Montera!

Maximal vridmoment för åtdragning av gänga (observera rörlägningsregler enligt nationell standard)

1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
16 Nm	18 Nm	40 Nm	42 Nm	42 Nm	45 Nm

Med reservation för eventuella ändringar