



Då FR Rörstrypare alltid skall monteras i FR Brandskiva eller gjutas in med FR Brandskyddsmassa, hänvisar vi till montageanvisningarna för respektive produkt.

