

RSK 808 2434
NRF 451 6531
LVI 248 8938
VVS 750395250

ART.NR 78710



Monteringsanvisning:

Observera att en hålsåg om Ø19mm (3/4") måste användas!

- Märk ut var du ska ansluta Sadelslangnippeln.
- Såga upp hålet.
- Grada hålets in och utsida.
- Montera svarta packningen på Sadelslangnippeln.
- Montera Sadelslangnippeln i det borrarade hålet. Styrningen ska ner i hålet!
- Montera och drag åt slangklämmorna.
- Placera slangklämmans hus på plastdelen.
Verifiera att du drar åt lagom hårt utan att skada röret, men utan att få läckage.
- Anslut slang mot slangnippel.
Tänk på att nippeln är pluggad (du måste göra ett hål)!
- Verifiera att installationen är tät!

SADELSLANGNIPPEL



En snabb, enkel och säker metod när du vill ansluta en spillvattenslang (1/2", 3/4) till ett spillvattenrör till en befintlig installation. Gör hål i det befintliga röret med 19mm hålsåg, montera med slangklämmorna som medföljer. Kan anslutas på alla avloppsrör 32–110mm (till 75–110mm måste andra slangklämmor användas). Genom att montera sadelslangnippeln upp och ner kan du göra ett vattenlås.