



MORA SAFE - duschanordning med flexibelt väggfäste.

Montering av MORA SAFE duschanordning (använd skruvdragare med försiktighet).

MORA SAFE kan monteras i befintliga hål eller nya hål i väggen med ett centrumavstånd mellan 300 -750 mm. Montera först det övre flexibla fästet (4) med rätt tätningsplatta (med styrstift) (7) mot väggen. Trä därefter i stängen, (3) änden med svart propp (6) genom det övre fästet. Kontrollera att gliddelens handduschhållares koniska del avsmalnar nedåt. Trä därefter på det nedre fästet på stängen och tillse att skruven går igenom hålet i stängen, montera med tätningsplattan (utan styrstift) (8). Avsluta med att trycka fast övre (5) och nedre (5) täcklocken på väggfästerna. Skruva ihop handdusch och slang samt anslut slangen med blandaren.