

Plaströrskoppling 99

Gäller för:

Denna montageinstruktion gäller för Beulco Armatur's plaströrskoppling modell 99.

Montering:

1. Kapa röret vinkelrätt.
2. Ta bort eventuella ojämnheter med avgradare.
3. Trä på mutter, klämring och o-ring på röret.
4. För in röret i kopplingen helt i botten.
5. Dra åt mutter för hand tills det tar stopp.
6. Dra därefter åt mutter med bandnyckel cirka 1-2 varv beroende på kopplingens dimension och typ av rör.

Fig 1



Fig 2



Fig 3



Fig 4



Fig 5



Plaströrskoppling 99

Fig 6

