

Väggbocksfixtur

Monteringsanvisning

1. ReTherm Kruges väggskena art nr. 0060064, rsk nr. 187 39 90 rekommenderas som fäste för väggbocksfixturen. Skenan spikas eller skruvas mot väggregler av stål eller trä.
2. Låsringen dras bort från väggbocksfixturen.
3. Montagearbetet underlättas om väggbocksfixturens väggenomföring kapas till rätt längd innan röret monteras. Kapningen skall göras så att fixturen inte sticker ut utanför färdig vägg.
4. Trä låsring och fixtur över skyddsroret. Rör och skyddsrör böjs över väggbocksfixturen och fixeras med låsringen.
5. Väggbocksfixturen med rör monteras i väggskenan och fixeras med låsblecket på motstående sida.
6. Väggbocksfixturen kan också monteras i en träkortling. Låsblecket monteras då i fixturens innersta spår och skruvas mot träkortlingen.
7. Om väggen skall kaklas skall en tätningsmanschett för skyddsror 25 mm monteras. Manschetten monteras och tillhandahålls av tätningsentreprenören. Väggbocksfixturen skall kapas jämt eller strax innanför väggskivan.
8. Skyddsroret kapas jäms med färdig vägg med en tomrörsskalare. Obs! Det är viktigt att inte mediaröret skadas.
9. Montera ändkragen mellan mediaröret och tomröret.
10. Om Väggbriockor eller blandarfästen skall monteras skall dessa vara avsedda för PB rör 16x2,0mm. Följ monteringsanvisningarna noga.



	Art.nr.	Rsk.nr.
Väggbocksfixtur med ändkrage och låsbleck	00600 50	187 44 88
Väggbocksfixtur	00600 43	187 44 98
Låsbleck	00600 45	-
Ändkrage	00600 44	187 44 99

Var vänlig kontakta oss vid minsta tveksamhet - vi hjälper gärna till!



ReTherm
KRUGE 
PIPING SYSTEMS

ReTherm Kruge AB
August Barks gata 1, 421 32 Västra Frölunda
Tel 0102 - 200 200
www.rethermkruge.se

