

SADELSLANGNIPPEL FÖR AVLOPPSRÖR

RSK 808 2434



Nyhet!



En snabb, enkel och säker metod när du vill ansluta ett spillvattenrör till en befintlig installation.

Gör hål i det befintliga röret med en 19 mm hålsåg.
Montera **SADELSLANGNIPPELN** med två slangklämmor.
Kan anslutas på alla avloppsrör 32-75* mm.

BYGG ETT VATTENLÅS

Genom att montera **SADELSLANGNIPPELN** upp och ner bygger du snabbt och enkelt ett vattenlås.

Besök www.faluplast.com eller fråga din närmaste grossist.

**Andra slangklämmor än de som medföljer måste köpas till för 75-rör.*

Faluplast